


# cudl<sup>TM</sup> luxe















nuna<sup>®</sup>


 **WARNING**  
**IMPORTANT!**

**READ ALL INSTRUCTIONS  
CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING  
AND USING THE SOFT CARRIER.**


*KEEP INSTRUCTIONS  
FOR FUTURE USE*




13



16




19




22




14



17




20




23




15




18




21



24




25




28



31



34




26




29




32



35



27




30























33



36







*Designed*  
around your life



## Contents

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| <b>Product Information</b>      | 3   |
| Product Registration            |     |
| Limited Warranty                |     |
| Contact                         |     |
| <b>Child Usage Requirements</b> | 4   |
| <b>Warnings</b>                 | 5   |
| <b>Parts List</b>               | 7   |
| <b>Product Set Up</b>           | 9   |
| <b>Product Use</b>              | 11  |
| <b>Facing In</b>                | 13  |
| Head Support                    |     |
| <b>Facing Out</b>               | 15  |
| <b>Back Carry</b>               | 16  |
| <b>Accessories</b>              | 17  |
| Bib                             |     |
| Harness Covers                  |     |
| Hood                            |     |
| Storage Pocket                  |     |
| Storage Bag                     |     |
| <b>Cleaning and Maintenance</b> | 19  |
| <br>                            |     |
| <b>Francais (FR)</b>            | 21  |
| <b>Deutsch (DE)</b>             | 41  |
| <b>Nederlands (NL)</b>          | 60  |
| <b>Italiano (IT)</b>            | 66  |
| <b>Español (ES)</b>             | 72  |
| <b>Português (PT)</b>           | 79  |
| <b>Polski (PL)</b>              | 85  |
| <b>Česky (CZ)</b>               | 91  |
| <b>Slovenčina (SK)</b>          | 97  |
| <b>Hrvatski (HR)</b>            | 103 |
| <b>Slovenščina (SL)</b>         | 109 |
| <b>Русский (RU)</b>             | 115 |
| <b>Norsk (NO)</b>               | 122 |
| <b>Svenska (SV)</b>             | 128 |
| <b>Suomi (FI)</b>               | 134 |
| <b>Danish (DK)</b>              | 140 |
| <b>Română (RO)</b>              | 146 |
| <b>Ελληνικά (EL)</b>            | 152 |
| <b>Türkçe (TR)</b>              | 159 |
| <b>Hungarian (HU)</b>           | 165 |
| عربي (AR)                       | 172 |
| <b>한국어 (KO)</b>                 | 177 |
| <b>繁体中</b>                      | 183 |
| <b>简体中</b>                      | 189 |

# Product Information

Model Number: \_\_\_\_\_

Manufactured in (date): \_\_\_\_\_

## Product Registration (available for products purchased in the USA only)

Please fill in the above information. The model number and the manufactured in date are located on a label on the product. Fill out the prepaid registration postcard attached to the product and mail it today.

**To register your product please visit:**  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
 Click the “Register Gear” link on the homepage.

## Limited Warranty

We have purposely designed our high-quality products so that they can grow with both your child and your family. Because we stand by our product, our gear is covered by a custom limited warranty per product, starting from the day it was purchased. Please have the proof of purchase, model number and manufactured in date available when you contact us.

**For warranty information please visit:**  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
 Click the “Warranty” link on the homepage.

## Contact

For replacement parts, service, or additional warranty questions, please contact our customer service department


**In the USA**  
[infousa@nunababy.com](mailto:infousa@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
 1.855.NUNA.USA

**NUNA International B.V.**  
 Van der Valk Boumanweg 178 C  
 2352JD Leiderdorp  
 The Netherlands


# Child Usage Requirements

Please refer to the chart below for proper usage to ensure the safety of your child. There are four carry modes. Mode usage is determined by your child's weight.  
 Complies with EN 13209-2:2015  
 ASTM F2236


**Facing In/Infant Booster**  
 8–15 lb (3.5–7 kg)  
*Birth - 4 months*




**Facing In**  
 15–30 lb (7–13.5 kg)  
*4+ months*



**Facing Out**  
 20–30 lb (9–13.5 kg)  
*6+ months*



**Back Carry**  
 25–35 lb (11–16 kg)  
*9+ months*



# **WARNING**

## **FALL AND SUFFOCATION HAZARD**

**FALL HAZARD - Babies can fall through a wide leg opening or out of carrier. Follow instructions for use.**

- Adjust leg openings to fit baby's legs snugly.
- Before each use, make sure all buckles, fasteners, and adjustments are secure.
- Take special care when leaning or walking.
- Never bend at waist; bend at knees.
- Only use this carrier for babies between 8 lb (3.5 kg) and 35 lb (16 kg).

**SUFFOCATION HAZARD - Babies under 4 months can suffocate in this product if face is pressed tight against your body.**

- Do not strap baby too tight against your body.
- Allow room for head movement.
- Keep baby's face free from obstructions at all times.
- If you nurse your baby in carrier, always reposition after feeding so baby's face is not pressed against your body.

# **WARNING**

Check to ensure all buckles, snaps, straps, and adjustments are secure before each use.

Check for ripped seams, torn straps or fabric and damaged fasteners before each use.

Stop using the carrier if parts are missing or damaged.

Baby must face towards you until he or she can hold head upright.

Ensure proper placement of child in product including leg placement.

Make sure baby's legs are straddling the seat and arms extend through arm holes.

Regularly check that your child is comfortably and securely seated in the baby carrier, especially when using as a back carrier.

To prevent hazards from falling, ensure that your child is securely positioned in the carrier.

Hold your baby closely at all times until correctly attached.

The infant booster must be used for children weighing 8–15 lb (3.5 kg–7 kg) and should **ONLY** be used with your child facing in.

Premature infants, infants with respiratory problems, and infants under 4 months are at greatest risk of suffocation.

For low birth weight babies and children with medical conditions, seek advice from a health professional before using the product.

When using the soft carrier, monitor your child.

Be aware of hazards in the domestic environment e.g. heat sources, spilling of hot drinks.

Take care when bending or leaning forward or sideways.

Your balance may be adversely affected by your movement and that of your child.

This baby carrier is designed for use by adults while walking, standing or sitting only.

This baby carrier is not suitable for use during sporting activities.

**DO NOT** use this soft carrier if you use a pacemaker, as the magnetic buckles can interfere with the pacemaker.

**NEVER** use a soft carrier when balance or mobility is impaired because of exercise, drowsiness, or medical conditions.

**NEVER** use a soft carrier while engaging in activities such as cooking and cleaning which involve a heat source or exposure to chemicals.


**NEVER** wear a soft carrier while driving or being a passenger in a motor vehicle.

**NEVER** lie down or sleep with baby in the baby carrier.

# Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact Nuna. No tools are required for assembly.

- |                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 Shoulder Buckle            | 13 Waist Band                           |
| 2 Shoulder Buckle Adjustment | 14 Waist Band Buckle                    |
| 3 Head Support Button        | 15 Bib (x2)                             |
| 4 Leg Hole Adjustment Button | 16 Harness Covers                       |
| 5 Side Buckle                | 17 Storage Pocket                       |
| 6 Hood Pocket                | 18 Storage Bag                          |
| 7 Head Support               | 19 Mesh Laundry Bag                     |
| 8 Shoulder Strap             | <b>Infant Booster</b>                   |
| 9 Yoke                       | 20 Infant Booster (Unzipped/Not in Use) |
| 10 Hood Snaps                | 21 Infant Booster (Zipped/In Use)       |
| 11 Shoulder Adjustment Strap |                                         |
| 12 Waist Band Adjuster       |                                         |




## Product Set Up


Based on the chart below, position the head support according to your baby's weight.

- ! Your baby's head should be supported until he or she has strong head control (approximately 4 months of age).

**Facing In/Infant Booster**  
8–15 lb (3.5–7 kg)  
Birth - 4 months




**Facing In**  
15–30 lb (7–13.5 kg)  
4+ months



**Facing Out**  
20–30 lb (9–13.5 kg)  
6+ months




**Back Carry**  
25–35 lb (11–16 kg)  
9+ months



## Ergonomic Child Positioning


### Hip-Healthy

For hip-healthy babywearing, baby's thighs should be supported from the hip to the knee joint. This ergonomic "M" shape seating reduces forces on the hip joint. Never force baby's legs into a position that is not easily achieved.



### Spine-Healthy

For spine-healthy babywearing, proper support is needed. The baby's spine should be allowed to naturally form a "C" shape. Never force baby into a position that is not easily achieved.



## Product Use

- 1 - Open the waist band. (1)
- 2 - Make sure both the shoulder buckles and the side buckles are connected (circled in green) (2)
- 3 - Holding the carrier in front of you, slide your arms through the shoulder straps. (3)
- 4 - Pull the carrier over your head. (4)
- 5 - Make sure the yoke is connected (circled in blue). Adjust the height and width of the yoke vertically and sideways to achieve a comfortable fit. The yoke should rest between your shoulder blades. (5)
- 6 - Secure the waist band behind your back, engaging the waist buckle to hold the band firmly in place. (6)
- 7 - To adjust the waist band, pull on the webbing to tighten (7), or pull on the waist band adjuster to loosen (8).

To remove the carrier, reverse the steps above.

! **DO NOT** remove the carrier while your child is in it.

### Opening Baby Carrier

- 1 - Release both shoulder buckles. (9)
- 2 - Release both side buckles. (10)
- 3 - The carrier is open. (11)
- 4 - If your child weighs more than 15 lb (7 kg), the leg hole adjustments are not needed. Slide the leg hole adjustment button out of the button hole on the shoulder strap near the side buckle. (12)

! Leg hole adjustments **MUST** be used for children less than 15 lb (7 kg) to decrease the size of the leg hole and prevent sliding without pinching or chafing your child's leg.

### Magnetic Buckle Indicators

- 5 - When following the steps for securing your child, secure all four magnetic buckles by attaching them where you see the Buckle indicators (●). The buckle must click into place on the raised indicator area. (13)

## Infant Booster

! The infant booster **MUST** be used if your child weighs less than 15 lb (7 kg).


- 1 - Locate the unzipped infant booster inside the carrier. (14)
- 2 - Zip the infant booster sides together. (15)

### When your child grows out of the infant booster:


- 3 - Unzip both sides of the infant booster to remove it when it is no longer needed. (16)

# Facing In

**Infant Booster**  
8–15 lb (3.5–7 kg)  
Birth - 4 months



15–30 lb (7–13.5 kg)  
4+ months



## Securing Your Child

- ! We recommend sitting down while securing your child in the carrier, as it provides better control.
- 1 - Begin with the carrier fully open (and the infant booster secured if your child weighs less than 15 lb [7 kg]). (17)
- 2 - Attach one side buckle where you see the Buckle indicator (●). (18)
- 3 - Hold your child securely against your chest with one hand, and use the other to raise the front of the carrier. (19)
- 4 - Guide your child's leg down and through the opening between the seat/booster and the attached side buckle. (20)
- 5 - Use one hand to hold the carrier and your child against you, and use the other to secure the other side buckle where you see the Buckle indicator (●). (21)
- 6 - Holding your child in the carrier with one hand, secure the shoulder buckles one at a time where you see the Buckle indicators (●). (22)
- 7 - Gently pull both shoulder buckle adjustments down to adjust the fit. (23)
- 8 - Adjust the shoulder straps by gently pulling both shoulder adjustment straps evenly out in front of you. (24)
- 9 - Make sure your child is comfortable and securely seated in the baby carrier. Adjust the straps around your child and check to make sure all buckles and snaps are secure. Allow room for your child's head movements and keep child's face free from obstructions. (25)


- ! Your child should be positioned close to you, high on your body.
- ! Keep your child's face visible to you at all times.

## Head Support

- 1 - For a child weighing 8–15 lb (3.5–7 kg), secure the head support so that it is up and supporting the child's head and neck area. Attach the head support to the upper head support buttons. Only fold the head support down when the child is able to hold his or her head up (approx. 4 months). (26)
- 2 - To fold down, slide both upper head support buttons out of the button holes on the head support. (27)
- 3 - Fold the head support down. (28)
- 4 - Attach both bottom head support buttons into the button holes on the head support. (29)
- 5 - Make sure your child is comfortable and securely seated in the baby carrier. Adjust the straps around your child and check to make sure all buckles and snaps are secure. Allow room for your child's head movements and keep child's face free from obstructions. (30)

## Facing Out


20–30 lb (9–13.5 kg)  
6+ months



- 1 - Fold the head support down so your child's face will be above the top edge of the carrier. The carrier is now ready for you to secure your child. **(31)**  
Follow the same steps for securement as Facing In mode (**page 13**), but face your child outward.

## Back Carry

25–35 lb (11–16 kg)  
9+ months



### Back Carry Position

- ! We recommend practicing this method a few times without a child in the carrier before attempting it with your child.
  - ! Child should **NEVER** be facing out (away from you) in back carry mode.
- 1 - With your child in the baby carrier facing inward, loosen both shoulder adjustment straps (**DO NOT unbuckle**). **(32)**
  - 2 - Slide your right arm out of the right shoulder strap while cradling your child with your left arm. **(33)**
  - 3 - Slide your left arm under the shoulder adjustment strap on the side while cradling your child with your right arm. **(34)**
  - 4 - Cradling your child with your right arm, guide your child to your right hip using your left arm. **(35)**
  - 5 - Still supporting your child, grab the shoulder strap with your left hand and pull it down over your shoulder. **(36)**
  - 6 - Slightly lean forward and move your child onto your back. **(37)**
  - 7 - Slide your left arm up through the shoulder adjustment strap on the side while cradling your child behind your back with your right arm. **(38)**
  - 8 - Slide your right arm down through the shoulder strap while cradling your child with your left arm. Both shoulder straps should now be secure around your shoulders. **(39)**

- 9** - Pull down on the shoulder adjustment straps to tighten. Adjust the yoke up or down vertically and side to side. **(40)**
- 10** - Roll up the excess length of the shoulder adjustment straps and use the elastic loop to wrap around the rolled up strap to store it out of the way. **(41)**
- 11** - Make sure your child is comfortable and securely seated in the baby carrier. Adjust the straps around your child and check to make sure all buckles and snaps are secure. Allow room for your child's head movements and keep child's face free from obstructions. **(42)**

## Accessories

### Bib

- 1** - Make sure the head support is folded down and secured in place with the lower head support buttons. **(43)**
- 2** - Store the extra length of the shoulder buckle adjustment in the pocket on the shoulder buckle strap. **(44)**
- 3** - Cover the front of the head support with the front of the bib and slide both head support buttons through the button holes on the bib. **(45)**
- 4** - Fold and tuck the bib over the top edge of the head support. **(46)**
- 5** - Wrap both side edges of the bib around the shoulder buckle strap. The back edge of the bib is slid between the shoulder strap and shoulder buckle strap. The front edge of the bib is laid over the shoulder buckle strap. **(47)**
- 6** - Attach the sides of the hook and loop. Make sure the bib is laying flat and is secure to the top edge of baby carrier. **(48)**

### Harness Covers

- 1** - Unbutton the head support and fold it down. **(49)**
- 2** - Store the extra length of the shoulder buckle adjustment in the pocket on the shoulder buckle strap. **(50)**
- 3** - Slide the harness cover between the shoulder strap and the shoulder buckle strap. **(51)**
- 4** - Slide the button on the shoulder buckle strap through the button hole on the harness cover. **(52)**
- 5** - Attach the hook and loop. Make sure the bottom edge of the harness cover is tucked behind the head support. **(53)**
- 6** - Repeat on the other side. When both harness covers are secure, attach both bottom head support buttons into the button holes on the head support. **(54)**

### Hood

- 1** - Make sure the head support is up and secured in place with the upper head support buttons. Undo the snap on the pocket located on the top edge of the head support. **(55)**
  - 2** - Pull the hood out of the hood pocket. **(56)**
  - 3** - Adjust the hood to the desired position to shade your child. **(57)**
  - 4** - Attach three snaps on the hood strap to the three snaps on the shoulder strap. Repeat for the other side. **(58)**
- !** Make sure the hood is not covering your child's mouth or laying too tightly over their head.

### Storage Pocket

Storage pocket can be tied to waist band or used separately. **(59)**

### Storage Bag

CUDL™ luxe can be stored in storage bag. **(60)**

## Cleaning and Maintenance

To ensure the proper care of your cashmere baby carrier, follow these washing instructions:

**Use a delicate cycle:** Place the cashmere baby carrier in a mesh laundry bag to protect it, and wash it on a gentle or delicate cycle with cold water.

**Mild detergent:** Use a mild detergent specifically designed for delicate or cashmere fabrics. Avoid using bleach or fabric softeners, as these can damage the fibers.

**Lay flat to dry:** After washing, reshape the baby carrier and lay it flat on a clean, dry towel to air dry. Avoid hanging it, as this can cause stretching or distortion of the fabric.

**Keep away from direct heat:** Avoid exposing the cashmere baby carrier to direct sunlight or heat sources, as excessive heat can damage the fibers and cause the fabric to lose its softness.

**Handle with care:** When drying and handling the baby carrier, be gentle to prevent any unnecessary stretching or damage to the delicate cashmere fibers.

It is normal for fabric to fade from sunlight and to show wear and tear after a long period of use, even when used normally.

The pilling on this carrier is natural and provides a vintage look.

For safety reasons, only use original Nuna parts.

Check regularly that everything functions properly. If any parts are torn, broken, or missing, stop using this product.

**⚠ AVERTISSEMENT  
IMPORTANT !**  
**LISEZ TOUTES LES  
INSTRUCTIONS AVANT  
D'ASSEMBLER ET D'UTILISER  
LE PORTE-BÉBÉ SOUPLE.**  
*CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS  
POUR UNE UTILISATION FUTURE.*

## Sommaire

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <b>Informations sur le produit</b>            | 23 |
| Enregistrement du produit                     |    |
| Garantie limitée                              |    |
| Contact                                       |    |
| <b>Exigences d'utilisation avec un enfant</b> | 24 |
| <b>Avertissements</b>                         | 25 |
| <b>Liste des pièces</b>                       | 27 |
| <b>Configuration du produit</b>               | 29 |
| <b>Utilisation du produit</b>                 | 31 |
| <b>Orienté vers l'arrière</b>                 | 33 |
| Support de tête                               |    |
| <b>Orienté vers l'avant</b>                   | 35 |
| <b>Porté sur le dos</b>                       | 36 |
| <b>Accessoires</b>                            | 37 |
| Bavoir                                        |    |
| Housses des boucles                           |    |
| Capuche pare-soleil                           |    |
| Housse anti-brise                             |    |
| Poche de taille                               |    |
| Sac de rangement                              |    |
| <b>Nettoyage et entretien</b>                 | 39 |

## Informations sur le produit

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Fabriqué en (date) : \_\_\_\_\_

### Enregistrement du produit (disponible pour les produits achetés aux États-Unis uniquement)

Veuillez indiquer les informations ci-dessus. Le numéro de modèle et la date de fabrication se situent sur une étiquette sur le produit. Remplissez la carte d'enregistrement prépayée fournie avec le produit et envoyez-la aujourd'hui.

**Pour enregistrer votre produit, veuillez vous rendre sur le site suivant :**

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

Cliquez sur le lien « Enregistrer un équipement » dans la page d'accueil

### Garantie limitée

Nous avons conçu spécialement nos produits de haute qualité afin qu'ils puissent accompagner le développement de votre enfant et de votre famille. Nous soutenons notre produit en couvrant notre matériel par une garantie limitée personnalisée, commençant le jour de son achat. Veuillez disposer de la preuve d'achat, du numéro de modèle et de la date de fabrication lorsque vous nous contactez.

**Pour des informations sur la garantie, veuillez visiter :**

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

Cliquez sur le lien « Garantie » dans la page d'accueil

### Contact

Pour des demandes de pièces de rechange, de service ou des questions supplémentaires sur la garantie, veuillez contacter notre service client

#### Aux États-Unis

[infousa@nunababy.com](mailto:infousa@nunababy.com)

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

1.855.NUNA.USA

#### Au Royaume-Uni

[infouk@nunababy.com](mailto:infouk@nunababy.com)

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

## Exigences d'utilisation avec un enfant


Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour une utilisation correcte afin d'assurer la sécurité de votre enfant. Quatre modes de portage sont disponibles.

L'utilisation d'un mode est déterminée par le poids de votre enfant.


Conforme aux normes EN 13209-2:2015

ASTM F2236


**Orienté vers l'arrière/  
Réhausseur bébé**  
8-15 lb (3.5-7 kg) 0 - 4 mois




**Orienté vers l'arrière**  
15-30 lb (7-13,5 kg)  
4 mois et plus



**Porté sur le dos**  
20-30 lb (9-13,5 kg)  
6 mois et plus



**Porté sur le dos**  
25-35 lb (11-16 kg)  
9 mois et plus



## ⚠ AVERTISSEMENT

### RISQUE DE CHUTE ET D'ÉTOUFFEMENT

**RISQUE DE CHUTE** - Les bébés peuvent tomber par une ouverture pour la jambe trop large ou hors du porte-bébé. Respectez les instructions d'utilisation.

- Ajustez les ouvertures pour les jambes afin de les adapter parfaitement aux jambes de bébé.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les boucles, fermetures et réglages sont bien fixés.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous vous penchez ou marchez.
- Ne courbez jamais la taille ; pliez les genoux.
- Utilisez uniquement ce porte-bébé avec un bébé pesant entre 8 lb (3,5 kg) et 35 lb (16 kg).

**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** - Les bébés de moins de 4 mois peuvent s'étouffer dans ce produit si leur visage est appuyé fortement contre votre corps.

- N'attachez pas bébé en le serrant trop fortement contre votre corps.
- Laissez de la place pour les mouvements de la tête.
- Protégez le visage du bébé contre les obstructions en permanence.
- Si vous allaitez votre bébé dans le porte-bébé, repositionnez-le toujours après l'allaitement de manière à ce que le visage ne soit pas pressé contre votre corps.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que toutes les boucles, attaches, sangles et réglages sont bien fixés avant chaque utilisation.

Recherchez les coutures arrachées, les sangles ou les tissus déchirés et les fermetures endommagées avant chaque utilisation.

Arrêtez d'utiliser le porte-bébé si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Le bébé doit être orienté vers vous jusqu'à ce qu'il puisse tenir la tête droite.

Assurez-vous de la position correcte de l'enfant dans le produit, y compris la position des jambes.

Assurez-vous que les jambes de bébé chevauchent l'assise et que les bras passent dans les ouvertures pour les bras.

Vérifiez régulièrement que votre enfant est assis confortablement et de manière sûre dans le porte-bébé, en particulier lorsque vous l'utilisez porté sur le dos.

Pour éviter les risques de chute, assurez-vous que votre enfant est positionné de manière sûre dans le porte-bébé.

Tenez bien votre bébé en permanence jusqu'à ce qu'il soit correctement attaché.

Le réhausseur bébé doit être utilisé pour les enfants pesant entre 8 et 15 lb (3,5 kg et 7 kg) et doit **UNIQUEMENT** être utilisé avec votre enfant orienté vers l'arrière.

Les nourrissons prématurés, souffrant de problèmes respiratoires et de moins de 4 mois présentent un risque accru d'étouffement.

Pour les bébés présentant une insuffisance pondérale à la naissance et les enfants souffrant de problèmes médicaux, consultez un professionnel de santé avant d'utiliser le produit.

Lors de l'utilisation du porte-bébé souple, surveillez votre enfant.

Ayez conscience des dangers présents dans l'environnement domestique, tels que les sources de chaleur, le renversement de boissons chaudes.

Faites attention lorsque vous vous courbez ou vous penchez vers l'avant ou sur le côté.

Votre équilibre peut être affecté par vos mouvements et ceux de votre enfant.

Ce porte-bébé est conçu pour être utilisé uniquement par des adultes marchant ou se tenant debout ou assis.

Ce porte-bébé n'est pas adapté à une utilisation pendant des activités sportives.

**N'UTILISEZ PAS** ce porte-bébé souple si vous utilisez un stimulateur cardiaque, car les boucles magnétiques peuvent interférer avec le stimulateur cardiaque.

**N'UTILISEZ JAMAIS** un porte-bébé souple si votre équilibre ou votre mobilité sont altérés en raison de l'exercice, de somnolence ou de problèmes médicaux.

**N'UTILISEZ JAMAIS** un porte-bébé souple en entreprenant des activités telles que la cuisine et le nettoyage qui impliquent une source de chaleur ou une exposition à des produits chimiques.

**NE PORTEZ JAMAIS** un porte-bébé souple en conduisant ou en étant passager d'un véhicule à moteur.

**NE VOUS ALLONGEZ JAMAIS** et ne dormez jamais avec bébé dans le porte-bébé.

# Liste des pièces


Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant le montage. Si une pièce est manquante, veuillez contacter Nuna. Le montage ne nécessite aucun outil.

- 1 Boucle d'épaules
- 2 Réglage de la boucle d'épaules
- 3 Bouton du support de tête
- 4 Bouton de réglage des ouvertures pour les jambes
- 5 Boucle latérale
- 6 Poche de la capuche pare-soleil
- 7 Support de tête
- 8 Sangle d'épaules
- 9 Couplage
- 10 Attaches de la capuche pare-soleil
- 11 Sangle de réglage d'épaules
- 12 Ajusteur de la bande de taille

- 13 Ceinture abdominale
- 14 Boucle de la bande de taille
- 15 Bavoir (x2)
- 16 Housses des boucles
- 17 Poche de taille
- 18 Sac de rangement
- 19 Sac à linge en maille

## Réhausseur bébé

- 20 Réhausseur bébé (Détaché/Non utilisé)
- 21 Réhausseur bébé (Attaché/Utilisé)




## Configuration du produit


À l'aide du tableau ci-dessous, positionnez le support de tête en fonction du poids de votre bébé.

- ! La tête de votre bébé doit être soutenue jusqu'à ce qu'il ait un bon contrôle de la tête (environ 4 mois).


**Orienté vers l'arrière/  
Réhausseur bébé**  
8-15 lb (3,5-7 kg) 0 - 4 mois




**Orienté vers l'arrière**  
15-30 lb (7-13,5 kg)  
4 mois et plus



**Orienté vers l'avant**  
20-30 lb (9-13,5 kg)  
6 mois et plus




**Porté sur le dos**  
25-35 lb (11-16 kg)  
9 mois et plus



## Positionnement ergonomique de l'enfant


### Respectueux des hanches

Pour un portage respectueux des hanches, les cuisses de bébé doivent être soutenues de la hanche jusqu'à l'articulation du genou. Cette forme ergonomique en « M » de l'assise réduit les forces sur l'articulation du genou. Ne forcez jamais les jambes de bébé dans une position difficile à obtenir.



### Respectueux de la colonne vertébrale

Pour un portage respectueux de la colonne vertébrale, un soutien adéquat est nécessaire. La colonne vertébrale de bébé doit pouvoir former naturellement une forme de « C ». Ne forcez jamais bébé dans une position difficile à obtenir.



## Utilisation du produit

- 1 - Ouvrez la ceinture abdominale. (1)
- 2 - Assurez-vous que les boucles d'épaule et les boucles latérales sont attachées (entourées en vert). (2)
- 3 - En tenant le porte-bébé devant vous, glissez vos bras à travers les sangles d'épaules. (3)
- 4 - Tirez le porte-bébé au dessus de votre tête. (4)
- 5 - Assurez-vous que la fourche est attachée (encerclée en bleu). Réglez la hauteur et la largeur du harnais arrière verticalement et latéralement pour obtenir un ajustement confortable. Le harnais arrière doit s'appuyer entre vos omoplates. (5)
- 6 - Attachez la bande de taille derrière votre dos, en engageant la boucle de la bande de taille pour la maintenir fermement en place. (6)
- 7 - Pour ajuster la bande de taille, tirez le harnais pour resserrer (7) ou tirez l'ajusteur de la bande de taille pour desserrer (8).

Pour retirer le porte-bébé, inversez les étapes ci-dessus.

! **NE RETIREZ PAS** le porte-bébé lorsque votre enfant est dedans.

### Ouverture du porte-bébé

- 1 - Déverrouillez les deux boucles d'épaules. (9)
  - 2 - Déverrouillez les boucles des deux côtés. (10)
  - 3 - Le porte-bébé est ouvert. (11)
  - 4 - Si votre enfant pèse plus de 15 lb (7 kg), les réglages des ouvertures pour les jambes ne sont pas nécessaires. Faites coulisser le bouton de réglage des ouvertures pour les jambes hors du trou de bouton sur la sangle d'épaules à proximité de la boucle latérale. (12)
- ! Les réglages des ouvertures pour les jambes **DOIVENT** être utilisés pour les enfants pesant moins de 15 lb (7 kg) afin de réduire la taille des ouvertures pour les jambes et d'empêcher un glissement sans pincer ou frotter la jambe de votre enfant.

### Indicateurs de boucle magnétique

- 5 - Lorsque vous suivez les étapes pour attacher votre enfant, fermez les quatre boucles magnétiques en les attachant à l'endroit où vous voyez les indicateurs de boucle (●). La boucle doit s'enclencher en place sur la zone de l'indicateur surélevé. (13)

## Réhausseur bébé

! Le réhausseur bébé **DOIT** être utilisé si votre enfant pèse moins de 15 lb (7 kg).


- 1 - Repérez le réhausseur pour bébé dézippé à l'intérieur du porte-bébé. (14)
- 2 - Assemblez les côtés du réhausseur bébé avec la fermeture éclair. (15)

**Lorsque votre enfant est trop grand pour le réhausseur bébé:**


- 3 - Détachez le réhausseur bébé en ouvrant la fermeture éclair. (16)

## Orienté vers l'arrière

**Réhausseur bébé**  
8-15 lb (3,5-7 kg)  
0 - 4 mois



15-30 lb (7-13,5 kg)  
4 mois et plus



### Installation de votre enfant

- ! Nous vous conseillons de vous asseoir en installant votre enfant dans le porte-bébé, car cela procure un meilleur contrôle.
- 1 - Commencez avec le porte-bébé complètement ouvert (et le réhausseur bébé installé si votre enfant pèse moins de 15 lb [7 kg]). (17)
- 2 - Attachez une boucle latérale à l'endroit où vous voyez l'indicateur de boucle (●). (18)
- 3 - Tenez bien votre enfant contre votre poitrine avec une main et utilisez l'autre main pour soulever l'avant du porte-bébé. (19)
- 4 - Guidez la jambe de votre enfant vers le bas et à travers l'ouverture entre l'assise/le réhausseur et la boucle latérale attachée. (20)
- 5 - Utilisez une main pour tenir le porte-bébé et votre enfant contre vous, et utilisez l'autre main pour fermer l'autre boucle latérale à l'endroit où vous voyez l'indicateur de boucle (●). (21)
- 6 - En tenant votre enfant dans le porte-bébé avec une main, fermez les boucles d'épaule une par une à l'endroit où vous voyez les indicateurs de boucle (●). (22)
- 7 - Tirez délicatement les deux réglages de boucles d'épaules vers le bas pour régler l'ajustement. (23)
- 8 - Réglez les sangles d'épaules en tirant délicatement les deux sangles de réglage d'épaules uniformément vers l'extérieur devant vous. (24)

- 9 - Assurez-vous que votre enfant est assis confortablement et de manière sûre dans le porte-bébé. Ajustez les sangles autour de votre enfant et assurez-vous que toutes les boucles et toutes les attaches sont bien fixées. Laissez de la place pour les mouvements de la tête de votre enfant et protégez le visage de l'enfant contre les obstructions. (25)

! Votre enfant doit être positionné près de vous, en hauteur sur votre corps.

! Maintenez le visage de votre enfant visible en permanence.


### Support de tête

- 1 - Pour un enfant pesant entre 8 et 15 lb (3,5 et 7 kg), fixez le support de tête afin qu'il soit haut et soutienne la région de la tête et du cou de l'enfant. Attachez le support de tête aux boutons supérieurs du support de tête. Repliez le support de tête uniquement lorsque l'enfant est capable de tenir sa tête droite (environ 4 mois). (26)
- 2 - Pour le replier, faites coulisser les deux boutons supérieurs du support de tête hors des trous de boutons sur le support de tête. (27)
- 3 - Repliez le support de tête. (28)
- 4 - Attachez les deux boutons inférieurs du support de tête dans les trous de boutons sur le support de tête. (29)
- 5 - Assurez-vous que votre enfant est assis confortablement et de manière sûre dans le porte-bébé. Ajustez les sangles autour de votre enfant et assurez-vous que toutes les boucles et toutes les attaches sont bien fixées. Laissez de la place pour les mouvements de la tête de votre enfant et protégez le visage de l'enfant contre les obstructions. (30)

## Orienté vers l'avant

FR

20-30 lb (9-13,5 kg)  
6 mois et plus



### Support de tête


- 1 - Repliez le support de tête afin que le visage de votre enfant soit au dessus du bord supérieur du porte-bébé. Le porte-bébé est maintenant prêt pour que vous installiez votre enfant. (31)

Suivez les mêmes étapes pour l'installation que le mode Orienté vers l'arrière (page 31), mais orientez votre enfant vers l'avant.

## Porté sur le dos

FR

25-35 lb (11-16 kg)  
9 mois et plus



### Position portée sur le dos

- ! Nous vous conseillons de vous entraîner à cette méthode plusieurs fois sans enfant dans le porte-bébé avant de l'essayer avec votre enfant.
  - ! L'enfant ne doit **JAMAIS** être orienté vers l'avant (éloigné de vous) en mode porté sur le dos.
- 1 - Avec votre enfant dans le porte-bébé orienté vers l'arrière, desserrez les deux sangles de réglage d'épaules (**NE PAS déboucler**). (32)
  - 2 - Glissez votre bras droit hors de la sangle d'épaule droite tout en tenant votre enfant avec votre bras gauche. (33)
  - 3 - Glissez votre bras gauche sous la sangle de réglage d'épaules sur le côté tout en tenant votre enfant avec votre bras droit. (34)
  - 4 - En tenant votre enfant avec votre bras droit, guidez votre enfant vers votre hanche droite à l'aide de votre bras gauche. (35)
  - 5 - En continuant à tenir votre enfant, saisissez la sangle d'épaule avec votre main gauche et tirez-la vers le bas au-dessus de votre épaule. (36)
  - 6 - Penchez-vous légèrement vers l'avant et déplacez votre enfant sur votre dos. (37)
  - 7 - Glissez votre bras gauche vers le haut à travers la sangle de réglage d'épaules sur le côté tout en tenant votre enfant derrière votre dos avec votre bras droit. (38)

- 8** - Glissez votre bras droit vers le bas à travers la sangle d'épaule tout en tenant votre enfant avec votre bras gauche. Les deux sangles d'épaules doivent à présent être fixées autour de vos épaules. **(39)**
- 9** - Tirez sur les sangles de réglage d'épaules pour serrer. Réglez le harnais arrière vers le haut ou le bas verticalement et de gauche à droite. **(40)**
- 10** - Enroulez la longueur en excès des sangles de réglage d'épaules et utilisez la boucle élastique pour envelopper la sangle enroulée afin de la ranger à l'écart. **(41)**
- 11** - Assurez-vous que votre enfant est assis confortablement et de manière sûre dans le porte-bébé. Ajustez les sangles autour de votre enfant et assurez-vous que toutes les boucles et toutes les attaches sont bien fixées. Laissez de la place pour les mouvements de la tête de votre enfant et protégez le visage de l'enfant contre les obstructions. **(42)**

## Accessoires

### Bavoir

- 1** - Assurez-vous que le support de tête est replié et fixé en place avec les boutons inférieurs du support de tête. **(43)**
- 2** - Rangez la longueur supplémentaire de la sangle de la boucle d'épaule dans la poche située juste en-dessous de la boucle d'épaule. **(44)**
- 3** - Recouvrez l'avant du support de tête avec l'avant du bavoir et faites coulisser les deux boutons du support de tête dans les trous de boutons sur le bavoir. **(45)**
- 4** - Pliez et rabattez le bavoir au-dessus du bord supérieur du support de tête. **(46)**
- 5** - Enveloppez les deux bords latéraux du bavoir autour de la sangle de la boucle d'épaule. La bordure arrière du bavoir est glissée entre la sangle d'épaule et la sangle de la boucle d'épaule. La bordure avant du bavoir est posée sur la sangle de la boucle d'épaule. **(47)**
- 6** - Attachez les deux côtés de la fixation velcro. Assurez-vous que le bavoir est posé à plat et fixé sur le bord supérieur du porte-bébé. **(48)**

### Housses des boucles

- 1** - Débouchez le support de tête et repliez-le. **(49)**
- 2** - Rangez la longueur supplémentaire du réglage de la boucle d'épaules dans la poche située sur la sangle de la boucle d'épaules. **(50)**
- 3** - Faites coulisser la housse du harnais entre la sangle d'épaules et la sangle de la boucle d'épaules. **(51)**
- 4** - Faites coulisser le bouton de la sangle de la boucle d'épaules via le trou de bouton situé sur la housse du harnais. **(52)**
- 5** - Fixez la fermeture velcro. Assurez-vous que le bord inférieur de la housse du harnais est replié derrière le support de tête. **(53)**
- 6** - Répétez la manipulation sur l'autre côté. Une fois les deux housses du harnais bien fixées, attachez les deux boutons inférieurs du support de tête dans les trous de boutons sur le support de tête. **(54)**

### Capuche pare-soleil

- 1** - Assurez-vous que le support de tête est en haut et fixé en place avec les boutons supérieurs du support de tête. Défaites l'attache sur la poche située sur le bord supérieur du support de tête. **(55)**
  - 2** - Retirez la capuche pare-soleil de la poche de la capuche pare-soleil. **(56)**
  - 3** - Ajustez la capuche pare-soleil à la position souhaitée pour faire de l'ombre à votre enfant. **(57)**
  - 4** - Fixez les trois attaches de la sangle de la capuche pare-soleil aux trois attaches de la sangle d'épaule. Répétez la manipulation pour l'autre côté. **(58)**
- !** Assurez-vous que la capuche pare-soleil ne recouvre pas la bouche de votre enfant ou n'est pas trop serrée sur sa tête.

### Poche de taille

La poche de taille peut être attachée à la bande de taille ou utilisée séparément. **(59)**

### Sac de rangement

CUDL™ luxe peut être rangé dans le sac de rangement. **(60)**

## Nettoyage et maintenance

Pour assurer le bon entretien de votre porte-bébé en cachemire, veuillez suivre les instructions de lavage suivantes:

Utilisez un cycle délicat : Placez le porte-bébé en cachemire dans un sac à linge en maille pour le protéger, et lavez-le à l'eau froide uniquement avec un cycle doux ou délicat.

Détergent doux : Utilisez un détergent doux spécialement conçue pour les matières délicates ou en cachemire. Évitez d'utiliser de l'eau de Javel ou des assouplissants, ceux-ci peuvent endommager les fibres.

Laisser sécher à plat : Après le lavage, remodelez le porte-bébé et posez-le à plat sur une serviette propre et sèche pour le laisser sécher à l'air libre. Évitez de le suspendre, car cela peut causer un étirement ou une déformation des tissus.

Tenir à l'écart de la chaleur directe: Évitez d'exposer le porte-bébé en cachemire à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur car une chaleur excessive peut endommager les fibres et nuire à la douceur du tissu.

Manipuler avec soin : Lorsque vous séchez et manipulez le porte-bébé, faites preuve de délicatesse pour ne pas étirer ou endommager inutilement les fibres délicates du cachemire.

Il est normal que le tissu se décolore sous l'effet de la lumière du soleil et présente des signes d'usure et de déchirement après une longue période d'utilisation, même normale.

Le boulochage de ce porte-bébé est naturel et lui donne un aspect vintage.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que les pièces Nuna d'origine.

Contrôlez régulièrement que tout fonctionne correctement. Si des pièces sont déchirées, cassées ou manquantes, arrêtez d'utiliser ce produit.

**⚠️ WARNUNG  
WICHTIG!**  
**LESEN SIE VOR DER MONTAGE  
UND VERWENDUNG DER  
WEICHEN TRAGE ALLE  
ANWEISUNGEN.**  
*BEWAHREN SIE DIE  
ANWEISUNGEN ZUM KÜNFTIGEN  
NACHSCHLAGEN AUF.*

**Inhalt**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>Produktdaten</b>                          | 43 |
| Produktregistrierung                         |    |
| Garantie                                     |    |
| Kontakt                                      |    |
| <b>Anforderungen an die Nutzung mit Kind</b> | 44 |
| <b>Warnhinweise</b>                          | 45 |
| <b>Teileliste</b>                            | 47 |
| <b>Produkt aufbauen</b>                      | 49 |
| <b>Produkt verwenden</b>                     | 51 |
| <b>Zum Träger gerichtet</b>                  | 52 |
| Kopfstütze                                   |    |
| <b>Vom Träger weg gerichtet</b>              | 55 |
| <b>Rückentrage</b>                           | 56 |
| <b>Zubehör</b>                               | 57 |
| Latz                                         |    |
| Schnallenabdeckungen                         |    |
| Haube                                        |    |
| Windschutz                                   |    |
| Taillentasche                                |    |
| Aufbewahrungstasche                          |    |
| <b>Reinigung und Pflege</b>                  | 59 |

## Produktdaten

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Fertigungsdatum: \_\_\_\_\_

### Produktregistrierung

**(nur bei in den USA erworbenen Produkten verfügbar)**

Um Ihr Produkt zu registrieren, tragen Sie bitte obige Informationen ein. Sie finden diese am Produktetikett. Füllen Sie anschließend die mit dem Produkt gelieferte, vorfrankierte Registrierungskarte aus und schicken Sie sie uns zu.

**Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter:**

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

Klicken Sie auf der Startseite auf den „Ausrüstung registrieren“-Link.

### Garantie

Wir haben unsere hochwertigen Produkte so entwickelt, dass Sie mit Ihrem Kind und Ihrer Familie wachsen. Unser Sortiment ist je nach Produkt durch eine angepasste Garantie ab Kaufdatum abgedeckt. Bitte halten Sie bei Kontaktaufnahme mit uns Kaufbeleg, Modellnummer und Fertigungsdatum bereit.

**Garantieinformationen finden Sie unter:**

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

Klicken Sie auf der Startseite auf den „Garantie“-Link.

### Kontakt

Wenden Sie sich für Ersatzteile, Service und weitere Garantiefragen an Ihren Fachhändler oder unseren Kundenservice unter [infode@nunababy.com](mailto:infode@nunababy.com)

## Anforderungen an die Nutzung mit Kind


Bitte beachten Sie zur Gewährleistung der Sicherheit Ihres Kindes das nachstehende Diagramm zur sachgemäßen Nutzung. Es gibt vier Tragemodi.

Die Nutzung des Modus richtet sich nach dem Gewicht Ihres Kindes.


Konform mit EN 13209-2:2015

ASTM F2236


**Zum Träger gerichtet/  
mit Neugeboreneneinsatz**  
3,5 – 7 kg 0 - 4 Monate




**Zum Träger gerichtet**  
7 – 13,5 kg  
4+ Monate



**Vom Träger weg gerichtet**  
9 – 13,5 kg  
6+ Monate



**Rückentrage**  
11 – 16 kg  
9+ Monate



## ! WARNUNG

# STURZ-UND ERSTICKUNGSGEFAHR

**STURZGEFAHR - Babys können durch eine weite Beinöffnung aus der Trage herausfallen. Befolgen Sie die Nutzungsanweisungen.**

- Passen Sie die Beinöffnungen so an, dass sie eng an den Beinen des Babys anliegen.
- Stellen Sie vor jeder Benutzung sicher, dass alle Schnallen, Befestigungen und Verstellriemen gesichert sind.
- Seien Sie beim Beugen oder Laufen besonders vorsichtig.
- Niemals den Oberkörper nach vorne beugen; immer in den Knien beugen.
- Verwenden Sie diese Babytrage nur für Babys mit einem Gewicht von 3,5 bis 16 kg.

**ERSTICKUNGSGEFAHR - Insbesondere Baby im Alter von unter 4 Monaten können in diesem Produkt ersticken, falls ihr Gesicht zu eng an Ihren Körper gedrückt wird.**

- Binden Sie das Baby nicht zu eng an Ihren Körper.
- Lassen Sie genügend Platz, damit sich der Kopf bewegen kann.
- Halten Sie das Gesicht des Babys immer frei.
- Wenn Sie Ihr Baby in der Trage stillen, positionieren Sie es nach dem Stillen immer neu, damit das Gesicht Ihres Babys nicht gegen Ihren Körper gedrückt wird.

## ! WARNUNG

Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob alle Schnallen, Riegel, Riemen und Verstellriemen gesichert sind.

Prüfen Sie vor jeder Benutzung auf gerissene Nähte, verschlissene Riemen oder Stoffe und beschädigte Befestigungen.

Stellen Sie die Benutzung der Trage ein, falls etwas fehlt oder beschädigt ist.

Das Baby muss zum Träger gerichtet sein, bis es eigenständig den Kopf aufrecht halten kann.

Achten Sie auf eine angemessene Positionierung des Kindes im Produkt, einschließlich der Positionierung der Beine.

Stellen Sie sicher, dass die Beine des Babys an der Sitzfläche gespreizt und die Arme durch die Armöffnungen geführt sind.

Prüfen Sie regelmäßig, ob Ihr Kind bequem und sicher in der

Babytrage sitzt, insbesondere, wenn Sie diese als Rückentrage nutzen.

Verhindern Sie Sturzgefahr, indem Sie sicherstellen, dass Ihr Kind sicher in der Trage positioniert ist.

Halten Sie Ihr Baby immer nah bei sich, bis es richtig gesichert ist.

Der Neugeboreneneinsatz muss bei Kindern mit einem Gewicht von 3,5 bis 7 kg verwendet werden und darf **NUR** zum Einsatz kommen, wenn das Kind mit dem Gesicht zum Träger gerichtet ist.

Bei Frühgeborenen, Babys mit Atemwegsproblemen und Babys unter 4 Monaten besteht die größte Erstickungsgefahr.

Bei Babys mit geringem Geburtsgewicht und Kindern mit Erkrankungen sollten Sie sich vor Verwendung des Produktes an Ihren Arzt wenden.

Haben Sie bei Verwendung der Babytrage stets ein Auge auf Ihr Baby.

Achten Sie auf Gefahren im Haushalt, wie Wärmequellen, Verschütten heißer Getränke usw.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich bücken oder nach vorne bzw. zur Seite neigen.

Ihr Gleichgewicht könnte durch Ihre Bewegungen und die Ihres Kindes beeinträchtigt werden.

Diese Babytrage wurde dazu entwickelt, von Erwachsenen beim Laufen, Stehen oder Sitzen verwendet zu werden.

Diese Babytrage eignet sich nicht für den Einsatz während sportlicher Aktivitäten.

Verwenden Sie die Babytrage **NICHT**, falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, da die magnetischen Verschlüsse den Herzschrittmacher stören könnten.

Verwenden Sie eine Babytrage **NIEMALS**, wenn Gleichgewichtssinn oder Mobilität durch Training, Schläfrigkeit oder Erkrankungen beeinträchtigt sind.

Verwenden Sie die Babytrage **NIEMALS** während Aktivitäten wie Kochen und Putzen oder anderen Aktivitäten, die eine Wärmequelle oder den Kontakt mit Chemikalien beinhalten können.

Tragen Sie eine Babytrage **NIEMALS** beim Autofahren oder als Beifahrer in einem motorisierten Fahrzeug.

Legen Sie sich **NIEMALS** hin bzw. schlafen Sie nicht, während sich ein Baby in der Babytrage befindet.


DE

46

# Teileliste

Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind. Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich an Nuna. Für die Montage werden keine Werkzeuge benötigt.

- |                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 Schulternschnalle             | 13 Taillengurt                                      |
| 2 Schulternschnallenversteller  | 14 Taillengurtschnalle                              |
| 3 Kopfstützenknopf              | 15 Latz (x2)                                        |
| 4 Einstellknopf der Beinöffnung | 16 Schnallenabdeckungen                             |
| 5 Seitliche Schnalle            | 17 Taillentasche                                    |
| 6 Aufbewahrungstasche für Haube | 18 Aufbewahrungstasche                              |
| 7 Kopfstütze                    | 19 Wäschenetz                                       |
| 8 Schultergurte                 | <b>Babystütze</b>                                   |
| 9 Bügel                         | 20 Neugeboreneneinsatz<br>(gelöst/nicht im Einsatz) |
| 10 Druckknöpfe für die Haube    | 21 Neugeboreneneinsatz<br>(angebracht/im Einsatz)   |
| 11 Schulterverstellriemen       |                                                     |
| 12 Taillengurtregler            |                                                     |




## Produkt aufbauen


Positionieren Sie die Kopfstütze basierend auf der nachstehenden Abbildung entsprechend dem Gewicht Ihres Babys.

! Der Kopf Ihres Babys sollte gestützt werden, bis es ihn gut kontrollieren kann (im Alter von ca. 4 Monaten).


**Zum Träger gerichtet/  
mit Neugeboreneneinsatz**  
3,5 – 7 kg 0 - 4 Monate




**Zum Träger gerichtet**  
7 – 13,5 kg  
4+ Monate



**Vom Träger weg gerichtet**  
9 – 13,5 kg  
6+ Monate




**Rückentrag**  
11 – 16 kg  
9+ Monate



## Ergonomische Positionierung des Kindes


### Gesundheit der Hüfte

Bei Babykleidung zur Förderung einer gesunden Hüfte sollten die Oberschenkel des Babys von der Hüfte bis zum Kniegelenk gestützt werden. Dieser ergonomische „M“-förmige Sitz reduziert die Kräfte, die auf das Hüftgelenk wirken. Zwingen Sie die Beine des Babys niemals in eine Position, die sie nicht mühelos erreichen.



### Gesundheit der Wirbelsäule

Babykleidung zur Förderung einer gesunden Wirbelsäule benötigt eine angemessene Unterstützung. Die Wirbelsäule des Babys sollte die natürliche „C“-Form einnehmen können. Zwingen Sie das Baby niemals in eine Position, die es nicht mühelos erreicht.



## Produkt verwenden

- 1 - Öffnen Sie den Taillengurt. (1)
- 2 - Stellen Sie sicher, dass beide Schulternschnallen und die seitlichen Schnallen verbunden sind (grün eingekreist). (2)
- 3 - Halten Sie die Trage vor sich und schieben Sie Ihre Arme durch die Schultergurte. (3)
- 4 - Ziehen Sie die Trage über Ihren Kopf. (4)
- 5 - Vergewissern Sie sich, dass die Gabel verbunden ist (blau eingekreist). Passen Sie Höhe und Breite des Bügels vertikal und seitwärts für einen bequemen Sitz an. Der Bügel sollte zwischen Ihren Schulterblättern liegen. (5)
- 6 - Sichern Sie den Taillengurt hinter Ihrem Rücken, lassen Sie die Taillenschnalle einrasten, damit der Gurt sicher hält. (6)
- 7 - Zur Anpassung des Taillengurtes ziehen Sie zum Festziehen am Gurtzeug (7) oder zum Lösen am Taillengurtregler (8).  
Zum Ablegen der Trage wiederholen Sie die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.  
! Legen Sie die Trage **NICHT** ab, während sich Ihr Kind darin befindet.

## Babytrage öffnen

- 1 - Lösen Sie beide Schulternschnallen. (9)
- 2 - Lösen Sie beide seitlichen Schnallen. (10)
- 3 - Die Trage ist offen. (11)
- 4 - Falls Ihr Kind mehr als 7 kg wiegt, werden die Beinöffnungsversteller nicht benötigt. Schieben Sie den Beinöffnungsverstellknopf aus der Knopfföffnung am Schultergurt in die Nähe der seitlichen Schnalle. (12)  
! Die Beinöffnungsversteller **MÜSSEN** bei Kindern unter 7 kg verwendet werden, um die Größe der Beinöffnung zu verringern und zu verhindern, dass das Kind herausrutscht, sein Bein einklemmt oder wundscheuert.

## Magnetschnallen-Anzeigen


- 5 - Befestigen Sie bei Befolgung der Schritte zur Sicherung Ihres Kindes alle vier Magnetschnallen, indem Sie sie an den Schnallenanzeigen  anbringen. Die Schnalle muss im erhöhten Anzeigebereich einrasten. (13)

## Neugeboreneneinsatz


- ! Der Neugeboreneneinsatz **MUSS** verwendet werden, falls Ihr Kind weniger als 7 kg wiegt.
- 1 - Suchen Sie nach der Babysitzerhöhung (geöffneter Reißverschluss) in der Trage. (14)
  - 2 - Verbinden Sie die Seiten des Neugeboreneneinsatzes über den Reißverschluss. (15)
- Wenn Ihr Kind aus dem Neugeboreneneinsatz herausgewachsen ist:**
- 3 - Lösen Sie den Neugeboreneneinsatz über den Reißverschluss. (16)

# Zum Träger gerichtet

**Mit Neugeboreneneinsatz**  
3,5 – 7 kg  
0 – 4 Monate



7 – 13,5 kg  
4+ Monate



## Ihr Kind sichern

- ! Wir empfehlen, sich beim Sichern des Kindes in der Trage hinzusetzen, da dies bessere Kontrolle ermöglicht.
- 1 - Beginnen Sie damit, die Trage vollständig zu öffnen (und den Neugeboreneneinsatz anzubringen, falls Ihr Kind weniger als 7 kg wiegt). (17)
- 2 - Bringen Sie eine seitliche Schnalle an der Schnallenanzeige (●) an. (18)
- 3 - Halten Sie Ihr Kind mit einer Hand sicher gegen Ihre Brust und heben Sie mit der anderen Hand die Vorderseite der Trage an. (19)
- 4 - Führen Sie das Bein Ihres Kindes nach unten und durch die Öffnung zwischen Sitz/Trage und befestigter seitlicher Schnalle. (20)
- 5 - Halten Sie mit einer Hand die Schale und Ihr Kind an sich, sichern Sie mit der anderen Hand die andere seitliche Schnalle an der Schnallenanzeige (●). (21)
- 6 - Halten Sie Ihr Kind in der Schale mit einer Hand, sichern Sie die Schulternschnallen einzeln an den Schnallenanzeigen (●). (22)
- 7 - Ziehen Sie zur Anpassung der Passform beide Schulternschnallenversteller sanft nach unten. (23)


- 8 - Passen Sie die Schultergurte an, indem Sie beide Schulterverstellriemen gleichmäßig sanft vor sich nach außen ziehen. (24)
- 9 - Achten Sie darauf, dass Ihr Kind sicher und bequem in der Babytrage sitzt. Passen Sie die Riemen rund um Ihr Kind an und prüfen Sie, ob alle Schnallen und Druckknöpfe sicher geschlossen sind. Lassen Sie genügend Platz, damit Ihr Kind seinen Kopf bewegen kann. Achten Sie darauf, dass das Gesicht Ihres Kindes frei ist. (25)
  - ! Ihr Kind sollte eng und hoch an Ihrem Körper anliegen.
  - ! Achten Sie darauf, dass das Gesicht Ihres Kindes immer gut sichtbar bleibt.

## Kopfstütze

- 1 - Bei einem Kind mit einem Gewicht von 3,5 bis 7 kg sichern Sie die Kopfstütze so, dass sie sich oben befindet und Kopf- und Halsbereich des Kindes stützen. Bringen Sie die Kopfstütze an den oberen Kopfstützenknöpfen an. Falten Sie die Kopfstütze nur nach unten, wenn das Kind in der Lage ist, seinen Kopf aufrecht zu halten (ca. 4 Monate). (26)
- 2 - Falten Sie sie nach unten, indem Sie die beiden oberen Kopfstützenknöpfe aus den Knopflochern an der Kopfstütze schieben. (27)
- 3 - Falten Sie die Kopfstütze nach unten. (28)
- 4 - Bringen Sie die beiden unteren Kopfstützenknöpfe in den Knopflochern an der Kopfstütze an. (29)
- 5 - Achten Sie darauf, dass Ihr Kind sicher und bequem in der Babytrage sitzt. Passen Sie die Riemen rund um Ihr Kind an und prüfen Sie, ob alle Schnallen und Druckknöpfe sicher geschlossen sind. Lassen Sie genügend Platz, damit Ihr Kind seinen Kopf bewegen kann. Achten Sie darauf, dass das Gesicht Ihres Kindes frei ist. (30)

## Vom Träger weg gerichtet

9 – 13,5 kg  
6+ Monate




### Schultergurte

- 1 - Falten Sie die Kopfstütze nach unten, damit sich das Gesicht Ihres Kindes über dem oberen Rand der Trage befindet. Nun können Sie Ihr Kind in der Trage sichern. (31)

Befolgen Sie die Schritte zur Sicherung entsprechend dem zum Träger gerichteten Modus (Seite 51), wobei Ihr Kind jedoch vom Träger weg gerichtet ist.

## Rückentrage

11 – 16 kg  
9+ Monate



### Position der Rückentrage

- ! Wir empfehlen, diese Methode einige Male ohne Kind zu üben, bevor Sie die Trage mit Ihrem Kind anlegen.
  - ! Das Kind darf im Modus als Rückentrage **NIEMALS** vom Träger (von Ihnen) weg gerichtet sein.
- 1 - Lösen Sie beide Schulterverstellriemen (öffnen Sie **NICHT die Schnallen**), während Ihr Kind in der Babytrage zum Träger gerichtet ist. (32)
  - 2 - Schieben Sie Ihren rechten Arm aus dem Schultergurt, während Sie Ihr Kind mit Ihrem linken Arm halten. (33)
  - 3 - Schieben Sie Ihren linken Arm unter den Schulterverstellriemen an der Seite, während Sie Ihr Kind mit Ihrem rechten Arm halten. (34)
  - 4 - Halten Sie nun Ihr Kind mit Ihrem rechten Arm und führen Sie Ihr Kind mit Ihrem linken Arm zu Ihrer rechten Hüfte. (35)
  - 5 - Stützen Sie Ihr Kind weiterhin, während Sie den Schultergurt mit Ihrer linken Hand greifen und über Ihre Schulter nach unten ziehen. (36)
  - 6 - Neigen Sie sich leicht nach vorne und bewegen Sie Ihr Kind auf Ihren Rücken. (37)
  - 7 - Schieben Sie Ihren linken Arm durch den Schulterverstellriemen an der Seite, während Sie Ihr Kind mit Ihrem rechten Arm hinter Ihrem Rücken halten. (38)

- 8** - Schieben Sie Ihren rechten Arm nach unten durch den Schultergurt, während Sie Ihr Kind mit Ihrem linken Arm halten. Beide Schultergurte sollten nun um Ihre Schultern gesichert sein. **(39)**
- 9** - Ziehen Sie die Schulterverstellriemen zum Fixieren nach unten. Passen Sie den Rückenbügel vertikal und horizontal an. **(40)**
- 10** - Rollen Sie überschüssige Länge der Schulterverstellriemen nach oben und wickeln Sie zum sicheren Verstauen die elastische Schlaufe um den aufgerollten Riemen. **(41)**
- 11** - Achten Sie darauf, dass Ihr Kind sicher und bequem in der Babytrage sitzt. Passen Sie die Riemen rund um Ihr Kind an und prüfen Sie, ob alle Schnallen und Druckknöpfe sicher geschlossen sind. Lassen Sie genügend Platz, damit Ihr Kind seinen Kopf bewegen kann. Achten Sie darauf, dass das Gesicht Ihres Kindes frei ist. **(42)**

## Zubehör

### Latz

- 1** - Stellen Sie sicher, dass die Kopfstütze nach unten gefaltet und mit den unteren Kopfstützenknöpfen gesichert ist. **(43)**
- 2** - Bewahren Sie überschüssige Länge des Schulterschnallenriemens in der Tasche direkt unter der Schulterschnalle auf. **(44)**
- 3** - Bedecken Sie die Vorderseite der Kopfstütze mit der Vorderseite des Latzes und schieben Sie beide Kopfstützenknöpfe durch die Knopflochungen am Latz. **(45)**
- 4** - Falten und stecken Sie den Latz über die Oberkante der Kopfstütze. **(46)**
- 5** - Wickeln Sie beide seitlichen Ränder des Latzes um den Schulterschnallenriemen. Der hintere Rand des Latzes wird zwischen den Schultergurt und den Schulterschnallenriemen geschoben. Der vordere Rand des Latzes wird über den Schulterschnallenriemen gelegt. **(47)**
- 6** - Befestigen Sie die Seiten des Klettverschlusses. Achten Sie darauf, dass der Latz flach liegt und am oberen Rand der Babytrage befestigt ist. **(48)**

### Schnallenabdeckungen

- 1** - Lösen Sie die Kopfstütze und falten Sie sie nach unten. **(49)**
- 2** - Bewahren Sie die überschüssige Länge des Schulterverschlussreglers in der Tasche am Schulterverschlussriemen auf. **(50)**
- 3** - Schieben Sie die Gurtabdeckung zwischen Schulterriemen und Schulterverschlussriemen. **(51)**
- 4** - Schieben Sie den Knopf am Schulterverschlussriemen durch das Knopfloch an der Gurtabdeckung. **(52)**
- 5** - Befestigen Sie den Klettverschluss. Achten Sie darauf, dass der untere Rand der Gurtabdeckung hinter der Kopfstütze verstaut ist. **(53)**
- 6** - Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Wenn beide Gurtabdeckungen sicher sind, befestigen Sie die beiden unteren Kopfstützenknöpfe in den Knopflöchern an der Kopfstütze. **(54)**

### Haube

- 1** - Stellen Sie sicher, dass sich die Kopfstütze oben befindet und mit den oberen Kopfstützenknöpfen gesichert ist. Lösen Sie den Druckknopf an der Tasche am oberen Rand der Kopfstütze. **(55)**
  - 2** - Ziehen Sie die Haube aus der Haubentasche. **(56)**
  - 3** - Passen Sie die Haube an die gewünschte Position an, um Ihrem Kind Schatten zu spenden. **(57)**
  - 4** - Befestigen Sie die drei Druckknöpfe am Haubenriemen an den drei Druckknöpfen am Schultergurt. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. **(58)**
- !** Achten Sie darauf, dass die Haube nicht den Mund Ihres Kindes bedeckt oder zu dicht über seinem Kopf liegt.

### Taillentasche

Die Taillentasche kann an den Taillengurt gebunden oder separat genutzt werden. **(59)**

### Aufbewahrungstasche

CUDL™ luxe kann in der Aufbewahrungstasche aufbewahrt werden. **(60)**

## Reinigung und Wartung

Befolgen Sie zur Gewährleistung der richtigen Pflege Ihrer Kaschmir-Babytrage diese Waschanleitung:

Feinwäsche-Programm verwenden: Geben Sie die Kaschmir-Babytrage in ein Wäschenetz und waschen Sie es in einem Feinwäsche-Programm mit kaltem Wasser.

Mildes Waschmittel: Verwenden Sie ein mildes Waschmittel, das speziell für Feinwäsche bzw. Kaschmir vorgesehen ist. Auf Bleichmittel und Weichspüler verzichten, da diese die Fasern schädigen können.

Zum Trocknen flach ausbreiten: Babytrage nach der Wäsche in Form ziehen und zum Trocknen an der Luft auf einem sauberen, trockenen Handtuch flach auslegen. Nicht aufhängen, da sich der Stoff andernfalls dehnen und verformen kann.

Von direkter Hitze fernhalten: Kaschmir-Babytrage keinem direkten Sonnenlicht oder Hitzequellen aussetzen, da übermäßige Hitze die Fasern schädigen und die Weichheit des Stoffs mindern kann.

Sorgsam handhaben: Beim Trocknen und Handhaben der Babytrage sorgsam vorgehen, damit die empfindlichen Kaschmirfasern nicht unnötig gedehnt oder beschädigt werden.

Es ist normal, dass der Stoff durch Sonnenlicht verblasst und nach langer Nutzungsdauer verschleißt, selbst bei normaler Benutzung.

Das Pilling auf dieser Babytrage ist natürlich und verleiht ihr einen Vintage-Look.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Nuna-Originalteile.

Prüfen Sie regelmäßig, ob alles richtig funktioniert. Verwenden Sie das Produkt nicht länger, falls Teile verschlissen oder beschädigt sind oder fehlen.

## ⚠ WAARSCHUWING BELANGRIJK! LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN MONTAGE EN GEBRUIK VAN DE ZACHTE DRAAGMODULE. *BEWAAR DE INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK.*

### Productinformatie

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Fabricagedatum: \_\_\_\_\_

### Productregistratie (alleen beschikbaar voor producten aangeschaft in de VS)

Vul de bovenstaande informatie in. Het model en de fabricagedatum bevinden zich op een etiket op het product. Vul de bij het product gevoegde prepaid registratiepostkaart in en stuur het vandaag nog op.

**Ga voor het registreren van uw product naar:**  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
Klik op de link "Uitrusting registreren" op de homepage.

### Garantie

Wij hebben onze hoogwaardige producten opzettelijk zo ontworpen dat ze kunnen mee kunnen groeien met zowel uw kind als uw familie. Omdat wij achter ons product staan, wordt onze uitrusting gedekt door een aangepaste garantie per product, beginnend op de dag van aanschaf. Houd het aankoopbewijs, het modelnummer en de fabricagedatum klaar als u contact met ons opneemt.

**Ga voor garantie-informatie naar:**  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
Klik op de link "Garantie" op de homepage.

### Contact

Neem contact op met onze klantenservice-afdelingen voor vervangende onderdelen, service of aanvullende vragen over de garantie

**In de VS**  
[infousa@nunababy.com](mailto:infousa@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
1.855.NUNA.USA

**In het Verenigd Koninkrijk**  
[infouk@nunababy.com](mailto:infouk@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

### Vereisten kindergebruik

Raadpleeg de onderstaande grafiek voor het juiste gebruik om te zorgen voor de veiligheid van uw kind. Er zijn vier draagmodi. Gebruik van modus wordt bepaald door het gewicht van uw kind.  
Voldoet aan EN 13209-2:2015  
ASTM F2236

- 1 - Naar binnen gericht/kinder-booster**  
8-15 lb (3,5-7 kg) 0 - 4 maanden
- 2 - Naar binnen gericht**  
15-30 lb (7-13,5 kg) 4+ maanden
- 3 - Naar buiten gericht**  
20-30 lb (9-13,5 kg) 6+ maanden
- 4 - Rugdraagmodule**  
25-35 lb (11-16 kg) 9+ maanden

## ⚠️ WAARSCHUWING

### GEVAAR OP VALLEN EN VERSTIKKING

**GEVAAR OP VALLEN - Baby's kunnen vallen door een brede beenopening of uit de draagmodule. Volg de gebruiksaanwijzingen.**

- Pas de beenopeningen aan zodat de benen van de baby er nauwsluitend inpassen.
- Voorafgaand aan gebruik moet u ervoor zorgen dat alle gespen, bevestigingsmiddelen en afstellingen stevig vastzitten.
- Wees vooral voorzichtig bij leunen of lopen.
- Buig nooit bij de taille, buig bij de knieën.
- Gebruik deze draagmodule alleen voor baby's tussen 8 lb (3,5 kg) en 35 lb (16 kg).

**GEVAAR OP VERSTIKKING - Baby's van jonger dan 4 maanden kunnen stikken in dit product als het gezicht strak tegen uw lichaam wordt gedrukt.**

- Bind de baby niet te strak tegen uw lichaam.
- Zorg voor ruimte voor beweging van het hoofd.
- Houd het gezicht van het kind te allen tijde vrij van obstructies.
- Als u uw baby borstvoeding geeft in de draagmodule, moet u de positie altijd wijzigen na voeding zodat het gezicht van de baby niet tegen uw lichaam wordt gedrukt.

## ⚠️ WAARSCHUWING

Controleer om er zeker van te zijn dat alle gespen, klemmen, banden en afstellingen stevig vastzitten voorafgaand aan elk gebruik.

Controleer op gescheurde naden, gescheurde banden of stof en beschadigde bevestigingsmiddelen voorafgaand aan elk gebruik.

Stop het gebruik van de draagmodule als onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

De baby moet naar u toe gericht zijn totdat hij of zij het hoofd rechtop kan houden.

Zorg voor een juiste plaatsing van het kind in het product, inclusief plaatsing van de benen.

Zorg ervoor dat de benen van de baby schrijlings in heet zitje zitten en dat de armen door de armopeningen zijn gestoken.

Controleer regelmatig dat uw kind comfortabel en stevig zit in de babydraagmodule, vooral bij het gebruik als rugdraagmodule.

Om gevaar op vallen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw kind stevig is geplaatst in de draagmodule.

Houd uw baby te allen tijde stevig vast totdat het juist is bevestigd.

De kinder-booster moet worden gebruikt bij kinderen met een gewicht van 3,5 kg–7 kg en moet **ALLEEN** worden gebruikt met uw kind naar binnen gericht.

Premature kinderen, kinderen met ademhalingsproblemen en kinderen van jonger dan 4 maanden hebben het grootste risico op verstikking.

Voor baby's met een laag gewicht bij geboorte en kinderen met medische aandoeningen moet u een gezondheidsprofessional om advies vragen voorafgaand aan gebruik van het product.

Monitor uw kind bij het gebruik van de zachte draagmodule.

Wees u bewust van gevaren in de huiselijke omgeving, bijv. warmtebronnen, morsen van hete dranken.

Wees voorzichtig bij het naar voren of zijwaarts buigen of leunen.

Uw evenwicht kan negatief worden beïnvloed door bewegingen van u en van uw kind.

Deze babydraagmodule is alleen ontworpen voor gebruik door volwassenen tijdens lopen, staan of zitten.

Deze babydraagmodule is niet geschikt voor gebruik tijdens sportactiviteiten.

Deze zachte draagmodule **NIET** gebruiken als u een pacemaker gebruikt omdat de magnetische gespen de pacemaker kunnen belemmeren.

Gebruik **NOOIT** een zachte draagmodule wanneer het evenwicht of de mobiliteit aangetast is als gevolg van training, duizeligheid of medische aandoeningen.

Gebruik **NOOIT** een zachte draagmodule wanneer u zich bezighoudt met activiteiten zoals koken en schoonmaken waarbij een warmtebron of blootstelling aan chemicaliën is betrokken.

Draag **NOOIT** een zachte draagmodule tijdens het besturen van of wanneer u een passagier bent in een motorvoertuig.

**NOOIT** gaan liggen of slapen met de baby in de babydraagmodule.

# Onderdelenlijst

Zorg dat alle onderdelen voor het opslaan droog zijn. Als er items ontbreken, kunt u contact opnemen met Nuna. Voor de montage is geen gereedschap nodig. Raadpleeg pagina 8 voor een overzicht van onderdelen.

- 1 Schoudergesp
- 2 Instelling schoudergesp
- 3 Hoofdsteunknop
- 4 Instelknop beenopening
- 5 Zijgesp
- 6 Zak voor kap
- 7 Hoofdsteen
- 8 Schouderriem
- 9 Rugpasstuk
- 10 Kapklemmen
- 11 Passtuk
- 12 Afsteller gordelriem
- 13 Tailleband
- 14 Gesp gordelriem
- 15 Slab (x2)
- 16 Gespknappen
- 17 Taillezak
- 18 Opbergtas
- 19 Waszak van gaas

## Kinder-booste

- 20 Kinder-booste (open geritst/niet in gebruik)
- 21 Kinder-booste (dicht geritst/in gebruik)

# Installeren

Plaats, gebaseerd op de onderstaande grafiek, de hoofdsteen overeenkomstig het gewicht van uw baby.

! Het hoofd van uw baby moet worden ondersteund totdat hij of zij een sterke beheersing van het hoofd heeft (ongeveer 4 maanden oud).

- 1 - **Naar binnen gericht/kinder-booste**  
8-15 lb (3,5-7 kg) 0 - 4 maanden
- 2 - **Naar binnen gericht**  
15-30 lb (7-13,5 kg) 4+ maanden
- 3 - **Naar buiten gericht**  
20-30 lb (9-13,5 kg) 6+ maanden
- 4 - **Rugdraagmodule**  
25-35 lb (11-16 kg) 9+ maanden

# Ergonomische plaatsing van kind

## Gezond voor de heupen

Voor dragen van baby's op een gezonde manier voor de heupen, moeten de dijen van de baby worden ondersteund vanaf de heup tot het

kniegewricht. Deze zitting met ergonomische "M"-vorm reduceert de krachten op het heupgewricht. Forceer de benen van de baby nooit in een positie die niet eenvoudig bereikt kan worden.

## Gezond voor de wervelkolom

Voor dragen van baby's op een gezonde manier voor de wervelkolom, is goede ondersteuning nodig. Het zou mogelijk moeten zijn dat de wervelkolom van de baby op natuurlijke wijze een "C"-vorm aanneemt. Forceer de baby nooit in een positie die niet eenvoudig bereikt kan worden.

# Gebruik van het product

- 1 - Open de tailleband. (1)
- 2 - Zorg ervoor dat de schoudergespen en de zijgespen aangesloten zijn (omcirkeld in **groen**). (2)
- 3 - Terwijl u de draagmodule voor u houdt, schuift u uw armen door de schouderbanden. (3)
- 4 - Trek de draagmodule over uw hoofd. (4)
- 5 - Zorg ervoor dat het passtuk aangesloten is (omcirkeld in blauw). Pas de hoogte en breedte van het rugpasstuk verticaal en zijdelings af om een comfortabele pasvorm te verkrijgen. Het rugpasstuk moet tussen uw schouderbladen rusten. (5)
- 6 - Zet de gordelriem achter uw rug vast, waarbij u de gordelgesp koppelt om de riem stevig op de plaats te houden. (6)
- 7 - Voor het afstellen van de gordelriem, trekt u aan de instelling voor vastmaken (7) of trekt u aan de afsteller gordelriem om los te maken (8).

Voor het verwijderen van de draagmodule, keert u de bovenstaande stappen om.

! **NIET** de draagmodule verwijderen terwijl uw kind erin zit.

## De babydraagmodule openen

- 1 - Maak beide schoudergespen los. (9)
- 2 - Maak de gespen aan beide zijden los. (10)
- 3 - De draagmodule staat open. (11)
- 4 - Als uw kind zwaarder is dan 7 kg, zijn de afstellingen voor de beenopening niet nodig. Schuif de afstelknoop voor de beenopening uit het knoosp gat in de schouderband in de buurt van de zijgesp. (12)
- ! Afstellingen voor beenopening **MOETEN** worden gebruikt voor kinderen van lichter dan 7 kg voor het verkleinen van de grootte van de beenopening en het voorkomen van schuiven zonder het knellen en schuren van de benen van uw kind.

## Magnetische gespindicatoren

- 5 - Bij het volgen van de stappen voor het vastzetten van uw kind, maakt u alle vier de magnetische gespen vast door ze te bevestigen waar u de gespindicatoren (☺) ziet. De gesp moet op het verhoogde indicatorgebied op de plaats klikken. (13)

## Kinder-booste

! De kinder-booste **MOET** worden gebruikt als uw kind minder weegt dan 15 lb (7 kg).

- 1 - Zoek het losgeritste kinderzitje binnen de draagmodule. (14)
- 2 - Rits de zijden van de kinder-booste samen. (15)
- Wanneer uw kind uit de kinder-booste groeit:**
- 3 - Rits de kinder-booste los. (16)

# Naar binnen gericht

- 1 - **Kinder-booste** 8-15 lb (3,5-7 kg) 0 - 4 maanden
- 2 - 15-30 lb (7-13,5 kg) 4+ maanden

## Uw kind vastzetten

! Wij raden aan om te gaan zitten bij het vastzetten van uw kind in de draagmodule omdat dit zorgt voor een betere controle.

- 1 - Begin met de draagmodule volledig open (en de kinder-booste vastgezet als uw kind minder weegt dan 7 kg). (17)
- 2 - Bevestig één zijgesp waar u de gespindicator (☺) ziet. (18)
- 3 - Houd uw kind met de ene hand stevig tegen uw borst, en gebruik de andere hand om de voorkant van de draagmodule omhoog te brengen. (19)
- 4 - Geleid het been van uw kind omlaag en door de opening tussen het zitje/de booste en de bevestigde zijgesp. (20)
- 5 - Gebruik één hand om de draagmodule en uw kind tegen u aan te houden, en gebruik de andere hand voor het vastmaken van de andere zijgesp waar u de gespindicator (☺) ziet. (21)
- 6 - Terwijl u uw kind met één hand in de draagmodule houdt, maakt u de schoudergespen één voor één vast waar u de gespindicatoren (☺) ziet. (22)
- 7 - Trek beide afstellingen van de schoudergesp voorzichtig omlaag om de pasvorm af te stellen. (23)
- 8 - Stel de schouderbanden af door voorzichtig beide schouderinstelgordels gelijkmatig naar voor u te trekken. (24)
- 9 - Zorg ervoor dat uw kind comfortabel en veilig zit in de babydraagmodule. Verstel de banden rond uw kind en controleer om ervoor te zorgen dat alle gespen en klemmen stevig vastzitten. Zorg voor ruimte voor bewegingen van het hoofd van uw kind en houd het gezicht van het kind vrij van obstructies. (25)
- ! Uw kind moet dichtbij u worden geplaatst, hoog op uw lichaam.y.
- ! Houd het gezicht van uw kind te allen tijde zichtbaar voor u.

## Hoofdsteen

- 1 - Voor een kind met een gewicht van 3,5–7 kg maakt u de hoofdsteen zo vast dat het omhoog staat en het hoofd en de nekregio van het kind ondersteunt. Bevestig de hoofdsteen aan de bovenste knoppen van de hoofdsteen. Vouw de hoofdsteen alleen omlaag wanneer het kind zijn of haar hoofd omhoog kan houden (ong. 4 maanden). (26)

- 2 - Voor neervrouwen schuift u beide bovenste knopen van de hoofdsteen uit de knoosp gaten in de hoofdsteen. (27)
- 3 - Vouw de hoofdsteen omlaag. (28)
- 4 - Bevestig beide onderste knopen van de hoofdsteen in de knoosp gaten in de hoofdsteen. (29)
- 5 - Zorg ervoor dat uw kind comfortabel en veilig zit in de babydraagmodule. Verstel de banden rond uw kind en controleer om ervoor te zorgen dat alle gespen en klemmen stevig vastzitten. Zorg voor ruimte voor bewegingen van het hoofd van uw kind en houd het gezicht van het kind vrij van obstructies. (30)

# Naar buiten gericht

- 1 - 20-30 lb (9-13,5 kg) 6+ maanden

## Hoofdsteen

- 1 - Vouw de hoofdsteen omlaag zodat het gezicht van uw kind zich boven de bovenrand van de draagmodule bevindt. De draagmodule is nu klaar zodat u uw kind vast kunt zetten. (31)
- Volg dezelfde stappen voor vastmaken als Naar binnen gerichte modus (pagina 62), maar richt uw kind naar buiten.

# Rugdraagmodule

- 1 - 25-35 lb (11-16 kg) 9+ maanden

## Positie rugdraagmodule

- ! Wij raden aan om deze methode een paar keer te oefenen zonder kind in de draagmodule voordat u het probeert met uw kind.
- ! Het kind moet **NOOIT** naar buiten (weg van u) gericht zijn in de rugdraagmodus.
- 1 - Met uw kind in de babydraagmodule naar binnen gericht, maakt u beide schouderinstelgordels los (**NIET los gespen**). (32)
- 2 - Schuif uw rechterarm uit de rechter schouderband terwijl u uw kind wiegt met uw linker arm. (33)
- 3 - Schuif uw linker arm onder de schouderinstelgordel aan de zijkant terwijl u uw kind wiegt met uw rechter arm. (34)
- 4 - Terwijl u uw kind wiegt met uw rechter arm, geleidt u uw kind naar uw rechter heup met gebruik van uw linker arm. (35)
- 5 - Terwijl u nog steeds uw kind ondersteunt, pakt u de schouderband vast met uw linker hand en trekt u het omlaag over uw schouder. (36)
- 6 - Leun enigszins naar voren en beweeg uw kind op uw rug. (37)
- 7 - Schuif uw linker arm omhoog door de schouderinstelgordel aan de zijkant terwijl u uw kind wiegt achter uw rug met uw rechter arm. (38)
- 8 - Schuif uw rechter arm omlaag door de schouderband terwijl u uw kind wiegt met uw linker arm. Beide schouderbanden zouden nu stevig rond uw schouders moeten zitten. (39)

- 9 - Trek de schouderinstelgordels omlaag om vast te maken. Stel het ruggasstuk omhoog of omlaag, verticaal en zijdelings af. (40)
- 10 - Rol het teveel aan lengte van de schouderinstelgordels op en gebruik de elastische lus om te wikkelen rond de opgerolde band om het uit de weg te bewaren. (41)
- 11 - Zorg ervoor dat uw kind comfortabel en veilig zit in de babydraagmodule. Verstel de banden rond uw kind en controleer om ervoor te zorgen dat alle gespen en klemmen stevig vastzitten. Zorg voor ruimte voor bewegingen van het hoofd van uw kind en houd het gezicht van het kind vrij van obstructies. (42)

### Accessoires

#### Slab

- 1 - Zorg ervoor dat de hoofdsteen omlaag is gevouwen en is vastgezet met de onderste knoppen van de hoofdsteen. (43)
- 2 - Bewaar de extra lengte van het bandje van de schoudergesp in de zak net onder de schoudergesp. (44)
- 3 - Dek de voorkant van de hoofdsteen af met de voorkant van de slab en schuif beide knopen van de hoofdsteen door de knoopsgaten in de slab. (45)
- 4 - Vouw de slab op en steek het over de bovenrand van de hoofdsteen. (46)
- 5 - Wikkel beide zijranden van de slab rond het bandje van de schoudergesp. De achterrand van de slab wordt tussen de schouderband en het bandje van de schoudergesp geschoven. De voorrand van de slab wordt over het bandje van de schoudergesp gelegd. (47)
- 6 - Bevestig de zijden van de haak en lus. Zorg ervoor dat de slab vlak ligt en stevig zit op de bovenrand van de babydraagmodule. (48)

#### Gespknappen

- 1 - Maak de knopen van de hoofdsteen los en vouw het omlaag. (49)
- 2 - Bewaar de extra lengte van het bandje van de schoudergesp in de zak op de band van de schoudergesp. (50)
- 3 - Schuif de gespafdekking tussen de schouderband en de band van de schoudergesp. (51)
- 4 - Schuif de knoop op de band van de schoudergesp door het knoopsgat op de gespafdekking. (52)
- 5 - Bevestig de haak en lus. Zorg ervoor dat de onderste rand van de gespafdekking achter de hoofdsteen is gestoken. (53)
- 6 - Herhaal aan de andere kant. Wanneer beide gespafdekkingen stevig vastzitten, bevestigt u beide onderste knopen van de hoofdsteen in de knoopsgaten in de hoofdsteen. (54)

### Kap

- 1 - Zorg ervoor dat de hoofdsteen omhoog staat en is vastgezet met de onderste knoppen van de hoofdsteen. Maak de klem los op de zak die zich bevindt op de bovenrand van de hoofdsteen. (55)
- 2 - Trek de kap uit de zak voor de kap. (56)
- 3 - Pas de kap aan op de gewenste positie om uw kind schaduw te geven. (57)
- 4 - Bevestig drie klemmen op het bandje van de kap aan de drie klemmen op de schouderband. Herhaal voor de andere kant. (58)
- ! Zorg ervoor dat de kap de mond van uw kind niet afdekt of te strak over zijn/haar hoofd ligt.

### Taillezak

Taillezak kan worden bevestigd aan gordelriem of apart worden gebruikt. (59)

### Opbergtas

CUDL™ Luxe kan worden opgeborgen in een opbergta. (60)

### Reiniging en onderhoud

Om te zorgen voor een juiste verzorging van uw kasjmier babydraagmodule, volgt u deze wasinstructies:

Gebruik een delicate cyclus: Plaats de kasjmier babydraagmodule in een waszak van gaas om het te beschermen, en was het met een zachte of delicate cyclus met koud water.

Mild wasmiddel: Gebruik een mild wasmiddel dat specifiek is ontworpen voor delicate of kasjmier stoffen. Vermijd het gebruik van bleek of wasverzachters omdat deze de vezels kunnen beschadigen.

Plat leggen om te drogen: Na wassen moet u de babydraagmodule opnieuw vormen en het plat leggen op een schone, droge handdoek om aan de lucht te laten drogen. Vermijd ophangen, aangezien dit kan leiden tot uitrekken of vervorming van de stof.

Weg houden van directe hitte: Vermijd het blootstellen van de kasjmier babydraagmodule aan direct zonlicht of warmtebronnen, aangezien overmatige hitte de vezels kan beschadigen en ertoe kan leiden dat de stof zijn zachtheid verliest.

Met zorg behandelen: Bij het drogen en behandelen van de babydraagmodule, moet u voorzichtig zijn voor het voorkomen van enig onnodig uitrekken of schade aan de delicate kasjmier vezels.

Het is normaal dat materialen vervagen door blootstelling aan zonlicht en na langdurig gebruik slijtage vertonen, zelfs bij gangbaar gebruik.

De pluïsvorming op deze draagmodule is natuurlijk en geeft een vintage uitstraling.

Uit veiligheidsoverwegingen mag u uitsluitend originele onderdelen van Nuna gebruiken.

Controleer regelmatig of alles nog goed werkt. Gebruik de kinderwagen niet meer als onderdelen zijn gescheurd, gebroken of ontbreken.

# ⚠️ AVVERTENZA IMPORTANTE! LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI MONTARE E UTILIZZARE IL MARSUPIO. CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER USO FUTURO.

### Informazioni sul prodotto

Numero modello: \_\_\_\_\_

data di produzione: \_\_\_\_\_

### Registrazione del prodotto

Inserire le suddette informazioni. Numero modello e data di produzione si trovano su un'etichetta del prodotto.

**Per registrare il prodotto, visitare il sito:**  
www.nunababy.com  
Fare clic sul link "Registra dispositivo" nella homepage.

### Garanzia

Abbiamo progettato appositamente i nostri prodotti di alta qualità in modo che crescano con il bambino e con la famiglia. Poiché crediamo nel nostro prodotto, i meccanismi sono coperti da una garanzia personalizzata per prodotto che comincia dal giorno dell'acquisto. Al momento di contattarci, sono necessari la prova d'acquisto, il numero di modello e la data di produzione.

**Per informazioni sulla garanzia, visitare il sito:**  
www.nunababy.com  
Fare clic sul link "Garanzia" nella homepage.

### Contatti

Per la sostituzione di parti, manutenzione o domande sulla garanzia, contattare il dipartimento di assistenza al cliente.

info@nunababy.com  
www.nunababy.com

### Requisiti del bambino per l'utilizzo

Fare riferimento alla tabella di seguito per l'uso corretto al fine garantire la sicurezza del bambino. Vi sono quattro modalità di trasporto. La modalità di utilizzo è determinata dal peso del bambino. Conforme alla norma EN 13209-2:2015 ASTM F2236

- 1 - **Rivolto verso l'interno/Riduttore per neonati**  
8–15 lb (3,5–7 kg) 0 - 4 mesi
- 2 - **Rivolto verso l'interno**  
15-30 lb (7-13,5 kg) 4+ mesi
- 3 - **Rivolto verso l'esterno**  
20-30 lb (9-13,5 kg) 6+ mesi
- 4 - **Posizione sulla schiena**  
25-35 lb (11-16 kg) 9+ mesi

## **AVVERTENZA**

### **PERICOLO DI CADUTA E SOFFOCAMENTO**

**PERICOLO DI CADUTA** - I bambini possono scivolare attraverso l'ampia apertura per le gambe o cadere dal marsupio. Osservare le istruzioni per l'uso.

- Regolare le aperture per le gambe in modo da garantire una perfetta aderenza.
- Prima di ogni utilizzo verificare che tutte le fibbie, i ganci e le bretelle siano fissati.
- Prestare particolare attenzione quando ci si sporge in avanti o si cammina.
- Non chinarsi mai in avanti all'altezza della vita, ma piegare le ginocchia.
- Usare il marsupio solo per bambini di peso compreso fra 8 lb (3,5 kg) e 35 lb (16 kg).

**PERICOLO DI SOFFOCAMENTO** - I bambini di età inferiore ai 4 mesi possono soffocare se il viso viene premuto eccessivamente contro il corpo del genitore.

- Non stringere eccessivamente il bambino con le bretelle contro il proprio corpo.
- Lasciare sempre spazio per il movimento della testa.
- Tenere sempre il viso del bambino libero da ostruzioni.
- Se si alimenta il bambino nel marsupio, ricollocarlo sempre dopo l'alimentazione in modo che il viso del bambino non venga premuto contro il proprio corpo.

## **AVVERTENZA**

Verificare che tutte le fibbie, i ganci, le bretelle e i dispositivi di regolazione siano fissati prima di ogni utilizzo.

Verificare la presenza di cuciture, bretelle o tessuti strappati o dispositivi di fissaggio danneggiati prima di ogni utilizzo.

Cessare di utilizzare il marsupio in caso di parti mancanti o danneggiate.

Il bambino deve essere rivolto verso il genitore finché non è in grado di tenere sollevata la testa.

Verificare il corretto posizionamento del bambino nel marsupio e la posizione delle gambe.

Assicurarsi che le gambe del bambino siano a cavallo della seduta e che le braccia si estendano attraverso gli appositi fori.

Controllare periodicamente che il bambino sia seduto in modo comodo e sicuro nel marsupio, soprattutto quando lo si utilizza in posizione sulla schiena.

Per evitare il rischio di caduta, assicurarsi che il bambino sia posizionato correttamente nel marsupio.

Tenere sempre il bambino a stretto contatto finché non viene fissato correttamente.

Il riduttore per neonati deve essere usato per bambini di peso compreso tra 8 e 15 lb (3,5 kg e 7 kg) e deve essere utilizzato **SOLO** con il bambino rivolto verso l'interno.

I bambini prematuri, i bambini con problemi respiratori e di età inferiore ai 4 mesi sono a rischio di soffocamento.

Per i neonati sottopeso e bambini con particolari condizioni di salute, consultare un medico prima di usare il prodotto.

Quando si utilizza il marsupio, monitorare il bambino.

Tenere sempre presenti i rischi nell'ambiente domestico, ad esempio fonti di calore, versamento di bevande calde.

Fare attenzione quando ci si china o ci si sporge in avanti o di lato. L'equilibrio potrebbe essere compromesso dal proprio movimento e da quello del bambino.

Il presente marsupio è progettato per l'uso esclusivo da parte di adulti mentre si cammina, si rimane in piedi o si è seduti.

Il presente marsupio non è adatto per l'uso durante la pratica di attività sportive.

**NON** utilizzare questo marsupio se si utilizza un pacemaker, in quanto le fibbie magnetiche possono interferire con esso.

**NON** utilizzare mai il marsupio in caso di difficoltà di equilibrio o movimento dovuti allo svolgimento di attività fisica, sonnolenza o particolari condizioni di salute.

**NON** utilizzare mai il marsupio mentre si cucina, si fanno le pulizie o in qualsiasi attività che preveda la vicinanza a fonti di calore o l'esposizione a sostanze chimiche.

**NON** indossare mai il marsupio durante la guida o come passeggero in un veicolo a motore.

**NON** sdraiarsi o dormire con il bambino nel marsupio.

# Elenco componenti

Assicurarsi che tutti i pezzi siano disponibili prima dell'assemblaggio. Se manca qualche pezzo, contattare Nuna. Per l'assemblaggio non è necessario nessun attrezzo. Per una panoramica delle parti, fare riferimento a pagina 8.

- 1 Fibbia per le spalle
- 2 Regolazione fibbia per le spalle
- 3 Bottone per poggiatesta
- 4 Bottone regolazione apertura gambe
- 5 Fibbia laterale
- 6 Tasca parasole
- 7 Supporto per la testa
- 8 Bretelle per le spalle
- 9 Chiusura
- 10 Bottoni a pressione per il parasole
- 11 Cinghia di regolazione per le spalle
- 12 Regolatore per cintura in vita
- 13 Cintura in vita
- 14 Fibbia per cintura in vita
- 15 Bavaglini (x2)
- 16 Coprispallacci
- 17 Pochette staccabile
- 18 Borsa di conservazione
- 19 Sacchetto per biancheria in rete

## Riduttore per neonati

- 20 Riduttore per neonati (cerniera aperta/non in uso)
- 21 Riduttore per neonati (cerniera chiusa/in uso)

# Configurazione del prodotto

In base alla tabella di seguito, posizionare il poggiatesta in base al peso del bambino.

- ! La testa del bambino deve essere sostenuta finché il bambino non ha un controllo stabile della testa (circa 4 mesi di età).

- 1 - **Rivolto verso l'interno/Riduttore per neonati**  
8–15 lb (3,5–7 kg) 0 - 4 mesi
- 2 - **Rivolto verso l'interno**  
15–30 lb (7–13,5 kg) 4+ mesi
- 3 - **Rivolto verso l'esterno**  
20–30 lb (9–13,5 kg) 6+ mesi
- 4 - **Posizione sulla schiena**  
25–35 lb (11–16 kg) 9+ mesi

# Posizionamento ergonomico del bambino

## Posizionamento corretto per le anche

Per un sano sviluppo dell'anca, le cosce del bambino devono essere sostenute dall'anca fino all'articolazione del ginocchio. Questa seduta ergonomica a "M" riduce le forze sull'articolazione dell'anca. Non forzare mai le gambe del bambino in una posizione difficilmente raggiungibile.

## Posizionamento corretto per la colonna vertebrale

Per un sano sviluppo della colonna vertebrale è necessario un supporto adeguato. La colonna vertebrale del bambino deve assumere in modo naturale una forma a "C". Non forzare mai il bambino in una posizione difficilmente raggiungibile.

# Uso del prodotto

- 1 - Aprire la cintura in vita. (1)
- 2 - Assicurarsi che le fibbie delle spalle e quelle laterali siano agganciate (cerchiate in verde). (2)
- 3 - Tenendo il marsupio davanti a sé, far scorrere le braccia attraverso le bretelle. (3)
- 4 - Far passare il marsupio sulla testa. (4)
- 5 - Assicurarsi che la chiusura sia agganciata (cerchiata in blu). Regolare l'altezza e la larghezza della chiusura posteriore verticalmente e lateralmente per ottenere una posizione comoda. La chiusura posteriore deve trovarsi tra le scapole. (5)
- 6 - Fissare la cintura in vita dietro la schiena, agganciare la fibbia in vita per tenere saldamente la cintura in posizione. (6)
- 7 - Per regolare la cintura in vita, tirare la cinghia per stringere (7) o tirare il regolatore per cintura in vita per allentare (8).

Per rimuovere il marsupio, invertire le procedure di cui sopra.

- ! **NON** rimuovere il marsupio con il bambino dentro.

## Apertura del marsupio

- 1 - Rilasciare entrambe le fibbie per le spalle. (9)
- 2 - Rilasciare entrambe le fibbie laterali. (10)
- 3 - Il marsupio si apre. (11)
- 4 - Se il bambino pesa più di 15 lb (7 kg), le regolazioni dell'apertura per le gambe non sono necessarie. Far uscire il pulsante di regolazione dell'apertura per le gambe fuori dall'asola del pulsante sulle bretelle vicino alla fibbia laterale. (12)

- ! Le regolazioni dell'apertura per le gambe **DEVONO** essere utilizzate per i bambini di peso inferiore a 15 lb (7 kg) per ridurre le dimensioni dell'apertura per le gambe e impedire lo scivolamento senza schiacciare o sfregare la gamba del bambino.

# Indicatori fibbia magnetica

- 5 - Quando si seguono i passaggi per proteggere il bambino, fissare tutte e quattro le fibbie magnetiche chiudendole nei punti indicati dagli indicatori della fibbia (☺). La fibbia deve scattare in posizione sulla parte sporgente dell'indicatore. (13)

## Riduttore per neonati

- ! Il riduttore per neonati **DEVE** essere utilizzato se il bambino pesa meno di 15 lb (7 kg).

- 1 - Posizionare il riduttore per neonati con la cerniera non chiusa all'interno del marsupio. (14)
- 2 - Aprire la cerniera su entrambi i lati del riduttore per neonati. (15)

**Quando il bambino cresce e non ha più bisogno del riduttore per neonati:**

- 3 - Aprire la cerniera del riduttore per neonati. (16)

# Rivolto verso l'interno

- 1 - **Riduttore per neonati** 8–15 lb (3,5–7 kg) 0 - 4 mesi
- 2 - **Rivolto verso l'interno** 15–30 lb (7–13,5 kg) 4+ mesi

## Messa in sicurezza del bambino

- ! Si consiglia di sedersi durante l'inserimento del bambino nel marsupio per un maggiore controllo.

- 1 - Iniziare con il marsupio completamente aperto (e il riduttore per neonati fissato, se il bambino pesa meno di 15 lb [7 kg]). (17)
- 2 - Chiudere una fibbia laterale nel punto indicato dall'indicatore della fibbia (☺). (18)
- 3 - Tenere il bambino in sicurezza contro il petto con una mano e utilizzare l'altra per sollevare il pannello anteriore del marsupio. (19)
- 4 - Portare la gamba del bambino verso il basso e attraverso l'apertura tra la seduta/il riduttore per neonati e la fibbia laterale chiusa. (20)
- 5 - Utilizzare una mano per tenere il marsupio e il bambino contro di sé e utilizzare l'altra per chiudere l'altra fibbia laterale nel punto indicato dall'indicatore della fibbia (☺). (21)
- 6 - Tenendo il bambino nel marsupio con una mano, fissare le fibbie per le spalle una per volta nei punti indicati dagli indicatori della fibbia (☺). (22)
- 7 - Tirare delicatamente entrambe le regolazioni della fibbia per le spalle verso il basso per regolare la posizione. (23)
- 8 - Regolare le bretelle tirando delicatamente entrambe le cinghie di regolazione per le spalle in modo uniforme davanti a sé. (24)
- 9 - Assicurarsi che il bambino sia seduto in modo comodo e sicuro nel marsupio. Regolare le cinghie attorno al bambino e verificare che tutte le fibbie e i ganci siano fissati. Lasciare spazio per i movimenti della testa del bambino e tenere il viso del bambino libero da ostruzioni. (25)
  - ! Il bambino deve essere posizionato accanto a sé, sul petto del genitore.
  - ! Tenere sempre il viso del bambino visibile in ogni momento.

# Poggiatesta

- 1 - Per un bambino che pesa 8–15 lb (3,5–7 kg), fissare il poggiatesta in modo che sia sollevato per sostenere l'area della testa e del collo del bambino. Fissare il poggiatesta ai bottoni superiori del poggiatesta. Piegare il poggiatesta verso il basso solo quando il bambino è in grado di tenere la testa alta (circa 4 mesi). (26)
- 2 - Per piegare verso il basso, far passare entrambi i bottoni del poggiatesta superiore fuori dalle asole sul poggiatesta. (27)
- 3 - Piegare il poggiatesta verso il basso. (28)
- 4 - Far passare entrambi i bottoni inferiori del poggiatesta nelle asole sul poggiatesta. (29)
- 5 - Assicurarsi che il bambino sia seduto in modo comodo e sicuro nel marsupio. Regolare le cinghie attorno al bambino e verificare che tutte le fibbie e i ganci siano fissati. Lasciare spazio per i movimenti della testa del bambino e tenere il viso del bambino libero da ostruzioni. (30)

# Rivolto verso l'esterno

- 1 - 20–30 lb (9–13,5 kg) 6+ mesi

## Supporto per la testa e collo

- 1 - Piegare il supporto per la testa e collo per la testa e collo in modo che il viso del bambino si trovi sopra il bordo superiore del marsupio. Il marsupio è quindi pronto per proteggere il bambino. (31)

Seguire gli stessi passaggi per la sicurezza come nella modalità Rivolto verso l'interno (pagina 68), ma rivolgere il bambino verso l'esterno.

# Posizione sulla schiena

- 1 - 25–35 lb (11–16 kg) 9+ mesi

## Posizione sulla schiena

- ! Si consiglia di praticare questo metodo alcune volte senza un bambino nel marsupio prima di provarlo con il bambino.
- ! Il bambino non deve **MAI** essere rivolto verso l'esterno (lontano da sé) in modalità Posizione sulla schiena.
- 1 - Con il bambino nel marsupio rivolto verso l'interno, allentare entrambe le cinghie di regolazione per le spalle (**NON sganciare la fibbia**). (32)
- 2 - Sfilare il braccio destro dalla bretella destra mentre si sostiene il bambino con il braccio sinistro. (33)
- 3 - Sfilare il braccio sinistro sotto la cinghia di regolazione per le spalle sul lato mentre si sostiene il bambino con il braccio destro. (34)
- 4 - Sostenere il bambino con il braccio destro e portare il bambino verso l'anca destra del genitore con il braccio sinistro. (35)
- 5 - Continuando a sostenere il bambino, afferrare la bretella con la mano sinistra e tirarla verso il basso sulla spalla. (36)
- 6 - Piegarsi leggermente in avanti e spostare il bambino sulla schiena. (37)

- 7 - Far scorrere il braccio destro verso l'alto attraverso la cinghia di regolazione per le spalle destra mentre si sostiene il bambino dietro la schiena con il braccio sinistro. (38)
- 8 - Far scorrere il braccio destro verso il basso attraverso la bretella mentre si sostiene il bambino con il braccio sinistro. A questo punto, entrambe le bretelle dovrebbero essere fissate intorno alle spalle. (39)
- 9 - Tirare verso il basso le cinghie di regolazione per le spalle per accorciarle. Regolare la chiusura posteriore verso l'alto o il basso verticalmente e lateralmente. (40)
- 10 - Avvolgere la lunghezza in eccesso delle cinghie di regolazione per le spalle e utilizzare l'elastico per avvolgere la cinghia avvolta per riporla. (41)
- 11 - Assicurarsi che il bambino sia seduto in modo comodo e sicuro nel marsupio. Regolare le cinghie attorno al bambino e verificare che tutte le fibbie e i ganci siano fissati. Lasciare spazio per i movimenti della testa del bambino e tenere il viso del bambino libero da ostruzioni. (42)

Accessori

Bavaglino

- 1 - Assicurarsi che il supporto per la testa e il collo sia piegato e fissato in posizione con i bottoni inferiori del poggiatesta. (43)
- 2 - Riporre la lunghezza extra della cinghia della fibbia per le spalle nella tasca appena sotto la fibbia stessa. (44)
- 3 - Coprire la parte anteriore del supporto per la testa e collo con la parte anteriore del bavaglino e far passare entrambi i bottoni del poggiatesta attraverso le asole sul bavaglino. (45)
- 4 - Piegare la pettorina sul bordo superiore del poggiatesta. (46)
- 5 - Avvolgere entrambi i bordi laterali della pettorina attorno alla cinghia della fibbia per le spalle. Il bordo posteriore del bavaglino viene fatto scorrere tra la bretella e la cinghia della fibbia per le spalle. Il bordo anteriore del bavaglino viene appoggiato sopra la cinghia della fibbia per le spalle. (47)
- 6 - Fissare i lati della chiusura in velcro. Assicurarsi che il bavaglino sia appiattito e fissato al bordo superiore del marsupio. (48)

Coprifibbia

- 1 - Sbottonare il poggiatesta e piegarlo verso il basso. (49)
- 2 - Conservare la lunghezza extra della regolazione della fibbia delle spalle nella tasca sulla cinghia della fibbia per le spalle. (50)
- 3 - Far scorrere i coprifibbia tra la bretella e la fibbia per le spalle. (51)
- 4 - Far passare il bottone sulla cinghia della fibbia per le spalle attraverso l'asola del bottone sul coprifibbia. (52)
- 5 - Fissare la chiusura in velcro. Assicurarsi che il bordo inferiore dei coprifibbia sia nascosto dietro il poggiatesta. (53)

- 6 - Ripetere la procedura sull'altro lato. Quando entrambe i coprifibbia sono fissi, far passare entrambi i bottoni inferiori del poggiatesta nelle asole sul poggiatesta. (54)

Parasole

- 1 - Assicurarsi che il poggiatesta sia sollevato se fissato in posizione con i bottoni superiori del poggiatesta. Aprire il gancio sulla tasca situata sul bordo superiore del poggiatesta. (55)
- 2 - Estrarre il parasole dalla relativa tasca. (56)
- 3 - Regolare il parasole nella posizione desiderata per proteggere il bambino. (57)
- 4 - Chiudere i tre bottoni a pressione sulla cintura della cappottina sui tre agganci sulle bretelle. Ripetere l'operazione per l'altro lato. (58)
- ! Assicurarsi che il parasole non copra la bocca del bambino o che sia troppo stretto sulla testa.

Pochette

La pochette può essere agganciata alla cintura in vita o utilizzata separatamente. (59)

Borsa di conservazione

CUDL™ luxe può essere conservato nella borsa di conservazione. (60)

Pulizia e manutenzione

Per garantire la cura adeguata del marsupio in cashmere, attenersi a queste istruzioni di lavaggio:

Utilizzare un ciclo delicato: Mettere il marsupio in cashmere in un sacchetto per biancheria in rete per proteggerlo e lavarlo con un ciclo delicato con acqua fredda.

Detergente neutro: Utilizzare un detersivo delicato specifico per tessuti delicati o in cashmere. Evitare l'uso di candeggina o ammorbidenti, poiché possono danneggiare le fibre.

Stendere ad asciugare: Dopo il lavaggio, rimodellare il marsupio e adagiarlo su un asciugamano pulito e asciutto per farlo asciugare all'aria. Evitare di appenderlo, poiché ciò potrebbe causare estensione o distorsione del tessuto.

Tenere lontano dal calore diretto: Evitare di esporre il marsupio in cashmere alla luce diretta del sole o a fonti di calore, poiché il calore eccessivo può danneggiare le fibre e far perdere morbidezza al tessuto.

Maneggiare con cura: Quando si asciuga e si maneggia il marsupio, è necessario essere delicati per evitare estensioni inutili o danni alle delicate fibre di cashmere.

È normale che i tessuti si scoloriscano per effetto della luce solare e che presentino tracce di usura dopo un lungo periodo d'uso, anche se utilizzati in modo normale.

Il pilling su questo marsupio è naturale e conferisce un aspetto vintage.

Per ragioni di sicurezza, utilizzare soltanto ricambi originali Nuna.

Controllare periodicamente se tutto funziona correttamente. Se alcune parti sono danneggiate, rotte o mancanti, cessare di utilizzare questo prodotto.

NUNA International B.V.  
Nuna e tutti i logo associati sono marchi di fabbrica.

⚠ ADVERTENCIA  
¡IMPORTANTE!  
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES  
ANTES DE ENSAMBLAR  
Y UTILIZAR LA MOCHILA  
PORTABEBÉS MULLIDA.  
CONSERVE ESTE MANUAL  
DE INSTRUCCIONES PARA  
FUTURAS CONSULTAS.

Información del producto

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Fabricado el (fecha): \_\_\_\_\_

Registro del producto  
(disponible solo para productos  
comprados en EE. UU.)

Rellene la información anterior. El número de modelo y la fecha de fabricación se encuentran en la etiqueta del producto. Cumplimente la tarjeta postal de registro con franqueo pagado acoplada al producto y envíala por correo hoy.

Para registrar su producto, visite:  
www.nunababy.com  
Haga clic en el enlace “Registrar Equipo” en la página de inicio.

Garantía

Hemos diseñado a propósito nuestros productos de alta calidad para que puedan crecer tanto con su hijo como con su familia. Como respaldamos nuestros productos, nuestros artículos están cubiertos por una garantía a medida para cada producto, a partir de la fecha en la que fue adquirido. Tenga preparada la prueba de compra, el número de modelo y la fecha de fabricación cuando se ponga en contacto con nosotros.

Para obtener información acerca de la garantía, visite:  
www.nunababy.com  
Haga clic en el enlace “Garantía” en la página de inicio.

Contacto

Para obtener información sobre piezas de repuesto y servicio técnico, o para resolver dudas acerca de la garantía adicional, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

En EE. UU.  
infousa@nunababy.com  
www.nunababy.com  
1.855.NUNA.USA

En el Reino Unido  
infouk@nunababy.com  
www.nunababy.com

Requisitos de los  
niños para su uso

Consulte la tabla siguiente para conocer el uso adecuado para garantizar la seguridad de su hijo. Hay cuatro modos para transportar el bebé: El uso del modo está determinado por el peso de su hijo. Cumple el estándar EN 13209-2:2015 ASTM F2236

- 1 - **Orientación hacia adentro/Refuerzo para el bebé** 8–15 lb (3,5–7 kg) 0 - 4 meses
- 2 - **Orientación hacia adentro** 15-30 lb (7-13,5 kg) 4+ meses
- 3 - **Orientación hacia afuera** 20-30 lb (9-13,5 kg) 6+ meses
- 4 - **Transportar en la espalda** 25-35 lb (11-16 kg) 9+ meses

## ⚠ ADVERTENCIA

### PELIGRO DE CAÍDA Y ASFIXIA

**PELIGRO DE CAÍDA - Los bebés pueden caer a través de una abertura ancha para la pierna o fuera del portabebés. Siga las instrucciones de uso.**

- Ajuste las aberturas para las piernas para que las piernas del bebé quepan de forma acogedora.
- Antes de cada uso, asegúrese de que todas las hebillas, sujeciones y ajustes estén seguros.
- Tenga especial cuidado al inclinarse o caminar.
- Nunca se incline por la cintura; doble las rodillas.
- Utilice este portabebés solo para bebés con un peso de entre 3,5 kg (8 lb) y 16 kg (35 lb).

**PELIGRO DE ASFIXIA: Los bebés menores de 4 meses pueden asfixiarse con este producto si la cara se presiona fuertemente contra su cuerpo.**

- No sujete al bebé con la correa demasiado fuerte contra su cuerpo.
- Deje espacio para el movimiento de la cabeza.
- Mantenga la cara del bebé sin obstrucciones en todo momento.
- Si lleva a su bebé en el portabebés, vuelva a colocarlo siempre después de darle de comer, de forma que la cara del bebé no se presione contra el cuerpo de usted.

## ⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que todas las hebillas, broches, correas y ajustes estén seguros antes de cada uso.

Compruebe que no haya costuras rasgadas, correas o telas rotas y sujeciones dañadas antes de cada uso.

Deje de usar el portabebés si faltan piezas o están dañadas.

El **bebé** debe mirar hacia usted hasta que pueda mantener la cabeza erguida.

Asegure de que el niño y sus piernas están bien colocados en el producto.

Asegúrese de que las piernas del bebé estén a horcajadas sobre el asiento y que los brazos se extiendan a través de los orificios de los brazos.

Compruebe regularmente que su hijo esté sentado de manera

cómoda y segura en el portabebés, especialmente cuando lo utilice como portabebés colocado en la espalda.

Para evitar riesgos de caída, asegúrese de que el niño esté bien colocado en el portabebés.

Sostenga a su bebé cerca en todo momento hasta que esté correctamente acoplado.

El refuerzo infantil debe usarse para niños con un peso de entre 3,5 kg y 7 kg (8 y 15 lb) y **SOLAMENTE** debe usarse con el niño mirando hacia adentro.

Los bebés prematuros, los bebés con problemas respiratorios y los bebés menores de 4 meses tienen mayor riesgo de asfixia.

Para bebés con bajo peso al nacer y niños con afecciones médicas, consulte a un profesional de la salud antes de usar el producto.

Cuando use el portabebés blanco, supervise a su hijo.

Esté atento a los peligros en el entorno doméstico, por ejemplo, fuentes de calor o derramamiento de bebidas calientes.

Tenga cuidado al inclinarse hacia adelante o hacia los lados.

Su propio movimiento y el de su hijo pueden afectar negativamente a su equilibrio.

Este portabebés está diseñado para que lo usen los adultos solamente cuando caminen, estén de pie o sentados.

Este portabebés no es adecuado para su uso durante actividades deportivas.

**NO** use este portabebés blando si usa un marcapasos, ya que las hebillas magnéticas pueden interferir con el marcapasos.

**NUNCA** use un portabebés blando cuando el equilibrio o la movilidad se vea afectada por el ejercicio, la somnolencia o las afecciones médicas.

**NUNCA** use un portabebés blanco cuando realice actividades tales como cocinar y limpiar que tengan asociada una fuente de calor o la exposición a sustancias químicas.

**NUNCA** use un portabebés blanco mientras conduce o es pasajero en un vehículo motorizado.

**NUNCA** se acueste o duerma con el bebé en el portabebés.

## Lista de piezas

Asegúrese de que están disponibles todas las piezas antes de montar el producto. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con Nuna. No se necesita ninguna herramienta para el montaje. Consulte la página 8 para consultar información general de las piezas.

- 1 Hebilla del hombro
- 2 Ajuste de la hebilla del hombro
- 3 Botón del reposacabezas
- 4 Botón de ajuste del orificio para las piernas
- 5 Hebilla lateral
- 6 Bolsillo de la capucha
- 7 Reposacabezas
- 8 Correa del hombro
- 9 Sujeción
- 10 Ajustes de la capucha
- 11 Correa de ajuste del hombro
- 12 Ajustador de la banda de la cintura
- 13 Banda de la cintura
- 14 Hebilla de la banda de la cintura
- 15 Peto (x2)
- 16 Cubiertas de hebilla
- 17 Bolsillo en la cintura
- 18 Bolsa de almacenamiento
- 19 Bolsa de malla para la colada

### Refuerzo del bebé

- 20 Refuerzo del bebé(desabrochado/sin usar)
- 21 Refuerzo del bebé (abrochado/en uso)

## Montaje del producto

Según el gráfico siguiente, coloque el soporte para la cabeza de acuerdo con el peso del bebé.

! La cabeza del bebé debe apoyarse hasta que tenga un buen control de la cabeza (aproximadamente 4 meses de edad).

- 1 - **Orientación hacia adentro/Refuerzo para el bebé** 8–15 lb (3,5–7 kg) 0 - 4 meses
- 2 - **Orientación hacia adentro** 15-30 lb (7-13,5 kg) 4+ meses
- 3 - **Orientación hacia afuera** 20-30 lb (9-13,5 kg) 6+ meses
- 4 - **Transportar en la espalda** 25-35 lb (11-16 kg) 9+ meses

## Posicionamiento ergonómico del niño

### Saludable para la cadera

Para llevar al bebé de manera que la cadera de este no sufra, los muslos del bebé deben apoyarse desde la cadera hasta la articulación de la rodilla. Este asiento ergonómico en forma de "M" reduce las fuerzas en la articulación de la cadera. Nunca fuerce las piernas del bebé para que adquieran una posición que no se pueda alcanzar fácilmente.

### Saludable para la columna vertebral

Para llevar al bebé de manera que la columna vertebral de este no sufra, se necesita el apoyo adecuado. Se debe permitir que la columna vertebral del bebé forme una "C" de forma natural. Nunca fuerce al bebé para que adquiera una posición que no se pueda alcanzar fácilmente.

## Uso del producto

- 1 - Abra la banda de la cintura. (1)
- 2 - Asegúrese de que tanto las hebillas de los hombros como las hebillas laterales estén conectadas (rodeadas de un círculo verde). (2)
- 3 - Sosteniendo el portabebés frente a usted, deslice sus brazos a través de las correas de los hombros. (3)
- 4 - Tire del portabebés sobre su cabeza. (4)
- 5 - Asegúrese de que la percha esté conectada (rodeada de un círculo azul). Ajuste la altura y el ancho de la sujeción posterior vertical y lateralmente para lograr un ajuste cómodo. La sujeción posterior debe descansar entre sus omóplatos. (5)
- 6 - Asegure la banda de la cintura detrás de su espalda, abrochando la hebilla de la cintura para mantener la banda firmemente en su lugar. (6)
- 7 - Para ajustar la banda de la cintura, tire de la correa para apretar (7) o del ajustador de la banda de la cintura para aflojar (8).

Para quitar el portabebés, invierta los pasos anteriores.

! NO mueva el portabebés cuando el niño se encuentre en su interior.

### Abrir el portabebés

- 1 - Suelte las dos hebillas de los hombros. (9)
  - 2 - Suelte las dos hebillas laterales. (10)
  - 3 - El portabebés está abierto. (11)
  - 4 - Si su hijo pesa más de 7 kg (15 lb), no es necesario ajustar los orificios para las piernas. Deslice el botón de ajuste de los orificios para las piernas fuera del orificio del botón en la correa del hombro cerca de la hebilla lateral. (12)
- ! Los ajustes de los orificios para las piernas DEBEN usarse con niños de menos de 7 kg (15 lb) para disminuir el tamaño de dichos orificios y evitar que el deslizamiento sin pellizcar o rozar la pierna del bebé.

### Indicadores de hebilla magnética

- 5 - Cuando siga los pasos para asegurar a su hijo, asegure las cuatro hebillas magnéticas fijándolas donde ve los indicadores de hebilla (👁). La hebilla debe encajar en su lugar en el área del indicador elevada. (13)

### Refuerzo del bebé

! El refuerzo del bebé se DEBE usar si el niño pesa menos de 7 kg (15 lb).

- 1 - Localice el refuerzo infantil para bebés sin cremallera dentro del portabebés. (14)
- 2 - Abroche los lados del refuerzo del bebé juntos. (15)

**Cuando su hijo tenga un tamaño que se salga del refuerzo del bebé:**

- 3 - Desabroche el refuerzo del bebé. (16)

## Orientación hacia adentro

- 1 - **Refuerzo para el bebé** 8–15 lb (3,5–7 kg) 0 - 4 meses
- 2 - 15-30 lb (7-13,5 kg) 4+ meses

### Asegurar el bebé

! Recomendamos que se siente mientras asegura a su hijo en el portabebés, ya que proporciona un mejor control.

- 1 - Comience con el portabebés completamente abierto (y el refuerzo del bebé asegurado si el bebé pesa menos de 7 kg [15 lb]). (17)
- 2 - Coloque una hebilla lateral donde ve el indicador de hebilla (👁). (18)
- 3 - Sustenga al bebé de manera segura contra su pecho con una mano y, con la otra mano, levante la parte delantera del portabebés. (19)
- 4 - Guíe la pierna del bebé hacia abajo y por la abertura entre el asiento/refuerzo y la hebilla lateral acoplada. (20)
- 5 - Use una mano para sostener el portabebés y a su hijo contra usted y la otra para asegurar la otra hebilla lateral donde ve el indicador de hebilla (👁). (21)
- 6 - Sosteniendo a su hijo en el portabebés con una mano, asegure las hebillas de los hombros una a una donde ve los indicadores de hebilla (👁). (22)
- 7 - Tire suavemente de los ajustes de las hebillas de los hombros hacia abajo para regular el ajuste. (23)
- 8 - Ajuste las correas de los hombros tirando suavemente de las dos correas de ajuste de los hombros de manera uniforme hacia afuera. (24)
- 9 - Asegúrese de que el bebé esté cómodo y sentado de forma segura en el portabebés. Ajuste las correas alrededor del bebé y compruebe que todas las hebillas y broches estén bien sujetos. Deje espacio para los movimientos de la cabeza del bebé y mantenga la cara de este sin obstrucciones. (25)

! El bebé debe colocarse cerca de usted, alto en su cuerpo.

! Mantenga la cara del bebé visible para usted en todo momento.

### Reposacabezas

- 1 - Para un niño que pese entre 3,5 y 7 kg (8 y 15 libras), asegure el reposacabezas de manera que quede hacia arriba y sujetando el área de la cabeza y el cuello del bebé. Abroche el reposacabezas en los botones superiores de dicho reposacabezas. Solo doble el soporte para la cabeza hacia abajo cuando el niño pueda mantener la cabeza erguida (aproximadamente a los 4 meses de edad). (26)
- 2 - Para doblar hacia abajo, deslice ambos botones superiores del reposacabezas fuera de los orificios de los botones de dicho reposacabezas. (27)
- 3 - Doble el reposacabezas hacia abajo. (28)
- 4 - Abroche los dos botones inferiores del reposacabezas en los orificios de los botones de dicho reposacabezas. (29)
- 5 - Asegúrese de que el bebé esté cómodo y sentado de forma segura en el portabebés. Ajuste las correas alrededor del bebé y compruebe que todas las hebillas y broches estén bien sujetos. Deje espacio para los movimientos de la cabeza del bebé y mantenga la cara de este sin obstrucciones. (30)

## Orientación hacia afuera

- 1 - 20-30 lb (9-13,5 kg) 6+ meses

### Reposacabezas

- 1 - Doble el reposacabezas hacia abajo para que la cara del bebé quede por encima del borde superior del portabebés. El portabebés ahora está listo para que asegure a su hijo. (31)

Siga los mismos pasos para asegurar al bebé que en el modo Orientación hacia adentro (página 74), pero oriente al bebé hacia afuera.

## Transportar en la espalda

- 1 - 25-35 lb (11-16 kg) 9+ meses

### Posición de transporte en la espalda

! Le recomendamos practicar este método varias veces sin un bebé en el portabebés antes de intentarlo con su hijo.

! El bebé NUNCA debe estar orientado hacia afuera (alejándose de usted) en el modo de transporte en la espalda.

- 1 - Con su niño en el portabebés orienta hacia adentro, afloje las dos correas de ajuste de los hombros (NO desabroche las hebillas). (32)
- 2 - Deslice el brazo derecho fuera de la correa del hombro derecha mientras acuna a su hijo con el brazo izquierdo. (33)

- 3 - Deslice el brazo izquierdo por debajo de la correa de ajuste del hombro del lateral mientras acuna a su hijo con el brazo derecho. **(34)**
- 4 - Acunando al bebé con el brazo derecho, guíele hacia su cadera derecha usando el brazo izquierdo. **(35)**
- 5 - Sin dejar de sujetar al bebé, agarre la correa del hombro con la mano izquierda y tire hacia abajo sobre el hombro. **(36)**
- 6 - Inclínese ligeramente hacia adelante y mueva al bebé sobre su espalda. **(37)**
- 7 - Deslice el brazo izquierdo hacia arriba a través de la correa de ajuste del hombro del lateral mientras acuna a su hijo detrás de la espalda con el brazo derecho. **(38)**
- 8 - Deslice el brazo derecho hacia abajo a través de la correa del hombro mientras acuna a su hijo con el brazo izquierdo. Ambas correas de los hombros ahora deben asegurarse alrededor de los hombros. **(39)**
- 9 - Tire hacia abajo de las correas de ajuste de los hombros para apretarlas. Ajuste la sujeción posterior hacia arriba o hacia abajo verticalmente y de lado a lado. **(40)**
- 10 - Enrolle el exceso de longitud de las correas de ajuste de los hombros y use el lazo elástico para envolver la correa enrollada y almacenarla para que no moleste. **(41)**
- 11 - Asegúrese de que el bebé esté cómodo y sentado de forma segura en el portabebés. Ajuste las correas alrededor del bebé y compruebe que todas las hebillas y broches estén bien sujetos. Deje espacio para los movimientos de la cabeza del bebé y mantenga la cara de este sin obstrucciones. **(42)**

Accesorios

Peto

- 1 - Asegúrese de que el reposacabezas esté doblado hacia abajo y asegurado en su lugar con los botones inferiores del reposacabezas. **(43)**
- 2 - Guarde la longitud adicional de la correa de las hebillas de los hombro en el bolsillo justo debajo de la hebilla del hombro. **(44)**
- 3 - Cubra la parte delantera del reposacabezas con la parte delantera del peto y deslice ambos botones del reposacabezas a través de los orificios de los botones del peto. **(45)**
- 4 - Doble y meta el peto sobre el borde superior del soporte para la cabeza. **(46)**
- 5 - Envuelva ambos bordes laterales del peto alrededor de la correa de la hebilla del hombro. El borde posterior del peto se desliza entre la correa del hombro y la correa de la hebilla del hombro. El borde delantero del peto se coloca sobre la correa de la hebilla del hombro. **(47)**
- 6 - Fije los lados del gancho y el lazo. Asegúrese de que el peto queda plano y está fijado al borde superior del portabebés. **(48)**

Cubiertas de hebilla

- 1 - Desabroche el reposacabezas y dóblelo hacia abajo. **(49)**
- 2 - Guarde la longitud adicional del ajuste de la hebilla de los hombros en el bolsillo de la cinta de dicha hebilla. **(50)**
- 3 - Deslice la cubierta del arnés entre la cinta de los hombros y la cinta de la hebilla de los hombros. **(51)**
- 4 - Deslice el botón de la cinta de la hebilla de los hombros a través del orificio del botón de la cubierta del arnés. **(52)**
- 5 - Acople el gancho y el lazo. Asegúrese de que el borde inferior de la cubierta del arnés esté escondida detrás del reposacabezas. **(53)**
- 6 - Repita el mismo procedimiento en el otro lado. Cuando ambas cubiertas del arnés estén fijadas, acople los dos botones del reposacabezas inferiores en los orificios de los botones de dicho reposacabezas. **(54)**

Capucha

- 1 - Asegúrese de que el reposacabezas está hacia arriba y asegurado en su lugar con los botones superiores del reposacabezas. Deshaga el broche del bolsillo ubicado en el borde superior del reposacabezas. **(55)**
  - 2 - Saque la capucha de su bolsillo. **(56)**
  - 3 - Ajuste la capucha en la posición deseada para dar sombra al bebé. **(57)**
  - 4 - Abroche tres ajustes de la capota en los tres ajustes en la correa del hombro. Repítalo para el otro lado. **(58)**
- ! Asegúrese de que la capucha no tapa la boca del bebé o está demasiado apretada sobre su cabeza.

Bolsillo en la cintura

El bolsillo de la cintura se puede atar a la cintura o usarse por separado. **(59)**

Bolsa de almacenamiento

CUDL™ luxe se puede almacenar en una bolsa de almacenamiento. **(60)**

Limpieza y mantenimiento

Para garantizar el cuidado adecuado del portabebés de cachemira, sigue estas instrucciones de lavado:

Utilice un ciclo delicado: Coloque el portabebés de cachemira en una bolsa de malla para la colada para protegerlo y lávelo en un ciclo suave o delicado con agua fría.

Detergente suave: Utilice un detergente suave diseñado específicamente para tejidos delicados o de cachemira. Evite utilizar lejía o suavizantes, ya que pueden dañar las fibras.

Extiéndalo para que se seque: Después del lavado, vuelve a dar forma al portabebés y colóquelo en posición plana sobre una toalla limpia y seca para que se seque al aire. Evite colgarlo, ya que el tejido podría estirarse o deformarse.

Mantener alejado de fuentes de calor directo: Evita exponer el portabebés de cachemira a la luz solar directa o a fuentes de calor, ya que el calor excesivo puede dañar las fibras y provocar la pérdida de suavidad del tejido.

Manipule el producto con cuidado: Cuando seque y manipule el portabebés, hágalo con cuidado para evitar estiramientos innecesarios o daños en las delicadas fibras de cachemira.

Es normal que la tela se decolore debido a la luz del sol, y se desgaste y se rompa después de un largo período de uso, incluso si se utiliza de una forma normal.

La formación de bolitas en este portabebés es natural y le da un aspecto de época.

Por motivos de seguridad, utilice únicamente piezas originales de Nuna.

Compruebe periódicamente que todo funciona correctamente. Si falta alguna pieza o si alguna de ellas está rota o desgastada, deje de utilizar este producto.

# ⚠ AVISO IMPORTANTE! LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE MONTAR E UTILIZAR ESTE PORTA-BEBÉS.

GUARDE AS INSTRUÇÕES  
PARA UTILIZAÇÃO FUTURA.

## Informações do produto

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Fabricado em (data): \_\_\_\_\_

## Registo do produto (disponível apenas para produtos adquiridos nos EUA)

Preencha as informações acima. O número de modelo número e a data de fabrico estão localizadas na etiqueta do produto. Preencha o postal de registo com portes pagos fornecido com o produto e envie-o já por correio.

### Para registar o seu produto, visite:

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
Clique no link "Registar equipamento" na página inicial.

## Garantia

Concebemos propositadamente os nossos produtos de alta qualidade para que possam acompanhar o crescimento do seu filho e da sua família. Porque confiamos nos nossos produtos, os nossos equipamentos estão cobertos por uma garantia personalizada por produto, a partir do dia da sua compra. Quando nos contactar, tenha disponíveis a prova de compra, o número do modelo e a data de fabrico.

### Para obter informações sobre a garantia, visite:

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
Clique no link "Garantia" na página inicial.

## Contactos

Para peças de substituição, assistência técnica ou outras questões sobre a garantia, contacte o nosso departamento do apoio ao cliente

### Nos EUA

[infousa@nunababy.com](mailto:infousa@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
1.855.NUNA.USA

### No Reino Unido

[infouk@nunababy.com](mailto:infouk@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

## Requisitos de utilização

Consulte a utilização apropriada nas imagens abaixo para garantir a segurança do seu bebé. Existem quatro modos de transporte. O modo utilizado é determinado pelo peso do bebé.

Cumpra as normas EN 13209-2:2015  
ASTM F2236

- 1 - Virado para dentro/Redutor 3,5 - 7 kg  
0 - 4 meses
- 2 - Virado para dentro 7 - 13,5 kg  
Mais de 4 meses
- 3 - Virado para fora 9 - 13,5 kg  
Mais de 6 meses
- 4 - Transporte nas costas 11 - 16 kg  
Mais de 9 meses

# ⚠ AVISO

## RISCO DE QUEDA E ASFIXIA

**RISCO DE QUEDA** - Os bebés podem cair através de uma abertura para as pernas larga ou do porta-bebés. Siga as instruções de utilização.

- Ajuste as aberturas das pernas para encaixar perfeitamente as pernas do bebé.
- Antes de cada utilização, certifique-se de que todas as correias, fivelas e ajustes estão seguros.
- Tenha atenção especial quando se inclinar ou caminhar.
- Nunca incline o tronco, dobre os joelhos.
- Utilize este porta-bebés apenas para bebés com peso entre 3,5 e 16 kg.

**RISCO DE ASFIXIA** - Bebés com menos de 4 meses podem asfixiar neste produto se o rosto estiver pressionado contra o seu corpo.

- Não aperte demasiado o bebé contra o seu corpo.
- Deixe espaço para movimento da cabeça.
- Mantenha o rosto do bebé sempre afastado de obstruções.
- Se amamentar o seu bebé no porta-bebés, reposicione-o sempre após a amamentação, para que o rosto do bebé não fique apertado contra o seu corpo.

# ⚠ AVISO

Certifique-se de que todas as correias, fivelas, molas de pressão e ajustes estão seguros antes de cada utilização.

Verifique se existem costuras descosidas, correias ou tecidos rasgados e fivelas danificadas antes de cada utilização.

Deixe de utilizar o porta-bebés se existirem peças em falta ou danificadas.

O bebé deve estar virado para dentro até que consiga segurar a cabeça.

Assegure-se de que o bebé está corretamente colocado no produto, incluindo as pernas.

Certifique-se de que as pernas do bebé estão abertas sobre o assento e os braços passam pelos respetivos orifícios.

Verifique regularmente se o bebé está confortavelmente sentado no porta-bebés, especialmente quando o transporta nas costas.

Para evitar riscos de queda, certifique-se de que o bebê está posicionado de maneira segura no porta-bebês.

Segure bem o bebê até que este esteja corretamente colocado.

O redutor deve ser utilizado para bebês com peso de 3,5 - 7 kg e deve ser utilizado **APENAS** com o bebê virado para dentro.

Existe maior risco de asfixia para bebês prematuros, bebês com problemas respiratórios e com menos de 4 meses.

No caso de bebês com baixo peso e crianças com problemas de saúde, procure orientação de um profissional de saúde antes de utilizar o produto.

Monitorize o seu bebê, durante a utilização do porta-bebês.

Tenha atenção aos perigos existentes no ambiente doméstico, por exemplo, fontes de calor, derrame de bebidas quentes.

Tenha cuidado ao inclinar-se para a frente ou para o lado.

O seu equilíbrio pode ser afetado negativamente pelo seu movimento e da criança.

Este porta-bebês foi concebido para ser utilizado por adultos apenas quando estes se encontram a caminhar, sentados ou em pé.

Este porta-bebês não é adequado para utilizar durante atividades desportivas.

**NÃO** utilize este porta-bebês se utiliza um pacemaker, pois as fivelas magnéticas podem interferir com o pacemaker.

**NUNCA** utilize um porta-bebês quando o seu equilíbrio ou mobilidade estiverem afetados devido a exercícios, sonolência ou doença.

**NUNCA** utilize um porta-bebês enquanto estiver a executar atividades, tais como, cozinhar e limpar, que envolvem fontes de calor ou exposição a produtos químicos.

**NUNCA** utilize um porta-bebês enquanto estiver a conduzir ou a ser transportado num veículo a motor.

**NUNCA** se deite ou adormeça com o bebê no porta-bebês.

## Lista de peças

Certifique-se que todas as peças estão disponíveis antes de efetuar a montagem. Se alguma das peças estiver em falta, contacte a Nuna. Não são necessárias ferramentas para efetuar a montagem. Consulte a descrição geral dos componentes na página 8.

- 1 Fivela dos ombros
- 2 Ajuste da fivela dos ombros
- 3 Botão do apoio de cabeça
- 4 Botão de ajuste do orifício da perna
- 5 Fivela lateral
- 6 Bolso de capuz
- 7 Apoio de cabeça
- 8 Alça
- 9 Fecho
- 10 Molas de pressão do capuz
- 11 Correia de ajuste dos ombros
- 12 Regulador da correia subabdominal
- 13 Faixa abdominal
- 14 Fivela da correia subabdominal
- 15 Babate (x2)
- 16 Coberturas de fivelas
- 17 Bolsa de cintura
- 18 Saco de armazenamento
- 19 Saco de rede para lavagem

### Redutor

- 20 Redutor (Aberto/Não utilizado)
- 21 Redutor (Fechado/Em utilização)

## Montagem do produto

Posicione o apoio de cabeça de cordo com o peso do bebê, com base nas ilustrações abaixo.

! A cabeça do bebê deve ser apoiada até que seja suficientemente forte para controlar a cabeça (aproximadamente 4 meses de idade).

- 1 - Virado para dentro/Redutor 3,5 - 7 kg  
0 - 4 meses
- 2 - Virado para dentro 7 - 13,5 kg  
Mais de 4 meses
- 3 - Virado para fora 9 - 13,5 kg  
Mais de 6 meses
- 4 - Transporte nas costas 11 - 16 kg  
Mais de 9 meses

## Posicionamento ergonómico da criança

### Proteção das ancas

Para proteger as ancas as coxas do bebê devem estar apoiadas desde as ancas até à articulação do joelho. Este banco ergonómico em forma de "M" reduz a pressão na articulação das ancas. Nunca force as pernas do bebê para uma posição que não seja facilmente alcançada.

### Proteção da coluna vertebral

Para proteger a coluna vertebral do bebê, é necessário um suporte adequado. A coluna do bebê deve formar naturalmente um "C". Nunca force o bebê para uma posição que não seja facilmente alcançada.

## Utilização do produto

- 1 - Abra a faixa abdominal. (1)
- 2 - Certifique-se de que as fivelas das alças e as fivelas laterais estão ligadas (assinalado com círculo verde) (2)
- 3 - Segurando o porta-bebês à sua frente, passe os braços através das alças. (3)
- 4 - Enfie o porta-bebês sobre a cabeça. (4)
- 5 - Certifique-se de que o fecho está apertado (assinalado com círculo azul). Ajuste a altura e a largura da fivela de fecho posterior, vertical e lateralmente para obter uma utilização confortável. A fivela de fecho posterior deve estar situada entre as omoplatas. (5)
- 6 - Penda a correia subabdominal atrás das costas, encaixando a fivela para segurar firmemente. (6)
- 7 - Para ajustar correia subabdominal, puxe a tira para apertar (7) ou puxe o regulador da correia subabdominal para soltar (8).

Para remover o porta-bebês, inverta os passos acima.

! **NÃO** remova o porta-bebês enquanto estiver a transportar o bebê.

### Abrir o porta-bebês

- 1 - Abra ambas as fivelas dos ombros. (9)
- 2 - Abra ambas as fivelas laterais. (10)
- 3 - O porta-bebês estará assim aberto. (11)
- 4 - Se o bebê pesar mais do que 7 kg, não será necessário utilizar os ajustes dos orifícios das pernas. Deslize o botão de ajuste dos orifícios das pernas para fora do orifício do botão na alça próximo da fivela lateral. (12)

! Os ajustes dos orifícios das pernas **DEVEM** ser utilizados para crianças com peso inferior a 7 kg para diminuir o tamanho dos orifícios das pernas e impedir que a criança escorregue sem apertar ou friccionar as pernas do bebê

Indicadores de fivela magnética

- 5 - Quando executar os passos para proteger a criança, prenda as quatro fivelas magnéticas fixando-as no local dos indicadores da ☉ fivela. A fivela deve encaixar na área levantada do indicador. (13)

Redutor

! O redutor **DEVE** ser utilizado se o bebé pesar menos do que 7 kg.

- 1 - Localize o redutor desapertado no interior do transportador. (14)

- 2 - Feche os lados do redutor. (15)

Se o peso do bebé for superior ao indicado para o redutor:

- 3 - Abra o redutor. (16)

Virado para dentro

- 1 - Redutor 3,5 - 7 kg  
0 - 4 meses

- 2 - 7 - 13,5 kg  
Mais de 4 meses

Colocar o bebé

! Recomendamos que se sente enquanto estiver a colocar o bebé no porta-bebês, pois terá um maior controlo.

- 1 - Comece com o porta-bebês totalmente aberto (e o redutor colocado se o bebé pesar menos do que 7 kg). (17)

- 2 - Fixe a fivela lateral no local do indicador da fivela ☉. (18)

- 3 - Segure no bebé firmemente contra o seu peito com uma mão e utilize a outra mão para levantar a parte frontal do porta-bebês. (19)

- 4 - Passe a perna do bebé pela abertura entre o assento/redutor e a fivela lateral pres. (20)

- 5 - Utilize uma mão para segurar o transportador e a criança contra si e a outra para prender a fivela lateral no local do indicador da fivela ☉. (21)

- 6 - Segurando a criança e o transportador com uma mão encaixe uma fivela de cada vez nos locais dos indicadores da fivela ☉. (22)

- 7 - Puxe cuidadosamente ambos os ajustes das fivelas dos ombros para baixo para ajustar o porta-bebês. (23)

- 8 - Ajuste as alças puxando cuidadosamente ambas as correias de ajuste uniformemente à sua frente. (24)

- 9 - Certifique-se de que o bebé está confortável e sentado no porta-bebês de forma segura. Ajuste as correias à volta do bebé e certifique-se de que todas as fivelas e molas de pressão estão apertadas. Deixe espaço para os movimentos da cabeça do bebé e mantenha o rosto do bebé livre de obstruções. (25)

! O bebé deve estar junto ao seu corpo numa posição elevada.

! Mantenha o rosto do bebé sempre visível.

Apoio de cabeça

- 1 - Para uma criança com peso de 3,5 - 7 kg, fixe o apoio de cabeça para apoiar a zona da cabeça e do pescoço da criança. Encaixe o apoio de cabeça nos botões superiores do suporte de cabeça. Dobre o apoio de cabeça para baixo quando a criança for capaz de segurar a sua cabeça (aprox. 4 meses). (26)

- 2 - Para dobrar para baixo, deslize os dois botões superiores do apoio de cabeça para fora dos orifícios dos botões no apoio de cabeça. (27)

- 3 - Dobre o apoio de cabeça para baixo. (28)

- 4 - Encaixe ambos os botões do apoio de cabeça nos orifícios dos botões do apoio de cabeça. (29)

- 5 - Certifique-se de que o bebé está confortável e sentado no porta-bebês de forma segura. Ajuste as correias à volta do bebé e certifique-se de que todas as fivelas e molas de pressão estão apertadas. Deixe espaço para os movimentos da cabeça do bebé e mantenha o rosto do bebé livre de obstruções. (30)

Virado para fora

- 1 - 9 - 13,5 kg  
Mais de 6 meses

Apoio de cabeca

- 1 - Dobre o apoio de cabeça para baixo de forma a que o rosto do bebé esteja acima da parte superior do porta-bebês. O porta-bebês estará assim preparado para colocar o seu bebé. (31)

Siga os mesmos passos do modo Virado para dentro (página 81), mas vire o bebé para fora.

Transporte nas costas

- 1 - 11 - 16 kg  
Mais de 9 meses

Posição de transporte nas costas

! Recomendamos que pratique este método algumas vezes sem a criança no porta-bebês antes de tentar com o bebé.

! O bebé **NUNCA** deverá estar virado para fora (de costas para si) no modo de transporte nas costas.

- 1 - Com o bebé virado para dentro no porta-bebês, solte um pouco ambas as correias de ajuste dos ombros (**NÃO abra as fivelas**). (32)

- 2 - Retire o braço direito da alça direita enquanto segura o bebé com o braço esquerdo. (33)

- 3 - Passe o braço esquerdo por debaixo da correia de ajuste do ombro no lado enquanto segura o bebé com o braço direito. (34)

- 4 - Segurando o bebé com o braço direito, passe o bebé para o seu lado direito utilizando o braço esquerdo. (35)

- 5 - Continue a segurar o bebé, agarre a alça com a mão esquerda e puxe-a para baixo por cima do ombro. (36)

- 6 - Incline-se ligeiramente para a frente e desloque o bebé para as suas costas. (37)

- 7 - Passe o braço esquerdo por cima da correia de ajuste do ombro no lado enquanto segura o bebé nas suas costas com o braço direito. (38)

- 8 - Passe o braço direito pela alça enquanto segura o bebé com o braço esquerdo. Ambas as alças deverão estar assim seguras nos seus ombros. (39)

- 9 - Puxe as correias de ajuste dos ombros para apertar. Ajuste a fivela de fecho posterior para cima ou para baixo e de um lado para o outro. (40)

- 10 - Enrole o excesso das correias de ajuste dos ombros e utilize a argola elástica para envolver e segurar a correia enrolada. (41)

- 11 - Certifique-se de que o bebé está confortável e sentado no porta-bebês de forma segura. Ajuste as correias à volta do bebé e certifique-se de que todas as fivelas e molas de pressão estão apertadas. Deixe espaço para os movimentos da cabeça do bebé e mantenha o rosto do bebé livre de obstruções. (42)

Acessórios

Babete

- 1 - Certifique-se de que o apoio de cabeça está dobrado e preso com os botões inferiores do apoio de cabeça. (43)

- 2 - Guarde o excesso da correia da fivela do ombro no bolso abaixo da fivela do ombro. (44)

- 3 - Cubra a parte frontal do apoio de cabeça com a parte frontal da babete e encaixe ambos os botões do apoio de cabeça nos orifícios de botões da babete. (45)

- 4 - Dobre e prenda a babete sobre a parte superior do apoio de cabeça. (46)

- 5 - Envolver ambas as extremidades laterais da babete à volta da correia da fivela do ombro. A extremidade posterior da babete passa entre a alça e a correia da fivela do ombro. A parte frontal da babete é colocada sobre a correia da fivela do ombro. (47)

- 6 - Prenda os lados do velcro. Certifique-se de que a babete está corretamente colocada na parte superior do porta-bebês. (48)

Coberturas de fivelas

- 1 - Desabotoe o apoio de cabeça e dobre-o para baixo. (49)

- 2 - Guarde o excesso da correia de ajuste da fivela do ombro no bolso da correia da fivela do ombro. (50)

- 3 - Deslize a cobertura entre a alça e a correia da fivela do ombro. (51)

- 4 - Passe o botão da correia da fivela do ombro através do orifício da cobertura entre da alça. (52)

- 5 - Prenda o velcro. Certifique-se de que a extremidade inferior da cobertura da alça está enfiada atrás do apoio de cabeça. (53)

- 6 - Repita no outro lado. Quando ambas as coberturas das alças estiverem colocadas, encaixe ambos os botões do apoio de cabeça nos orifícios dos botões. (54)

Capuz

- 1 - Certifique-se de que o apoio de cabeça está erguido e preso com os botões superiores do apoio de cabeça. Abra a mola de pressão do bolso localizado na parte superior do apoio de cabeça. (55)

- 2 - Retire o capuz do bolso. (56)

- 3 - Ajuste o capuz para a posição desejada para proteger o bebé do sol. (57)

- 4 - Encaixe as três molas de pressão do capuz nas três molas da alça. Repita para o outro lado. (58)

! Certifique-se de que o capuz não cobre a boca do bebé nem está demasiado justo na cabeça.

Bolsa de cintura

A bolsa de cintura pode ser anexada à correia subabdominal ou utilizada separadamente. (59)

Saco de armazenamento

O CUDL™ luxe pode ser armazenado no saco de armazenamento. (60)

Limpeza e manutenção

Para garantir os cuidados adequados do seu marsúpio de caxemira, siga estas instruções de lavagem:

Utilizar um ciclo delicado: Coloque o marsúpio de caxemira num saco de rede para lavagem para o proteger e lave-o num ciclo suave ou delicado com água fria.

Detergente suave: Utilize um detergente suave especificamente concebido para tecidos delicados ou de caxemira. Evite a utilização de lixívia ou amaciadores de roupa, visto que estes podem danificar as fibras.

Colocar na horizontal para secar: Após a lavagem, volte a moldar o marsúpio e coloque-o sobre uma toalha limpa e seca para secar ao ar. Evite pendurá-lo, pois isso pode provocar o estiramento ou a distorção do tecido.

Manter afastado de calor direto: Evite expor o marsúpio de caxemira a luz solar direta ou a fontes de calor, pois o calor excessivo pode danificar as fibras e fazer com que o tecido perca a sua suavidade.

Manusear com cuidado: Ao secar e manusear o marsúpio, tenha cuidado para evitar esticar ou danificar desnecessariamente as fibras delicadas de caxemira.

É normal que o tecido exiba cores desvanecidas devido à luz solar e que apresente desgaste após um longo período de utilização, mesmo quando utilizado de forma normal.

O efeito de borboto neste porta-bebé é natural e proporciona um aspeto vintage.

Por motivos de segurança, utilize apenas peças originais da Nuna.

Verifique regularmente se tudo funciona corretamente. Se alguma peça estiver rasgada, partida ou em falta, interrompa a utilização deste produto.

NUNA International B.V.  
Nuna e todos os logotipos associados são marcas registradas.

**⚠ OSTRZEŻENIE  
WAŻNE!**  
**PRZED MONTAŻEM I UŻYCIEM  
MIĘKKIEGO NOSIDEŁKA  
NALEŻY PRZECZYTAĆ  
WSZYSTKIE INSTRUKCJE.**  
*INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO  
WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.*

## Informacje o produkcie

Numer modelu: \_\_\_\_\_

Wyprodukowano w (data): \_\_\_\_\_

### Rejestracja produktu (dostępna dla produktów zakupionych wyłącznie w USA)

Proszę wpisać informacje powyżej. Numer modelu i data produkcji znajdują się na etykiecie na produkcie. Wypełnij opłaconą rejestracyjną kartę pocztową dołączoną do produktu i wyślij ją dzisiaj.

**Aby zarejestrować produkt odwiedź stronę:**  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
Kliknij łącze „Zarejestruj produkt” na stronie domowej.

### Gwarancja

Nasze wysokiej jakości produkty projektowane są celowo, tak że mogą rosnąć wraz z dzieckiem i rodziną. Ponieważ troszczymy się o nasze produkty, są one objęte gwarancją produktową, rozpoczynającą się w dniu zakupu. W razie kontaktu z nami prosimy o przygotowanie dowodu zakupu, numeru modelu oraz daty produkcji.

**W celu uzyskania informacji o gwarancji, należy odwiedzić stronę internetową:**  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
Kliknij łącze „Gwarancja” na stronie domowej.

### Kontakt

W celu uzyskania części zamiennych, serwisu lub z dodatkowymi pytaniami dotyczącymi gwarancji, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta

**W USA**  
[infousa@nunababy.com](mailto:infousa@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
1.855.NUNA.USA

**W Wielkiej Brytanii**  
[infouk@nunababy.com](mailto:infouk@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

### Zakres zastosowania

Prosimy zapoznać się z wykresem poniżej, w celu prawidłowego używania zapewniającego bezpieczeństwo dziecka. Są cztery tryby noszenia. Tryb użytkowania zależy od masy dziecka. Jest zgodny z normami EN 13209-2:2015 ASTM F2236

- 1 - **Twarz do wewnątrz/Fotelik dziecięcy**  
3,5–7 kg (8–15 funtów)  
0 - 4 miesięcy
- 2 - **Twarz do wewnątrz** 7-13,5 kg (15-30 funtów)  
powyżej 4 miesięcy
- 3 - **Twarz na zewnątrz** 9-13,5 kg (20-30 funtów)  
powyżej 6 miesięcy
- 4 - **Noszenie na plecach** 11-16 kg (25-35 funtów)  
powyżej 9 miesięcy

## ⚠ OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE UPADKIEM I UDUSZENIEM

**ZAGROŻENIE UPADKIEM** - Niemowlęta mogą wypaść przez szeroki otwór na nogi lub wysunąć się z nosidełka. Należy przestrzegać instrukcji użytkowania.

- Wyregulować otwory na nogi tak, aby ściśle przylegały do nóg dziecka.
- Przed każdym użyciem upewnić się, że wszystkie sprzączki, elementy łączące i regulacyjne są bezpieczne.
- Zachować szczególną ostrożność podczas schylania się lub chodzenia.
- Nigdy nie zginać się w pasie; uklęknąć na kolana.
- Nosidełko przeznaczone jest wyłącznie dla niemowląt o masie ciała od 3,5 kg (8 funtów) do 16 kg (35 funtów).

**ZAGROŻENIE UDUSZENIEM** - Niemowlęta poniżej 4 miesiąca życia mogą udusić się w produkcie jeżeli ich twarz jest silnie przyciśnięta do ciała noszącego nosidełko.

- Nie wolno dociskać dziecka paskami zbyt mocno do swojego ciała.
- Pozostawić miejsce na ruch głowy dziecka.
- Przez cały czas twarz dziecka nie powinna być niczym zasłonięta.
- Jeśli dziecko jest karmione w nosidełku, po karmieniu należy zawsze zmieniać pozycję, tak aby twarz dziecka nie przylegała do twojego ciała.

## ⚠ OSTRZEŻENIE

Sprawdzić przed każdym użyciem, aby mieć pewność że wszystkie klamry, zatrzaski, paski i elementy regulacji są bezpieczne.

Sprawdzić przed każdym użyciem, czy nie ma rozdartych szwów, oderwanych pasków lub tkaniny oraz uszkodzonych elementów złącznych.

Zaprzestać korzystania z nosidełka, jeżeli brakuje części lub jest ono uszkodzone.

Niemowlę musi być skierowane twarzą do Ciebie, dopóki nie będzie w stanie utrzymać prosto główki.

Zapewnić prawidłowe ułożenie dziecka w produkcie, w tym ułożenie nóg.

Upewnić się, czy nogi dziecka równo wystają z siedzenia a ręce przechodzą przez otwory na ręce.

Regularnie sprawdzać, czy dziecko siedzi wygodnie i bezpiecznie w nosidełku, szczególnie podczas korzystania z nosidełka na plecy.

W celu zapobieżenia ryzyku wypadnięcia, upewnić się czy dziecko jest prawidłowo ustawione w nosidełku.

Trzymać dziecko cały czas, do momentu prawidłowego przymocowania nosidełka.

Z fotelika dla dziecka mogą korzystać wyłącznie dzieci o masie od 3,5 kg do 7 kg (8–15 funtów) a dziecko powinno siedzieć **TYLKO** z twarzą skierowaną do wewnątrz.

U wcześniaków, niemowląt z problemami oddechowymi oraz niemowląt poniżej 4 miesiąca życia występuję większe ryzyko uduszenia.

W przypadku dzieci z małą masą urodzeniową i dzieci z problemami medycznymi, przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku korzystania z miękkiego nosidełka, należy monitorować dziecko.

Pamiętać o zagrożeniach w środowisku domowym, np. źródłach ciepła, rozlaniu gorących napojów.

Zachować ostrożność podczas zginania lub wykrzywiania się do przodu lub na boki.

Ruchy osoby lub dziecka mogą negatywnie wpływać na zachowanie równowagi.

Nosidełko zaprojektowane jest do użytkowania przez osoby dorosłe wyłącznie w czasie spaceru, stania lub siedzenia.

Ten produkt nie jest odpowiedni do wykorzystania w czasie aktywności sportowych.

**NIE WOLNO** używać miękkiego nosidełka w przypadku korzystania z rozrusznika serca, ponieważ sprzączki magnetyczne mogą zakłócać pracę rozrusznika.

**NIGDY NIE WOLNO** używać miękkiego nosidełka w przypadku zaburzeń równowagi lub ruchu z powodu ćwiczeń, ospałości lub stanu zdrowotnego.

**NIGDY NIE WOLNO** używać miękkiego nosidełka w przypadku zaangażowania w czynności gotowania i czyszczenia związane ze źródłami ciepła lub wykorzystaniem substancji chemicznych.

**NIGDY NIE WOLNO** zakładać miękkiego nosidełka podczas prowadzenia lub jako pasażer motoru lub podobnego pojazdu.

**NIGDY NIE WOLNO** kłaść się lub spać z dzieckiem w nosidełku.

## Wykaz części

Przed montażem należy się upewnić, że dostępne są wszystkie części. Jeśli którejś z części brakuje, należy się skontaktować z firmą Nuna. Do montażu nie są potrzebne żadne narzędzia. Przegląd części znajduje się na stronie 8.

- 1 Sprzączka na ramię
- 2 Regulacja sprzączki na ramię
- 3 Przycisk oparcia głowy
- 4 Przycisk regulacji otworu na nogę
- 5 Sprzączka boczna
- 6 Kieszeń na daszek
- 7 Oparcie głowy
- 8 Pas na ramiona
- 9 Jarzmo
- 10 Zatraski daszka
- 11 Pas regulacyjny położenia na ramionach
- 12 Regulator paska biodrowego
- 13 Pas biodrowy
- 14 Sprzączka paska biodrowego
- 15 Śliniak (x2)
- 16 Osłony sprzączki
- 17 Kieszeń biodrowa
- 18 Torba do przechowywania
- 19 Siatkowa torba na pranie

### Fotelik dziecięcy

- 20 Fotelik dziecięcy (rozpięty/nieużywany)
- 21 Fotelik dziecięcy (zapięty/używany)

## Konfiguracja produktu

Na podstawie poniższych rysunków ustawić oparcie głowy stosownie do masy dziecka.

- ! Głowa dziecka powinna być podparta dopóki nie będzie ono dobrze utrzymywać głowy (około 4 miesiąca życia).

- 1 - **Twarzą do wewnątrz/Fotelik dziecięcy**  
3,5–7 kg (8–15 funtów)  
0 - 4 miesięcy
- 2 - **Twarzą do wewnątrz** 7-13,5 kg (15-30 funtów)  
powyżej 4 miesięcy
- 3 - **Twarzą na zewnątrz** 9-13,5 kg (20-30 funtów)  
powyżej 6 miesięcy
- 4 - **Noszenie na plecach** 11-16 kg (25-35 funtów)  
powyżej 9 miesięcy

## Ergonomiczne pozycjonowanie dziecka

### Zdrowe dla stawów biodrowych

Dla zdrowego dla stawów biodrowych noszenia niemowlęcia uda niemowlęcia powinny być podparte

od stawu biodrowego do stawu kolanowego. Ergonomiczny kształt „M” siedzenia redukuje siły działające na stawy biodrowe. Nigdy nie należy wymuszać takiego położenia nóg dziecka, które nie jest łatwe do uzyskania.

### Zdrowe dla kręgosłupa

Dla zdrowego dla kręgosłupa noszenia niemowlęcia, konieczne jest prawidłowe podparcie. Kręgosłup niemowlęcia powinien mieć możliwość naturalnego przyjęcia kształtu „C”. Nigdy nie należy wymuszać takiego położenia dziecka, które nie jest łatwe do uzyskania.

## Korzystnie z produktu

- 1 - Rozpiąć pas biodrowy. (1)
- 2 - Upewnić się, czy zarówno sprzączki na ramiona jak i sprzączki boczne są zapięte (obwiedzione na zielono). (2)
- 3 - Przytrzymując nosidełko przed sobą wsunąć ramiona przez paski na ramiona. (3)
- 4 - Pociągnąć nosidełko nad głowę. (4)
- 5 - Upewnić się, czy jarzmo jest zapięte (obwiedzione na niebiesko). Wyregulować wysokość i szerokość jarzma tylnego w pionie i na bokach celem uzyskania wygodnego dopasowania. Jarzmo tylne powinno spoczywać na plecach, między topatkami. (5)
- 6 - Zamocuj pasek za plecami, zapinając sprzączkę biodrową, aby utrzymać pasek na swoim miejscu. (6)
- 7 - Aby wyregulować pasek, pociągnij pasek biodrowy, aby go zacisnąć (7) lub pociągnij regulator paska, aby go poluzować (8).

W celu zdjęcia nosidełka, wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

**! NIE NALEŻY** zdejmować nosidełka z dzieckiem w środku.

### Otwieranie nosidełka

- 1 - Zwolnić obie sprzączki na ramiona. (9)
- 2 - Zwolnić obie sprzączki boczne. (10)
- 3 - Nosidełko jest otwarte. (11)
- 4 - Jeżeli dziecko waży więcej niż 7 kg (15 funtów), regulacja otworu na nogi nie jest konieczna. Wsunąć przycisk regulacji otworu na nogi z otworu przycisku na pasku na ramię obok sprzączki bocznej. (12)

**!** Regulacja otworu na nogi **MUSI** zostać wykonana dla dzieci o masie poniżej 7 kg (15 funtów) celem zmniejszenia wielkości otworu na nogi i zapobieżenia wysunięciu się dziecka bez zaciśnięcia lub otarcia nogi dziecka.

### Wskaźniki sprzączek magnetycznych

- 5 - Podczas wykonywania czynności mocowania dziecka, zapiąć wszystkie cztery sprzączki magnetyczne przez przymocowanie ich w miejscach, w których widoczne są wskaźniki sprzączki ☺. Sprzączka musi kliknąć na miejscu w podwyższonym obszarze wskaźnika. (13)

Fotelik dziecięcy

- ! Z fotelika dziecięcego **NALEŻY** korzystać, jeżeli dziecko waży mniej niż 7 kg (15 funtów).
- 1- Zlokalizuj rozpięte podwyższenie dla niemowlęcia wewnątrz nosidélka. (14)
- 2- Spiąć razem boki fotelika niemowlęcego. (15)
- Kiedy dziecko wyrośnie z fotelika niemowlęcego:**
- 3- Rozpiąć fotelik niemowlęcy. (16)

Twarzą do wewnątrz

- 1- **Fotelik dziecięcy** 3,5–7 kg (8–15 funtów)  
*0 - 4 miesięcy*
- 2- 7-13,5 kg (15-30 funtów)  
*powyżej 4 miesięcy*

Przypinanie dziecka

- ! Zalecamy, aby w czasie mocowania dziecka w nosidélku siedzieć, ponieważ zapewnia to lepszą kontrolę.
- 1- Rozpocząć od całkowicie otwartego nosidélka (u przymocowanego fotelika dla niemowlęcia, jeżeli masa dziecka jest niższa niż 7 kg [15 funtów]). (17)
- 2- Przymocować sprzączkę jednej strony w miejscu, w którym widoczny jest wskaźnik sprzączki ☺. (18)
- 3- Przytrzymać pewnie dziecko przy piersi jedną ręką, a druga wykorzystać do uniesienia przodu nosidélka. (19)
- 4- Wprowadzić nogi dziecka i przeprowadzić przez otwór między fotelikiem a połączoną sprzączką boczną. (20)
- 5- Użyć jednej ręki do przytrzymania nosidélka i dziecka przy sobie, a drugiej do zapięcia sprzączki bocznej w miejscu, w którym widoczny jest wskaźnik sprzączki ☺. (21)
- 6- Przytrzymując dziecko w nosidélku jedną ręką, zapiąć po kolei sprzączki na ramiona w miejscach, w których widoczne są wskaźnik sprzączki ☺. (22)
- 7- Delikatnie pociągnąć oba pasy regulacji sprzączek na ramiona w dół celem wyregulowania dopasowania. (23)
- 8- Wyregulować pasy na ramiona delikatnie pociągając równomiernie w dół oba pasy regulacji z przodu. (24)
- 9- Upewnić się, czy dziecko jest wygodne i bezpiecznie umieszczone w nosidélku. Wyregulować pasy wokół dziecka i upewnić się, czy wszystkie sprzączki i zatrzaski są dobrze zamknięte. Pozostawić miejsce na ruch głowy dziecka i pilnować, aby twarz dziecka z niczym się nie stykała. (25)
- ! Dziecko powinno być umieszczone w pobliżu noszącego, wysoko na tułowi.
- ! Przez cały czas twarz dziecka powinna być widoczna dla noszącego.

Oparcie głowy

- 1- W przypadku dzieci o masie od 3,5 do 7 kg (8–15 funtów), przymocować oparcie głowy tak, aby było ustawione pionowo i podparło obszar głowy oraz szyi dziecka. Przymocować oparcie głowy do górnych przycisków oparcia głowy. Podparcie głowy złożyć dopiero, kiedy dziecko może utrzymać swoją głowę pionowo (około 4 miesiąca). (26)
- 2- W celu złożenia, wysunąć oba górne przyciski oparcia głowy z otworów na oparciu głowy. (27)
- 3- Złożyć oparcie głowy w dół. (28)
- 4- Zaczepić oba dolne przyciski oparcia głowy w otworach przycisków na oparciu głowy. (29)
- 5- Upewnić się, czy dziecko jest wygodne i bezpiecznie umieszczone w nosidélku. Wyregulować pasy wokół dziecka i upewnić się, czy wszystkie sprzączki i zatrzaski są dobrze zamknięte. Pozostawić miejsce na ruch głowy dziecka i pilnować, aby twarz dziecka z niczym się nie stykała. (30)

Twarzą na zewnątrz

- 1- 9-13,5 kg (20-30 funtów)  
*powyżej 6 miesięcy*

Oparcie głowy

- 1- Złożyć podparcie głowy ta, aby twarz dziecka znajdowała się powyżej górnej krawędzi nosidélka. Nosidélko jest teraz gotowe do przymocowania dziecka. (31)
- W celu przymocowania wykonać te same czynności, co w trybie twarzą do wewnątrz (strona 87), ale ustawić twarz dziecka na zewnątrz.

Noszenie na plecach

- 1- 11-16 kg (25-35 funtów) *powyżej 9 miesięcy*

Pozycja noszenia na plecach

- ! Zalecamy, przed podjęciem noszenia dziecka w taki sposób, kilkakrotnie przećwiczenie tej metody bez dziecka w nosidélku.
- ! Dziecko, w trybie noszenia na plecach, nie powinno **NIGDY** siedzieć twarzą na zewnątrz (od noszącego).
- 1- Z dzieckiem siedzącym w nosidélku twarzą do noszącego, poluzować oba paski regulacji ramion (**NIE rozpinąć klamry**). (32)
- 2- Wysunąć prawą rękę z prawego pasa na ramię przytrzymując dziecko lewą ręką. (33)
- 3- Wysunąć lewą rękę pod pasem do regulacji ramienia po boku, przytrzymując dziecko prawą ręką. (34)
- 4- Przytrzymując dziecko prawą ręką posadzić dziecko na swoim prawym biodrze wspomagając się lewą ręką. (35)
- 5- Nadal podtrzymując dziecko, chwycić pas na ramię lewą ręką i pociągnąć w dół, nad ramieniem. (36)
- 6- Nieznacznie wygiąć się do przodu i przesunąć dziecko na plecy. (37)

- 7- Wysunąć lewą rękę do góry nad pasem do regulacji ramienia po boku, przytrzymując dziecko za sobą prawą ręką. (38)
- 8- Wsunąć prawą rękę w dół przez pas na ramię, przytrzymując jednocześnie dziecko lewą ręką. Oba pasy na ramiona powinny się teraz pewnie leżeć na ramionach noszącego. (39)
- 9- Pociągnąć w dół pasy regulacji ramion w celu ich naciągnięcia. Wyregulować jarzmo tylne w górę i w dół pionowo oraz z boku na bok. (40)
- 10- Zwinąć do góry nadmiar długości pasów do regulacji ramion i skorzystać z elastycznej pętli do przytrzymania zawiniętych pasów tak, aby nie przeszkadzały. (41)
- 11- Upewnić się, czy dziecko jest wygodne i bezpiecznie umieszczone w nosidélku. Wyregulować pasy wokół dziecka i upewnić się, czy wszystkie sprzączki i zatrzaski są dobrze zamknięte. Pozostawić miejsce na ruch głowy dziecka i pilnować, aby twarz dziecka z niczym się nie stykała. (42)

Akcesoria

Śliniak

- 1- Upewnić się, że podparcie głowy jest złożone w dół i przymocowane na miejscu za pomocą dolnych przycisków mocujących. (43)
- 2- Schować nadmiar długości pasa sprzączki na ramię do kieszeni tuż poniżej sprzączki na ramię. (44)
- 3- Przykryć przód podparcia głowy przodem śliniaka i przełożyć oba przyciski podparcia głowy przez otwory w śliniaku. (45)
- 4- Zgiąć i zawinąć śliniak nad górną krawędzią podparcia głowy. (46)
- 5- Owinąć obie boczne krawędzie śliniaka wokół pasa sprzączki na ramię. Tylne krawędzie śliniaka jest wsunięta między pas na ramię a pas sprzączki na ramię. Przednia krawędź śliniaka leży nad pasem sprzączki na ramię. (47)
- 6- Połączyć boczne złącza pętlowe. Upewnić się, czy śliniak leży płasko i jest przymocowany do górnej krawędzi nosidélka. (48)

Ostony sprzączki

- 1- Odpiąć oparcie głowy i złożyć je w dół. (49)
- 2- Schować nadmiar długości pasa do regulacji sprzączki na ramię do kieszeni na sprzączce na ramię. (50)
- 3- Wsunąć ostonę uprząży między pas na ramię a pas sprzączki na ramię. (51)
- 4- Wsunąć przycisk pasa sprzączki na ramię do otworu przycisku w ostonie uprząży. (52)
- 5- Połączyć złącza pętlowe. Upewnić się, że dolna krawędź ostony uprząży jest zawinięta za podparciem głowy. (53)
- 6- Połączyć złącza pętlowe. Upewnić się, że dolna krawędź ostony uprząży jest zawinięta za podparciem głowy. (54)

Daszek

- 1- Upewnić się, że podparcie głowy jest skierowane do góry i przymocowane na miejscu za pomocą górnych przycisków mocujących. Rozpiąć zatrzaski kieszeni umieszczonej na górnej krawędzi podparcia głowy. (55)
- 2- Wyciągnąć daszek z kieszeni na daszek. (56)
- 3- Ustawić daszek w położeniu wymaganym dla zacielenia dziecka. (57)
- 4- Połączyć trzy zatrzaski paska daszka z trzema zatrzaskami pasa na ramiona. Powtórzyć czynności dla drugiej strony. (58)
- ! Upewnić się, czy daszek nie przykrywa ust dziecka lub nie leży zbyt ściśle wokół jego głowy.

Kapsa v pasu

Kieszeń biodrowa może zostać przywiązana do paska biodrowego lub używana oddzielnie. (59)

Úložná taška

CUDL™ luxe można przechowywać w torbie do przechowywania. (60)

Czyszczenie i konserwacja

Aby zapewnić odpowiednią pielęgnację kaszmirowego nosidélka, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami prania:

Używaj delikatnego cyklu: Włóż kaszmirowe nosidélko do siatkowego worka na pranie, aby je zabezpieczyć i pierz w zimnej wodzie, wybierając program łagodny lub delikatny.

Łagodny detergent: Używaj łagodnego detergentu przeznaczonego do tkanin delikatnych lub kaszmirowych. Unikaj stosowania wybielaczy lub środków zmięczających tkaniny, ponieważ mogą one uszkodzić włókna.

Położ płasko do wyschnięcia: Po wypraniu zmień kształt nosidélka i połóż je płasko na czystym, suchym ręczniku, aby wyschło na powietrzu. Unikaj wieszania go, ponieważ może to spowodować rozciągnięcie lub zniekształcenie tkaniny.

Trzymaj z dala od bezpośredniego źródła ciepła: Unikaj wystawiania kaszmirowego nosidélka na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródeł ciepła, ponieważ nadmierne ciepło może uszkodzić włókna i spowodować utratę miękkości tkaniny.

Podczas tych czynności zachowaj ostrożność: Podczas suszenia i obsługi nosidélka należy zachować ostrożność, aby zapobiec niepotrzebnemu rozciąganiu lub uszkodzeniu delikatnych włókien kaszmiru.

To normalne, że tkanina blaknie pod wpływem światła słonecznego i wykazuje oznaki zużycia po długim okresie użytkowania, nawet przy normalnym użytkowaniu.

Mechacenie na tym nosidélku jest naturalne i nadaje mu wygląd vintage.

Z względów bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części Nuna.

Regularnie sprawdzać, czy wszystko działa prawidłowo. Jeśli któraś z części jest rozerwana, złamana lub jej brakuje, należy zaprzestać korzystania z produktu.

NUNA International B.V.  
Nuna i wszystkie powiązane loga są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

# VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ! PŘED SESTAVENÍM A POUŽÍVÁNÍM TOHOTO MĚKKÉHO NOSÍTKA SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. TYTO POKYNY USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

## Informace o produktu

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Vyrobeno v (datum): \_\_\_\_\_

### Registrace produktu (k dispozici pouze pro produkty zakoupené v USA)

Vyplňte výše uvedené informace. Číslo modelu a datum výroby jsou uvedeny na štítku na produktu. Vyplňte ofrankovaný registrační korespondenční lístek přiložený k tomuto produktu a odešlete ještě dnes.

**Svůj produkt můžete zaregistrovat na webu:**

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

Klikněte na odkaz „Registrace produktu“ na domovské stránce.

### Záruka

Naše vysoce kvalitní produkty jsou navrženy tak, aby mohly růst s vaším dítětem i s vaší rodinou. Na tento výrobek se vztahuje záruka dva roky, která začíná platit dnem jeho zakoupení. Než nás budete kontaktovat, připravte si doklad o zakoupení, číslo modelu a datum výroby.

**Informace o záruce najdete na webu:**

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

Klikněte na odkaz „Záruka“ na domovské stránce.

### Kontakt

V případě náhradních dílů, servisu nebo dalších dotazů k záruce kontaktujte prosím naše oddělení zákaznického servisu

**Prostřednictvím kontaktního formuláře na webu**

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com).

### Požadavky na používání s dítětem

Seznamte se s následující tabulkou správného používání, aby byla zajištěna bezpečnost vašeho dítěte. V tomto produktu lze nosit dítě čtyřmi způsoby. Tyto způsoby jsou dány hmotností vašeho dítěte. Splňuje EN 13209-2:2015  
ASTM F2236

- 1 - **Čelem k rodiči/opěra novorozence** 8–15 lb (3,5–7 kg)  
0 - 4 měsíce
- 2 - **Čelem k rodiči** 15-30 lb (7-13,5 kg)  
4+ měsíce
- 3 - **Čelem ven** 20-30 lb (9-13,5 kg)  
6+ měsíců
- 4 - **Nošení na zádech** 25-35 lb (11-16 kg)  
9+ měsíců

## VAROVÁNÍ

### NEBEZPEČÍ PÁDU A UDUŠENÍ

**NEBEZPEČÍ PÁDU** - Novorozenci mohou vypadnout širokým otvorem pro nohy nebo z nosítka. Dodržujte pokyny pro použití.

- Upravte otvory pro nohy tak, aby těsně obepínaly nohy dítěte.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny přezky, upínací a seřizovací prvky zajištěné.
- Dávejte pozor, když se shýbáte nebo nakláníte dopředu nebo do stran.
- V žádném případě se neohýbejte v pase; ohýbejte se v kolenou.
- V tomto nosítku noste pouze novorozenci mezi 8 lb (3,5 kg) a 35 lb (16 kg).

**NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ** - Novorozenci do 4 měsíců se mohou v tomto nosítku udusit, pokud je tvář přitlačena těsně k vašemu tělu.

- Neupínejte dítě příliš těsně k tělu.
- Ponechte místo pro pohyb hlavou.
- Vždy udržujte tvář novorozence mimo dosah překážek.
- Pokud kojíte dítě v nosítku, vždy po krmení změňte polohu tak, aby se obličej dítěte netiskl k vašemu tělu.

## VAROVÁNÍ

Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny přezky, popruhy a seřizovací prvky zajištěné.

Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené švy, natržené popruhy nebo tkanina a zda nejsou poškozené upínací prvky.

Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, přestaňte nosítko používat.

Dokud novorozenec nedokáže držet hlavu zvednutou, musí být tvář směrem k vám.

Zajistěte, aby bylo dítě správně umístěné v produktu včetně umístění nohou.

Zkontrolujte, zda jsou nohy dítěte v nosítku rozkročené a paže vystupují z otvorů pro paže.

Pravidelně kontrolujte, zda je vaše dítě pohodlně a bezpečně usazené v nosítku, zejména při nošení na zádech.

Aby se zabránilo nebezpečí pádu, zkontrolujte, zda je vaše dítě bezpečně umístěno v nosítku.

Do správného usazení vždy dítě pevně držte.

Opěru pro novorozence je nezbytné používat u dětí o hmotnosti 8–15 lb (3,5 kg–7 kg) a **POUZE** s dítětem umístěným tváří dovnitř.

Nedonošené děti, novorozenci s dýchacími problémy a novorozenci do 4 měsíců jsou nejvíce ohroženi udušením.

V případě dětí o nízké porodní hmotnosti a dětí se zdravotními obtížemi se před použitím výrobku poraďte se zdravotnickým pracovníkem.

Při používání tohoto měkkého nosítka sledujte svoje dítě.

Pozor na nebezpečí v domácím prostředí, například zdroje tepla, polítky horkými nápoji.

Dávejte pozor, když se ohýbáte nebo nakláníte dopředu nebo do stran.

Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna vaším pohybem a také pohybem dítěte.

Toto nosítko je určeno pouze pro používání dospělými při chůzi, vestoje nebo v sedě.

Tento nosič není vhodný pro používání při sportovních aktivitách.

**NEPOUŽÍVEJTE** toto měkké nosítko, pokud používáte kardiostimulátor, protože magnetické přezky mohou kolidovat s kardiostimulátorem.

**V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ** nepoužívejte toto měkké nosítko, pokud máte narušenou rovnováhu nebo pohyblivost z důvodu cvičení, závratí nebo zdravotních problémů.

**V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ** nepoužívejte toto měkké nosítko při vykonávání činností, jako například vaření nebo uklízení, při kterých se používají zdroje tepla nebo dochází k vystavení chemickým látkám.

**V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ** nepoužívejte měkké nosítko při řízení ani jako spolujezdec v motorovém vozidle.

**V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ** nepokládejte dítě v nosítku ani nespěte s dítětem v nosítku.

## Seznam částí

Před instalací se prosím ujistěte, že žádná část nosítka nechybí. Pokud některá část chybí, kontaktujte společnost Nuna. K sestavení nejsou zapotřebí žádné nástroje. Popis částí viz strana 8.

- 1 Ramenní přezka
- 2 Nastavení ramenní přezky
- 3 Tlačítko podhlavníku
- 4 Tlačítko nastavení otvorů pro nohy
- 5 Boční přezka
- 6 Kapsa stříšky
- 7 Podhlavník
- 8 Ramenní popruh
- 9 Třmen
- 10 Panty pro připevnění stříšky
- 11 Ramenní nastavovací popruh
- 12 Seřizovač opasku
- 13 Opasek
- 14 Spona opasku
- 15 Bryndák (x2)
- 16 Krytky přezek
- 17 Kapsa v pasu
- 18 Úložná taška
- 19 Síťovaná taška na praní

### Opěra pro novorozence

- 20 Opěra pro novorozence (nezajištěné zipem/nepoužívané)
- 21 Opěra pro novorozence (zajištěné zipem/používané)

## Sestavení produktu

Podle následující tabulky umístěte podhlavník podle hmotnosti vašeho dítěte.

- ! Dokud vaše dítě nezačne hlavu intenzivně ovládat (přibližně ve 4 měsících věku), musí mít zajištěnou oporu hlavy.
- 1 - **Čelem dovnitř/opěra novorozence** 8–15 lb (3,5–7 kg)  
0 - 4 měsíce
  - 2 - **Čelem dovnitř** 15–30 lb (7–13,5 kg)  
4+ měsíce
  - 3 - **Čelem ven** 20–30 lb (9–13,5 kg)  
6+ měsíců
  - 4 - **Nošení na zádech** 25–35 lb (11–16 kg)  
9+ měsíců

## Ergonomická poloha těla dítěte

### Zdravé kyčle

Aby byly při nošení chráněny kyčle dítěte, musí být zajištěna opora stehů dítěte od kyčlí až po kolena. Tento ergonomický tvar „M“ nosítka omezuje tlak na kyčelní kloub. V žádném případě netvarujte silou nohy dítěte do polohy, které nelze snadno dosáhnout.

### Zdravá páteř

Aby byla při nošení chráněna páteř dítěte, musí být zajištěna odpovídající opora. Je třeba nechat páteř dítěte přirozeně vytvořit tvar „C“. V žádném případě netvarujte dítě silou do polohy, které nelze snadno dosáhnout.

## Používání produktu

- 1 - Otevřete opasek. (1)
- 2 - Zkontrolujte, zda jsou ramenní a bederní spony zapnuté (zakroužkováno **zeleně**). (2)
- 3 - Podržte nosítko před sebou a provlékněte paže ramenními popruhy. (3)
- 4 - Přetáhněte si nosítko přes hlavu. (4)
- 5 - Zkontrolujte, zda je připojený třmen (zakroužkováno modře). Upravte výšku a šířku zádomové vidlice visle a po stranách pro dosažení pohodlného usazení. Žádovou vidlici musíte mít mezi lopatkami. (5)
- 6 - Zajistěte si opasek za zády: zajistěte sponu opasku tak, aby opasek držel pevně na místě. (6)
- 7 - Chcete-li opasek upravit, zatažením za popruh opasku jej utáhněte (7) nebo zatažením za seřizovač opasku uvolněte (8).

Při snímání nosítka postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

! **NESNÍMEJTE** nosítko, když se v něm nachází dítě.

### Otevření nosítka

- 1 - Uvolněte obě ramenní přezky. (9)
- 2 - Uvolněte obě postranní přezky. (10)
- 3 - Nosítko je otevřené. (11)
- 4 - Pokud je dítě těžší, než 15 lb (7 kg), není nutné nastavit otvory pro nohy. Vysuňte knoflík nastavení otvoru pro nohy z otvoru knoflíku na ramenním popruhu v blízkosti postranní přezky. (12)  
! U dětí o hmotnosti méně než 15 lb (7 kg) je **NEZBYTNÉ** nastavit otvor pro nohy, aby se zmenšila velikost otvoru pro nohy a aby se zabránilo posouvání bez skřípnutí nebo odření nohy vašeho dítěte.

Indikátory magnetické spony

- 5 - Při zajišťování svého dítěte zapněte všechny čtyři magnetické spony v místech označených indikátory spony (☺). Spona musí zacvaknout na místo na zvýšeném místě indikátoru. (13)

Opěra pro novorozence

- ! Opěru novorozence je **NEZBYTNÉ** použít, pokud vaše dítě váží méně než 15 lb (7 kg).
- 1 - Uvnitř nosítka vyhledejte rozepnutou opěru pro novorozence. (14)
- 2 - Zapněte zipem strany opěradla pro novorozence k sobě. (15)

Když vaše dítě odroste opěradlu pro novorozence:

- 3 - Rozepněte opěradlo pro novorozence. (16)

Čelem dovnitř

- 1 - **Opěra novorozence** 8–15 lb (3,5–7 kg)  
*0 - 4 měsíce*
- 2 - 15-30 lb (7-13,5 kg)  
*4+ měsíce*

Zajištění dítěte

- ! Při zajišťování dítěte v nosítku doporučujeme sedět, protože při tom máte lepší kontrolu.
- 1 - Začněte se zcela otevřeným nosítkem (a zajištěným opěradlem pro novorozence, pokud má vaše dítě hmotnost do 15 lb [7 kg]). (17)
- 2 - Zapněte bederní sponu v místě označeném indikátorem spony (☺). (18)
- 3 - Jednou rukou přidržujte dítě na prsou a druhou rukou zvedněte přední část nosítka. (19)
- 4 - Provléčte nohu dítěte otvorem mezi sedátkem/ opěradlem a zapnutou postranní přezkou. (20)
- 5 - Jednou rukou přidržujte nosítko a dítě u sebe a druhou rukou zapněte druhou druhou bederní sponu v místě označeném indikátorem spony (☺). (21)
- 6 - Jednou rukou držte dítě v nosítku a druhou rukou postupně zapněte ramenní spony v místech označených indikátory spony (☺). (22)
- 7 - Mírným zatažením nastavení obou ramenních přezek upravte usazení. (23)
- 8 - Upravte ramenní popruhy mírným zatažením obou ramenních nastavovacích popruhu rovnoměrně před sebe. (24)
- 9 - Zkontrolujte, zda je vaše dítě pohodlně a bezpečně usazeno v nosítku. Upravte popruhy okolo dítěte a zkontrolujte, zda jsou všechny přezky a patenty bezpečně zajištěné. Ponechte dítěti prostor pro pohyb hlavou a zabraňte překážkám okolo tváře dítěte. (25)
  - ! Vaše dítě se musí nacházet těsně u vás, vysoko na vašem těle.
  - ! Neustále udržujte oční kontakt s tváří dítěte.

Podhlavník

- 1 - Pro dítě o hmotnosti 8–15 lb (3,5–7 kg) zajištěte podhlavník, tak aby byl zvednutý a podpíral oblast hlavy a krku dítěte. Připněte podhlavník k horním knoflíkům podhlavníku. Podhlavník ohněte dolů, pouze když dítě dokáže udržet hlavu (přibližně 4 měsíce). (26)
- 2 - Při ohýbání dolů vyvlékněte oba horní knoflíky podhlavníku z knoflíkových dírek na podhlavníku. (27)
- 3 - Ohněte podhlavník dolů. (28)
- 4 - Připevňte oba dolní knoflíky podhlavníku do knoflíkových dírek na podhlavníku. (29)
- 5 - Zkontrolujte, zda je vaše dítě pohodlně a bezpečně usazeno v nosítku. Upravte popruhy okolo dítěte a zkontrolujte, zda jsou všechny přezky a patenty bezpečně zajištěné. Ponechte dítěti prostor pro pohyb hlavou a zabraňte překážkám okolo tváře dítěte. (30)

Čelem ven

- 1 - 20-30 lb (9-13,5 kg)  
*6+ měsíců*

Podhlavník

- 1 - Ohněte podhlavník dolů, aby se tvář vašeho dítěte nacházela nad horním okrajem nosítka. Nosítko je nyní připraveno pro zajištění vašeho dítěte. (31)  
  
Postupujte podle stejných kroků, jako v případě režim čelem dovnitř (strana 93), ale otočte dítě čelem ven.

Nošení na zádech

- 1 - 25-35 lb (11-16 kg)  
*9+ měsíců*

Poloha nošení na zádech

- ! Tuto metodu doporučujeme několikrát nacvičit bez dítěte v nosítku. Potom to zkuste s vaším dítětem.
- ! Při nošení na zádech nesmí být dítě **V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ** umístěno čelem ven (odvrácené od vás).
- 1 - Když se vaše dítě nachází v nosítku čelem dovnitř, poyolte ramenní nastavovací popruhy (**NEROZEPÍNEJTE přezky**). (32)
- 2 - Vyvlékněte svoji pravou paži z pravého ramenního popruhu. Mezitím jistěte své dítě svojí levou paží. (33)
- 3 - Zasuňte svoji levou paži pod ramenní nastavovací popruh na boční straně. Mezitím jistěte své dítě za zády svojí pravou paží. (34)
- 4 - Jistěte své dítě svojí pravou paží a levou paží zorientujte svoje dítě ke svému pravému boku. (35)
- 5 - Stále jistěte svoje dítě, levou rukou uchopte ramenní popruh a přetáhněte jej přes svoje rameno. (36)
- 6 - Mírně se předkloňte a přesuňte si dítě na záda. (37)
- 7 - Provlékněte svoji levou paži nahoru ramenním nastavovacím popruhem na boční straně. Mezitím jistěte své dítě za zády svojí pravou paží. (38)

- 8 - Provlékněte svoji pravou paži dolů ramenním popruhem. Mezitím jistěte své dítě svojí levou paží. Nyní by měly spočívat oba ramenní popruhy bezpečně na vašich ramenou. (39)
- 9 - Potažením napněte ramenní nastavovací popruhy. Upravte zádovou vidlici vislele nahoru a dolů a ze strany na stranu. (40)
- 10 - Naviňte nadměrnou délku ramenních nastavovacích popruhů. Navinutou nadměrnou délku popruhu zajištěte gumičkou, aby nepřekážela. (41)
- 11 - Zkontrolujte, zda je vaše dítě pohodlně a bezpečně usazeno v nosítku. Upravte popruhy okolo dítěte a zkontrolujte, zda jsou všechny přezky a patenty bezpečně zajištěné. Ponechte dítěti prostor pro pohyb hlavou a zabraňte překážkám okolo tváře dítěte. (42)

Příslušenství

Bryndák

- 1 - Zkontrolujte, zda je podhlavník složený a zajištěný na místě pomocí dolních knoflíků podhlavníku. (43)
- 2 - Zasuňte nadbytečnou délku popruhu ramenní přezky do kapsy přímo pod ramenní přezkou. (44)
- 3 - Zakryjte přední část podhlavníku přední částí bryndáku a provlékněte oba knoflíky na podhlavníku otvory na bryndáku. (45)
- 4 - Ohněte a zastrčte bryndák přes horní okraj podhlavníku. (46)
- 5 - Obtočte oba boční okraje bryndáku okolo popruhu ramenní přezky. Zadní okraj bryndáku je zasunutý mezi ramenní popruh a popruh ramenní přezky. Přední okraj bryndáku leží přes popruh ramenní přezky. (47)
- 6 - Nasadte okraje suchého zipu. Zkontrolujte, zda bryndák leží naplocho a je zajištěn k hornímu okraji nosítka. (48)

Krytky přezek

- 1 - Odepněte opěrku hlavy a sklopte ji dolů. (49)
- 2 - Zasuňte nadbytečnou délku nastavení ramenní přezky do kapsy na popruhu ramenní přezky. (50)
- 3 - Posuňte kryt postroje mezi ramenní popruh a popruh s ramenní přezkou. (51)
- 4 - Provlékněte knoflík na popruhu s ramenní přezkou knoflíkovým otvorem na krytu postroje. (52)
- 5 - Připevňte suchý zip. Zkontrolujte, zda je dolní okraj krytu postroje zastrčený za opěrku hlavy. (53)
- 6 - Zopakujte postup na druhé straně. Když jsou oba kryty postroje zajištěné, připevňte oba dolní knoflíky podhlavníku do knoflíkových dírek na opěrce hlavy. (54)

Stříška

- 1 - Zkontrolujte, zda je podhlavník nainstalovaný a zajištěný na místě pomocí horních knoflíků podhlavníku. Uvolněte patent na kapse na horním okraji podhlavníku. (55)
- 2 - Vytáhněte stříšku z kapsy na stříšku. (56)
- 3 - Upravte stříšku do požadované polohy, aby stínila vaše dítě. (57)
- 4 - Připevňte tři patenty na popruhu stříšky ke třem patentům na ramenním popruhu. Zopakujte postup na druhé straně. (58)
  - ! Zkontrolujte, zda stříška nezakrývá ústa vašeho dítěte nebo neleží příliš těsně nad jeho hlavou.

Kapsa v pasu

Kapsu v pasu lze přivázat k opasku nebo používat samostatně. (59)

Úložná taška

CUDL™ luxe lze uložit do úložné tašky. (60)

Čištění a údržba

Aby byla zajištěna správná péče o kašmírové nosítko, dodržujte následující pokyny pro praní:

Používejte cyklus pro jemné prádlo: Kašmírové nosítko vložte do síťované tašky na praní, ve které bude chráněno, a vyperte jej ve studené vodě s cyklem pro jemné prádlo.

Mírný prací prostředek: Používejte mírný prací prostředek speciálně určený pro jemné nebo kašmírové tkaniny. Nepoužívejte bělidla ani aviváže, které mohou poškodit vlákna.

Rozložte naplocho a nechte uschnout: Po vyprání nosítko znovu vytvarujte, položte na čistý, suchý ručník a nechte volně uschnout. Nevěste, protože to může způsobit natažení nebo deformaci látky.

Chraňte před přímým teplem: Kašmírové nosítko nevystavujte přímému slunci nebo zdrojům tepla, protože nadměrné teplo může poškodit vlákna a způsobit ztrátu hebkosti materiálu.

Manipulujte jemně: Při sušení a manipulaci s nosítkem postupujte jemně, abyste předešli zbytečnému natahování nebo poškození jemných kašmírových vláken.

Je normální, že textilie po určité době vykazuje známky opotřebení a vyblednutí v důsledku praní a/nebo slunečního záření, a to i při běžném používání.

Žmolkování na tomto nosítku je přirozené a dodává mu vintage vzhled.

Z bezpečnostních důvodů používejte originální díly Nuna.

Pravidelně kontrolujte, zda vše funguje správně. Pokud se některá část nosítka roztáhne, praskne nebo se ztratí, přestaňte produkt používat.

NUNA International B.V.  
Nuna a další přidružená logo jsou ochrannými známkami

# ⚠ UPOZORNENIE DÔLEŽITÉ! PRED ZOSTAVENÍM A POUŽITÍM MÄKKÉHO NOSIČA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. ODLOŽTE SI NÁVOD NA BUDÚCE POUŽITIE.

## Informácie o produkte

Číslo modelu: \_\_\_\_\_

Vyrobené v (dátum): \_\_\_\_\_

### Registrácia výrobku (k dispozícii len pre výrobky zakupene v USA)

Prosíme, vyplňte informácie vyššie. Číslo modelu a dátum výroby sú umiestnené na štítku na výrobku.

#### Abyste svoj výrobok zaregistrovali, navštívte:

www.nunababy.com

Na domovskej stránke kliknite na odkaz „Registrovať produkt“.

### Záruka

Zámerne sme navrhli naše výrobky vysokej kvality tak, aby mohli rásť spolu s vašim dieťaťom aj vašou rodinou. Pretože stojíme za našim výrobkom, na naše vybavenie sa vzťahuje vlastná záruka na každý výrobok, začínajúc dňom jeho zakúpenia. V prípade, že nás budete kontaktovať, pripravte si doklad o kúpe, číslo modelu a dátum výroby.

#### Viac informácií o záruke nájdete na stránke:

www.nunababy.com

Na domovskej stránke kliknite na odkaz „Záruka“.

### Kontakt

Ohľadne náhradných dielov, servisu alebo dodatočnej záruky sa obráťte na naše oddelenie služieb zákazníkom.

#### Prostredníctvom kontaktného formulára na webe

www.nunababy.com.

## Požiadavky na používanie s dieťaťom

Správne použitie si pozrite v nižšie uvedenej tabuľke, aby ste zaistili bezpečnosť svojho dieťaťa. Existujú štyri spôsoby nesenia. Použitie spôsobu závisí od hmotnosti vášho dieťaťa.

Vyhovuje norme EN 13209-2:2015

ASTM F2236

- 1 - **Tvárou dovnútra/Dojčenská opierka**  
3,5 – 7 kg (8 – 15 libier) 0 - 4 mesiace
- 2 - **Tvárou dovnútra**  
7 – 13,5 kg (15 – 30 libier) 4 + mesiace
- 3 - **Tvárou von**  
9 – 13,5 kg (20 – 30 libier) 6 + mesiace
- 4 - **Nesenie na chrbte**  
11 – 16 kg (25 – 35 libier) 9 + mesiace

## ⚠ UPOZORNENIE

### RIZIKO PÁDU A UDUSENIA

**RIZIKO PÁDU** - Dojčatá môžu vypadnúť cez široký otvor pre nohy alebo z nosiča. Postupujte podľa pokynov na použitie.

- Malé deti môžu vypadnúť cez otvor pre nohy.
- Pred každým použitím sa uistite, že sú všetky pracky, upínadlá a upravovacie popruhy upevnené.
- Dávajte pozor pri ohýbaní a skláňaní sa dopredu
- Nikdy sa neohýbajte v páse, ohýbajte sa v kolenách.
- Tento nosič používajte len pre dojčatá s hmotnosťou medzi 3,5 kg (8 libier) 16 kg (35 libier).

**RIZIKO UDUSENIA** - Dojčatá mladšie ako 4 mesiace sa môžu v tomto výrobku udusiť, ak sa ich tvár pritlačí tesne k vášmu telu.

- Nepripútavajte dieťa príliš tesne k svojmu telu.
- Nechajte priestor na pohyb hlavy.
- Vždy nechávajte detskú tvár bez prekážok.
- Ak kojíte dieťa v nosiči, po kŕmení vždy zmeňte polohu tak, aby tvár dieťaťa nebola pritlačená k vášmu telu.

## ⚠ UPOZORNENIE

Pred každým použitím kontrolujte, či sú všetky pracky, spony, popruhy a upravovacie popruhy upevnené.

Pred každým použitím kontrolujte, či nie sú rozpárané švy, roztrhané popruhy alebo textilie a či nie sú poškodené upínadlá.

Ak niektoré časti chýbajú alebo sú poškodené, prestaňte používať nosič.

Kým dojča nebude schopné držať hlavu vzpriamene, musí ju mať vždy smerom k vám.

Zaistite správne umiestnenie dieťaťa vo výrobku vrátane umiestnenia nôh.

Uistite sa, že detské nohy sú obkročmo na sedačke a že ruky prechádzajú cez otvory na ruky.

Pravidelne kontrolujte, či je vaše dieťa pohodlne a bezpečne usadené v detskom nosiči, zvlášť pri používaní nosiča na chrbte.

SK

98

Aby ste zabránili riziku pádu, uistite sa, že je vaše dieťa bezpečne umiestnené v nosiči.

Držte svoje dieťa vždy tesne, kým nebude správne priviazané.

Dojčenská opierka sa musí používať pri deťoch s hmotnosťou 3,5 – 7 kg (8 – 15 libier) a musí sa používať **LEN** s tvárou dieťaťa smerujúcou dovnútra.

Predčasne narodené deti, dojčatá s respiračnými problémami a dojčatá mladšie ako 4 mesiace sú najviac ohrozené udusením.

Pri deťoch s nízkou pôrodnou hmotnosťou a deťoch so zdravotnými ťažkosťami sa pred použitím výrobku poraďte s odborníkom v oblasti zdravotníctva.

Pri používaní mäkkého nosiča sledujte svoje dieťa.

Uvedomujte si riziká v domácom prostredí, napr. zdroje tepla, možnosť rozliatia horúcich nápojov.

Dávajte pozor, keď sa zohýbate alebo nakláňate dopredu či do boku.

Vašu rovnováhu môžu nepriaznivo ovplyvňovať vaše pohyby a pohyby vášho dieťaťa.

Tento detský nosič je určený pre dospelých len počas chôdze, státia alebo sedenia.

Toto nosidlo nie je vhodné na používanie pri športových činnostiach.

**NEPOUŽÍVAJTE** tento mäkký nosič, ak používate kardiostimulátor, pretože magnetické pracky môžu rušiť kardiostimulátor.

**NIKDY** nepoužívajte mäkký nosič, keď sa zhorší rovnováha alebo pohyblivosť z dôvodu cvičenia, ospalosti alebo zdravotných ťažkostí.

**NIKDY** nepoužívajte mäkký nosič pri zapájaní sa do činností, ako sú varenie a čistenie, ktoré zahŕňajú zdroj tepla alebo vystavenie chemikáliám.

**NIKDY** nenoste mäkký nosič počas šoférovania ani ako cestujúci v motorovom vozidle.

**NIKDY** si nelíhajte ani nespíte s dieťaťom v detskom nosiči.

## Zoznam jednotlivých častí

Pred zostavením sa presvedčte sa, či sú všetky diely k dispozícii. Ak chýba akýkoľvek diel, obráťte sa na spoločnosť Nuna. Na zostavenie nie sú potrebné žiadne nástroje. Prehľad dielov nájdete na strane 8.

- 1 Ramenná pracka
- 2 Upravovací popruh ramennej pracky
- 3 Gombík opierky hlavy
- 4 Gombík upravenia otvoru na nohu
- 5 Bočná pracka
- 6 Vrecko na kapucni
- 7 Opierka hlavy
- 8 Ramenný popruh
- 9 Pracka
- 10 Spony na kapučiu
- 11 Ramenný upravovací popruh
- 12 Nastavovací prvok opaska
- 13 Driekový pás
- 14 Pracka opaska
- 15 Podbradník (x2)
- 16 Kryty praciek
- 17 Vrecko na opasok
- 18 Odkladacie vrecko
- 19 Sieťované vrecko na bielizeň

### Dojčenská opierka

- 20 Dojčenská opierka (Nezozipsovaná/Nepoužíva sa)
- 21 Dojčenská opierka (Zozipsovaná/Používa sa)

## Nastavenie výrobku

Podľa nižšie uvedeného grafu umiestnite opierku hlavy podľa hmotnosti vášho dieťaťa.

! Hlava vášho dieťaťa sa musí podopierať, kým sa dieťaťu nevyvinie silná kontrola hlavy (približne do 4 mesiacov veku).

- 1 - **Tvárou dovnútra/Dojčenská opierka**  
3,5 – 7 kg (8 – 15 libier) 0 - 4 mesiace
- 2 - **Tvárou dovnútra**  
7 – 13,5 kg (15 – 30 libier) 4 + mesiacov
- 3 - **Tvárou von**  
9 – 13,5 kg (20 – 30 libier) 6 + mesiacov
- 4 - **Nesenie na chrbte**  
11 – 16 kg (25 – 35 libier) 9 + mesiacov

## Ergonomické umiestnenie dieťaťa

### Zdravý pre bedrá

Pre používanie dieťaťom, ktoré je zdravé pre bedrá, musia byť stehná dieťaťa podporované od bedier po kolenný kĺb. Takéto ergonomické sedenie v tvare „M“ znižuje pôsobenie sily na bedrový kĺb. Nohy dieťaťa nikdy netlačte do polohy, ktorú nie je ľahké dosiahnuť.

### Zdravý pre chrbticu

Pre používanie dieťaťom, ktoré je zdravé pre chrbticu, je potrebná správna opora. Chrbtici dieťať musí byť umožnené prirodzene dosiahnuť tvar „C“. Nikdy netlačte dieťa do polohy, ktorú nie je ľahké dosiahnuť.

## Používanie výrobku

- 1 - Roztvorte driekový pás. (1)
- 2 - Skontrolujte, či sú pripojené ramenné aj bočné spony (zakrúžkované **zelenou** farbou). (2)
- 3 - Držte nosič pred sebou a pretiahnite ruky cez ramenné popruhy. (3)
- 4 - Pretiahnite si nosič cez hlavu. (4)
- 5 - Skontrolujte, či je pripojený nosný popruh (zakrúžkovaný modrou farbou). Upravte výšku a šírku zadnej pracky vertikálne a do bokov, aby ste dosiahli pohodlné nasadenie. Zadná pracka musí spočívať medzi vašimi lopatkami. (5)
- 6 - Zaisťte opasok za chrbtom a zapnite pracku opaska, aby pás držal pevne na mieste. (6)
- 7 - Ak chcete upraviť opasok, utiahnite ho zatiahnutím za popruh (7), alebo ho uvoľnite potiahnutím za nastavovací prvok opaska (8).

Ak budete chcieť dať nosič dole, zopakujte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.

! **NEDÁVAJTE** nosič dole, kým v ňom je vaše dieťa.

### Roztvorenie detského nosiča

- 1 - Uvoľnite obe ramenné pracky. (9)
  - 2 - Uvoľnite obe bočné pracky. (10)
  - 3 - Nosič je roztvorený. (11)
  - 4 - Ak vaše dieťa váži viac ako 7 kg (15 libier), úprava otvorov na nohy nie je potrebná. Vysuňte gombík upravenia otvoru na nohu z otvoru gombíka na ramennom popruhu vedľa bočnej pracky. (12)
- ! Úpravy otvorov na nohy sa **MUSIA** vykonávať pre deti s hmotnosťou nižšou ako 7 kg (15 libier), aby sa zmenšila veľkosť otvoru na nohu a predišlo sa posúvaniu bez zovretia alebo odretia nohy vášho dieťaťa.

### Indikátory magnetickej spony

- 5 - Pri postupe podľa pokynov na zaistenie dieťaťa zaisťte všetky štyri magnetickej spony tak, že ich pripevníte na miesto, kde vidno indikátory spony (●). Spona musí zacvaknúť na miesto vo vyvýšenej oblasti indikátora. (13)

Dojčenská opierka

! Dojčenská opierka sa MUSÍ používať, ak vaše dieťa váži menej ako 7 kg (15 libier).

- 1- Nájдите rozopnutú podkladáciu vložku v nosiči. (14)
- 2- Zozipsujte kraje dojčenskej opierky dohromady. (15)

Keď vaše dieťa vyrastie z dojčenskej opierky:

- 3- Rozzipsujte dojčenskú opierku. (16)

Tvárou dovnútra

- 1- **Dojčenská opierka**  
3,5 – 7 kg (8 – 15 libier) 0 - 4 mesiace
- 2- **Tvárou dovnútra**  
7 – 13,5 kg (15 – 30 libier) 4 + mesiacov

Zaistenie vášho dieťaťa

! Odporúčame, aby ste pri zaistovaní svojho dieťaťa v nosiči sedeli, pretože to umožňuje lepšiu kontrolu.

- 1- Začnite s nosičom úplne otvoreným (a dojčenskou opierkou zaistenou, ak vaše dieťa váži menej ako 7 kg [15 libier]). (17)
- 2- Pripojte jednu bočnú sponu na miesto, kde vidíte indikátor spony ☺. (18)
- 3- Jednou rukou podržte svoje dieťa pevne na svojej hrudi a druhou zdvihnite prednú časť nosiča. (19)
- 4- Prevlečte nohu svojho dieťaťa nadol cez otvor medzi sedačkou/opierkou a zapnutou prackou. (20)
- 5- Jednou rukou držte nosič a vaše dieťa oproti sebe a druhou rukou zaistite druhú bočnú sponu na mieste, kde vidno indikátor spony ☺. (21)
- 6- Jednou rukou držte svoje dieťa v nosiči a zaistíte ramenné spony po jednej na miestach, kde vidno indikátory spony ☺. (22)
- 7- Jemne potiahnite oba upravovacie popruhy ramennej pracky nadol, aby ste si upravili nasadenie. (23)
- 8- Ramenné popruhy upravte jemným rovnomerným potiahnutím oboch ramenných upravovacích popruhov smerom vpred pred seba. (24)
- 9- Skontrolujte, či vaše dieťa sedí v detskom nosiči pohodlne a bezpečne. Upravte popruhy okolo svojho dieťaťa a skontrolujte, či sú všetky pracky a spony upevnené. Ponechajte priestor na pohyb hlavy vášho dieťaťa a nechávajte detskú tvár bez prekážok. (25)

! Vaše dieťa by malo byť umiestnené blízko vás, vysoko na vašom tele.

! Vždy majte tvár vášho dieťaťa tak, aby ste na ňu videli.

Opierka hlavy

- 1- Pre dieťa s hmotnosťou 3,5 – 7 kg (8 – 15 libier) upevnite opierku hlavy tak, aby bola hore a podopierala oblasť hlavy a krku dieťaťa. Opierku hlavy pripnite k horným gombíkom opierky hlavy. Opierku hlavy zložte až vtedy, keď bude dieťa schopné udržať svoju hlavu hore (pribl. od 4 mesiacov). (26)

- 2- Ak budete chcieť zložiť opierku, posuňte oba horné gombíky opierky hlavy von z otvorov gombíkov na opierke hlavy. (27)

- 3- Zložte opierku hlavy. (28)

- 4- Oba spodné gombíky opierky hlavy pripnite k otvorom na gombíky v opierke hlavy. (29)

- 5- Skontrolujte, či vaše dieťa sedí v detskom nosiči pohodlne a bezpečne. Upravte popruhy okolo svojho dieťaťa a skontrolujte, či sú všetky pracky a spony upevnené. Ponechajte priestor na pohyb hlavy vášho dieťaťa a nechávajte detskú tvár bez prekážok. (30)

Tvárou von

- 1- 9 – 13,5 kg (20 – 30 libier) 6 + mesiacov

Opierka hlavy

- 1- Opierku hlavy zložte tak, aby bola tvár vášho dieťaťa nad horným okrajom nosiča. Nosič je pripravený, aby ste teraz upevnili svoje dieťa. (31)

Postupujte podľa rovnakých krokov na upevnenie ako pri režime Tvárou dovnútra (page 99), ale svoje dieťa posadte tvárou smerom von.

Nesenie na chrbte

- 1- 11 – 16 kg (25 – 35 libier) 9 + mesiacov

Poloha pre nesenie na chrbte

! Pred skúšaním tohto spôsobu s vašim dieťaťom odporúčame , aby ste si ho odskúšali niekoľkokrát bez dieťaťa v nosiči.

! V režime nesenia na chrbte nesmie dieťa NIKDY smerovať tvárou von (smerom od vás).

- 1- S dieťaťom v detskom nosiči smerujúcim tvárou dovnútra uvoľnite oba ramenné upravovacie popruhy (NEROZOPÍNAJTE pracky). (32)
- 2- Svoju pravú ruku vysuňte z pravého ramenného popruhu, pričom svoje dieťa istite ľavou rukou. (33)
- 3- Posuňte svoju ľavú ruku pod ramenný upravovací popruh nabok, pričom svoje dieťa istite pravou rukou. (34)
- 4- Istite svoje dieťa pravou rukou a nasmerujte ho na svoje pravé bedro ľavou rukou. (35)
- 5- Stále podopierajte svoje dieťa, uchopte ramenný popruh ľavou rukou a pretiahnite ho cez svoje rameno dole. (36)
- 6- Jemne sa nakloňte dopredu a dajte si dieťa na chrbát. (37)
- 7- Posuňte svoju ľavú ruku nahor cez ramenný upravovací popruh nabok, pričom svoje dieťa istite pravou rukou za svojim chrbtom. (38)
- 8- Svoju pravú ruku zasuňte nadol cez ramenný popruh, pričom svoje dieťa istite ľavou rukou. Oba ramenné popruhy by teraz mali byť upevnené okolo vašich ramien. (39)
- 9- Zatiahnite potiahnutím ramenných upravovacích popruhov nadol. Upravte zadnú pracku dohora alebo dodola a z boka na bok. (40)

- 10- Zviňte prebytočnú dĺžku ramenných upravovacích popruhov a na uloženie zvinutého popruhu použite elastickú slučku, aby nezavadzal. (41)

- 11- Skontrolujte, či vaše dieťa sedí v detskom nosiči pohodlne a bezpečne. Upravte popruhy okolo svojho dieťaťa a skontrolujte, či sú všetky pracky a spony upevnené. Ponechajte priestor na pohyb hlavy vášho dieťaťa a nechávajte detskú tvár bez prekážok. (42)

Príslušenstvo

Podbradník

- 1- Skontrolujte, či je opierka hlavy zložená a zaistená na mieste pomocou spodných gombíkov opierky hlavy. (43)
- 2- Uložte prebytočnú dĺžku popruhu ramennej pracky do vrecka tesne pod ramennou prackou. (44)
- 3- Prikryte prednú časť opierky hlavy prednou časťou podbradníka a prevlečte oba gombíky opierky hlavy cez otvory na gombíky v podbradníku. (45)
- 4- Zložte a zastrčte podbradník cez horný okraj opierky hlavy. (46)
- 5- Obalte oba bočné okraje podbradníka okolo popruhu ramennej pracky. Zadný okraj podbradníka sa posunie medzi ramenný popruh a popruh ramennej pracky. Predný okraj podbradníka sa preloží cez popruh ramennej pracky. (47)
- 6- Pripnite boky háčika a slučky. Skontrolujte, či podbradník leží rovno a či je pripavený k hornému okraju detského nosiča. (48)

Kryty praciek

- 1- Odopnite opierku hlavy a zložte ju. (49)
- 2- Zvyšnú dĺžku nastavovacieho popruhu ramennej spony uložte do vrecka na popruhu ramennej spony. (50)
- 3- Presuňte kryt popruhu medzi ramenný popruh a popruh ramennej spony. (51)
- 4- Presuňte tlačidlo na popruhu ramennej spony cez otvor pre tlačidlo na kryte popruhu. (52)
- 5- Pripevnite háčik a slučku. Uistite sa, že je spodný okraj krytu popruhu zasunutý za opierkou hlavy. (53)
- 6- Zopakujte na druhej strane. Keď budú oba kryty popruhov zaistené, pripnite obe spodné tlačidlá opierky hlavy do otvorov na tlačidlá na opierke hlavy. (54)

Kapučňa

- 1- Skontrolujte, či je opierka hlavy hore a zaistená na mieste pomocou horných gombíkov opierky hlavy. Otvorte chlopňu vrecka umiestneného na hornom okraji opierky hlavy. (55)
- 2- Vytiahnite kapučňu z vrecka na kapučňu. (56)
- 3- Upravte kapučňu do želanej polohy, aby chránila vaše dieťa. (57)
- 4- Pripnite tri spony na popruhu kapucne k trom sponám na ramennom popruhu. Zopakujte na druhej strane. (58)

! Skontrolujte, či kapučňa nezakrýva ústa vášho dieťaťa alebo či na jeho hlave neleží príliš tesne.

Vrecko na opasok

Vrecko na opasok je možné uviazať na opasok alebo použiť samostatne. (59)

Odkladacie vrecko

CUDL™ luxe možno skladovať v odkladacom vrecku. (60)

Čistenie a údržba

Aby ste zaistili správnu starostlivosť o kašmírový nosič na dieťa, postupujte podľa týchto pokynov na pranie:

Používajte jemný cyklus: Kašmírový nosič na dieťa vložte do sieťovaného vrecka na bielizeň, aby ste ho ochránili, a vyperte ho v miernom alebo jemnom cykle studenou vodou.

Jemný čistiaci prostriedok: Používajte jemný prací prostriedok špeciálne navrhnutý na jemný alebo kašmírový textil. Vyhnite sa používaniu bielidiel alebo aviváže, pretože môžu poškodiť vlákna.

Na vysušenie položte naplocho: Po vypraní vytvarujte nosič a položte ho na rovný suchý uterák, aby sa vysušil na vzduchu. Vyhnite sa zaveseniu, pretože to môže spôsobiť natiiahnutie alebo zdeformovanie textilu.

Uchovávať mimo dosahu priameho tepla: Kašmírový nosič nevystavujte priamemu slnečnému svetlu ani zdrojom tepla, pretože nadmerné teplo môže poškodiť vlákna a spôsobiť stratu mäkkosti textilu.

Zaobchádzajte opatrne: Pri sušení a manipulácii s nosičom buďte šetrní, aby ste predišli zbytočnému nťahovaniu alebo poškodeniu jemných kašmírových vlákien.

Je normálne, že textil vybledne pôsobením slnečného žiarenia a po dlhom používaní bude vykazovať opotrebovanie aj pri normálnom používaní.

Žmolkovanie na tomto nosiči je prirodzené a dodáva mu klasický vzhľad.

Z bezpečnostných dôvodov používajte iba originálne diely Nuna.

Pravidelne kontrolujte, či všetko funguje správne. Ak sú akékoľvek časti roztrhnuté, zlomené alebo chýbajú, prestaňte tento výrobok používať.

# ⚠ UPOZORENJE VAŽNO! PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE SASTAVLJANJA I KORIŠTENJA MEKE NOSILJKE. SAČUVAJTE UPUTE ZA BUDUĆU UPORABU.

## Podaci o proizvodu

Broj modela: \_\_\_\_\_

Datum proizvodnje: \_\_\_\_\_

## Registracija proizvoda (samo za proizvode kupljene u SAD-u)

Popunite gore navedene podatke. Broj modela i datum proizvodnje nalazi se na naljepnici na proizvodu. Ispunite registracijsku dopisnicu s unaprijed plaćenom poštarinom koja je pričvršćena na proizvod i pošaljite je već danas.

**Za registraciju proizvoda posjetite:**  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
Kliknite na vezu "Registracija opreme" na početnoj stranici.

## Jamstvo

Osmislili smo i proizveli naše proizvode visoke kvalitete kako bi mogli rasti s vašim djetetom i obitelji. Budući da stojimo iza našeg proizvoda, naša je oprema pokrivena jamstvom za proizvod, počevši od dana kupnje. Prije no što nas kontaktirate pripremite dokaz o kupnji, broj modela i datum proizvodnje.

**Za informacije o jamstvu posjetite:**  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
Kliknite na vezu "Jamstvo" na početnoj stranici.

## Kontakt

Za zamjenske dijelove, servis ili moguća pitanja u svezi jamstva kontaktirajte našu službu za korisnike.

**U SAD-u**  
[infousa@nunababy.com](mailto:infousa@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
1.855.NUNA.USA

**U Ujedinjenom Kraljevstvu**  
[infouk@nunababy.com](mailto:infouk@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

## Uvjeti za upotrebu

Pogledajte dijagram dolje za pravilno korištenje kako bi svojem djetetu pružili sigurnost. Četiri su načina nošenja. Način korištenja ovisi o težini djeteta. Usklađeno s EN 13209-2:2015  
ASTM F2236

- 1 - **Dijete okrenuto prema vama / oslonac za dojenje**  
3,5 – 7 kg  
od rođenja do 4 mjeseca
- 2 - **Dijete okrenuto prema vama** 7 – 13,5 kg  
više od 4 mjeseca
- 3 - **Dijete okrenuto od vas** 9 – 13,5 kg  
više od 6 mjeseci
- 4 - **Nošenje na leđima** 11 – 16 kg  
više od 9 mjeseci

# ⚠ UPOZORENJE

## OPASNOST OD PADA I GUŠENJA

**OPASNOST OD PADA** - bebe mogu ispasti kroz široki otvor za noge ili iz nosača. Slijedite upute za upotrebu.

- Prilagodite otvore za noge kako bi prijanjali uz djetetove noge.
- Prije svake upotrebe provjerite jesu li sve kopče, učvršćivači i dijelovi za podešavanje sigurni i pričvršćeni.
- Posebno pazite prilikom naganjanja ili hodanja.
- Nikad se ne savijajte iz struka, uvijek se savijajte iz koljena.
- Koristite ovu nosiljku isključivo za bebe težine između 3,5 kg i 16 kg.

**OPASNOST OD GUŠENJA** - bebe prije navršena 4 mjeseca mogle bi se zagušiti u ovom proizvodu ako im je lice čvrsto pritisnuto na vaše tijelo.

- Ne stežite dijete prečvrsto na svoje tijelo.
- Ostavite prostor za pomicanje glave.
- Uvijek provjeravajte i pazite je li djetetovo lice bez ikakvih smetnji i prepreka.
- Ako bebino lice ne bude pritisnuto uz vaše tijelo.

# ⚠ UPOZORENJE

Prije svake upotrebe provjerite jesu li sve kopče, pritiskači, trake i uređaji za podešavanje sigurni.

Prije svake uporabe provjerite ima li prekinutih šavova, poderanih traka ili tkanina ili oštećenih učvršćivača.

Prestanite koristiti nosiljku ako dijelovi nedostaju ili su oštećeni.

Beba mora biti okrenuta prema vama sve dok ne može uspravno držati glavu.

Osigurajte pravilno postavljanje djeteta u proizvod uključujući i postavljanje nogu.

Provjerite proviruju li djetetove noge iz sjedišta, a ruke se pružaju kroz otvore za ruke.

Redovito provjeravajte je li vaše dijete udobno i sigurno smješteno u nosiljci za dijete, posebno ako ga koristite na leđima.

Radi sprječavanja opasnosti od pada svakako pažljivo i pravilno stavite u nosiljku.

Sve dok dijete pravilno ne pričvrstite u nosiljci, čvrsto ga i sigurno držite.

Oslonac za dojenče treba koristiti za djecu težine između 3,5 kg – 7 kg i dijete **MORA** biti okrenuto prema vama.

Prerano rođene bebe, dojenčad s respiratornim problemima i dojenčad mlađa od 4 mjeseca najviše su izložena riziku od gušenja.

Potražite savjet zdravstvenog radnika prije upotrebe nosiljke za nošenje beba niske porođajne težine i djece sa zdravstvenim problemima.

Dok koristite mekanu nosiljku, pratite i pazite na svoje dijete.

Budite svjesni opasnosti u domaćoj okolini, na primjer izvori topline, izlijevanje toplih napitaka.

Pazite kad se savijate ili naginjete prema naprijed ili u stranu.

Na vašu ravnotežu mogu negativno utjecati vaše kretanje i kretanje vašeg djeteta.

Ova nosiljka za dijete namijenjena je za korištenje odraslih osoba isključivo tijekom hodanja, stajanja ili sjedenja.

Ova nosiljka za dijete nije prikladna za upotrebu tijekom sportskih aktivnosti.

**NE KORISTITE** ovu mekanu nosiljku ako imate srčani elektrostimulator (pacemaker) jer magnetske kopče mogu utjecati na rad srčanog elektrostimulatora (pacemakera).

**NIKAD** ne koristite mekanu nosiljku u uvjetima smanjene ravnoteže ili mobilnosti zbog vježbanja, pospanosti ili medicinskih stanja.

**NIKAD** ne koristite mekanu nosiljku dok ste zauzeti aktivnostima poput kuhanja i čišćenja koje uključuju izvore topline ili izlaganje kemijskim tvarima.

**NIKAD** ne nosite mekanu nosiljku tijekom vožnje ili dok ste putnik u motornom vozilu.

**NIKAD** ne liježite niti ne spavajte s djetetom u nosiljci.

## Popis dijelova

Prije sklapanja provjerite jesu li raspoloživi svi dijelovi. Ako bilo koji dio nedostaje kontaktirajte tvrtku Nuna. Za sklapanje nije potreban alat. Pregled dijelova potražite na 8. stranici.

- 1 Kopča za rame
- 2 Uređaj za podešavanje kopče za rame
- 3 Gumb oslonca za glavu
- 4 Gumb za podešavanje otvora za noge
- 5 Kopča sa strane
- 6 Džep za sjenilo
- 7 Oslonac za glavu
- 8 Traka za rame
- 9 Križište
- 10 Pritiskači za sjenilo
- 11 Podešavanje trake za rame
- 12 Podešivač trake za struk
- 13 Traka za struk
- 14 Kopča trake za struk
- 15 Podbradak (x2)
- 16 Obloge traka
- 17 Džep na struku
- 18 Torba za pohranu
- 19 Mrežasta vrećica za pranje rublja

### Oslonac za dojenče

- 20 Oslonac za dojenče (otkopčan patentni zatvarač/ne koristi se)
- 21 Oslonac za dojenče (zakopčan patentnim zatvaračem/u upotrebi)

## Postavljanje proizvoda

Prema crtežu gore postavite oslonac za glavu u skladu s težinom djeteta.

! Djetetova glava treba oslonac sve dok samostalno ne drži glavu (približno sa 4 mjeseca).

- 1 - **Dijete okrenuto prema vama / oslonac za dojenče** 3,5 – 7 kg od rođenja do 4 mjeseca
- 2 - **Dijete okrenuto prema vama** 7 – 13,5 kg više od 4 mjeseca
- 3 - **Dijete okrenuto od vas** 9 – 13,5 kg više od 6 mjeseci
- 4 - **Nošenje na leđima** 11 – 16 kg više od 9 mjeseci

## Ergonomski smještaj djeteta

### Za zdrave kukove

Za nošenje djeteta koje je prikladno i zdravo za njegove kukove potreban je oslonac za djetetova bedra od kuka do zgloba koljena. Ovo ergonomsko sjedenje u obliku slova „M“ smanjuje silu na zglobovima kuka. Nikada ne postavljajte djetetove noge u položaj koji ono ne može postići bez napora.

### Za zdravu kralježnicu

Za nošenje djeteta koje je prikladno i zdravo za djetetovu kralježnicu potreban je odgovarajući oslonac. Dječjoj kralježnici treba dopustiti da prirodno oblikuje oblik „C“. Nikada ne postavljajte dijete u položaj koji ono ne može postići bez napora.

## Upotreba proizvoda

- 1 - Otvorite traku za struk. (1)
- 2 - Provjerite jesu li obje kopče za rame i bočne kopče spojene (zaokruženo zelenom bojom). (2)
- 3 - Držeći nosiljku ispred sebe provucite ruke kroz trake za ramena. (3)
- 4 - Prebacite nosiljku preko svoje glave. (4)
- 5 - Provjerite je li križište spojeno (zaokruženo plavom bojom). Okomito i bočno namjestite visinu i širinu križišta kako biste postigli udobnost i prijanjanje. Križište treba biti smješteno između vaših lopatica. (5)
- 6 - Učvrstite traku za struk na leđima zakopčavanjem kopče za struk kako bi traka bila čvrsto i sigurno smještena. (6)
- 7 - Za podešavanje trake za struk povucite trake radi čvršćeg pritezanja (7) ili povucite na podešivaču trake za struk radi opuštanja (8).

Za skidanje nosiljke postupke vršite obrnutim redoslijedom.

! **NE SKIDAJTE** nosiljku dok je dijete u njoj.

### Otvaranje nosiljke za dijete

- 1 - Oslobodite obje kopče za rame. (9)
- 2 - Oslobodite obje bočne kopče. (10)
- 3 - Nosiljka je otvorena. (11)
- 4 - Ako je dijete teže od 7 kg podešavanje otvora za noge nije potrebno. Klizište gumb za podešavanje otvora za noge izvan otvora za gumb na traci za ramena blizu bočne kopče. (12)  
! Podešavanje otvora za noge **MORA SE** koristiti za djecu koja imaju manje od 7 kg radi smanjivanja veličine otvora za noge i sprječavanje klizanja bez štipanja ili struganja djetetove noge.

Indikatori magnetske kopče

- 5 - Dok pratite korake za pričvršćivanje djeteta učvrstite sve četiri magnetske kopče priključivanjem na mjesta na kojima vidite indikatore kopče (☺). Kopča mora škljocnuti na svoje mjesto na podignutom području indikatora. (13)

Oslonac za dojenče

- ! Oslonac za dojenče **MORA SE** koristiti ako dijete ima manje od 7 kg.
- 1 - Pronađite patentnim zatvaračem nezakopčan oslonac za dojenče unutar nosiljke. (14)
- 2 - Zakopčajte patentni zatvarač oslonca za dojenče. (15)
- Kad dijete preraste oslonac za dojenče:**
- 3 - Otkopčajte patentni zatvarač oslonca za dojenče. (16)

Dijete okrenuto prema vama

- 1 - Oslonac za dojenče 3,5 – 7 kg od rođenja do 4 mjeseca
- 2 - 7–13,5 kg više od 4 mjeseca

Pričvršćivanje djeteta

- ! Preporučujemo da sjednete dok pričvršćujete dijete u nosiljci jer tako imate bolju kontrolu.
- 1 - Započnite s potpuno otvorenom nosiljkom (i pričvršćenim osloncem za dojenče ako dijete ima manje od 7 kg). (17)
- 2 - Priključite jednu bočnu kopču na mjesto gdje vidite indikator kopče (☺). (18)
- 3 - Jednom rukom čvrsto i sigurno držite dijete na svojim prsima, a drugom rukom podignite prednji dio nosiljke. (19)
- 4 - Provedite djetetovu nogu dolje i kroz otvor između sjedalice / oslonca za dojenče i zakopčane bočne kopče. (20)
- 5 - Jednom rukom držite nosiljku i dijete prislonjeno na sebe, a drugom pričvrstite drugu bočnu kopču na mjestu gdje vidite indikator kopče (☺). (21)
- 6 - Držeći jednom rukom dijete u nosiljci, pričvrstite jednu po jednu kopču za rame na mjestu gdje vidite indikatore kopče (☺). (22)
- 7 - Lagano povucite dolje obje trake za podešavanje kopče za rame kako biste ih dobro namjestili. (23)
- 8 - Podesite trake za ramena lagano i jednoliko povlačeći ispred sebe obje trake za podešavanje ramena. (24)
- 9 - Provjerite je li dijete udobno i sigurno smješteno u nosiljci. Podesite trake oko djeteta i provjerite kako biste se uvjerali da su sve kopče i pritiskači sigurno učvršćeni. Ostavite dovoljno prostora za pomicanje djetetove glave i pazite da nema nikakvih prepreka na djetetovom licu. (25)

- ! Dijete treba biti smješteno blizu vas i visoko na vašem tijelu.
- ! Uvijek morate vidjeti djetetovo lice.

Oslonac za glavu

- 1 - Za dijete težine 3,5–7 kg učvrstite oslonac za glavu kako bi bio uspravan i podržavao djetetovu glavu i područje vrata. Pričvrstite oslonac za glavu na gornje gumbе oslonca za glavu. Oslonac za glavu preklopite prema dolje samo onda kad dijete može držati svoju glavu uspravno (s približno 4 mjeseca). (26)
- 2 - Za preklapanje prema dolje kličite oba gumba oslonca za glavu izvan otvora na osloncu za glavu. (27)
- 3 - Preklopite oslonac za glavu prema dolje. (28)
- 4 - Zakopčajte oba donja gumba oslonca za glavu u otvorima za gumbе na osloncu za glavu. (29)
- 5 - Provjerite je li dijete udobno i sigurno smješteno u nosiljci. Podesite trake oko djeteta i provjerite kako biste se uvjerali da su sve kopče i pritiskači sigurno učvršćeni. Ostavite dovoljno prostora za pomicanje djetetove glave i pazite da nema nikakvih prepreka na djetetovom licu. (30)

Dijete okrenuto od vas

- 1 - 9 – 13,5 kg više od 6 mjeseci

Oslonac za glavu

- 1 - Preklopite oslonac za glavu prema dolje tako da je djetetovo lice iznad gornjeg ruba nosiljke. Nosiljka je sada spremna kako biste u nju stavili dijete. (31)  
Slijedite iste korake za stavljanje i pričvršćivanje djeteta kao u načinu nošenja djeteta okrenutog prema vama (stranica 105), ali dijete okrenite od vas.

Nošenje na leđima

- 1 - 11 – 16 kg više od 9 mjeseci
- ! Preporučujemo da uvježbate ovaj način nekoliko puta bez djeteta u nosiljci prije no što ga isprobate s djetetom.
- ! Dijete **NIKADA** ne smije biti okrenuto od vas (prema van) dok ga nosite na leđima.
- 1 - Dok se dijete nalazi u nosiljci za djecu okrenuto prema vama opustite obje trake za podešavanje ramena (**NEMOJTE ih otkopčati**). (32)
- 2 - Provucite svoju desnu ruku ispod desne trake za rame dok lijevom rukom pridržavate dijete. (33)
- 3 - Provucite lijevu ruku ispod trake za podešavanje ramena na bočnoj strani dok desnom rukom pridržavate dijete. (34)
- 4 - Desnom rukom pridržavajući dijete lijevom rukom podignite dijete do svojeg desnog kuka. (35)
- 5 - Još uvijek pridržavajući dijete uhvatite traku za rame lijevom rukom i povucite je preko svojeg ramena. (36)

- 6 - Lagano se nagnite prema naprijed i pomaknite dijete na svoja leđa. (37)
- 7 - Provucite lijevu ruku gore kroz traku za podešavanje ramena na bočnoj strani dok desnom rukom pridržavate dijete na leđima. (38)
- 8 - Provucite svoju desnu ruku dolje kroz traku za rame dok lijevom rukom pridržavate dijete. Obje trake za rame morale bi sada biti učvršćene oko vaših ramena. (39)
- 9 - Povucite dolje trake za podešavanje ramena kako biste ih učvrstili Podesite križište okomito prema gore ili dolje i od strane do strane. (40)
- 10 - Zarolajte prema gore višak duljine traka za podešavanje ramena i elastičnom vezicom omotajte oko zarolane trake kako bi uklonili višak. (41)
- 11 - Provjerite je li dijete udobno i sigurno smješteno u nosiljci. Podesite trake oko djeteta i provjerite kako biste se uvjerali da su sve kopče i pritiskači sigurno učvršćeni. Ostavite dovoljno prostora za pomicanje djetetove glave i pazite da nema nikakvih prepreka na djetetovom licu. (42)

Dodatna oprema

Podbradak

- 1 - Provjerite je li oslonac za glavu preklopljn prema dolje i učvrstite na mjestu s donjim gumbima oslonca za glavu. (43)
- 2 - Pohanite višak duljine trake za podešavanje kopče za rame u džep na traci kopče za rame. (44)
- 3 - Prekrijte prednji dio oslonca za glavu s prednjim dijelom podbratka i kličite oba gumba oslonca za glavu kroz otvore za gumbе na podbratku. (45)
- 4 - Preklopite i podvrnite podbradak preko gornjeg ruba oslonca za glavu. (46)
- 5 - Omotajte oba bočna ruba podbratka oko trake kopče za rame. Stražnji rub podbratka klizne između trake za rame i trake kopče za rame. Prednji rub podbratka položen je preko trake kopče za rame. (47)
- 6 - Pričvrstite obje strane čičak trake. Provjerite je li podbradak leži bez nabora i je li učvršćen na gornjem rubu nosiljke za dijete. (48)

Obloge traka

- 1 - Otkopčajte oslonac za glavu i preklopite ga prema dolje. (49)
- 2 - Pohanite višak duljine trake za podešavanje kopče za rame u džep na traci kopče za rame. (50)
- 3 - Kličite oblogu traka izmeđutrake za rame i trake kopče za rame. (51)
- 4 - Kličite gumb na traci kopče za rame kroz otvor za gumb na oblozi trake. (52)
- 5 - Pričvrstite čičak traku. Provjerite je li donji rub obloge traka podvrnut ispod oslonca za glavu. (53)
- 6 - Ponovite na drugoj strani. Kad su obje obloge trake pričvršćene zakopčajte oba donja gumba oslonca za glavu u otvore za gumbе na osloncu za glavu. (54)

Sjenilo

- 1 - Provjerite je li oslonac za glavu podignuti i pričvršćen na mjesto gornjim gumbima oslonca za glavu. Otkopčajte pritiskače na džepu koji se nalazi na gornjem rubu oslonca za glavu. (55)
- 2 - Izvucite sjenilo iz džepa za sjenilo. (56)
- 3 - Namjestite sjenilo na željeni položaj radi stvaranja sjene za dijete u nosiljci. (57)
- 4 - Zakopčajte tri pritiskača na traci sjenila na tri pritiskača na traci na ramenu. Ponovite na drugoj strani. (58)
- ! Provjerite da sjenilo ne prekriva djetetova usta niti ne leži preblizu djetetovoj glavi.

Džep na struku

Žep na pasu je mogoče pritrditi na pas ali pa uporabljati ločeno. (59)

Torba za pohranu

CUDL™ luxe lahko shranite v vrečo za shranjevanje. (60)

Čišćenje i održavanje

Kako biste osigurali odgovarajuću njegu nosiljke za bebu od kašmira, slijedite ove upute za pranje:  
Upotrijebite ciklus pranja za osjetljivo rublje: Stavite nosiljku za bebu od kašmira u mrežastu vrećicu za pranje rublja kako biste je zaštitili i operite je hladnom vodom ciklusom za nježno pranje ili ciklusom za osjetljivo rublje.  
Blagi deterdžent: Koristite blagi deterdžent posebno namijenjen za osjetljive tkanine ili tkanine od kašmira. Izbjegavajte korištenje izbjeljivača ili omekšivača jer oni mogu oštetiti vlakna.  
Položite na ravno radi sušenja: Nakon pranja, promijenite oblik nosiljke za bebu i položite je ravno na čisti i suhi ručnik radi sušenja na zraku. Izbjegavajte vješanje nosiljke jer to može prouzročiti istezanje ili izobličenje tkanine.  
Ne izlažite izravnoj toplini: Izbjegavajte izlaganje nosiljke za bebe od kašmira izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline jer pretjerana toplina može oštetiti vlakna i prouzročiti gubitak mekoće tkanine.

Pažljivo rukovanje: Prilikom sušenja i rukovanja nosiljkom za bebe, budite nježni kako biste spriječili nepotrebno rastezanje ili oštećenje osjetljivih vlakana kašmira.

Normalno je da nakon duljeg normalnog korištenja tkanina izbljedi zbog sunčeve svjetlosti te da pokazuje znakova trošenja i habanja.

Čupkasta tkanina na ovoj nosiljci je prirodna i daje joj vintage izgled.

Radi sigurnosti koristite isključivo originalne Nuna dijelove.

Redovito provjeravajte pravilno funkcioniranje svih dijelova i cjeline. Ako je bilo koji dio istrošen, slomljen ili nedostaje prestanite koristiti ovaj proizvod.

NUNA International B.V. Nuna i svi pridruženi logotipi su zaštitni znaci.

# ! OPOZORILO POMEMBNO! PRED NAMEŠČANJEM IN UPORABO MEHKE NOSILKE PREBERITE VSA NAVODILA. NAVODILA SHRANITE ZA NADALJNJO UPORABO.

## Informacije o izdelku

Številka modela: \_\_\_\_\_

Proizvedeno (datum): \_\_\_\_\_

### Registracija izdelka (na voljo samo za izdelke, kupljene v ZDA)

Vpišite zgornje informacije. Številka modela in datum proizvodnje sta navedena na oznaki izdelka. Izpolnite kartico za registracijo z vnaprej plačano poštnino in jo pošljite še danes.

#### Za registracijo izdelka obiščite:

www.nunababy.com  
Na začetni strani kliknite povezavo „Registriraj opremo“.

### Garancija

Naše visokokakovostne izdelke smo namenoma zasnovali na način, da rastejo skupaj z vašim otrokom in družino. Ker stojimo za svojimi izdelki, našo opremo pokriva garancija, prilagojena posameznemu izdelku, ki začne veljati na dan nakupa. Ko se obrnete na nas, imajte pripravljeno potrdilo o nakupu, številko modela in datum proizvodnje.

#### Podatke o garanciji najдете na:

www.nunababy.com  
Na začetni strani kliknite povezavo „Garancija“.

### Kontakt

Za nadomestne dele, servis ali dodatna vprašanja v zvezi z garancijo se obrnite na naš oddelek za stranke.

#### V ZDA

infousa@nunababy.com  
www.nunababy.com  
1.855.NUNA.USA

#### V Združenem kraljestvu

infouk@nunababy.com  
www.nunababy.com

## Zahteve za uporabo pri otrocih

Za pravilno uporabo in zagotavljanje varnosti otroka glejte spodnjo tabelo. Na voljo so štirje načini nošenja. Način nošenja je odvisen od teže otroka. Skladno s standardom EN 13209-2:2015 ASTM F2236

- 1 - **Gledanje navznoter/ nastavek za dojenčka**  
3,5–7 kg (8–15 lb) 0 - 4 mesecev
- 2 - **Gledanje navznoter**  
7–13,5 kg (15–30 lb) 4+ mesecev
- 3 - **Gledanje navzven**  
9–13,5 kg (20–30 lb) 6+ mesecev
- 4 - **Nošenje na hrbtu**  
11–16 kg (25–35 lb) 9+ mesecev

# ! OPOZORILO

## NEVARNOST PADCA IN ZADUŠITVE

**NEVARNOST PADCA – Dojenčki lahko padejo skozi široko odprtino za noge oziroma iz nosilke. Upoštevajte navodila za uporabo.**

- Odprtini za noge prilagodite tako, da se bosta tesno prilegali dojenčkovim nogam.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da so vse sponke, spoji in nastavki varno nameščeni.
- Pri sklanjanju in hoji bodite še posebej previdni.
- Nikoli se ne sklanjajte v pasu, ampak pokrčite kolena.
- Nosilko uporabljajte samo za dojenčke, ki so težki med 3,5 kg (8 lb) in 16 kg (35 lb).

**NEVARNOST ZADUŠITVE – Dojenčki, mlajši od 4 mesecev, se lahko v tem izdelku zadušijo, če njihov obraz tesno pritiska ob vaše telo.**

- Otroka ne pripnite pretesno ob svoje telo.
- Pustite nekaj prostora za premikanje glave.
- Poskrbite, da ob otrokovem obrazu nikoli ne bo nobenih ovir.
- Če dojenčka v nosilki dojite, ga po hranjenju vedno premaknite tako, da njegov obraz ni stisnjen ob vaše telo.

# ! OPOZORILO

Pred vsako uporabo preverite, ali so vse sponke, spoji in nastavki varno nameščeni.

Izdelek pred vsako uporabo preglejte za morebitne strgane šive, strgane pasove ali blago in poškodovane spoje.

Če kateri del manjka ali je poškodovan, izdelka ne uporabljajte.

Dokler dojenček ne drži glave samostojno pokonci, mora biti obrnjen k vam.

Zagotovite ustrezno namestitvev otroka v izdelek, vključno z namestitvijo nog.

Poskrbite, da otrok sedi razkoračeno in da roke iztegne skozi odprtino za roke.

Redno preverjajte, ali je otrok udobno in varno nameščen v nosilki, zlasti kadar jo uporabljate kot nahrbtnik.

Da bi preprečili nevarnost padca, poskrbite, da bo otrok varno nameščen v nosilki.

Otroka držite tesno ob sebi, dokler ni ustrezno nameščen in nosilka pravilno zapeta.

Nastavek za dojenčka morate uporabljati samo za otroke, ki tehtajo 3,5 kg–7 kg (8–15 lb), pri čemer **MORA** otrok gledati navznoter.

Za nedonošenčke, otroke z dihalnimi težavami in otroke, mlajše od 4 mesecev, obstaja največja nevarnost zadušitve.

Pred uporabo izdelka za otroke z nizko porodno težo in otroke z zdravstvenimi težavami se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

Pri uporabi mehke nosilke nadzorujte otroka.

Zavedajte se nevarnosti v domačem okolju, npr. virov vročine, polivanja vročih pijač.

Pri sklanjanju naprej ali na stran bodite previdni.

Vaši ali otrokovi gibi lahko negativno vplivajo na vaše ravnotežje.

To nosilko za otroke lahko uporabljajo odrasle osebe pri hoji, v stoječem položaju ali pri sedenju.

Nosilka ni primerna za uporabo pri športnih dejavnostih.

Nosilke **NE** uporabljajte, če imate srčni spodbujevalnik, saj lahko magnetne sponke povzročijo motnje v delovanju spodbujevalnika.

Nosilke **NIKOLI** ne uporabljajte v primeru slabšega ravnotežja ali mobilnosti, ki je posledica telovadbe, zaspanosti ali zdravstvenega stanja.

Nosilke **NIKOLI** ne uporabljajte pri aktivnostih, kot sta kuhanje in čiščenje, ki vključujejo vir vročine ali izpostavljenost kemikalijam.

Nosilke **NIKOLI** ne uporabljajte, kadar vozite ali ste sopotnik v motornem vozilu.

**NIKOLI** se ne ulezite ali zaspate z otrokom v nosilki.

## Seznam delov

Pred sestavljanjem se prepričajte, da so na voljo vsi deli. Če kateri koli del manjka, se obrnite na družbo Nuna. Za sestavljanje ne potrebujete nobenega orodja. Pregled delov najdete na 8. strani.

- 1 Ramenski pas
- 2 Nastavek za ramenski pas
- 3 Gumb za oporo za glavo
- 4 Gumb za prilagoditev odprtine za noge
- 5 Stranski pas
- 6 Žep na pokrivalu
- 7 Opora za glavo
- 8 Ramenski pas
- 9 Jermen
- 10 Sponke za pokrivalo
- 11 Nastavek za ramenski pas
- 12 Sponka za nastavljanje pasu
- 13 Pas
- 14 Zaponka za pas
- 15 Slinček (x2)
- 16 Pokrovi za sponke
- 17 Žep na pasu
- 18 Vreča za shranjevanje
- 19 Mrežasta vrečka za perilo
- Nastavek za dojenčka**
- 20 Nastavek za dojenčka (nezaprtni v uporabi)
- 21 Nastavek za dojenčka (zaprti v uporabi)

## Configurazione del prodotto

In base alla tabella di seguito, posizionare il poggiatesta in base al peso del bambino.

! La testa del bambino deve essere sostenuta finché il bambino non ha un forte controllo della testa (circa 4 mesi di età).

- 1 - **Gledanje navznoter/ nastavek za dojenčka**  
3,5–7 kg (8–15 lb) 0 - 4 mesecev
- 2 - **Gledanje navznoter**  
7–13,5 kg (15–30 lb) 4+ mesecev
- 3 - **Gledanje navzven**  
9–13,5 kg (20–30 lb) 6+ mesecev
- 4 - **Nošenje na hrbtu**  
11–16 lkg (25–35 lb) 9+ mesecev

## Ergonomski položaj otroka

### Zdravo za kolke

Za nošenje otrok, ki je zdrav za kolke, morajo biti otrokova stegna podprta od kolka do kolena. Ta ergonomsko oblikovana oblika sedenja v obliki črke M zmanjšuje sile, ki delujejo na kolke. Otrokovih nog nikoli ne silite v položaj, ki ga ni mogoče zlahka doseči.

### Zdravo za hrbtenico

Za nošenje otroka, ki je zdrav za hrbtenico, je potrebna ustrežna podpora. Otrokovi hrbtenici je treba omogočiti, da naravno oblikuje črko C. Otroka nikoli ne silite v položaj, ki ga ni mogoče zlahka doseči.

## Uporaba izdelka

- 1 - Odprite pas. (1)
- 2 - Prepričajte se, da so ramenske in stranske zaponke zapete (obkroženo z zeleno). (2)
- 3 - Nosilko držite pred seboj in roke potisnite skozi ramenska pasova. (3)
- 4 - Nosilko povlecite prek glave. (4)
- 5 - Prepričajte se, da je hrbtina prečna sponka zapeta (obkroženo z modro). Prilagodite višino in širino hrbtne jermena v navpični smeri, da dosežete udobno prileganje. Hrbtni jermen naj se nahaja med lopaticama. (5)
- 6 - Pas zapnite na hrbtu, tako da aktivirate zaponko, ki bo pas držala čvrsto na mestu. (6)
- 7 - Če želite nastaviti pas, splet povlecite, da ga skrajšate (7), oziroma povlecite sponko za nastavljanje pasu, da ga zrahljate (8).

Če želite nosilko odstraniti, ponovite zgornje korake v obratnem vrstnem redu.

! Nosilke **NE** odstranjujte, ko je otrok v njej.

### Odpiranje nosilke

- 1 - Sprostite obe ramenski sponki. (9)
  - 2 - Sprostite obe stranski sponki. (10)
  - 3 - Nosilka je odprta. (11)
  - 4 - Če otrok tehta več kot 7 kg (15 lb), ne potrebujete nastavkov za odprtino za noge. Gumb za prilagajanje odprtine za noge potisnite iz odprtine za gumb na ramenskem pasu v bližini stranske sponke. (12)
- ! Nastavke za odprtino za noge **MORATE** uporabljati za otroke, ki tehtajo manj kot 7 kg (15 lb), da zmanjšate velikost odprtini za noge ter preprečite drsenje otroka brez ščipanja ali drgnjenja otrokove noge.

Indikatorji magnetnih zaponk

- 5 - Ko sledite korakom za varno namestitev otroka, pritrdite vse štiri magnetne zaponke tako, da jih namestite na mesta, ki so označena z indikatorji za zaponke (☺). Zaponka se mora zaskočiti na dvignjenem delu indikatorja. (13)

Nastavek za dojenčka

- ! Če otrok tehta manj kot 7 kg (15 lb), **MORATE** uporabljati nastavek za dojenčka.
- 1 - V nosilki poiščite podlogo za dojenčka, ki ni pripeta z zadrگو. (14)
- 2 - Stranici nastavka za dojenčka zaprite z zadrگو. (15)

Ko otrok preraste nastavek za dojenčka:

- 3 - Odprite nastavek za dojenčka. (16)

Gledanje navznoter

- 1 - **Nastavek za dojenčka**  
3,5–7 kg (8–15 lb) 0 - 4 mesecev
- 2 - 7–13,5 kg (15–30 lb) 4+ mesecev

Varno nameščanje otroka

- ! Priporočamo vam, da pri nameščanju otroka v nosilko sedite, saj to zagotavlja boljši nadzor.
- 1 - Nosilko popolnoma odprite. Če otrok tehta manj kot 7 kg (15 lb), namestite nastavek za dojenčka. (17)
- 2 - Pritrdite eno stransko zaponko na mesto, označeno z indikator za zaponko (☺). (18)
- 3 - Otroka z eno roko čvrsto držite ob svojih prsih, z drugo roko pa dvignite sprednji del nosilke. (19)
- 4 - Otrokove noge usmerite navzdol skozi odprtino med sedežem/nastavkom in pritrdite stransko sponko. (20)
- 5 - Z eno roko stisnite nosilko in otroka k sebi, z drugo roko pa pritrdite drugo stransko zaponko na mesto, označeno z indikator za zaponko (☺). (21)
- 6 - Z eno roko držite otroka v nosilki, z drugo pa pritrdite posamezno ramensko sponko na mesto, označeno z indikatorji za zaponke (☺). (22)
- 7 - Oba nastavka ramenskih spouk nežno povlecite navzdol, da se ramenski pas prilga. (23)
- 8 - Ramenska pasova prilagodite, tako da ju enakomerno povlečete pred seboj. (24)
- 9 - Prepričajte se, da je otrok udobno in varno nameščen v nosilki. Prilagodite pasove okoli otroka in vratu, da se prepričate, da so vse sponke in pritiskači varno zapeti. Pustite nekaj prostora za premikanje otrokove glave, na območju otrokovega obraza pa naj ne bo ovir. (25)
- ! Otrok mora biti nameščen blizu vas, visoko na vašem telesu.
- ! Otrokov obraz morate ves čas videti.

Opora za glavo

- 1 - Pri otrocih, ki tehtajo 3,5–7 kg (8–15 lb) naj bo opora za glavo usmerjena navzgor in naj podpira otrokovo glavo in vrat. Oporo za glavo pritrdite na zgornja gumba za oporo za glavo. Oporo za glavo zvijte navzdol šele, ko je otrok sposoben samostojno držati glavo v pokončnem položaju (pri pribl. 4 mesecih). (26)
- 2 - Oporo za glavo zvijte tako, da oba gumba za oporo za glavo potisnete iz odprtini za gumba na opori za glavo. (27)
- 3 - Oporo za glavo zvijte. (28)
- 4 - Oba gumba za oporo za glavo namestite v odprtini za gumba na opori za glavo. (29)
- 5 - Prepričajte se, da je otrok udobno in varno nameščen v nosilki. Prilagodite pasove okoli otroka in vratu, da se prepričate, da so vse sponke in pritiskači varno zapeti. Pustite nekaj prostora za premikanje otrokove glave, na območju otrokovega obraza pa naj ne bo ovir. (30)

Gledanje navzven

- 1 - 9–13,5 kg (20–30 lb) 6+ mesecev

Opora za glavo

- 1 - Oporo za glavo zvijte navzdol, da bo otrokov obraz nad zgornjim robom nosilke. Nosilka je zdaj pripravljena, da namestite otroka. (31)
- Pri nameščanju upoštevajte iste korake kot pri nameščanju v načinu gledanja navznoter (stran 111), vendar otroka obrnite naprej

Nošenje na hrbtu

- 1 - 11–16 lkg (25–35 lb) 9+ mesecev

Položaj pri nošenju na hrbtu

- ! Priporočamo, da ta položaj nošenja nekajkrat preizkusite brez otroka v nosilki.
- ! Pri nošenju na hrbtu otrok **NIKOLI** ne sme gledati navzven (stran od vas).
- 1 - Ko je otrok v nosilki in obrnjen navznoter, sprostite oba nastavka za ramenska pasova (NE odprite ju). (32)
- 2 - Desno roko izvlcite iz desnega ramenskega traku, medtem pa otroka držite z levo roko. (33)
- 3 - Medtem ko otroka držite z desno roko, levo roko potisnite pod nastavkom za ramenski pas na stran. (34)
- 4 - Medtem ko otroka držite z desno roko, ga s pomočjo leve roke potisnite na desni bok. (35)
- 5 - Otroka še vedno držite, medtem pa z levo roko primate ramenski pas in ga povlecite prek ramena. (36)
- 6 - Nekoliko se nagnite naprej in otroka prestavite na svoj hrbet. (37)
- 7 - Medtem ko otroka držite z desno roko, levo roko potisnite navzgor skozi nastavek za ramenski pas na stran. (38)

- 8 - Desno roko potisnite navzdol skozi desni ramenski pas, medtem pa otroka držite z levo roko. Oba ramenska pasa morata na tej točki biti varno nameščena na vaših ramenih. (39)
- 9 - Nastavka za prilagoditev ramenskih pasov povlecite navzdol, da ju zategnete. Hrbtni jermen prilagodite v navpični in stranski smeri. (40)
- 10 - Zvijte odvečno dolžino ramenskih pasov in ju zavarujte s pomočjo elastične zanke, da vam ne bosta na poti. (41)
- 11 - Prepričajte se, da je otrok udobno in varno nameščen v nosilki. Prilagodite pasove okoli otroka in vratu, da se prepričate, da so vse sponke in pritiskači varno zapeti. Pustite nekaj prostora za premikanje otrokove glave, na območju otrokovega obraza pa naj ne bo ovir. (42)

Dodatna oprema

Slinček

- 1 - Poskrbite, da je opora za glavo zložena in shranjena na svojem mestu s pomočjo spodnjih gumbov za oporo za glavo. (43)
- 2 - Odvečno dolžino ramenskega pasu shranite v žep, ki se nahaja tik pod ramensko sponko. (44)
- 3 - Sprednji del opore za glavo pokrijte s sprednjim delom slinčka in oba gumba za oporo za glavo potisnite skozi odprtini za gumba na slinčku. (45)
- 4 - Slinček zložite in shranite prek zgornjega roba opore za glavo. (46)
- 5 - Oba stranska robova slinčka ovijte okoli ramenske sponke. Hrbtni rob slinčka je potisnjen med ramenski pas in ramensko sponko. Sprednji rob slinčka leži prek ramenske sponke. (47)
- 6 - Pritrdite stranici kavla in zanke. Prepričajte se, da je slinček poravnan in pritrjen na zgornji rob nosilke. (48)

Pokrovi za sponke

- 1 - Odpnite podporo za glavo in jo zvijte. (49)
- 2 - Dodatno dolžino pasu pri ramenski nastavitveni sponki shranite v žep na pasu ramenske sponke. (50)
- 3 - Pokrov pasu potisnite med ramenski pas in sponko ramenskega pasu. (51)
- 4 - Gumb na sponki ramenskega pasu potisnite skozi odprtino za gumb na pokrovu pasu. (52)
- 5 - Pritrdite kavelj in zanko. Prepričajte se, da je spodnji rob pokrova pasu zložen za podporo za glavo. (53)
- 6 - Postopek ponovite na drugi strani. Ko sta pokrova obeh pasov zavarovana, oba spodnja gumba za podporo za glavo pritrdite v odprtini za gumba na podpori za glavo. (54)

Pokrivalo

- 1 - Poskrbite, da je opora za glavo zložena in shranjena na svojem mestu s pomočjo zgornjih gumbov za oporo za glavo. Odprite pritiskač na žepu, ki se nahaja na zgornjem robu opore za glavo. (55)
- 2 - Pokrivalo izvlcite iz njegovega žepa. (56)
- 3 - Pokrivalo nastavite v želeni položaj, da bo ščitil otroka. (57)
- 4 - Tri pritiskače na pasu pokrivala pritrdite na ramenski pas. Isti postopek ponovite še na drugi strani. (58)
- ! Poskrbite, da pokrivalo ne po prekrivalo otrokovih ust oziroma ne bo preveč tesno nameščeno prek njegove glave.

Žep na pasu

Žep na pasu je mogoče pritrditi na pas ali pa uporabljati ločeno. (59)

Vreča za shranjevanje

CUDL™ luxe lahko shranite v vrečo za shranjevanje. (60)

Čiščenje in vzdrževanje

Da bi zagotovili ustrezno nego nosilke za otroka iz kašmirja, upoštevajte ta navodila za pranje:

Uporabite program za občutljiva oblačila: Nosilko za otroka iz kašmirja dajte v mrežasto vrečko za perilo, da jo zaščitite, ter jo operite s programom za občutljiva oblačila s hladno vodo.

Blag detergent: Uporabite blag detergent, posebej zasnovan za občutljive tkanine ali kašmir. Izogibajte se uporabi mehčalcev, saj lahko poškodujejo vlakna.

Sušite na ravni površini: Po končanem pranju nosilko za otroka oblikujte in jo položite na čisto in suho brisačo, da se posuši na zraku. Nosilke ne obešajte, saj lahko to povzroči raztezanje ali popačenje tkanine.

Hranite stran od neposredne toplote: Nosilke za otroka iz kašmirja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali virom toplote, saj lahko prevelika vročina poškoduje vlakna in povzroči, da tkanina izgubi mehko.

Ravnajte skrbno: Pri sušenju in rokovanju z nosilko za otroka bodite nežni, da preprečite nepotrebno raztezanje ali poškodbe nežnih vlaken kašmirja.

Normalno je, da tkanina zaradi izpostavljenosti sončni svetlobi zbledi ter po dolgem obdobju uporabe kaže znake obrabe, tudi če jo normalno uporabljate.

Kosmi na tej nosilki so naravni in ji dajejo vintage videz.

Zaradi varnostnih razlogov uporabljajte le originalne dele Nuna.

Redno preverjajte, ali vse pravilno deluje. Če je kateri koli del strgan, počen ali manjka, izdelek prenehajte uporabljati.

# ⚠ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЮКЗАКА- ПЕРЕНОСКИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИИ. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИИ НА БУДУЩЕЕ.

## Информация об изделии

Номер модели: \_\_\_\_\_

Изготовлено (дата): \_\_\_\_\_

### Регистрация изделия (эта опция доступна только для изделий, приобретенных в США)

Укажите приведенные выше сведения. Номер модели и дата изготовления указаны на этикетке изделия. Заполните предоплаченную почтовую открытку регистрации, прикрепленную к изделию, и отправьте ее сегодня.

Для регистрации изделия посетите веб-сайт:  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
Щелкните ссылку "Регистрация устройства" на главной странице.

### Гарантия

Мы специально разрабатываем наши изделия так, чтобы они служили вам по мере роста ваших детей и семьи. Мы отвечаем за качество своих изделий, поэтому на механизм изделия предоставляется гарантия, начиная со дня покупки. Обращаясь к нашим специалистам, предоставьте им кассовый чек, сообщите номер модели и дату изготовления.

Для просмотра сведений о гарантии посетите веб-сайт:  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
Щелкните ссылку "Гарантия" на главной странице.

### Контактная информация

По вопросам приобретения запасных частей, обслуживания или подробных условий гарантии обращайтесь в отдел обслуживания покупателей. В

США  
[infousa@nunababy.com](mailto:infousa@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
1.855.NUNA.USA

В Великобритании  
[infouk@nunababy.com](mailto:infouk@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

## Требования по использованию в различных режимах

На следующей схеме показаны правильные режимы использования для безопасности вашего ребенка. Существуют четыре режима переноски. Режим использования определяется в зависимости от веса вашего ребенка. Соответствует стандарту EN 13209-2:2015 ASTM F2236

- 1 - Лицомвнутрь/Бустер для младенцев 3,5-7 кг (8-15 фунтов)  
0 - 4 месяцев
- 2 - Лицомвнутрь 7-13,5 кг (15-30 фунтов)  
4+ месяцев
- 3 - Лицомнаружу 9-13,5 кг (20-30 фунтов)  
6+ месяцев
- 4 - Переноска на спине 11-16 кг (25-35 фунтов)  
9+ месяцев

## ⚠ВНИМАНИЕ!

## ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ И УДУШЬЯ

**ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ** - Младенцы могут выпасть через широкое отверстие для ног или через верх переноски. Следуйте инструкциям по эксплуатации.

- Отрегулируйте отверстия для ног по размеру ножек ребенка.
- Перед каждым использованием проверяйте надежность крепления всех пряжек, застежек и защелок.
- Проявляйте особую осторожность при наклонах и ходьбе.
- Не наклоняйтесь, сгибая талию. Сгибайте колени!
- Данный рюкзак-переноска рассчитан на младенцев массой от 3,5 до 16 кг.

**ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ** - Младенцы до 4 месяцев могут задохнуться, если они сильно прижаты к вам лицом.

- Не пристегивайте ребенка к себе слишком плотно.
- Оставляйте место для движения головы.
- Следите, чтобы лицо младенца было всегда открыто.
- Если вы кормите ребенка в рюкзаке-переноске, то после кормления необходимо сразу сменить его положение, чтобы ребенок не прижимался к вам лицом.

## ⚠ВНИМАНИЕ!

Перед каждым использованием следите за надежностью крепления всех пряжек, застежек, ремней и регулирующих устройств.

Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие разрывов швов, ремней или ткани, а также повреждений крепежных элементов.

В случае отсутствия или повреждения деталей прекратите использование переноски.

Если младенец еще не может держать голову прямо, он должен быть направлен лицом к вам.

Следите за правильным размещением ребенка в переноске, включая положение ног.

Ноги ребенка должны располагаться с обеих сторон сиденья, а руки должны быть продеты в специальные отверстия.

Регулярно проверяйте, что ребенок удобно и безопасно размещен в рюкзаке-переноске, особенно при использовании в режиме переноски на спине.

RU

116

Во избежание падений проверяйте безопасность размещения ребенка в переноске.

Хорошо держите ребенка руками во время регулировки креплений переноски.

Режим бустера для младенцев следует использовать для детей массой 3,5 - 7 кг, и **ТОЛЬКО** разместив ребенка лицом к вам.

Недоношенные младенцы, младенцы с заболеваниями органов дыхания и младенцы, не достигшие возраста 4 месяцев, наиболее подвержены риску удушья.

Перед использованием рюкзака для переноски младенцев с низкой массой тела и детей с расстройствами здоровья обратитесь за консультацией к медицинскому работнику.

В процессе использования рюкзака-переноски следите за ребенком.

Помните об опасных факторах в быту, например, источниках огня, разливах горячих напитков.

Соблюдайте осторожность, совершая наклоны и сгибаясь вперед или в стороны.

Ваши движения и движения ребенка могут привести к нарушению равновесия.

Данный рюкзак-переноска предназначен для использования взрослыми только сидя, стоя или во время ходьбы.

Данный рюкзак-переноска непригоден для использования в процессе занятий спортом.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать рюкзак-переноску людям с кардиостимуляторами, поскольку магнитные пряжки могут нарушить их работу.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать рюкзак-переноску в случае нарушения равновесия или двигательных функций, вызванного физическими упражнениями, сонливостью или нарушениями здоровья.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать рюкзак-переноску в процессе приготовления пищи и уборки с использованием источников тепла и химических веществ.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** надевать рюкзак-переноску водителям автомобилей и пассажирам мотоциклов.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** лежать или спать, если ребенок находится в рюкзаке-переноске.

## Список деталей

Перед сборкой данного изделия проверьте наличие всех деталей. В случае отсутствия каких-либо деталей обратитесь в компанию Nuna. Для сборки не требуются инструменты. Обзор деталей см. на стр. 8.

- 1 Пряжка плечевого ремня
- 2 Регулятор пряжки плечевого ремня
- 3 Пуговица подголовника
- 4 Пуговица регулятора отверстия для ног
- 5 Боковая пряжка
- 6 Карман на капюшоне
- 7 Подголовник
- 8 Плечевой ремень
- 9 Кокетка
- 10 Застежки капюшона
- 11 Регулятор плечевого ремня
- 12 Регулятор пояса
- 13 Пояс
- 14 Застежка на пояс
- 15 Нагрудник (x2)
- 16 Чехлы для пряжек
- 17 Поясной карман
- 18 Сумка для багажа
- 19 Сетчатый стиральный мешок

### Бустер для младенцев

- 20 Бустер для младенцев (Отстегнут/Не используется)
- 21 Бустер для младенцев (Застегнут/Используется)

## Регулировка изделия

Руководствуясь следующей схемой, разместите подголовник в зависимости от массы тела ребенка.

**!** Головку ребенка следует поддерживать до тех пор, пока он не научится устойчиво ее держать (примерно в возрасте 4 месяцев).

- 1 - **Лицомвнутри/Бустер для младенцев 3,5-7 кг (8-15 фунтов)**  
*0 - 4 месяцев*
- 2 - **Лицомвнутри 7-13,5 кг (15-30 фунтов)**  
*4+ месяцев*
- 3 - **Лицомнаружу 9-13,5 кг (20-30 фунтов)**  
*6+ месяцев*
- 4 - **Переноска на спине 11-16 кг (25-35 фунтов)**  
*9+ месяцев*

## Эргономичное размещение ребенка

### Безопасность для тазобедренных суставов

Для здоровья тазобедренных суставов важно при переноске ребенка обеспечить опору ножки от бедренного до коленного сустава. Эргономичное сиденье в форме буквы "М" уменьшает нагрузку на тазобедренный сустав. Запрещается размещать ножки ребенка в труднодостижимом положении.

### Безопасность для позвоночника

Для здоровья позвоночника важно при переноске ребенка обеспечить надлежащую опору. Позвоночник ребенка должен принимать естественное "С"-образное положение. Запрещается усаживать ребенка в труднодостижимом положении.

## Эксплуатация изделия

- 1 - Раскройте пояс. (1)
- 2 - Убедитесь, что присоединены как плечевые пряжки, так и боковые (обведены **зеленым** кружком). (2)
- 3 - Удерживая переноску перед собой, проденьте руки в плечевые ремни. (3)
- 4 - Наденьте переноску на плечи. (4)
- 5 - Убедитесь, что прикреплен хомут (обведен синим кружком). Отрегулируйтевысоту и ширину задней кокетки по вертикали и по сторонам в удобном для вас положении. Задняя кокетка должна находиться между вашими лопатками. (5)
- 6 - Застегните пряжку на пояс за спиной, чтобы закрепить пояс на месте. (6)
- 7 - Чтобы отрегулировать пояс, потяните за ремни и затяните (7) либо потяните за регулятор пояса и расстегните (8).

Чтобы**снять** переноску, выполните указанные действия в обратном порядке.

**!** **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** снимать переноску, в которой находится ребенок.

### Открытие переноски для младенцев

- 1 - Расстегните обе плечевые пряжки. (9)
- 2 - Расстегните обоковые пряжки. (10)
- 3 - Переноска открыта. (11)
- 4 - Если масса тела ребенка превышает 7 кг, регулировать отверстия для ног не требуется. Расстегните пуговицу регулятора отверстия для ног на плечевом ремне возле боковой пряжки. (12)

Индикаторы магнитной пряжки

- 5 - Пристегивая ребенка, зафиксируйте все четыре магнитные пряжки, прикрепив их в том месте, где вы видите индикаторы пряжки (☉). Пряжка должна защелкнуться в области расположения подтяжного индикатора. (13)
- ! Регуляторы отверстия для ног ДОЛЖНЫ использоваться, если масса тела ребенка составляет менее 7 кг, чтобы уменьшить размер отверстия для ног. При этом ребенок не будет выскальзывать, а его ножки не будут сдавливаться и натираться.

Бустердля младенцев

- ! Бустер для младенцев ДОЛЖЕН использоваться, если масса тела ребенка составляет менее 7 кг.
- 1 - Найдите незастегнутый стульчик для кормления внутри переносной люльки. (14)
- 2 - Застегните застежку-молнию бустера для младенцев. (15)
- Когда ребенок вырастает из бустера для младенцев:
- 3 - Отстегните бустер для младенцев. (16)

Лицом внутрь

- 1 - Бустер для младенцев 8-15 фунтов (3,5-7 кг) 0 - 4 месяцев
- 2 - 15-30 фунтов (7-13,5 кг) 4+ месяцев

Пристегивание ребенка

- ! Рекомендуется сидеть, пристегивая ребенка в переноске, поскольку в этом положении обеспечивается оптимальный контроль.
- 1 - Сначала полностью откройте переноску (и прикрепите бустер для младенцев, если масса тела ребенка составляет менее 7 кг). (17)
- 2 - Прикрепите одну боковую пряжку в том месте, где вы видите индикатор пряжки (☉). (18)
- 3 - Хорошо прижмите ребенка к груди одной рукой, а другой - поднимите переднюю часть переноски. (19)
- 4 - Опустите ногу ребенка вниз, в отверстие между сиденьем/ бустером и прикрепленной боковой пряжкой. (20)
- 5 - Одной рукой держите перед собой переносную люльку и ребенка, а другой рукой закрепите другую боковую пряжку в том месте, где вы видите индикатор пряжки (☉). (21)
- 6 - Держа одной рукой ребенка в переносной люльке, поочередно закрепите плечевые пряжки в тех местах, где вы видите индикатор пряжки (☉). (22)
- 7 - Осторожно подтяните оба регулятора пряжек плечевых ремней книзу, чтобы отрегулировать их по размеру. (23)
- 8 - Отрегулируйте положение плечевых ремней, осторожно и равномерно подтягивая оба регулятора плечевых ремней перед собой. (24)

- 9 - Убедитесь, что ребенок удобно и безопасно размещен в переноске для младенцев. Отрегулируйте ремни, которыми зафиксирован ребенок, и проверьте надежность крепления всех пряжек и застёжек. Оставьте место для движения головы ребенка и не закрывайте ему лицо посторонними предметами. (25)
- ! Ваш ребенок должен располагаться близко к вам, в верхней части вашего корпуса.
- ! Лицо ребенка должно быть всегда видно вам.

Подголовник

- 1 - Для детей массой 3,5 - 7 кг прикрепите подголовник, чтобы он находился сверху и поддерживал область головы и шеи ребенка. Прикрепите подголовник к верхним пуговицам для его крепления. Подголовник можно сложить, только когда ребенок научится ровно держать головку (примерно в 4 месяца). (26)
- 2 - Чтобы сложить подголовник, расстегните обе верхние пуговицы, которыми он прикреплен. (27)
- 3 - Сверните подголовник. (28)
- 4 - Пристегните подголовник к нижним пуговицам для его крепления. (29)
- 5 - Убедитесь, что ребенок удобно и безопасно размещен в переноске для младенцев. Отрегулируйте ремни, которыми зафиксирован ребенок, и проверьте надежность крепления всех пряжек и застёжек. Оставьте место для движения головы ребенка и не закрывайте ему лицо посторонними предметами. (30)

Лицом наружу

- 1 - 20-30 фунтов (9-13,5 кг) 6+ месяцев

Подголовник

- 1 - Сверните подголовник, чтобы лицо ребенка возвышалось над верхним краем переноски. Теперь переноска готова для пристегивания ребенка. (31)
- Выполните те же действия для пристегивания ребенка, как в режиме Лицом внутрь (стр. 117), но поместите ребенка лицом наружу.

Переноска на спине

- 1 - 25-35 фунтов (11-16 кг) 9+ месяцев

Размещение для переноски на спине

- ! Рекомендуется испытать данный способ несколько раз без ребенка в переноске прежде, чем усаживать ребенка.
- ! В режиме переноски на спине ребенка ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать лицом наружу (от вас).
- 1 - Поместив ребенка в переноску для младенцев лицом внутрь, расслабьте оба регулятора плечевых ремней (НЕ расстегивайте пряжку). (32)

- 2 - Выньте правую руку из правого плечевого ремня, обхватив ребенка левой рукой. (33)
- 3 - Проденьте левую руку под регулятор плечевого ремня сбоку, обхватив ребенка правой рукой. (34)
- 4 - Обхватив ребенка правой рукой, придвиньте его к правому бедру левой рукой. (35)
- 5 - Придерживая ребенка, возьмитесь за плечевой ремень левой рукой, накиньте его на плечо и потяните вниз. (36)
- 6 - Немного наклонитесь вперед и переместите ребенка на спину. (37)
- 7 - Проденьте левую руку под регулятор плечевого ремня сбоку, обхватив ребенка за спиной правой рукой. (38)
- 8 - Проденьте правую руку вниз, под плечевой ремень, обхватив ребенка левой рукой. Оба плечевых ремня теперь должны быть закреплены на ваших плечах. (39)
- 9 - Затяните плечевые ремни с помощью регуляторов. Отрегулируйте заднюю кокетку вверх или вниз по вертикали и из стороны в сторону. (40)
- 10 - Подверните верхнюю лишнюю длину регуляторов плечевых ремней и стяните эластичной лентой, обернув вокруг свернутых ремней. (41)
- 11 - Убедитесь, что ребенок удобно и безопасно размещен в переноске для младенцев. Отрегулируйте ремни, которыми зафиксирован ребенок, и проверьте надежность крепления всех пряжек и застёжек. Оставьте место для движения головы ребенка и не закрывайте ему лицо посторонними предметами. (42)

Принадлежности

Нагрудник

- 1 - Убедитесь, что подголовник сложен и закреплён нижними пуговицами для подголовника. (43)
- 2 - Храните лишнюю часть плечевого ремня с пряжкой в кармане, который расположен сразу под плечевой пряжкой. (44)
- 3 - Закройте переднюю часть подголовника передней частью нагрудника и пристегните нагрудник к подголовнику двумя пуговицами. (45)
- 4 - Сложите и заверните нагрудник за верхний край подголовника. (46)
- 5 - Оберните оба боковых края нагрудника вокруг плечевого ремня с пряжкой. Обратный край нагрудника пропущается между плечевым ремнем и плечевым ремнем с пряжкой. Передний край нагрудника располагается поверх плечевого ремня с пряжкой. (47)
- 6 - Застегните боковые стороны крючками. Убедитесь, что нагрудник расположен ровно и прикреплен к верхнему краю переноски для младенцев. (48)

Чехлы для пряжек

- 1 - Отстегните и сверните подголовник. (49)
- 2 - Храните регулятор пряжки плечевого ремня в кармане, расположенном на плечевом ремне с пряжкой. (50)
- 3 - Проденьте накладку для плечевых ремней между плечевым ремнем и плечевым ремнем с пряжкой. (51)
- 4 - Проденьте пуговицу на плечевом ремне с пряжкой в отверстие на накладке для плечевых ремней. (52)
- 5 - Прикрепите застёжки-липучки. Убедитесь, что нижний край накладки для плечевых ремней завернут за подголовник. (53)
- 6 - Повторите те же действия с другой стороны. Закрепив обе накладки для плечевых ремней, застегните обе нижние кнопки на подголовнике. (54)

Капюшон

- 1 - Убедитесь, что подголовник поднят и закреплён верхними пуговицами для подголовника. Расстегните застёжку кармана, расположенную на верхнем краю подголовника. (55)
- 2 - Достаньте капюшон из кармана. (56)
- 3 - Установите капюшон в нужном положении для защиты ребенка от солнца. (57)
- 4 - Прикрепите три застёжки на ремне капюшона к трем застёжкам на плечевом ремне. Повторите те же действия с другой стороны. (58)
- ! Убедитесь, что капюшон не закрывает ребенку рот и не сдавливает ему голову.

Поясной карман

Поясной карман можно прикрепить к поясу или использовать отдельно. (59)

Сумка для багажа

CUDL™ luxe можно хранить в сумке для багажа. (60)

Очистка и уход за изделием

Для правильного ухода за кашемировым рюкзаком-кенгуру следуйте приведенным ниже инструкциям по стирке.

Деликатный режим стирки: Поместите кашемировый рюкзак-кенгуру в сетчатый стиральный мешок для защиты и стирайте в холодной воде в режиме бережной или деликатной стирки.

Мягкое моющее средство: Используйте мягкое моющее средство, предназначенное для деликатных или кашемировых тканей. Не используйте отбеливатель и кондиционеры для белья, так как они повреждают ткань.

Сушить в разложенном виде: После стирки соберите рюкзак-кенгуру и сушите в разложенном виде на сухом полотенце. Не подвешивайте рюкзак, так как это приведет к растягиванию и деформации ткани.

Защищать от источников тепла: Защищайте кашемировый рюкзак-кенгуру от прямых солнечных лучей и источников тепла, так как при сильном нагревании повреждаются волокна ткани, и ткань теряет свою мягкость.

Обращаться осторожно: Во время сушки и эксплуатации рюкзака-кенгуру действуйте осторожно, чтобы избежать вытягивания и повреждения деликатной кашемировой ткани.

Ткань имеет свойство выгорать на солнце, а также изнашиваться в ходе длительной эксплуатации даже при соблюдении всех условий и требований.

Шелушение на этом рюкзаке-переноске является естественным и придает ему винтажный вид.

В целях безопасности рекомендуется использовать только оригинальные детали Nuna.

Регулярно проверяйте исправность работы всех деталей. В случае различных повреждений или отсутствия любой из деталей прекратите использование изделия.

# ⚠ ADVARSEL VIKTIG! LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU SETTER SAMMEN OG BRUKER BÆRESELEN. TA VARE PÅ INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK.

## Produktinformasjon

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Produksjonsdato: \_\_\_\_\_

### Produktregistrering (kun tilgjengelig for produkter kjøpt i USA)

Fyll ut informasjonen ovenfor. Modellnummeret og produksjonsdato står på en etikett på produktet. Fyll ut det frankerte registreringspostkortet som følger med produktet, og send det i dag.

#### Du kan registrere produktet på:

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

Klikk koblingen «Registrer utstyr» på hjemmesiden.

### Garanti

Abbiamo progettato appositamente i nostri prodotti di alta qualità in modo che crescano con il bambino e con la famiglia. Poiché crediamo nel nostro prodotto, i meccanismi sono coperti da una garanzia personalizzata per prodotto che comincia dal giorno dell'acquisto. Al momento di contattarci, sono necessari la prova d'acquisto, il numero di modello e la data di produzione.

#### Du finner garantiinformasjon på:

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

Klikk koblingen «Garanti» på hjemmesiden.

### Kontakt

For reservedeler, service eller ytterligere garantier kan du kontakte vår kundeserviceavdeling

#### I USA

[infousa@nunababy.com](mailto:infousa@nunababy.com)

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

1.855.NUNA.USA

#### I Storbritannia

[infouk@nunababy.com](mailto:infouk@nunababy.com)

[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

## Krav for bruk med barn

Se tabellen under for riktig bruk med tanke på sikkerheten til barnet ditt. Det er fire måter å bære på. Hvilken du bør bruke avhenger av barnets vekt. Samsvarer med EN 13209-2:2015

ASTM F2236

- 1 - **Vendt innover/spedbarnstøtte**  
3,5–7 kg 0 - 4 måneder
- 2 - **Vendt innover**  
7–13,5 kg 4+ måneder
- 3 - **Vendt utover**  
9–13,5 kg 6+ måneder
- 4 - **Bære på ryggen**  
11–16 kg 9+ måneder

## !ADVARSEL

### FARE FOR FALL OG KVELNING

**FARE FOR FALL – Spedbarn kan falle gjennom en bred benåpning eller ut av bæreselen. Følg bruksanvisningene.**

- Juster benåpningene slik at de sitter tett rundt beinet til barnet.
- Sørg for at alle spenner, festeanordninger og justeringer sitter godt fast før hver bruk.
- Vær forsiktig når du lener deg eller går.
- Bøy aldri livet; bøy heller knærne.
- Bruk bare denne bæreselen til spedbarn mellom 3,5 og 16 kg.

**KVELNINGSFARE – Spedbarn under 4 måneder kan kveles i dette produktet hvis ansiktet presses tett mot kroppen din.**

- Ikke stram spedbarnet for tett mot kroppen din.
- La det få plass til å bevege hodet.
- Hold barnets ansikt fri for hindringer hele tiden.
- Hvis du ammer barnet i bæreselen, må du alltid flytte den etterpå slik at ansiktet på barnet ikke presses mot kroppen din.

## !ADVARSEL

**NO** Kontroller at alle spenner, trykklåser, remmer og justeringer sitter godt fast før hver bruk.

Se etter rifter i sømmer, remmer eller stoff og skade på festeanordninger før hver bruk.

Ikke bruk bæreselen hvis deler mangler eller er skadet.

Spedbarnet må sitte vendt mot deg til han eller hun kan holde hodet oppreist.

Sørg for at barnet sitter riktig i produktet, inkludert beina.

Pass på at beina til barnet strekker ligger over setet og armene strekkes gjennom armhullene.

Kontroller regelmessig at barnet ditt sitter behagelig og trygt i bæreselen, spesielt når du bruker den på ryggen.

For å unngå fare som følge av fall må du sørge for at barnet ditt sitter trygt i bæreselen.

Hold barnet tett helt frem til den er riktig festet.

Spedbarnstøtte må brukes til barn som veier 3,5–7 kg og skal **KUN** brukes med barnet vendt innover.

Tidlig fødte spedbarn, spedbarn med åndedrettsproblemer og spedbarn under 4 måneder har størst risiko for kvelning.

For barn med lav fødselsvekt og barn med medisinske forhold bør du forhøre deg med helsepersonell før du bruker produktet.

Når du bruker bæreselen, må du passe på barnet ditt.

Vær oppmerksom på farer i hjemmemiljøet, f.eks. varmekilder og søling av varme drikker.

Vær forsiktig når du bøyer deg eller lener deg forover eller sidelengs.

Balansen din kan bli påvirket av at du og barnet beveger på dere.

Denne bæreselen er kun designet for bruk av voksne som går, står eller sitter.

Denne bæreselen er ikke egnet til bruk under sportsaktiviteter.

**IKKE** bruk denne bæreselen hvis du bruker pacemaker, da de magnetiske spennene kan forstyrre pacemakern.

**ALDRI** bruk bæresele når du har svekket balanse eller mobilitet på grunn av trening, døsighet eller medisinske forhold.

**ALDRI** bruk bæresele mens du driver med aktiviteter som matlaging og rengjøring, som innebærer eksponering for en varmekilde eller kjemikalier.

**ALDRI** bruk bæresele mens du kjører eller er passasjer i et kjøretøy.

**ALDRI** legg deg ned eller sov med et barn i bæreselen.

NO

Deleliste

Påse at du har alle delene før montering. Hvis noen del mangler, ber vi deg kontakte Nuna. Ingen verktøy kreves for montering. Se side 8 for en oversikt over delene.

- 1 Skulderspenne
- 2 Justering av skulderspenne
- 3 Hodestøtteknapp
- 4 Benhulljusteringsknapp
- 5 Sidespenne
- 6 Hettelomme
- 7 Hodestøtte
- 8 Skulderrem
- 9 Bøyle
- 10 Hettetrykklåser
- 11 Skulderjusteringsrem
- 12 Midjebandsjustering
- 13 Midjebånd
- 14 Midjebåndsspenne
- 15 Smekke (x2)
- 16 Spenneomslag
- 17 Midjelomme
- 18 Oppbevaringsveske
- 19 Vaskepose i netting

Spedbarnstøtte

- 20 Spedbarnstøtte (glidelås åpen/ikke i bruk)
- 21 Spedbarnstøtte (glidelås igjen/i bruk)

Produktoppsett

Se i tabellen nedenfor, og plasser hodestøtten i henhold til barnets vekt.

! Barnets hode må støttes til han eller hun har god hodekontroll (ca. 4 måneder).

- 1 - **Vendt innover/spedbarnstøtte**  
3,5–7 kg 0 - 4 måneder
- 2 - **Vendt innover**  
7–13,5 kg 4+ måneder
- 3 - **Vendt utover**  
9–13,5 kg 6+ måneder
- 4 - **Bære på ryggen**  
11–16 kg 9+ måneder

Ergonomisk plassering for barnet

Bra for hoften

For at det skal være bra for hoften til spedbarnet bør låret støttes fra hoften til kneleddet. Denne ergonomiske «M»-sitteformen reduserer kreftene på hoftedet. Tving aldri beina til spedbarnet inn i en vanskelig stilling.

Bra for ryggraden

Riktig støtte er nødvendig for å være bra for ryggraden. Ryggraden til spedbarnet skal få lage en naturlig «C»-form. Tving aldri spedbarnet inn i en vanskelig stilling.

Bruke produktet

- 1 - Åpne midjebåndet. (1)
- 2 - Sørg for at både skulderspennene og sidespennene er tilkoblet (markert med grønn sirkel). (2)
- 3 - Hold bæreselen foran deg, og skyv armene dine gjennom skulderremmene. (3)
- 4 - Dra bæreselen over hodet. (4)
- 5 - Sørg for om at bøylen er tilkoblet (markert med blå sirkel). Juster høyde og bredde på ryggbøylen loddrett og sidelengs for å få en komfortabel passform. Ryggbøylen skal ligge mellom skulderbladene dine. (5)
- 6 - Fest midjebåndet bak ryggen din, og fest midjebåndsspennen for å holde båndet godt på plass. (6)
- 7 - For å justere midjebåndet trekker du i nettingen for å stramme (7) eller drar i midjebandsjusteringen for å løsne (8).

Når du skal fjerne bæreselen, følger du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.

! IKKE fjern bæreselen mens barnet sitter i den.

Åpne bæreselen

- 1 - Frigjør begge skulderspennene. (9)
- 2 - Frigjør begge sidespennene. (10)
- 3 - Bæreselen er åpen. (11)
- 4 - Hvis barnet veier mer enn 7 kg, er det ikke nødvendig å justere benhullene. Skyv benhulljusteringsknappen ut av knappehullet på skulderstroppen ved sidespennen. (12)

! Benhullene MÅ justeres for barn under 7 kg for å redusere størrelsen på benhullene og forhindre at barnet slik uten at det klemmer eller gnager på beinet til barnet.

Magnetiske spenneindikatorer

- 5 - Når du følger trinnene for å sikre barnet, må du sikre alle de fire magnetiske spennene ved å feste dem der du ser de spenneindikatorene . Spennen må klikke plass i det hevede indikatorområdet. (13)

Spedbarnstøtte

! Spedbarnstøtten MÅ brukes hvis barnet veier mindre enn 7.

- 1 - Finn spedbarnstøtten med åpen glidelås inne i bæreselen. (14)
- 2 - Lukk igjen glidelåsen på sidene på spedbarnstøtten. (15)

Når barnet vokser ut av spedbarnstøtten:

- 3 - Åpne glidelåsen på spedbarnstøtten. (16)

Vendt innover

- 1 - **Spedbarnstøtte** 3,5–7 kg 0 - 4 måneder
- 2 - 7–13,5 kg 4+ måneder

Sikre barnet

! Vi anbefaler at du sitter mens du setter barnet i bæreselen, da det gir bedre kontroll.

- 1 - Begynn med bæreselen helt åpen (og spedbarnstøtten festet hvis barnet veier mindre enn 7 kg). (17)
- 2 - Fest den ene sidespennen der du ser den spenneindikatoren . (18)
- 3 - Hold barnet ditt godt mot brystet med den ene hånden, og bruk den andre til å løfte forsiden av bæreselen. (19)
- 4 - Før beina på barnet ned og gjennom åpningen mellom setet/støtten og den tilhørende sidespennen. (20)
- 5 - Bruk én hånd til å holde bæreselen og barnet mot deg, og bruk den andre til å feste den andre sidespennen der du ser den spenneindikatoren . (21)
- 6 - Hold barnet i bæreselen med én hånd, og fest skulderspennene én om gangen der du ser de spenneindikatorene . (22)
- 7 - Dra begge skulderspennejusteringene ned forsiktig for å justere passformen. (23)
- 8 - Juster skulderremmene ved å trekke begge skulderjusteringsstroppene forsiktig jevnt ut foran deg. (24)
- 9 - Pass på at barnet sitter behagelig og trygt i bæreselen. Juster remmene rundt barnet, og kontroller at alle spenner og trykklåser er godt festet. La det være plass til at barnet kan flytte på hodet, og hold ansiktet på barnet fritt for hindringer. (25)

! Barnet bør plasseres nær deg, høyt på kroppen din.

! Sørg for at barnets ansikt er synlig for deg til enhver tid.

Hodestøtte

- 1 - For et barn som veier 3,5–7 kg skal du feste hodestøtten slik at det er oppe og støtter hode- og nakkeområdet på barnet. Fest hodestøtten på de øvre hodestøtteknappene. Bare brett hodestøtten ned når barnet kan holde hodet oppe (ca. 4 måneder). (26)

- 2 - Når du skal brette ned, skyver du begge de øvre støtteknappene ut av knappehullene på hodestøtten. (27)

- 3 - Brett hodestøtten nedover. (28)

- 4 - Fest begge bunnhodestøtteknappene i knappehullene på hodestøtten. (29)

- 5 - Pass på at barnet sitter behagelig og trygt i bæreselen. Juster remmene rundt barnet, og kontroller at alle spenner og trykklåser er godt festet. La det være plass til at barnet kan flytte på hodet, og hold ansiktet på barnet fritt for hindringer. (30)

Vendt utover

- 1 - 9–13,5 kg 6+ måneder

Hodestøtte

- 1 - Brett hodestøtten ned slik at barnets ansikt kommer over overkanten på bæreselen. Bæreselen kan nå brukes til å sikre barnet. (31)

Følg de samme trinnene for sikring som under Vendt innover (side 124), men la barnet sitte vendt utover.

Bære på ryggen

- 1 - 11–16 kg 9+ måneder

Posisjon for å bære på ryggen

! Vi anbefaler at du øver på dette noen ganger uten at barnet er i bæreselen før du prøver med barnet.

! Barn skal **ALDRI** sitte vendt utover (vekk fra deg) når de er på ryggen din.

- 1 - La barnet sitte i bæreselen og vendt innover, og løsne begge skulderjusteringsremmene. (IKKE ta av spennene). (32)
- 2 - Skyv høyre arm ut av høyre skulderrem mens du holder barnet med venstre arm. (33)
- 3 - Skyv venstre arm under skulderjusteringsremmen på siden mens du holder barnet med høyre arm. (34)
- 4 - Hold barnet med høyre arm, og led barnet til høyre hofte med venstre arm. (35)
- 5 - Fortsett med å støtte barnet, ta tak i skulderremmen med venstre hånd, og dra den ned over skulderen. (36)
- 6 - Len deg litt fremover, og sett barnet på ryggen din. (37)
- 7 - Skyv venstre arm opp gjennom skulderjusteringsremmen på siden mens du holder barnet bak ryggen med høyre arm. (38)
- 8 - Skyv høyre arm ned gjennom skulderremmen mens du holder barnet med venstre arm. Begge skulderremmene skal nå sitte godt fast rundt skuldrene dine. (39)
- 9 - Trekk ned på skulderjusteringsremmen for å stramme til. Juster ryggbøylen opp eller ned loddrett og sidelengs. (40)

- 10** - Rull opp den ekstra lengden på skulderjusteringsremmene, og vikle den elastiske sløyfen rundt den opprullede remmen slik at ikke ligger i veien. **(41)**
- 11** - Pass på at barnet sitter behagelig og trygt i bæreselen. Juster remmene rundt barnet, og kontroller at alle spenner og trykklåser er godt festet. La det være plass til at barnet kan flytte på hodet, og hold ansiktet på barnet fritt for hindringer. **(42)**

## Tilbehør

### Smekke

- 1** - Sørg for at hodestøtten er brettet ned og festet på plass med de nedre hodestøtteknappene. **(43)**
- 2** - Legg den ekstra lengden på skulderspennerebben i lommen like under skulderspennen. **(44)**
- 3** - Dekk til forsiden av hodestøtten med forsiden av smekken, og skyv begge hodestøtteknappene gjennom knappehullene på smekken. **(45)**
- 4** - Brett smekken over den øvre kanten på hodestøtten. **(46)**
- 5** - Pakk inn begge endene av smekken rundt skulderspennerebben. Den bakre kanten på smekken skyves mellom skulderremmen og skulderspennerebben. Den fremre kanten på smekken legges over skulderspennerebben. **(47)**
- 6** - Fest sidene av kroken og sløyfen. Sørg for at smekken ligger flatt og er festet til den øverste kanten på bæreselen. **(48)**

### Spenneomslag

- 1** - Knepp opp hodestøtten, og brett den ned. **(49)**
- 2** - Legg den ekstra lengden på skulderspennejusteringen i lommen på skulderspennerebben. **(50)**
- 3** - Skyv dekeleat mellom skulderremmen og skulderspennerebben. **(51)**
- 4** - Skyv knappen på skulderspennerebben gjennom knappehullet på seledেকেleat. **(52)**
- 5** - Fest kroken og løkken. Pass på at den nederste kanten av seledেকেleat er brettet bak hodestøtten. **(53)**
- 6** - Gjenta for den andre siden. Når begge seledেকেleatene er festet, fester du begge de nedre hodestøtteknappene i knappehullene på hodestøtten. **(54)**

### Hette

- 1** - Sørg for at hodestøtten er oppe og festet på plass med de øvre hodestøtteknappene. Løsne trykklåsen på lommen som er på den øvre kanten av hodestøtten. **(55)**
- 2** - Trekk hetten ut av hettelommen. **(56)**
- 3** - Juster hetten til ønsket stilling for å gi skygge til barnet. **(57)**
- 4** - Fest de tre remmene på hetteremmen til de tre trykklåsene på skulderremmen. Gjenta for den andre siden. **(58)**

**!** Pass på at hetten ikke dekker til munnen på barnet eller ligger for tett over hodet.

### Midjelomme

Midjelommen kan knyttes til midjebåndet eller brukes separat. **(59)**

### Oppbevaringsveske

CUDL™ Luxe kan oppbevares i oppbevaringsposen. **(60)**

## Rengjøring og vedlikehold

Følg disse vaskeinstruksjonene for å sikre riktig pleie av kashmir-bæreselen:

Bruk finvask: Plasser kashmir-bæreselen i en vaskepose i netting for å beskytte den, og vask den på en skånsom eller finvasksyklus med kaldt vann.

Mildt vaskemiddel: Bruk et mildt vaskemiddel som er spesielt utviklet for ømfintlige eller kashmir-stoffer. Unngå å bruke blekemiddel eller tøymykner, da disse kan skade fibre.

Legg flatt til tørk: Etter vask former du om bæreselen og legger den flatt på et rent, tørt håndkle for å lufttørke. Unngå å henge den opp, da det kan føre til at stoffet blir strukket eller forvrengt.

Hold unna direkte varme: Unngå å utsette kashmir-bæreselen for direkte sollys eller varmekilder, da overdreven varme kan skade fibre og føre til at stoffet mister mykheten.

Håndter med omhu: Når du tørker og håndterer bæreselen, må du være forsiktig for å unngå unødvendig strekking eller skade på de delikate kashmirfibre.

Det er normalt at stoffet blekes av sollys og viser slitasje etter bruk over lang tid, selv ved normal bruk.

Nupper på denne bæreselen er naturlig og gir den et vintage-utseende.

Av sikkerhetsmessige årsaker må du kun bruke originaldelar fra Nuna.

Sjekk regelmessig at alt fungerer som det skal. Hvis noen deler er revnet, ødelagt eller mangler, må du slutte å bruke produktet.

NUNA International B.V. Nuna og alle tilknyttede logoer er varemerker.

# ⚠ VARNING VIKTIGT! LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN MONTERING OCH ANVÄND DEN MJUKA BÄRSELEN. BEHÅLL INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA BRUK.

## Produktinformation

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Tillverkningsdag: \_\_\_\_\_

### Produktregistrering (endast tilgjengelig for produkter som kops i USA)

Fyll i informasjonen oven. Modellnumret og tillverkningsdagen finns på märkningen på produkten. Fyll i registreringskortet med förbetalt porto och skicka det idag.

**För att registrera produkten, besök:**

www.nunababy.com  
Klicka på länken "Registrera utrustning" på webbplatsen.

### Garanti

Våra högkvalitetsprodukter har avsiktligt utformats för att kunna växa med både barnet och familjen. Eftersom vi håller fast vid vår produkt, täcks vår utrustning av en kundgaranti för varje produkt, som startar samma dag som produkten köptes. Ha kvitto, modellnummer och tillverkningsdag till hands när du kontaktar oss.

**För garantiinformation besök:**

www.nunababy.com  
Klicka på länken "Garanti" på hemsidan.

### Kontakt

För utbytesdelar, service eller ytterligare garantifrågor, kontakta vår kundtjänstavdelning

#### I USA

infousa@nunababy.com  
www.nunababy.com  
1.855.NUNA.USA

#### I Storbritannien

infouk@nunababy.com  
www.nunababy.com

## Användningskrav för barn

Se tabellen nedan för korrekt användning, för att garantera barnets säkerhet. Det finns fyra sätt att bära bärsele. Sättet att bära bestäms av barnets vikt. Överensstämmer med EN 13209-2:2015 ASTM F2236

- 1 - Inåtvänd/Spädbarnsinsats**  
3,5–7 kg (8–15 lb) 0 - 4 månader
- 2 - Inåtvänd**  
7–13,5 kg (15–30 lb) 4+ månader
- 3 - Framåtvänd**  
9–13,5 kg (20–30 lb) 6+ månader
- 4 - Ryggburen**  
11–16 kg (25–35 lb) 9+ månader

## VARNING

### FALL- OCH KVÄVNINGSRISK

**FALLRISK - Bebisen kan falla igenom en vid benöppning eller ut ur bärselen. Följ bruksanvisningen.**

- Justera benöppningarna så att de sitter tätt åt barnets ben.
- Kontrollera före varje användning att alla spännen, fästordningar och inställningar är säkra.
- Var särskilt försiktig när du lutar dig eller går.
- Böj dig aldrig från midjan, böj dina knän.
- Använd bara bärselen för bebisar som väger 3,5-16 kg (8-35 lb).

**KVÄVNINGSRISK - Bebisar under 4 månader kan kvävas i produkten om du trycker ansiktet tätt mot kroppen.**

- Fäst inte barnet för tätt mot kroppen med remmarna.
- Lämna plats för att röra huvudet.
- Se till att barnets ansikte alltid är fritt från hinder.
- Om du ammar din bebis i bärselen måste du alltid ändra ditt barns placering efter matningen, så att ditt barns ansikte inte trycks mot din kropp.

## VARNING

Se till att alla spännen, tryckknappar, remmar och inställningar är säkra före varje användning.

Kontrollera före varje användning att inga sömmar har brustit, inga remmar eller tyg är trasigt och att inga fästordningar är skadade.

Upphör att använda bärselen om delar saknas eller är skadade.

Bebisen måste vara vänt mot dig tills han/hon kan hålla upp huvudet.

Var noga med att sätta barnet rätt i produkten, även benens placering.

Barnet måste sitta gränsle med benen i sätet, och armarna sticka ut genom armhålen.

Kontrollera regelbundet att barnet sitter bekvämt och säkert i bärselen, speciellt när den används som ryggsele.

För att förhindra fallrisk måste barnet sitta säkert i bärselen.

Håll alltid barnet nära tills det sitter rätt.

Spädbarnsinsatsen måste användas för barn som väger 3,5 kg–7 kg (8–15 lb) och får **BARA** användas med barnet inåtvänt.

Prematura barn, barn med andningsproblem och barn under 4 månader löper störst risk för kvävning.

Rådfråga hälso- och sjukvårdspersonal för barn med födelsevikt och barn med medicinska tillstånd innan du använder produkten.

Håll barnet under uppsikt när du använder den mjuka bärselen.

Var uppmärksam på faror i hemmiljön, som t. ex. värmekällor utspillda varma drycker.

Var försiktig när du böjer dig framåt eller åt sidorna.

Din balans kan påverkas negativt om du eller ditt barn rör sig.

Denna bärsele har konstruerats enbart för att användas av vuxna som går, står eller sitter.

Bärselen lämpar sig inte för användning under idrottsaktiviteter.

Använd **INTE** denna mjuka bärsele om du har pacemaker, eftersom de magnetiska spännens kan påverka pacemakern.

Använd **ALDRIG** en mjuk bärsele om balans eller rörlighet är nedsatt till följd av träning, trötthet eller medicinska tillstånd.

Använd **ALDRIG** en mjuk bärsele när du håller på med aktiviteter som matlagning eller städning, som involverar en värmekälla eller exponering för kemikalier.

Använd **ALDRIG** en mjuk bärsele när du kör bil eller är passagerare i ett motorfordon.

Lägg dig **ALDRIG** ner eller lägg dig för att sova med barnet i bärselen.

Lista över delar

Kontrollera att alla delar är tillgängliga före montering. Om någon del saknas, kontakta Nuna. Inga verktyg behövs för montering. Se sidan 8 för en översikt över delarna.

- 1 Axelspänne
- 2 Justering av axelspänne
- 3 Huvudstöd
- 4 Knapp för justering av benhåll
- 5 Sidospänne
- 6 Kapuschongficka
- 7 Huvudstöd
- 8 Axelrem
- 9 Ok
- 10 Kapuschongtryck knappar
- 11 Justeringsrem för axelrem
- 12 Höftremmens justerare
- 13 Höftrem
- 14 Höftremmens spänne
- 15 Bröstlapp (x2)
- 16 Skydd för spännen
- 17 Höftficka
- 18 Förvaringsväska
- 19 Nättvättpåse

Spädbarnsinsats

- 20 Spädbarnsinsats (Öppnad/Inte i användning)
- 21 Spädbarnsinsats (Stängd/Används)

Ihopsättning av produkten

Placera huvudstödet efter barnets vikt, baserat på bilderna nedan.

! Barnets huvud måste stöd tills han/hon har ordentlig styrning på huvudet (ca 4 månaders ålder).

- 1 - **Inåtvänd/Spädbarnsinsats**  
3,5–7 kg (8–15 lb) 0 - 4 månader
- 2 - **Inåtvänd**  
7–13,5 kg (15–30 lb) 4+ månader
- 3 - **Framåtvänd**  
9–13,5 kg (20–30 lb) 6+ månader
- 4 - **Ryggburen**  
11–16 kg (25–35 lb) 9+ månade

Ergonomisk barnplacering

Höftvänlig

För att barnet ska transporteras höftvänligt ska barnets lår ha stöd från höftleden till knäleden. Denna ergonomiska "M"-formade placeringen minskar belastningen på höftleden. Tvinga aldrig barnets ben till en position som inte är lätt att åstadkomma.

Ryggradsvänlig

För att barnet ska transporteras ryggradsvänligt behövs lämpligt stöd. Barnets ryggrad ska tillåtas att naturligt anta en "C"-form. Tvinga aldrig barnet till en position som inte är lätt att åstadkomma.

Användning av produkten

- 1 - Öppna midjeremmen. (1)
- 2 - Var noga med att både axelspännen och sidospännen är fastsatta (inringade i grönt). (2)
- 3 - Håll bärselen framför dig, dra upp axelremmarna över armarna. (3)
- 4 - Dra bärselen över huvudet. (4)
- 5 - Kontrollera att låsbygeln är isatt (inringad i blått). Justera ryggokets höjd och bredd vertikalt och i sidled för att få en bekväm passform. Ryggoket ska vila mellan dina skulderblad. (5)
- 6 - Fäst höftremmen bakom din rygg och stäng höftspännet för att hålla remmen ordentligt på plats. (6)
- 7 - Justera höftremmen och dra i bandet för att dra åt (7) eller dra i höftremmen för att lossa (8).

Följ stegen i omvänd ordning för att ta av bärselen.

! Ta INTE av bärselen när barnet sitter i den.

Öppna bärselen

- 1 - Lossa de två axelspännena. (9)
- 2 - Lossa spännena på båda sidorna. (10)
- 3 - Bärselen är öppen. (11)
- 4 - Om barnet väger mer än 7 kg (15 lb) behövs inte justeringen av benhålen. Knäpp upp knappen för benhålsjusteringen från knapphålet på axelremmen intill sidospännet. (12)

! Benhålsjusteringarna MÅSTE användas för barn som väger mindre än 7 kg (15 lb) för att minska benhålets storlek och förhindra att barnet glider ur eller att det skaver på barnets ben.

Magnetspännesindikatorer

- 5 - När du följer stegen för att sätta fast ditt barn ska alla fyra magnetspännen sättas fast genom att de fästs där du ser de spännesindikatorerna ☺. Spännet måste klicka på plats i det upphöjda indikatorområdet. (13)

Spädbarnsinsats

- ! Spädbarnsinsatsen MÅSTE användas om barnet väger mindre än 7 kg (15 lb).
- 1 - Placera den stängda spädbarnskudden i bärselen. (14)
- 2 - Dra upp dragkedjorna på spädbarnsinsatsens sidor. (15)

När barnet växer ur spädbarnsinsatsen:

- 3 - Öppna spädbarnsinsatsens dragkedja. (16)

Inåtvänd

- 1 - **Spädbarnsinsats**  
3,5–7 kg (8–15 lb) 0 - 4 månader
- 2 - **Inåtvänd**  
7–13,5 kg (15–30 lb) 4+ månader

Sätta fast barnet

- ! Vi rekommenderar att du sitter ner när du fäster barnet i bärselen, eftersom det ger bättre kontroll.
- 1 - Börja med bärselen helt öppen (och spädbarnsinsatsen fastsatt om barnet väger mindre än 7 kg [15 lb]). (17)
- 2 - Fäst ett sidospänne där du ser den spännesindikatorn ☺. (18)
- 3 - Håll barnet stadigt mot din kropp med ena handen, och använd den andra för att lyfta upp bärselens framsida. (19)
- 4 - Stoppa barnets ben ner och igenom öppningen mellan sätet/spädbarnsinsatsen, och fäst sidospännet. (20)
- 5 - Använd en hand för att hålla bärselen och ditt barn mot dig och använd den andra för att fästa den andra sidans spänne där du ser den spännesindikatorn ☺. (21)
- 6 - Använd en hand till att hålla ditt barn i bärselen med en hand och fäst sedan axelspännena, ett i taget, där du ser de spännesindikatorerna ☺. (22)
- 7 - Dra försiktigt ner justeringsremmarna på de båda axelspännena för att ställa in passformen. (23)
- 8 - Justera axelremmarna genom att försiktigt dra justeringsremmarna på de båda axelremmarna jämnt ut framför dig. (24)
- 9 - Se till att barnet sitter bekvämt och säkert i bärselen. Justera remmarna runt barnet och kontrollera att alla spännen och tryckknappar är stängda. Lämna plats så att barnet kan röra huvudet och att barnets ansikte är fritt från hinder. (25)
  - ! Barnet ska sitta nära dig, högt upp på din kropp.
  - ! Se till att du alltid kan se barnets ansikte.

Huvudstöd

- 1 - För barn som väger 3,5–7 kg (8–15 lb), fäst huvudstödet så att det är uppe och ger stöd åt området kring barnets huvud och nacke. Fäst huvudstödet på de övre huvudstödsknapparna. Huvudstödet ska bara vikas ner när barnet kan hålla upp sitt huvud (ca 4 månader). (26)

- 2 - För att vika ner, knäpp upp huvudstödet knappar ur knapphålen på huvudstödet. (27)
- 3 - Vik ner huvudstödet. (28)
- 4 - Knäpp de två huvudstödsknapparna i huvudstödet knapphål. (29)
- 5 - Se till att barnet sitter bekvämt och säkert i bärselen. Justera remmarna runt barnet och kontrollera att alla spännen och tryckknappar är stängda. Lämna plats så att barnet kan röra huvudet och att barnets ansikte är fritt från hinder. (30)

Framåtvänd

- 1 - 9–13,5 kg (20–30 lb) 6+ månader

Huvudstod

- 1 - Vik ner huvudstödet så att barnets ansikte är ovanför bärselens ovankant. Nu är bärselen klar för att sätta fast barnet. (31)
  - Följ samma steg för att fastsättning i inåtvänt läge (sida 130), men vänd barnet framåt.

Ryggburen

- 1 - 11–16 kg (25–35 lb) 9+ månade

Ryggburet läge

- ! Vi rekommenderar att du provar denna metod några gånger utan barnet innan du försöker med barnet.
- ! Barnet ska ALDRIG vara utåtvänt (bort från dig) i ryggburet läge.
- 1 - När barnet sitter i bärselen lossar du båda justeringsremmarna för axelrem (knäpp INTE upp). (32)
- 2 - Dra ut högra armen ur den högra axelremmen medan du håller barnet med den vänstra armen. (33)
- 3 - Dra ut den vänstra armen under axelremmen på sidan medan du håller barnet med den högra armen. (34)
- 4 - Håll barnet med den högra aren, för barnet mot din högra höft med din vänstra arm. (35)
- 5 - Samtidigt som du stödjer barnet drar du i axelremmen med vänsterhanden och drar ner den över axeln. (36)
- 6 - Luta dig lite framåt och flytta barnet till ryggen. (37)
- 7 - Dra upp den vänstra armen genom justeringsremmen för axelremmen på sidan medan du håller barnet på din rygg med den högra armen. (38)
- 8 - Dra ner den högra armen genom axelremmen medan du håller barnet med den vänstra armen. Båda axelremmarna ska nu vara fästa på dina axlar. (39)
- 9 - Dra justeringsremmarna för axelremmarna nedåt för att spänna. Justera oket upp eller ner vertikalt och i sidled. (40)

10 - Rulla upp ändarna på justeringsremmarna för axelremmarna och fäst gummibandsöglan runt den upprullade remmen för att hålla den ur vägen. (41)

11 - Se till att barnet sitter bekvämt och säkert i bärsele. Justera remmarna runt barnet och kontrollera att alla spännen och tryckknappar är stängda. Lämna plats så att barnet kan röra huvudet och att barnets ansikte är fritt från hinder. (42)

## Tillbehör

### Bröstlapp

1 - Se till att huvudstödet är nedviktt och fastsatt med nackstödet nedre knappar. (43)

2 - Stoppa in änden på axelspännets rem i fickan under axelspännets. (44)

3 - Täck över framsidan av huvudstödet med bröstlappens framsida och knapp båda huvudstödet knappar i bröstlappens knapphål. (45)

4 - Vik och stoppa in bröstlappen över huvudstödet ovankant. (46)

5 - Vik båda sidokanterna på bröstlappen runt axelspännets rem. Bröstlappens bakkant dras mellan axelremmen och axelspännets rem. Bröstlappens framkant läggs över axelspännets rem. (47)

6 - Fäst sidorna med kardborrbandet. Se till att bröstlappen ligger plant och sitter fast på ovankanten på bärsele. (48)

### Skydd för spännen

1 - Knäpp loss huvudstödet och vik ned det. (49)

2 - Förvara den extra längden från justeringen till axelspännets i fickan på axelspännets rem. (50)

3 - Skjut selens skydd mellan axelremmen och axelremmens spänne. (51)

4 - Skjut knappen på axelremmens spänne genom knapphålet på selens skydd. (52)

5 - Fäst kroken och öglan. Kontrollera att den nedre kanten till selens skydd är instoppad bakom huvudstödet. (53)

6 - Upprepa på andra sidan. När selens båda skydd sitter säkert så knapp fast båda nedre knapparna till huvudstödet i knapphålen på huvudstödet. (54)

### Kapuschong

1 - Se till att huvudstödet är uppe och fastsatt med nackstödet övre knappar. Knäpp upp tryckknappen på fickan på huvudstödet ovankant. (55)

2 - Dra ut kapuschongen ut kapuschongfickan. (56)

3 - Justera kapuschongen till önskat läge för att skugga barnet. (57)

4 - Knäpp ihop de tre tryckknapparna på kapuschongremmen med de tre tryckknapparna på axelremmen. Upprepa för andra sidan. (58)

! Se till att kapuschongen inte täcker över barnets mun eller ligger för tätt över huvudet.

### Höftficka

Höftfickan kan knytas på höftremmen eller användas separat. (59)

### Förvaringsväska

CUDL™ Luxe kan förvaras i förvaringsväskan. (60)

## Rengöring och underhåll

Din bebisbärsele i kaschmir behöver rätt skötsel, säkerställ det genom att följa dessa tvättråd:

Använd en skonsamt program: Lägg bebisbärsele i nättvättpåsen för att skydda den och skölj den i ett program för handvätt eller skontvätt med kallt vatten.

Milt rengöringsmedel: Använd ett mildt rengöringsmedel som är särskilt avsett för känsliga tyger eller kaschmir. Undvik blekmedel och sköljmedel eftersom de kan skada fibrerna.

Lägg den att torka plant: Efter tvätt behöver bebisbärsele formas igen och läggas plant på en ren torr handuk för att lufttorka. Undvik att hänga den eftersom det kan göra så att tyget blir sträckt eller deformerat.

Håll på avstånd från direkt värme: Undvik att exponera bebisbärsele i kaschmir för direkt solsken eller värmekällor eftersom överdriven hetta kan skada fibrer och göra så att tyget förlorar sin mjukhet.

Hantera varsamt: När bebisbärsele torkas och hanteras behöver den hanteras varsamt för att förhindra onödig sträckning eller skada på de känsliga kaschmirfibrerna.

Det är normalt att tyget bleknar i solen och visar tecken på slitage efter en längre tids användning, även när den används normalt.

Noppbildningen på denna bärsele är naturlig och ger en vintage-look.

Av säkerhetsskäl ska endast Nuna-delar användas.

Kontrollera regelbundet att allt fungerar som det ska. Om någon del är sliten, trasig eller saknas, ska du genast upphöra att använda produkten.

# VAROITUS TÄRKEÄÄ! LUE KAIKKI OHJEET ENNEN PEHMEÄN KANTORAKENTEEN KOKOAMISTA JA KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ OHJEET TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN.

## Tuotetiedot

Mallinumero: \_\_\_\_\_

Valmistettu (pvm): \_\_\_\_\_

### Tuotteen rekisteröinti (Kaytettavissa vain Yhdysvalloissa ostetuilla tuotteilla)

Täytä seuraavat tiedot. Mallinumero ja valmistuspäivämäärä näkyvät tuotteen tarrassa. Täytä edeltä käsin maksettu tuotteeseen kiinnitetty postikortti ja lähetä se jo tänään.

#### Rekisteröidäksesi tuotteesi, siirry osoitteeseen:

www.nunababy.com  
Napsauta kotisivulla "Rekisteröi laite"-linkkiä.

### Takuu

Me olemme suunnitelleet tarkoituksella korkealaatuisen tuotteemme niin, että ne voivat kasvaa sekä lapsesi että perheesi myötä. Koska me seisomme tuotteemme takana, varustoitamme katta tuotekohtainen mukautettu takuu, joka alkaa tuotteen ostopäivästä. Pidä ostosite, mallinumero ja valmistuspäivämäärä käsillä, kun otat meihin yhteyttä.

Katso takuutiedot osoitteesta:  
www.nunababy.com  
Napsauta kotisivulla "Takuu"-linkkiä.

### Yhteystiedot

Saadaksesi vaihto-osia, palvelua, tai jos sinulla on lisäkysymyksiä takuusta, ota yhteyttä asiakaspalveluosastoomme

**Yhdysvalloissa**  
infousa@nunababy.com  
www.nunababy.com  
1.855.NUNA.USA

**Yhdistyneessä kuningaskunnassa**  
infouk@nunababy.com  
www.nunababy.com

## Lapsikäyttöv-aatimukse

Katso seuraavasta kaaviosta oikea käyttö varmistaaksesi lapsen turvallisuuden. Kantotapoja on neljä. Käyttötavan määrittää lapsen paino. Normin EN 13209-2:2015  
ASTM F2236

- 1 - **Sisään päin/Vauvatehostin** 3,5–7 kg  
0 - 4 kuukautta
- 2 - **Sisään päin** 7–13,5 kg  
4+ kuukautta
- 3 - **Ulos päin** 9–13,5 kg  
6+ kuukautta
- 4 - **Selässä kantaminen** 11–16 kg  
9+ kuukautta

## VAROITUS

### PUTOAMIS - JA TUKEHTUMISVAARA

**PUTOAMISVAARA - Vauvat voivat pudota leveästä jalka-aukosta tai ulos kantorepusta. Noudata käyttöohjeita.**

- Säädä jalka-aukot tiiviisti sopiviksi lapsen jaloille.
- Varmista ennen jokaista käyttöä, että kaikki soljet, kiinnikkeet ja säätölaitteet on kiinnitetty.
- Ole erityisen huolellinen nojatessasi tai kävellessäsi.
- Älä koskaan taivuta vyötäröltä; taivuta polvista.
- Käytä tätä kantoreppua vain 3,5–16-kiloisilla vauvoilla.

**TUKEHTUMISVAARA - Alle 4-kuukautiset vauvat voivat tukehtua, jos tämä tuote on painettu tiukasti etupuoli kehoasi vasten.**

- Älä sido lasta vauvaa liian tiukasti kehoasi vasten.
- Jätä tilaa pään liikkeille.
- Pidä vauvan kasvot aina vapaina kaikista esteistä.
- Jos imetät vauvaa kantokopassa, aseta vauva aina uudelleen syöttämisen jälkeen niin, että vauvan kasvot eivät paina kehoasi vasten.

## VAROITUS

Tarkista ennen jokaista käyttöä, että kaikki soljet painonapit, hihnät ja säädöt ovat tiukasti kiinnitettyjä.

Tarkista kantoreppu ennen jokaista käyttöä revenneiden hihnojen ja kankaan sekä vahingoittuneiden kiinnikkeiden varalta.

Lopeta kantorepun käyttö, jos osia puuttuu tai ne ovat vahingoittuneet.

Vauvan on oltava sinua kohti, kunnes hän pystyy pitämään päätään suorassa.

Varmista lapsen oikea sijoittuminen tuotteessa, mukaan lukien jalkojen asettelu.

Varmista, että vauvan jalat ovat hajareisin istuimessa ja kädet levitettyinä käsireikien läpi.

Tarkista säännöllisesti, että lapsi on asettunut mukavasti kantoreppuun, erityisesti käytettäessä selässä kantamiseen.

Varmista putoamisvaaran ehkäisemiseksi, lapsi on aseteltu turvallisesti kantoreppuun.

Pidä lapsesta aina kunnolla kiinni, kunnes lapsi on aseteltu oikein.

Vauvatehostinta on käytettävä lapsilla, jotka painavat 3,5–7 kg ja sitä tulee käyttää **VAIN** lapsen ollessa sisään päin.

Ennenaikaisilla vauvoilla, vauvoilla, joilla on hengitysongelmia ja alle 4-kuukautisilla vauvoilla on suurin tukehtumisriski.

Kysy ennen tuotteen käyttöä vauvoilla, joilla on pieni syntymäpaino tai lääketieteellisiä vaivoja, neuvoa terveysalan ammattilaisilta.

Kun käytät kantoreppua, valvo lasta.

Ole tietoinen kotiympäristön vaaroista, kuten lämmönlähteistä tai läikkyvistä kuumista juomista.

Ole varoivainen taivuttaessa tai nojatessa eteen päin tai sivuille.

Sinun ja lapsesi liike voi heikentää tasapainoasi.

Kantoreppu on tarkoitettu aikuisten käytettäväksi vain kävellessä, seisottaessa tai istuessa.

Tämä kantoreppu ei sovellu käytettäväksi urheiltaessa.

**ÄLÄ** käytä tätä kantoreppua, jos sinulla on sydämentahdistin, koska magneettisoljet voivat häiritä tahdistinta.

**ÄLÄ KOSKAAN** käytä kantoreppua, kun tasapaino tai liikkuvuus on heikentynyt harjoittelun, väsymyksen tai lääketieteellisen vaivan johdosta.

**ÄLÄ KOSKAAN** käytä kantoreppua osallistuessasi toimintaan, kuten ruoanlaitto tai siivous, joihin liittyy lämmönlähde tai altistuminen kemikaaleille.

**ÄLÄ KOSKAAN** käytä kantoreppua ajaessasi tai ollessasi matkustajana moottoriajoneuvossa.

**ÄLÄ KOSKAAN** laskeudu makuulle tai nuku lapsen ollessa kantorepussa.

Osaluettelo

Varmista, että kaikki osat ovat käytettävissä ennen kokoamista. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä Nunaan. Kokoamiseen ei tarvita työkaluja. Osat on lueteltu sivulla 8.

- 1 Hartiasolki
- 2 Hartiasoljen säädin
- 3 Päätuennappi
- 4 Jalkareian säätönappi
- 5 Sivusolki
- 6 Hupputasku
- 7 Pään tuki
- 8 Hartiahihna
- 9 Kiinnike
- 10 Hupun painonapit
- 11 Hartiasäätöhihna
- 12 Vyötärönauhan säädin
- 13 Vyötäröhihna
- 14 Vyötärönauhan solki
- 15 Ruokalappu (x2)
- 16 Solkien kannet
- 17 Vyölaukku
- 18 Säilytyspussi
- 19 Verkotettu pyykkipussi

Vauvatehostin

- 20 Vauvatehostin (Vetoketju auki/Ei käytössä)
- 21 Vauvatehostin (Vetoketju kiinni/Käytössä)

Tuotteen asennus

Sijoi ta päätuki alla olevan kaavion perusteella vauvan painon mukaisesti.

! Vauvan pään tulee olla tuettu, kunnes hänellä on voimakas pään hallinta (noin 4-kuukautinen).

- 1 - **Sisään pään/Vauvatehostin** 3,5–7 kg 0 - 4 kuukautta
- 2 - **Sisään pään** 7–13,5 kg 4+ kuukautta
- 3 - **Ulos pään** 9–13,5 kg 6+ kuukautta
- 4 - **Selässä kantaminen** 11–16 kg 9+ kuukautta

Ergonominen lapsen sijoittaminen

Lantio-ystävällinen

Lantiolle hyvää tekevässä kantorepussa vauvan reisien tuolee olla tuettuja reisistä polviniveleen. Tämä ergonominen "M"-muotoin istuijn vähentää lonkkanimeleen kohdistuvia voimia. Älä koskaan pakota vauvan jalkoja asentoon, joka ei ole helposti saavutettavissa.

Selkärankaystävällinen

Selkärankaystävällisellä kantorepulla on oltava kunnollinen tuki. Vauvan selkärangan tulee antaa muotoutua luonnollisesti "C"-asentoon. Älä koskaan pakota vauvaa asentoon, joka ei ole helposti saavutettavissa.

Tuotteen käyttö

- 1 - Avaa vyötäröhihna. (1)
- 2 - Varmista, että sekä hartiasoljet ja sivusoljet on liitetty (ympyröity vihreällä). (2)
- 3 - Pitäen kantoreppua edessäsi, liu'uta kätesi hartiahihnojen läpi. (3)
- 4 - Vedä kantoreppu pääsi yli. (4)
- 5 - Varmista, että kiinnike on liitetty (ympyröity sinisellä). Säädä selkäkiinnikkeen korkeus ja leveys pysty- ja sivusuunnassa saavuttaaksesi mukavan sopivuuden. Selkä kiinnikkeet tulee sijaita lapaluiden välissä. (5)
- 6 - Kiinnitä vyötärönauha selkäsi taakse ja kiinnitä vyötärösolki pitämään nauha lujasti paikallaan. (6)
- 7 - Säätääksesi vyötärönauhaa, vedä punosta kiristääkseen (7) tai vedä vyötärönauhan säädintä löysätäksesi (8).

Poistaaksesi kantorepun, toimi päinvastaisessa järjestyksessä.

! ÄLÄ irrota kantoreppua lapsen ollessa sen sisällä.

Kantorepun avaaminen

- 1 - Vapauta molemmat hartiasoljet. (9)
- 2 - Vapauta molemmat sivusoljet. (10)
- 3 - Kantoreppu on auki. (11)
- 4 - Jos lapsi painaa yli 7 kg, jalkareikien säätöjä ei tarvita. Liu'uta jalkareian säätönappi ulos napinreiästä hartiahihnassa lähellä sivusolkea. (12)

! Jalan reian säädintä ON käytettävä lapsilla, jotka painavat alle 7 kg jalkareian pienentämiseksi ja liukumisen estämiseksi ilman lapsen jalkojen puristamista tai hankaamista.

Magneettisolkien ilmaisimet

- 5 - Noudattaessasi lapsenkiinnitysohjeita, kiinnitä kaikki neljä magneettisolkea liittämällä ne kohtiin, joissa näet soljen merkkivalot. Soljen on naksahdettava paikalleen koholla olevalla ilmaisualueella (13)

Vauvatehostin

! Vauvatehostinta ON käytettävä, jos lapsi paina alle 7 kg.

- 1 - Paikanna avattu vauvan istuinkoroke kantorepun sisällä. (14)
- 2 - Vedä vauvatehostimen sivut vetoketjulla yhteen. (15)

Kun lapsi kasvaa ohi vauvatehostimesta:

- 3 - Avaa lapsitehostimen vetoketju. (16)

Sisään pään

- 1 - **Vauvatehostin** 3,5–7 kg 0 - 4 kuukautta
- 2 - 7–13,5 kg 4+ kuukautta

Lapsen kiinnittäminen

! On suositeltavaa olla istuvillaan lasta kantoreppuun kiinnitettäessä, se tarjoaa paremman hallinnan.

- 1 - Aloita kantoreppu täysin avoinna (ja lapsitehostin kiinnitettynä, jos lapsi painaa alle 7 kg). (17)
- 2 - Kiinnitä yksi sivusolki kohtaan, jossa näkyy soljen merkkivalo (18).
- 3 - Pidä lasta yhdellä kädellä tukevasti rintaasi vasten ja nosta toisella kantorepun etuosaa. (19)
- 4 - Ohjaa lapsen jalka alas ja läpi aukosta istuimen/tehostimen ja kiinnitetyn sivusoljen välissä. (20)
- 5 - Pidä kantoistuinta ja lasta itseäsi vasten ja kiinnitä toisella kädellä toinen sivusolki kohtaan, jossa näkyy soljen merkkivalo (21).
- 6 - Pitäessäsi lasta kantoistuimessa yhdellä kädellä, kiinnitä hartiasoljet yksi kerrallaan kohtiin, joissa näkyvät soljen merkkivalot (22).
- 7 - Vedä varovasti molempia hartiasoljen säätimiä alas kiinnityksen säätämiseksi. (23)
- 8 - Säädä hartiahihnoja vetämällä varovasti molempia hartiasäätöhihnoja tasaisesti ulos edestäsi. (24)
- 9 - Varmista, että lapsi istuu mukavasti ja tiukasti kiinni kantorepussa. Säädä hihnat lapsen ympärillä ja varmista, että kaikki soljet ja painonapit ovat kiinni. Jätä tilaa lapsen pään liikkumiselle ja pidä kasvot vapaina esteistä. (25)

! Lapsen tulee olla sijoitettuna lähelle itseäsi, korkealla vartalolasi.

! Pidä lapsen kasvot aina näkyvissäsi.

Päätuki

- 1 - Kiinnitä 3,5–7 kg kiloaa painavilla lapsilla pään tuki niin, että se on ylhäällä ja tukee lapsen pään ja niskan aluetta. Kiinnitä pään tuki ylemmän pään tuen nappeihin. Taita pään tuki alas vasta, kun lapsi pystyy kannattelemaan päätä ylhäällä (noin 4-kuukautinen). (26)
- 2 - Taittaaksesi alas, liu'uta molemmat ylemmän pään tuen napit ulos pään tuen napinrei'istä. (27)
- 3 - Taita pään tuki alas. (28)
- 4 - Kiinnitä molemmat alemmat pään tuen napit pään tuen napinreikiin. (29)

- 5 - Varmista, että lapsi istuu kantorepussa mukavasti ja tiukasti. Säädä hihnat lapsen ympärillä ja varmista, että kaikki soljet ja painonapit ovat kiinni. Jätä tilaa lapsen pään liikkumiselle ja pidä kasvot vapaina esteistä. (30)

Ulos pään

- 1 - 9–13,5 kg 6+ kuukautta

Paan tuki

- 1 - Taita pään tuki alas niin, että lapsen kasvot ovat kantorepun yläreunan yläpuolella. Kantoreppu on nyt valmis lapsen kiinnittämiseen. (31)
- Toimi samojen ohjeiden mukaisesti kuin kiinnitettäessä Kasvot sisään pään -tilaan (sivu 136), mutta aseta lapsi ulos pään.

Selässä kantaminen

- 1 - 11–16 kg 9+ kuukautta

Selässä kantamisasento

- ! Tätä menetelmää on suositeltavaa käyttää muutamia kertoja ilman lasta ennen kuin sitä kokeillaan lapsella.
- ! Lasta ei saa KOSKAAN sijoittaa kasvot ulospäin (poispäin itsestäsi) selässä kantamistilassa.
- 1 - Löysää lapsi kantorepussa sisään päin molemmat hartiasäätöhihnat (ÄLÄ avaa solkea). (32)
- 2 - Liu'uta oikea kätesi ulos oikeasta hartiahihnasta kannatellen lasta vasemmalla kädellä. (33)
- 3 - Liu'uta vasen kätesi hartian säätöhihnasta sivulla kannatellen lasta oikealla kädellä. (34)
- 4 - Kannatellen lasta oikealla kädellä, ohjaa lapsi vasemmalla kädellä oikealle lanteellesi. (35)
- 5 - Edelleen lasta tukien, tartu hartiahihnaan vasemmalla kädellä ja vedä se alas hartiasi yli. (36)
- 6 - Nojaa hieman eteenpäin ja siirrä lapsi selkääsi. (37)
- 7 - Liu'uta vasen kätesi ylös hartian säätöhihnasta sivulla kannatellen lasta selkäsi takana oikealla kädellä. (38)
- 8 - Liu'uta oikea kätesi alas oikeasta hartiahihnasta kannatellen lasta vasemmalla kädellä. Molempien hartiahihnojen tulisi nyt olla kiinni hartioiden ympäri. (39)
- 9 - Vedä hartioiden säätöhihnoja alas kiristääksesi. Säädä selkäkiinnikettä ylös tai alas pystyssä ja sivulta toiselle. (40)
- 10 - Kääri ylös hartian säätöhihnojen ylimääräinen pituus ja käytä joustavaa silmukkaa kokoon käärityn hihnan sitomiseksi sen pitämiseksi pois tieltä. (41)
- 11 - Varmista, että lapsi istuu kantorepussa mukavasti ja tiukasti. Säädä hihnat lapsen ympärillä ja varmista, että kaikki soljet ja painonapit ovat kiinni. Jätä tilaa lapsen pään liikkumiselle ja pidä kasvot vapaina esteistä. (42)

# Lisävarusteet

## Ruokalappu

- 1 - Varmista, että pään tuki on taitettu alas ja kiinnitetty paikalleen alemman pään tuen napeilla. (43)
- 2 - Säilytä hartiasoljen ylimääräistä hihnaa taskussa heti hartiasoljen alapuolella. (44)
- 3 - Peitä pään tuen etupuoli ruokakaukalon etupuolella ja liu'uta molemmat pään tuen napit ruokalapun napinreikien läpi. (45)
- 4 - Taita ja työnnä ruokakaukalo pään tuen yläreunan päälle. (46)
- 5 - Kiedo ruokalapun molemmat sivureunat hartiasoljen hihnan ympäri. Ruokalapun takareuna on pujotettu hartiahihnan ja hartiasoljen hihnan välistä. Ruokalapun etureuna on laskettu hartiasoljen hihnan päälle. (47)
- 6 - Kiinnitä koukun ja silmukan sivut. Varmista, että ruokalappu lepää tasaisena ja on kiinni kantorepun yläreunassa. (48)

## Solkien kannet

- 1 - Avaa päätuen napitus ja taita se alas. (49)
- 2 - Säilytä hartiasoljen säätöhihnan yli jäävä osuus hartiasoljen hihnatakkussa. (50)
- 3 - Liu'uta valjaiden suojus hartiahihnan ja hartiasoljen hihnan välistä. (51)
- 4 - Liu'uta hartiasoljen hihnan nappi valjaiden suojuksen napinreistä. (52)
- 5 - Kiinnitä koukku ja silmukka. Varmista, että valjaiden suojuksen alareuna on sullottu päätuen taakse. (53)
- 6 - Toista sama toisella puolella. Kun molemmat valjaiden suojukset on kiinnitetty, kiinnitä molemmat alapäästuen napit päätuen napinreikiin. (54)

## Kupu

- 1 - Varmista, että pään tuki on ylhäällä ja kiinnitetty paikalleen ylemmän pään tuen napeilla. Avaa painonappi taskussa, joka sijaitsee pään tuen yläreunassa. (55)
- 2 - Vedä huppu ulos kuputaskusta. (56)
- 3 - Säädä huppu haluttuun asentoon lapsen varjostamiseksi. (57)
- 4 - Kiinnitä hupun hihnan kolme painonappia hartiahihnaan. Toista sama toiselle puolelle. (58)
- ! Varmista, ettei huppu peitä lapsen suuta tai lepää liian tiukasti pään päällä.

## Vyölaukku

Vyölaukun voi sitoa vyönauhaan tai käyttää erikseen. (59)

## Säilytyspussi

CUDL™ luxe voi säilyttää säilytyspussissa. (60)

# Puhdistus ja kunnossapito

Noudata seuraavia pesuohjeita, jotta voit varmistaa vauvan kashmir-kantokopan asianmukaisen hoidon:

Käytä hellävaraista pesuohjelmaa: Aseta vauvan kashmir-kantokoppa verkotettuun pyykkipussiin sen suojaamiseksi ja pese se hellävaraisella pesuohjelmalla kylmällä vedellä.

Mieto pesuaine: Käytä mietoa pesuainetta, joka on suunniteltu erityisesti herkille tai kashmir-kankaille. Vältä valkaisuaineiden tai kankaanpehmentimien käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa kuituja.

Aseta tasaiselle alustalle kuivumaan: Muotoile kantokoppa uudelleen pesun jälkeen ja aseta se kuivalle, puhtaalle pyyhkeelle kuivumaan ilmakuivaksi. Vältä ripustamista, sillä se voi aiheuttaa kankaan venymistä tai vääristymistä.

Pidä poissa suorasta lämmöstä: Vältä altistamasta vauvan kashmir-kantokoppaa suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille, sillä liiallinen kuumuus voi vahingoittaa kuituja ja aiheuttaa kankaan pehmeiden heikkenemisen.

Käsittele varoen: Kuivatessasi ja käsitellessäsi vauvan kantokoppaa ole hellävarainen, jotta herkätkashmirkuidut eivät veny tai vahingoitu tarpeettomasti.

On normaalia, että kangas haalistuu auringonvalon vaikutuksesta ja kuluu pitkän käyttöajan jälkeen, vaikka sitä käytettäisiinkin normaalisti.

Tämän kantorepun pintakuvio on luonnollinen ja antaa sille klassisen ulkonäön.

Käytä turvallisuuden vuoksi vai alkuperäisiä Nuna-osia.

Tarkista säännöllisesti, että kaikki toimii oikein. Jos jokin osa on repeytynyt, rikki tai puuttuu, lopeta tämän tuotteen käyttö.

# ⚠ ADVARSEL VIGTIG!

# LÆS ALLE VEJLEDNINGERNE INDEN BÆRSELEN SAMLES OG TAGES I BRUG. BEHOLD VEJLEDNINGERNE TIL SENERE BRUG.

## Produktinformation

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Fremstillingsdato: \_\_\_\_\_

## Produktregistrering (kun til produkter, der er kobt i USA)

Udfyld venligst oplysninger ovenfor. Modenummeret og fremstillingsdatoen kan findes på mærkatet på produktet. Udfyld det forudbetalte registreringspostkort, der sidder på produktet og send det i dag.

Dit produktet kan registreres på  
www.nunababy.com/usa/register-gear

## Garanti

Vores høj kvalitetsprodukter er designet, så de kan tilpasses til dit barns voksende størrelse. Da vi står ved vores produkter, er vores udstyr dækket med en garanti, der er tilpasset hver produkt, og som starter den dag produktet købes. Du bedes venligst have dit købsbevis, modelnummer og fremstillingsdato klar, når du kontakter os.

Du kan finde flere garantioplysninger på  
www.nunababy.com/usa/warranty

## Kontakt

For oplysninger om reservedele, service og garantien, bedes du venligst kontakte vores kundeservice

I USA  
infousa@nunababy.com  
www.nunababy.com  
1.855.NUNA.USA

I Storbritannien  
infouk@nunababy.com  
www.nunababy.com

## Brugskrav

For at sikre dit barns sikkerhed og sikker brug af produktet, bedes du venligst følge skemaet nedenfor nøje. Vi tilbyder fire bæreselemodeller. Brugskravene bestemmes af dit barns vægt. I overensstemmelse med EN 13209-2:2015 ASTM F2236

- 1 - **Vendende indad/Baby-Booster**  
3,5–7 kg (8–15 pund) 0 - 4 måneder
- 2 - **Vendende indad** 7–13,5 kg (15–30 pund)  
4+ måneder
- 3 - **Vendende udad** 9–13,5 kg (20–30 pund)  
6+ måneder
- 4 - **Bærende på ryggen** 25–35 kg (11-16 pund)  
9+ måneder

## ⚠ ADVARSEL

### FARE FOR FALL OG KVELNING

**FARE FOR FALD - Spædbørn kan falde gennem en bred ben-åbning eller ud af bæreselen. Følg venligst brugsvejledningerne.**

- Tilpas ben-åbningerne, så de passer til barnets ben.
- Inden hver brug skal du sørge for at alle spænder og fastgørelses- og justeringselementer er spændt ordentligt fast.
- Vær ekstra forsigtig, når du læner dig frem og tilbage og når du går.
- Bøj dig aldrig forover ved taljen, bøj knæene og sid på hug.
- Denne bæresele må kun bruges til spædbørn mellem 3,5 kg (8 pund) og 6 kg (35 pund).

**FARE FOR KVÆLNING - Spædbørn under 4 måneder kan kvæles i dette produkt, hvis ansigtet trykkes for hårdt mod kroppen.**

- Barnet må ikke spændes for tæt mod kroppen.
- Sørg altid for, der er plads til at barnets hoved kan bevæge sig.
- Hold altid barnets ansigt fri for forhindringer.
- Hvis du ammer din baby i produktet, skal du altid vende babyen igen, så den ansigt ikke presses mod din krop.

## ⚠ ADVARSEL

Kontroller og sikr altid at alle spænder, knapper, stropper og justeringselementer er spændt ordentligt fast inden hver brug.

Se altid produktet efter for ødelagte syninger, revne stropper eller stof og beskadigede fastgørelseselementer inden hver brug.

Bæreselen må ikke bruges, hvis dele mangler eller er beskadiget.

Spædbarnet skal vende mod kroppen, indtil det selv kan holde hovedet oppe.

Sørg altid for, at barnet puttes ordentligt i produktet, og sørg for at benene placeres rigtigt.

Sørg for, at barnets ben stikker ud på hver side af sædet og at armene sidder ordentligt gennem armhullerne.

Kontroller regelmæssigt at barnet sidder behageligt og sikkert i bæreselen, særligt når barnet bæres på ryggen.

For at undgå risiko for fald, skal du altid sørge for at barnet sidder ordentligt i bæreselen.

Hold barnet tæt indtil det er spændt ordentligt fast i bæreselen.

Baby-boosteren skal bruges, når barnet vejer 3,5-7 kg (8-15 pund) og den må **KUN** bruges med barnet vendende indad mod kroppen.

Spædbørn, der er født for tidligt, spædbørn med åndedrætsbesvær og spædbørn under 4 måneder har størst risiko for kvælning.

For børn med lav fødselsvægt og børn med helbredsproblemer, bedes du forhøre dig hos din læge, inden dette produkt tages i brug.

Hold altid øje med barnet, når bæreselen bruges.

Vær opmærksom på faremomenter i hjemmet, såsom varmekilder, spild af varme drikke eller lignende.

Pas på, når du bukker eller læner dig fremad og sidelæns.

Din balance kan påvirkes negativt af dine og dit barns bevægelser.

Denne bæresele er beregnet til brug voksne. Og den må kun bruges gående, stående og siddende.

Denne bæresele er ikke beregnet til brug under udøvelse af sportsaktiviteter.

En bæresele må **IKKE** bruges af personer med en pacemaker, da magnetspændet kan forstyrre pacemakere.

En bæresele må **ALDRIG** bruges af personer, hvis balance eller mobilitet er svækket på grund af motion, døsighed eller helbredsmaessig tilstand.

En bæresele må **ALDRIG** bruges af personer, der er i gang med at lave mad eller gøre rent, da dette indebærer udsættes for varmekilder og kemikalier.

En bæresele må **ALDRIG** bruges under kørsel, hverken som chauffør eller passager i køretøjet.

Du må **ALDRIG** lægge ned eller sove med et barn i bæreselen.

# Liste over dele

Kontroller, at alle delene følger med, inden du begynder at samle produktet. Hvis der mangler nogen dele, bedes du venligst kontakte Nuna. Der skal ikke bruges værktøj til at samle produktet. Du kan finde en oversigt over delene på side 8.

- 1 Skulderspænde
- 2 Justeringsselement på skulderspænde
- 3 Knap til nakkestøtte
- 4 Justeringsknap til ben-hul
- 5 Sidespænde
- 6 Lomme på hætte
- 7 Nakkestøtte
- 8 Skuldersele
- 9 Spænde
- 10 Knapper til hætte
- 11 Justeringselement til skuldersele
- 12 Taljebåndjustering
- 13 Taljebånd
- 14 Spænde til taljebånd
- 15 Hagesmæk (x2)
- 16 Spændebeslag
- 17 Lomme på talje
- 18 Opbevaringspose
- 19 Vaskepose
- Baby-booster**
- 20 Baby-booster (taget af/ikke i brug)
- 21 Baby-booster (taget på/i brug)

## Samling af produktet

Placer nakkestøtten i henhold til barnets vægt og skemaet nedenfor.

- ! Spædbarnets hoved skal støttes indtil barnet er stærk nok til selv, at holde hovedet oppe (gerne når barnet er ca. 4 måneder gammel).
- 1 - **Vendende indad/Baby-Booster** 3,5–7 kg (8–15 pund) *0 - 4 måneder*
- 2 - **Vendende indad** 7–13,5 kg (15–30 pund) *4+ måneder*
- 3 - **Vendende udad** 9–13,5 kg (20–30 pund) *6+ måneder*
- 4 - **Bærende på ryggen** 25–35 kg (11-16 pund) *9+ måneder*

# Ergonomisk barneplacering

## Sundt for hoften

På hoftesundt babytøj skal babyens lår støttes fra hoften til knæleddet. Dette ergonomiske sæde i M-form letter trykket på hofteleddet. Tving aldrig babyens ben i en position, der ikke let opnås.

## Sundt for ryggraden

Hvis babytøj skal være godt for ryggraden, skal det støtte ordentligt. Babyens rygsøjle skal have mulighed for naturligt at danne en C-form. Tving aldrig babyen i en position, der ikke let opnås.

## Brug af produktet

- 1- Åbn taljebåndet. (1)
- 2- Sørg for, at både skulderspænderne og sidespænderne spændes (med grøn cirkel omkring). (2)
- 3- Hold bæreselen foran dig selv, og stik dine arme gennem skulderselerne. (3)
- 4- Træk bæreselen over hovedet. (4)
- 5- Sørg for, at spændet er spændet (med blå cirkel omkring). Juster rygselens højde og bredde, så den sidder behageligt. Rygselen skal hvile mellem skulderbladene. (5)
- 6- Spænd taljebåndet fast på ryggen med spændet, så det sidder ordentligt på plads. (6)
- 7- For at justere taljebåndet, skal du trække i selen for at stramme båndet (7), eller træk i taljebåndjusteringen for at løse båndet (8).

Bæreselen tages af, ved at følge disse trin i omvendt rækkefølge.

- ! Bæreselen må IKKE tages af, når barnet sidder i den.

## Sådan åbnes bæreselen

- 1- Løsn begge skulderspænder. (9)
- 2- Løsn begge spænder på siden. (10)
- 3- Bæreselen er nu åben. (11)
- 4- Hvis barnet vejer over 7 kg(15 pund), skal ben-hullerne ikke justeres. Træk justeringsknappen til ben-hullerne ud af knaphullet på skulderstroppen i nærheden af sidespændet. (12)

- ! Hvis barnet vejer under 7 kg (15 pund) SKAL ben-hullerne justeres til en mindre størrelse, så barnet ikke glider ud. Undgå, at barnets ben klemmes eller gnides for meget, når hullerne justeres.

## Indikatorer for magnetiske spænder

- 5- Når du følger trinnene til, at spænde dit barn fast, skal du spænde alle fire magnetiske spænder, hvor du kan se de spændeindikatorerne (☺). Spændet skal klikke på plads i det hævdede indikatorområde. (13)

## Baby-Booster

- ! Baby-boosteren SKAL bruges, hvis barnet vejer under 7 kg (15 pund).
- 1- Find barnesædet, der ikke er lynet fast, i autostolen. (14)
- 2- Lås baby-boosterens sider sammen med lyslåsen. (15)

### Når barnet bliver for stor til baby-boosteren:

- 3- Tag baby-boosteren af ved at åbne lynlåsen. (16)

## Vendende indad

- 1- **Baby-Booster** 3,5–7 kg (8–15 pund) *0 - 4 måneder*
- 2- 7–13,5 kg (15–30 pund) *4+ måneder*

## Sådan spændes barnet fast

- ! Vi anbefaler at du sidder ned, når barnet spændes fast i bæreselen, så du har bedre kontrol.
- 1- Start med at åbne bæreselen helt (og med baby-boosteren sat på, hvis barnet vejer under 7 kg (15 pund)). (17)
- 2- Spænd spændet på den ene side, hvor du kan se den spændeindikatoren (☺). (18)
- 3- Hold barnet sikkert mod brystet med den ene hånd, og brug den anden hånd til at løfte forsiden af bæreselen op. (19)
- 4- Før barnets ben gennem hullerne i sædet/boosteren, og spænd spændet på siden. (20)
- 5- Brug den ene hånd til at holde bæreselen og dit barn mod dig selv, og brug den anden til at spænde spændet på den anden side, hvor du kan se den spændeindikatoren (☺). (21)
- 6- Hold dit barn i bæreselen med den ene hånd, og spænd skulderspænderne en ad gangen, hvor du kan se de spændeindikatorerne (☺). (22)
- 7- Træk forsigtigt justeringselementerne på begge skulderseler ned, indtil bæreselen sidder behageligt. (23)
- 8- Juster skulderselerne ved at trække forsigtigt i begge justeringselementer på samme tid. (24)
- 9- Sørg for, at barnet sidder behageligt og sikkert i bæreselen. Juster selerne omkring barnet, og sørg for at alle spænderne er spændt og knapperne er knappet. Sørg for, at barnet har plads til at bevæge hovedet, og hold barnets ansigt væk fra forhindringer. (25)
- ! Barnet skal være tæt på dig, højest oppe på kroppen.
- ! Sørg for at du hele tiden kan se barnet ansigt.

## Nakkestøtte

- 1- Børn der vejer op til 3,5–7 kg (8-15 kg) skal bruge nakkestøtten til at støtte deres hoved og nakke. Sæt nakkestøtten på knapperne på de øvre knapper. Fold først nakkestøtten ned, når barnet selv kan holdet hovedet op (normalt efter ca. 4 måneder). (26)

- 2- For at folde nakkestøtten ned, skal du trykke begge øvre knapper på nakkestøtten op og ud af knaphullerne. (27)
- 3- Fold nakkestøtten nedad. (28)
- 4- Knap knapperne for neden med knaphullerne på nakkestøtten. (29)
- 5- Sørg for, at barnet sidder behageligt og sikkert i bæreselen. Juster selerne omkring barnet, og sørg for at alle spænderne er spændt og knapperne er knappet. Sørg for, at barnet har plads til at bevæge hovedet, og hold barnets ansigt væk fra forhindringer. (30)

## Vendende udad

- 1- 9–13,5 kg (20–30 pund) *6+ måneder*

## Nakkestotte

- 1- Fold nakkestøtten nedad, så barnets ansigt er over den øverste kant på bæreselen. Bæreselen er nu klar til at barnet kan puttes i. (31)
- Hvis barnet skal vende udad, skal du følge samme trin, som når det vender indad (side 142).

## Bærende på ryggen

- 1- 25–35 kg (11-16 pund) *9+ måneder*

## Bærende på ryggen

- ! Vi anbefaler at øve denne metode et par gange uden barnet i bæreselen, inden du gør dette med barnet.
- ! Barnet må ALDRIG vende udad (væk fra dig selv), når det bæres på ryggen.
- 1- Hold barnet i bæreselen med ansigtet mod brystet, løsn begge justeringselementer på skulderselerne (de må IKKE løses helt). (32)
- 2- Træk højre arm ud af højre skulderstop, og før langsomt barnet rundt med venstre arm. (33)
- 3- Før venstre arm under justeringselementet på siden, mens du holder barnet med højre arm. (34)
- 4- Hold barnet med højre arm, og før det til højre hofte med venstre arm. (35)
- 5- Hold barnet og grib fat i skulderselen med venstre hånd og træk den over skulderen. (36)
- 6- Hold barnet og grib fat i skulderselen med venstre hånd og træk den over skulderen. (37)
- 7- Før venstre arm op gennem justeringselementet på siden, mens du holder barnet på ryggen med højre arm. (38)
- 8- Får højre arm ned gennem skulderstoppen, og før langsomt barnet rundt med venstre arm. Begge skulderseler skal du sidde sikker på din skuldre. (39)
- 9- Træk justeringselementerne på skulderselerne ned for at stramme dem. Juster rygselen op, ned og side til side. (40)
- 10- Rul resten af justeringselementet på skulderselen op, og sæt elastikken rundt om, så den ikke er i vejen. (41)

11 - Sørg for, at barnet sidder behageligt og sikkert i bæreselen. Juster selerne omkring barnet, og sørg for at alle spænderne er spændt og knapperne er knappet. Sørg for, at barnet har plads til at bevæge hovedet, og hold barnets ansigt væk fra forhindringer. (42)

## Tilbehør

### Hagesmæk

- 1 - Sørg for at nakkestøtten er foldet ned og spændt fast med de nedre knapper. (43)
- 2 - Gem resten af skulderselen i lommen lige under selen i spændet. (44)
- 3 - Tildæk forsiden af nakkestøtten med forsiden af hagesmækken og før begge knapper på nakkestøtten gennem knaphullerne på hagesmækken. (45)
- 4 - Fold hagesmækken sammen og læg den over nakkestøttens øverste kant. (46)
- 5 - Vikl siderne på hagesmækken rundt om selen i spændet. Stik hagesmækkens bagkant mellem skulderselen og selen i spændet. Læg hagesmækkens forkant over selen i spændet. (47)
- 6 - Spænd velcro-båndene på siderne. Sørg for, at hagesmækken ligger fladt og er spændt fast på bæreselens øverste kant. (48)

### Spændebeslag

- 1 - Knap hovedstøtten op, tag den af og fold den. (49)
- 2 - Stik resten af skulderspændets justeringssele i lommen på skulderspændestroppen. (50)
- 3 - Tryk selebeslaget mellem skulderstroppen og skulderspændestroppen. (51)
- 4 - Stik knappen på skulderspændestroppen gennem knaphullet på selehylsteret. (52)
- 5 - Fastgør velcrobåndet. Sørg for, at selebeslagets nederste kant stikkes bag hovedstøtten. (53)
- 6 - Gentag på den anden side. Når begge selebeslag er spændt, skal begge knapper for neden på hovedstøtten knappen i knaphulleren på hovedstøtten. (54)

### Hætte

- 1 - Sørg for at nakkestøtten er foldet ud og spændt fast med de øvre knapper. Knap knappen op på lommen for oven på nakkestøtten. (55)
  - 2 - Træk hættten ud af lommen. (56)
  - 3 - Juster hættten til den ønskede position, så den skygger for barnet. (57)
  - 4 - Knap de tre knapper på hættten på knapperne på skulderselen. Gør det samme på den anden side. (58)
- ! Sørg for, at hættten ikke dækker for barnets mund eller lægger for tæt på hovedet.

### Lomme på talje

Lommen på taljen kan bindes på taljebåndet eller bruges separat. (59)

### Opbevaringspose

CUDL™ luxe kan opbevares i en opbevaringstaske. (60)

## Rengøring og vedligeholdelse

Bæreselen er fremstillet af kashmir bæresele, som skal vaskes på følgende måde:

Brug et vaskeprogram til delikat tøj: Put bæreselen i en vaskepose, så den beskyttes, og vask den på et skånsomt program med koldt vand.

Mildt rengøringsmiddel: Brug et mildt rengøringsmiddel, der er beregnet til sarte stoffer eller kashmir. Undgå at bruge blegemidler eller skyllemidler, da disse kan beskadige fibrene.

Læg bæreselen fladt, når den tørres: Når du har vasket bæreselens, skal den lægges fladt på et rent og tørt håndklæde, hvor den skal lufttørre. Bæreselen må ikke hænges til tørre, da dette kan strække den ud og forvrænge stoffet.

Produktet skal holdes væk fra direkte varme: Bæreselen må ikke udsættes for direkte sollys eller varmekilder, da høj varme kan beskadige fibrene og gør at stoffet bliver mindre blødt.

Håndter forsigtigt: Når bæreselen håndteres og tørres, skal du være forsigtig, så den ikke udstrækkes og så de sarte kashmirfibre ikke beskadiges.

Det er normalt, at stoffet falmer fra sollys og viser slid efter lang tids brug, selv når det bruges normalt.

Fnugningen på denne bæresele er naturlig, hvilket giver den et vintage-look.

Af sikkerhedsmæssige grunde må dette produkt kun bruges med originale dele fra Nuna.

Kontroller regelmæssigt, at alt fungerer korrekt. Hvis nogen dele går i stykker, ødelægges eller mangler, må dette produkt ikke længere bruges.

# ⚠️ AVERTISMENT IMPORTANT! CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINȚE DE ASAMBLAREA ȘI UTILIZAREA MARSUPIULUI ÎMOALE. PĂSTRATI INSTRUCȚIUNILE PENTRU UTILIZARE PE VIITOR.

## Informații despre produs

Număr model: \_\_\_\_\_

Fabricat în (data): \_\_\_\_\_

### Înregistrarea produsului (disponibil numai pentru produsele achiziționate în SUA)

Completați informațiile de mai sus. Numărul modelului și data fabricării sunt indicate pe o etichetă pe produs. Completați cardul de înregistrare plătită în prealabil atașată produsului și trimiteți-o prin poștă azi.

#### Pentru a vă înregistra produsul, accesați:

www.nunababy.com

Faceți clic pe linkul „Înregistrare dispozitiv” de pe pagina principală.

### Garanție

Produsele noastre de înaltă calitate sunt concepute special pentru a se putea adapta nevoilor copilului și familiei dvs. Întrucât avem încredere în produsul nostru, echipamentul este acoperit de o garanție personalizată pentru fiecare produs, începând din ziua achiziționării. Când ne contactați, trebuie să aveți dovada achiziției, numărul modelului și data fabricării.

#### Pentru informații referitoare la garanție, vă rugăm să vizitați:

www.nunababy.com

Faceți clic pe linkul „Garanție” de pe pagina principală.

### Contact

Pentru piese de schimb, service sau dacă aveți întrebări suplimentare despre garanție, contactați departamentul de servicii pentru clienți.

#### În S.U.A.

infousa@nunababy.com  
www.nunababy.com  
1.855.NUNA.USA

#### În Regatul Unit

infouk@nunababy.com  
www.nunababy.com

## Cerințe de utilizare pentru copil

Consultați graficul de mai jos pentru o utilizare adecvată care asigură siguranța copilului. Există patru moduri de purtare a copilului. Utilizarea modului este determinată de greutatea copilului.

Produsul este conform cu EN 13209-2:2015  
ASTM F2236

- 1 - **Cu fața spre interior/Ridicare bebeluș**  
8-15 lb (3,5-7 kg) 0 - 4 luni
- 2 - **Cu fața spre interior** 15-30 lb (7-13,5 kg)  
Peste 4 luni
- 3 - **Cu fața spre exterior** 20-30 lb (9-13,5 kg)  
Peste 6 luni
- 4 - **Purtarea în spate** 25-35 lb (11-16 kg)  
Peste 9 luni

## **AVERTISMENT**

### **PERICOL DE CĂDERE ȘI SUFOCARE**

**PERICOL DE CĂDERE - Bebelușii pot cădea printr-una dintre deschiderile pentru picioare sau din marsupiu. Urmați instrucțiunile de utilizare.**

- Ajustați deschiderile pentru picioare pentru a fixa bine picioarele bebelușului.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați toate cataramele, bretelele și reglajele sunt bine securizate.
- Acordați atenție specială când vă aplecați sau mergeți.
- Nu vă îndoiți de la mijloc și nu îndoiți genunchii.
- Folosiți acest marsupiu numai pentru bebeluși cu greutatea între 8 lb (3,5 kg) și 35 lb (16 kg).

**PERICOL DE SUFOCARE - Bebelușii mai mici de 4 luni se pot sufoca în acest produs în cazul în care chipul le este presat prea tare pe pieptul dvs.**

- Nu strângeți prea tare bretelele marsupiului în jurul corpului dvs.
- Lăsați spațiu pentru mișcarea capului.
- Nu obstrucționați niciodată chipul bebelușului.
- Dacă vă hrăniți bebelușul în marsupiu, re poziționați-l întotdeauna după alăptare, astfel încât fața bebelușului să nu se preseze de corpul dvs.

## **AVERTISMENT**

Verificați dacă toate cataramele, bretelele și sistemele de reglaj sunt bine securizate înainte de fiecare utilizare.

Verificați dacă există cusături sau bretele rupte, material sfâșiat sau elemente de fixare deteriorate înainte de fiecare utilizare.

Nu mai folosiți marsupiul dacă există piese lipsă sau deteriorate.

Bebelușul trebuie să fie cu fața spre dvs. până când își poate ține capul drept.

Plasați corect bebelușul în marsupiu, inclusiv picioarele acestuia.

Picioarele bebelușului trebuie să încalce scaunul iar brațele trebuie să fie întinse prin orificiile pentru brațe.

Verificați în mod regulat dacă bebelușul stă confortabil și în

siguranță în marsupiu, în special când îl folosiți pentru a căra copilul în spate.

Pentru a preveni pericolul căderii, asigurați-vă că bebelușul este așezat într-o poziție sigură în marsupiu.

țineți permanent copilul aproape de dvs. până când v-ați montat corect marsupiul.

Sistemul de ridicare a bebelușului trebuie utilizat pentru copii cu greutatea între 8-15 lb (3,5 kg-7 kg) și trebuie folosit **NUMAI** când poziționați copilul cu fața spre dvs.

Bebelușii născuți prematur, bebelușii cu probleme respiratorii și cei cu vârste mai mici de 4 luni sunt cei mai expuși riscului de sufocare.

Pentru bebelușii născuți cu greutate mică și cei cu probleme medicale, consultați un medic înainte de utilizarea produsului.

Supravegheați permanent bebelușul când folosiți marsupiul.

Aveți grijă la pericolele din mediul domestic, de exemplu, surse de căldură, vărsarea lichidelor fierbinți.

Echilibrul dvs. poate fi afectat de mișcarea dvs. și de cea a copilului.

Acest marsupiu este conceput pentru a fi folosit de adulți numai când se deplasează, stau în picioare sau așezați.

Marsupiul pentru bebeluși nu este adecvat pentru utilizarea în timpul activităților sportive.

**NU** folosiți acest marsupiu dacă folosiți un stimulator cardiac, deoarece cataramele magnetice pot interfera cu acesta.

Nu folosiți **NICIODATĂ** un marsupiu când aveți probleme de echilibru sau mobilitate cauzate de exerciții fizice, somnolență sau afecțiuni medicale.

Nu folosiți **NICIODATĂ** un marsupiu când gătiți și faceți curățenie, activități care implică o sursă de căldură sau expunere la substanțe chimice.

Nu purtați **NICIODATĂ** un marsupiu în timp ce conduceți mașina sau călătoriți într-un vehicul cu motor.

**NICIODATĂ** nu vă întindeți și nu dormiți cu bebelușul în marsupiu.

Lista componentelor

Asigurați-vă că aveți toate piesele înainte de asamblare. Dacă vreo piesă lipsește, contactați compania Nuna. Nu este necesar niciun instrument pentru asamblare. Consultați pagina 8 pentru o prezentare generală a pieselor.

- 1 Cataramă pentru umăr
- 2 Reglaj de cataramă pentru umăr
- 3 Butonul suportului pentru cap
- 4 Buton de ajustare a deschiderii pentru picioare
- 5 Cataramă laterală
- 6 Buzunar glugă
- 7 Suport pentru cap
- 8 Curea de umăr
- 9 Prindere
- 10 Elemente de fixare glugă
- 11 Curea de ajustare pe umăr
- 12 Reglator bandă talie
- 13 Bandă pentru mijloc
- 14 Cataramă bandă talie
- 15 Bavetă (x2)
- 16 Protecții de cataramă
- 17 Buzunar talie
- 18 Geantă de depozitare
- 19 Sac din plasă pentru spălare

Sistem de ridicare a bebelușului

- 20 Sistem de ridicare a bebelușului (Fermuar deschis/Neutilizat)
- 21 Sistem de ridicare a bebelușului (Închis cu fermuar/În uz)

Montarea produsului

Poziționați suportul pentru cap în funcție de greutatea bebelușului, conform tabelului de mai jos.

! Capul bebelușului trebuie să fie susținut până când dobândește mai mult control asupra capului (aproximativ 4 luni).

- 1 - **Cu fața spre interior/Ridicare bebeluș** 8-15 lb (3,5-7 kg) 0 - 4 lun
- 2 - **Cu fața spre interior** 15-30 lb (7-13,5 kg) Peste 4 luni
- 3 - **Cu fața spre exterior** 20-30 lb (9-13,5 kg) Peste 6 luni
- 4 - **Purtarea în spate** 25-35 lb (11-16 kg) Peste 9 luni

Poziționarea ergonomică a copilului

Sănătatea șoldurilor

Pentru o purtare care nu prezintă probleme de sănătate în ceea ce privește șoldul bebelușilor, coapsele bebelușului trebuie susținute de la șold până la articulația genunchiului. Această poziție ergonomică, în formă de „M”, reduce forțele exercitate asupra articulației șoldului. Nu forțați niciodată picioarele bebelușului într-o poziție nenaturală.

Sănătatea coloanei vertebrale

Pentru o purtare care nu prezintă probleme de sănătate în ceea ce privește coloana vertebrală a bebelușilor, este necesară o susținere adecvată. Coloana vertebrală a bebelușului trebuie să poată lua în mod natural forma literei "C". Nu forțați niciodată bebelușul într-o poziție nenaturală.

Utilizarea produsului

- 1 - Deschideți banda pentru mijloc. (1)
- 2 - Asigurați-vă că sunt conectate atât cataramele de umăr, cât și cataramele laterale (încercuite cu verde). (2)
- 3 - Susțineți marsupiul în fața dvs. și bagați-vă brațele printre bretelele de umăr. (3)
- 4 - Trageți marsupiul peste cap. (4)
- 5 - Asigurați-vă că este conectat colierul (încercuit cu albastru). Reglați înălțimea și lățimea sistemului de prindere la spate, pe verticală și pe lateral, pentru a-l plasa confortabil. Sistemul de Prindere trebuie să se afle între omoplați. (5)
- 6 - Fixați banda de talie la spate, prinzând catarama de talie pentru a menține banda ferm în poziție. (6)
- 7 - Pentru a regla banda de talie, trageți de chingă pentru a strânge (7) sau trageți de dispozitivul de reglare a benzii de talie pentru a slăbi (8).

Pentru a scoate marsupiul, parcurgeți pașii de mai sus în ordine inversă.

! NU scoateți marsupiul cu copilul în el.

Deschiderea marsupiului pentru bebeluși

- 1 - Desfaceți ambele cataramă de pe umeri. (9)
- 2 - Desfaceți ambele cataramă laterale. (10)
- 3 - Marsupiul este deschis. (11)
- 4 - În cazul în care copilul are o greutate mai mare de 15 lb. (7 kg), nu este necesară reglarea deschiderilor pentru picioare. Glisați butonul de ajustare a deschiderii pentru picioare pentru a-l scoate din orificiul butonului de pe breteaua de umăr situat aproape de catarama laterală. (12)  
  
! Reglajele deschiderilor pentru picioare **TREBUIE** folosite pentru copii cu o greutate mai mică decât 15 lb (7 kg) pentru a micșora dimensiunea orificiilor pentru picioare și pentru a preveni alunecarea fără ciupirea sau iritarea picioarelor bebelușului.

Indicatori magnetici cataramă

- 5 - Când urmați pașii pentru asigurarea copilului, fixați toate cele patru cataramă magnetice atașându-le unde observați indicatoarele de cataramă . Catarama trebuie să se fixeze printr-un sunet „clit” pe zona în relief a indicatorului. (13)

Sistem de ridicare a bebelușului

! Sistemul de ridicare a bebelușului **TREBUIE** folosit dacă bebelușul cântărește mai puțin decât 15 lb (7 kg).

- 1 - Localizați fermoarul deschis al scaunului pentru nou-născuți în interiorul suportului de transport. (14)
- 2 - Trageți fermoarul pe ambele părți ale sistemului de ridicare. (15)

Când copilul crește și nu mai are nevoie de sistemul de ridicare:

- 3 - Deschideți fermuarul sistemului de ridicare. (16)

Cu fața spre interior

- 1 - **Ridicare bebeluș** 8-15 lb (3,5-7 kg) 0 - 4 lun
- 2 - 15-30 lb (7-13,5 kg) Peste 4 luni

Securizarea copilului

! Este recomandat să stați jos când securizați poziția copilului în marsupiu, deoarece vă oferă mai mult control.

- 1 - Începeți cu marsupiul complet deschis (și sistemul de ridicare fixat dacă bebelușul cântărește mai puțin de 15 lb [7 kg]). (17)
- 2 - Atașați o parte a cataramii acolo unde observați indicatorul de cataramă . (18)
- 3 - Țineți bebelușul aproape de piept cu o mână și ridicați partea frontală a marsupiului cu cealaltă mână. (19)
- 4 - Introduceți picioarele bebelușului în marsupiu în jos și apoi prin deschiderea dintre scaun/sistem de ridicare și catarama laterală prinsă. (20)
- 5 - Țineți căruciorul și copilul cu o mână, iar cu cealaltă mână, fixați cealaltă cataramă laterală, acolo unde observați indicatorul de cataramă . (21)
- 6 - Ținând copilul în cărucior cu o mână, fixați cataramele de umăr, pe rând, acolo unde observați indicatoarele de cataramă . (22)
- 7 - Trageți în jos cu grijă ambele reglaje ale cataramelor de umăr pentru a regla poziția marsupiului. (23)
- 8 - Reglați bretelele de pe umeri trăgând ușor ambele bretele de reglaj în mod egal în fața dvs. (24)
- 9 - Asigurați-vă că bebelușul se află într-o poziție confortabilă și sigură în marsupiu. Reglați bretelele din jurul bebelușului și asigurați-vă că toate cataramele și elementele de fixare sunt bine prinse. Lăsați spațiu pentru ca bebelușul să își poată mișca lejer capul, iar chipul său să nu fie obstrucționat de nimic. (25)

! Copilul trebuie poziționat aproape de dvs., în partea superioară a corpului dvs.

! Chipul bebelușului trebuie să fie vizibil pentru dvs permanent.

Suport pentru cap

- 1 - Pentru un copil cu greutatea între 8-15 lb (3,5-7 kg), fixați suportul pentru cap astfel încât să fie poziționat în sus și să susțină capul și gâtul copilului. Atașați suportul pentru cap la butoanele superioare corespunzătoare suportului. Pliati suportul pentru cap numai când copilul își poate susține singur capul (aproximativ 4 luni). (26)
- 2 - Pentru a plia suportul, desfaceți ambele butoane superioare ale suportului pentru cap din orificiile butoanelor aflate pe suportul pentru cap. (27)
- 3 - Pliati în jos suportul pentru cap. (28)
- 4 - Fixați ambele butoane inferioare ale suportului pentru cap în orificiile butoanelor de pe suportul pentru cap. (29)
- 5 - Asigurați-vă că bebelușul se află într-o poziție confortabilă și sigură în marsupiu. Reglați bretelele din jurul bebelușului și asigurați-vă că toate cataramele și elementele de fixare sunt bine prinse. Lăsați spațiu pentru ca bebelușul să își poată mișca lejer capul, iar chipul său să nu fie obstrucționat de nimic. (30)

Cu fața spre exterior

- 1 - 20-30 lb (9-13,5 kg) Peste 6 luni

Suport pentru cap

- 1 - Pliati în jos suportul pentru cap astfel încât fața copilului să se afle deasupra marginii superioare a marsupiului. Acum, marsupiul este în poziția corectă pentru siguranța copilului. (31)

Urmați aceeași pași pentru securizare ca atunci când plasați copilul cu fața spre interior (page 148), dar plasați copilul cu fața spre exterior.

Purtarea în spate

- 1 - 25-35 lb (11-16 kg) Peste 9 luni

Poziția de cărat în spate

! Se recomandă practicarea acestei metode de câteva ori cu marsupiul gol înainte de a încerca să-l folosiți având copilul în el.

! Copilul nu trebuie plasat **NICIODATĂ** cu fața spre exterior (opus dvs.) atunci când îl cărați în spate.

- 1 - Având copilul în marsupiu cu fața spre interior, slăbiți ambele bretele de reglare de pe umeri (**NU desfaceți cataramele**). (32)
- 2 - Scoateți brațul din breteaua de pe umărul drept în timp ce susțineți copilul cu brațul stâng. (33)
- 3 - Băgați brațul stâng pe sub breteaua de ajustare de pe umăr în timp ce susțineți copilul cu brațul drept. (34)
- 4 - Susținând copilul cu brațul drept, îndrumați-l către șoldul drept folosind brațul stâng. (35)
- 5 - Susținând în continuare copilul, apucați breteaua de umăr cu mâna stângă și trageți-o în jos peste umăr. (36)
- 6 - Aplecați-vă ușor înainte și puneți copilul pe spate. (37)

- 7 - Introduceți brațul stâng în sus prin breteaua de reglare pentru umăr din lateral în timp ce susțineți copilul în spate cu brațul drept. (38)
- 8 - Introduceți brațul drept în jos prin breteaua de umăr în timp ce susțineți copilul cu brațul stâng. Ambele bretele de umeri trebuie să fie acum fixe pe umeri. (39)
- 9 - Trageți în jos bretele de ajustare pentru a le strânge. Reglați sistemul de prindere în sus sau în jos pe verticală și dintr-o parte în alta. (40)
- 10 - Rulați partea în exces a bretelelor de ajustare pentru umeri și înfășurați bucla elastică în jurul bretelelor rulate pentru depozitare facilă. (41)
- 11 - Asigurați-vă că bebelușul se află într-o poziție confortabilă și sigură în marsupiu. Reglați bretelele din jurul bebelușului și asigurați-vă că toate cataramele și elementele de fixare sunt bine prinse. Lăsați spațiu pentru ca bebelușul să își poată mișca lejer capul, iar chipul său să nu fie obstrucționat de nimic. (42)

## Accesorii

### Bavetă

- 1 - Asigurați-vă că suportul pentru cap este pliat și fixat cu butoanele din partea de jos a suportului pentru cap. (43)
- 2 - Depozitați lungimea suplimentară a bretelei reglabile pentru umeri în buzunarul aflat imediat sub catarama pentru umăr. (44)
- 3 - Acoperiți partea frontală a suportului pentru cap cu partea frontală a bavetei și fixați ambele butoane ale suportului pentru cap prin orificiile bavetei. (45)
- 4 - Pliati și împachetați baveta peste partea superioară a suportului pentru cap. (46)
- 5 - Înfășurați ambele margini laterale ale bavetei în jurul bretelei reglabile pentru umăr. Partea din spate a bavetei este introdusă între breteaua de umăr și breteaua reglabilă de umăr. Partea din față a bavetei este pusă peste breteaua reglabilă de umăr. (47)
- 6 - Reglați părțile laterale ale cârligului și ale buclei. Asigurați-vă că baveta este perfect întinsă și fixată pe marginea superioară a marsupului. (48)

### Protecții de cataramă

- 1 - Desfaceți suportul pentru cap și pliați-l în jos. (49)
- 2 - Depozitați lungimea suplimentară a reglajului cataramei pentru umăr în buzunarul de pe curea cataramei pentru umăr. (50)
- 3 - Glisați capacul hamului între curea cataramei pentru umăr și curea cataramei pentru umăr. (51)
- 4 - Introduceți capsă de pe curea cataramei pentru umăr prin orificiul pentru capsă de pe capacul hamului. (52)
- 5 - Atașați cârligul și bucla. Asigurați-vă că marginea inferioară a capacului hamului este strânsă în spatele suportului pentru cap. (53)
- 6 - Repetați pe partea cealaltă. Când ambele capace ale hamului sunt fixate, fizați ambele capace ale suportului pentru cap inferior în orificiile pentru capse de pe suportul pentru cap. (54)

### Glugă

- 1 - Asigurați-vă că suportul pentru cap este fixat în sus cu ajutorul butoanelor superioare ale suportului pentru cap. Desfaceți butonul de prindere de pe buzunarul din partea superioară a suportului pentru cap. (55)
  - 2 - Trageți gluga afară din buzunarul glugii. (56)
  - 3 - Reglați gluga în poziția dorită pentru a face umbră copilului. (57)
  - 4 - Prindeți trei butoane de pe breteaua glugii de trei butoane de pe breteaua pentru umăr. Repetați pașii pentru cealaltă parte. (58)
- ! Asigurați-vă că gluga nu acoperă gura copilului sau nu este prea strânsă peste cap.

### Buzunar talie

Buzunarul de talie poate fi legat de banda de talie sau poate fi utilizat separat. (59)

### Geantă de depozitare

CUDL™ luxa poate fi depozitat în geanta de depozitare. (60)

## Curățare și întreținere

Pentru a asigura îngrijirea corespunzătoare a port-bebeului din cașmir, urmați aceste instrucțiuni de spălare:

Folositi un ciclu de spălare delicată: Puneți port-bebeul din cașmir într-un sac din plasă pentru spălare pentru a-l proteja și spălați-l cu un ciclu de spălare blând sau delicat cu apă rece.

Detergent slab: Folositi un detergent slab special conceput pentru țesături delicate sau din cașmir. Evitați să folosiți înălbitor sau balsamuri, deoarece acestea pot deteriora fibrele.

Așezați plat pentru uscare: După spălare, remodelați port-bebeul și așezați-l pe un prosop curat și uscat pentru a se usca la aer. Nu atârnați port-bebeul, deoarece acest lucru poate cauza întinderea sau deformarea țesăturii.

Țineți departe de căldură directă: Evitați să expuneți port-bebeul din cașmir la lumina directă a soarelui sau la surse de căldură, deoarece căldura excesivă poate deteriora fibrele și poate face ca țesătura să își piardă moliciunea.

Manipulați cu grijă: Când uscați și manipulați port-bebeul, manipulați-l cu grijă pentru a preveni orice întindere sau deteriorare inutilă a fibrelor delicate de cașmir.

Este normal ca țesătura să se decoloreze la lumina soarelui și să prezinte uzură după o perioadă lungă de utilizare, chiar și la o folosire normală.

Formarea scamelor pe acest marsupiu este naturală și îi conferă un aspect vintage.

Din motive de siguranță, folosiți numai piese Nuna originale.

Verificați în mod frecvent dacă totul funcționează corect. Dacă vreuna dintre piese este sfâșiată, ruptă sau lipsă, nu mai folosiți produsul.

NUNA International B.V.  
Nuna și toate logo-urile asociate sunt mărci comerciale.

# ⚠️ΒΗΜΑΝΗΕ! ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΣΙΠΟΥ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ.

## Πληροφορίες προϊόντος

Αριθμός μοντέλου: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία κατασκευής: \_\_\_\_\_

### Καταχώριση προϊόντος (μόνο για προϊόντα που διατίθενται στις ΗΠΑ)

Συμπληρώστε τις παραπάνω πληροφορίες. Ο αριθμός μοντέλου και η ημερομηνία κατασκευής αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Συμπληρώστε την προπληρωμένη κάρτα εγγραφής που επισυνάπτεται στο προϊόν και στείλετε την ταχυδρομικά σήμερα.

Για να καταχωρίσετε το προϊόν σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:  
www.nunababy.com  
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Εξοπλισμός" στην αρχική σελίδα.

### Εγγύηση

Σχεδιάζουμε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας με σκοπό να μπορούν να αναπτυχθούν μαζί με το παιδί σας και την οικογένειά σας. Επειδή προσφέρουμε υποστήριξη, τα προϊόντα μας καλύπτονται από μια προσαρμοσμένη εγγύηση ανά προϊόν, η οποία ξεκινά από την ημέρα αγοράς. Παρακαλείστε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς, τον αριθμό μοντέλου και την ημερομηνία κατασκευής, όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:  
www.nunababy.com  
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Εγγύηση" στην αρχική σελίδα.

### Επικοινωνία

Για τα ανταλλακτικά, επισκευές ή πρόσθετες ερωτήσεις εγγύησης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας

Στην ΗΠΑ  
infousa@nunababy.com  
www.nunababy.com  
1.855.NUNA.USA

Στο Ηνωμένο Βασίλειο  
infouk@nunababy.com  
www.nunababy.com

## Απαιτήσεις χρήσης

Ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα για τη σωστή χρήση ώστε να διασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού σας. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι μεταφοράς. Η χρήση καθορίζεται από το βάρος του παιδιού σας. Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 13209-2:2015 ASTM F2236

- 1 - Τοποθέτηση παιδιού να κοιτάζει προς τα μέσα/Στήριγμα βρέφους  
3,5-7 κιλά 0 - 4 μήνες
- 2 - Τοποθέτηση παιδιού να κοιτάζει προς τα μέσα  
7-13,5 κιλά 4+ μήνες
- 3 - Τοποθέτηση παιδιού να κοιτάζει προς τα έξω  
9-13,5 κιλά 6+ μήνες
- 4 - Μεταφορά στην πλάτη  
11-16 κιλά 9+ μήνες

## ⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΥΞΙΑΣ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ** - Τα βρέφη μπορούν να πέσουν από τα ανοίγματα των ποδιών αν η ρύθμιση δεν είναι σωστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- Ρυθμίστε τα ανοίγματα των ποδιών ώστε να εφαρμόζουν σωστά στα πόδια του μωρού.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες, τα κουμπώματα και τα ρυθμιστικά είναι ασφαλή.
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν σκύβετε ή περπατάτε.
- Ποτέ μην λυγίζετε τη μέση σας. Λυγίζετε τα γόνατα.
- Χρησιμοποιείτε αυτόν τον μάρσιπο μόνο για βρέφη βάρους από 3,5 έως 16 κιλά.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ** - Τα βρέφη κάτω των 4 μηνών μπορεί να πνιγούν αν το πρόσωπό τους πιέζεται σφιχτά επάνω στο σώμα σας.

- Μην σφίγγετε το μωρό πολύ σφιχτά στο σώμα σας.
- Αφήστε χώρο για κίνηση του κεφαλιού.
- Κρατάτε συνεχώς το πρόσωπο του βρέφους ελεύθερο.
- Εάν θηλάζετε το μωρό σας, επανατοποθετείτε πάντα το μωρό μετά το τάισμα, ώστε το πρόσωπό του να μην πιέζεται στο σώμα σας.

## ⚠️ ΒΗΜΑΝΗΙΕ!

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες, οι ασφάλειες, οι ιμάντες και οι ρυθμίσεις είναι ασφαλείς πριν από κάθε χρήση.

Ελέγχετε για σχισμένες ραφές, φθαρμένους ιμάντες ή ύφασμα και κατεστραμμένα κουμπώματα πριν από κάθε χρήση.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον μάρσιπο εάν τυχόν εξαρτήματα λείπουν ή είναι κατεστραμμένα.

Το βρέφος πρέπει να είναι στραμμένο προς εσάς μέχρι να είναι σε θέση να κρατάει το κεφάλι του όρθιο.

Εξασφαλίστε την σωστή τοποθέτηση του παιδιού στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης των ποδιών.

Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια του μωρού έχουν τοποθετηθεί σωστά στο κάθισμα και τα χέρια εκτείνονται μέσα από τις οπές των χεριών.

Ελέγχετε τακτικά εάν το παιδί σας είναι άνετα και ασφαλώς καθισμένο στον μάρσιπο, ειδικά όταν χρησιμοποιείται στην πλάτη.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι τοποθετημένο με ασφάλεια στον μάρσιπο.

Κρατάτε προσεκτικά το μωρό σας μέχρι να φορέσετε σωστά τον μάρσιπο.

Το στήριγμα βρεφών πρέπει να χρησιμοποιείται για παιδιά βάρους 3,5-7 κιλών και θα πρέπει να χρησιμοποιείται **ΜΟΝΟ** με το παιδί στραμμένο προς τα εσάς.

Τα πρόωρα βρέφη, τα βρέφη με αναπνευστικά προβλήματα και τα βρέφη ηλικίας κάτω των 4 μηνών διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο ασφυξίας.

Για λιποβαρή βρέφη και για παιδιά με ιατρικές παθήσεις, ζητήστε τη συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Όταν χρησιμοποιείτε τον μάρσιπο, παρακολουθείτε το παιδί σας.

Να προσέχετε τους κινδύνους στο οικιακό περιβάλλον, π.χ. πηγές θερμότητας, ζεστά ποτά.

Προσέχετε όταν σκύβετε προς τα εμπρός ή προς το πλάι.

Η ισορροπία σας μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς από την κίνηση τη δική σας και του παιδιού σας.

Αυτός ο μάρσιπος είναι σχεδιασμένος για χρήση από ενήλικες ενώ περπατούν, στέκονται ή κάθονται.

Αυτός ο μάρσιπος δεν είναι κατάλληλος για χρήση κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.

**ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε αυτόν τον μάρσιπο εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη, καθώς οι μαγνητικές πόρτες μπορεί να επηρεάσουν τον βηματοδότη.

Μην χρησιμοποιείτε **ΠΟΤΕ** τον μάρσιπο όταν η ισορροπία ή η κινητικότητα σας είναι εξασθενημένη λόγω άσκησης, υπνηλίας ή ιατρικών καταστάσεων.

Μην χρησιμοποιείτε **ΠΟΤΕ** τον μάρσιπο ενώ ασχολείστε με δραστηριότητες όπως το μαγείρεμα και η καθαριότητα, οι οποίες περιλαμβάνουν πηγές θερμότητας ή έκθεση σε χημικές ουσίες.

Μην χρησιμοποιείτε **ΠΟΤΕ** τον μάρσιπο κατά την οδήγηση ή ως επιβάτης σε μηχανοκίνητο όχημα.

**ΠΟΤΕ** μην ξαπλώνετε ή κοιμάστε με το μωρό στον μάρσιπο.

Λίστα εξαρτημάτων

Πριν από τη συναρμολόγηση βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα. Εάν λείπει οποιοδήποτε εξάρτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Nuna. Δεν απαιτούνται εργαλεία για τη συναρμολόγηση. Ανατρέξτε στη σελίδα 8 για μια επισκόπηση των εξαρτημάτων.

- 1 Πόρπη ώμου
- 2 Ρύθμιση πόρπης ώμου
- 3 Κουμπί στηρίγματος κεφαλιού
- 4 Πλήκτρο ρύθμισης οπών ποδιών
- 5 Πλευρική πόρπη
- 6 Θήκη κουκούλας
- 7 Στήριγμα κεφαλιού
- 8 Ιμάντας ώμου
- 9 Ζυγός
- 10 Κουμπώματα κουκούλας
- 11 Ρύθμιση ιμάντα ώμου
- 12 Ρυθμιστής ιμάντα μέσης
- 13 Σιμάντας μέσης
- 14 Πόρπη ιμάντα μέσης
- 15 Στήριγμα πλάτης (x2)
- 16 Καλύμματα πόρπης
- 17 Τσέπη μέσης
- 18 Σάκος αποθήκευσης
- 19 Δικτυωτός σάκος πλυντηρίου

Στήριγμα βρέφους

- 20 Στήριγμα βρέφους (Μη κουμπωμένο/Δεν χρησιμοποιείται)
- 21 Στήριγμα βρέφους (Κουμπωμένο/Χρησιμοποιείται)

Προετοιμασία προϊόντος

Με βάση το παρακάτω διάγραμμα, τοποθετήστε το στήριγμα κεφαλιού σύμφωνα με το βάρος του μωρού σας.

! Το κεφάλι του μωρού σας πρέπει να υποστηρίζεται μέχρι το μωρό να είναι σε θέση να το ελέγχει σταθερά (περίπου 4 μηνών).

- 1 Τοποθέτηση παιδιού να κοιτάζει προς τα μέσα/ Στήριγμα βρέφους 3,5-7 κιλά 0 - 4 μήνες
- 2 Τοποθέτηση παιδιού να κοιτάζει προς τα μέσα 7-13,5 κιλά 4+ μήνες
- 3 Τοποθέτηση παιδιού να κοιτάζει προς τα έξω 9-13,5 κιλά 6+ μήνες
- 4 Μεταφορά στην πλάτη 11-16 κιλά 9+ μήνες

Εργονομική τοποθέτηση παιδιού

Προστασία ισχίων

Για ορθή χρήση, οι μηροί του μωρού πρέπει να υποστηρίζονται από το ισχίο μέχρι την άρθρωση του γόνατος. Αυτή η εργονομική θέση σχήματος "M" μειώνει τις δυνάμεις που ασκούνται στην άρθρωση του ισχίου. Ποτέ μην τοποθετείτε τα πόδια του μωρού σε θέση που δεν επιτυγχάνεται εύκολα.

Προστασία σπονδυλικής στήλης

Για την προστασία της σπονδυλικής στήλης, απαιτείται σωστή στήριξη. Η σπονδυλική στήλη του μωρού πρέπει να μπορεί να σχηματίζει φυσικά ένα σχήμα "C". Ποτέ μην τοποθετείτε το μωρό σε θέση που δεν επιτυγχάνεται εύκολα.

Χρήση προϊόντος

- 1 - Ανοίξτε τον ιμάντα μέσης. (1)
- 2 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τις πόρτες ώμων και τις πλευρικές πόρτες (κυκλωμένες με πράσινο). (2)
- 3 - Κρατώντας τον μάρσιπο μπροστά σας, περάστε τα χέρια σας μέσα από τους ιμάντες ώμων. (3)
- 4 - Τραβήξτε τον μάρσιπο πάνω από το κεφάλι σας. (4)
- 5 - Βεβαιωθείτε ότι ο ζυγός είναι συνδεδεμένος (κυκλωμένος με μπλε). Ρυθμίστε το ύψος και το πλάτος του οπίσθιου ζυγού κατακόρυφα και πλευρικά για να επιτύχετε άνετη εφαρμογή. Ο οπίσθιος ζυγός πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ωμοπλάτων σας. (5)
- 6 - Ασφαλίστε τον ιμάντα μέσης πίσω από την πλάτη σας, ασφαρίζοντας την πόρπη για να κρατήσετε τον ιμάντα σταθερό στη θέση του. (6)
- 7 - Για να ρυθμίσετε τον ιμάντα μέσης, τραβήξτε τον ιμάντα για να τον σφίξετε (7) ή τραβήξτε τον ρυθμιστή ιμάντα μέσης για να τον χαλαρώσετε (8). Για να αφαιρέσετε τον μάρσιπο, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με την αντίθετη σειρά.

! ΜΗΝ αφαιρείτε τον μάρσιπο όταν το παιδί σας βρίσκεται μέσα σε αυτόν.

Ανοιγμα του μάρσιπου

- 1 - Ελευθερώστε και τις δύο πόρτες ώμων. (9)
- 2 - Ελευθερώστε και τις δύο πλευρικές πόρτες. (10)
- 3 - Ο μάρσιπος είναι ανοιχτός. (11)
- 4 - Εάν το παιδί σας ζυγίζει περισσότερο από 7 κιλά, οι ρυθμίσεις των οπών ποδιών δεν είναι απαραίτητες. Σύρετε το κουμπί ρύθμισης των οπών ποδιών έξω από την οπή του κουμπιού στον ιμάντα ώμου κοντά στην πλευρική πόρπη. (12)
- ! Οι ρυθμίσεις των οπών των ποδιών ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιούνται για παιδιά κάτω των 7 κιλών για τη μείωση του μεγέθους της οπής των ποδιών και την αποτροπή της ολίσθησης χωρίς ερεθισμό των ποδιών του παιδιού σας.

Δείκτες μαγνητικών πορτών

- 5 - Όταν ακολουθείτε τα βήματα για την ασφάλιση του παιδιού σας, ασφαλίστε και τις τέσσερις μαγνητικές πόρτες τοποθετώντας τις στο σημείο που βλέπετε τους δείκτες πόρπης. Η πόρπη πρέπει να ασφαλιστεί στη θέση τής στην ανυψωμένη περιοχή του δείκτη. (13)

Στήριγμα βρέφους

! Το στήριγμα βρέφους ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται αν το παιδί σας ζυγίζει λιγότερο από 7 κιλά

- 1 - Εντοπίστε το ξεκουμπωμένο στήριγμα βρέφους μέσα στον μάρσιπο. (14)
- 2 - Κουμπώστε τις πλευρές του στηρίγματος βρέφους μεταξύ τους. (15)

Όταν το παιδί σας μεγαλώσει και δεν είναι απαραίτητη η χρήση του στηρίγματος βρέφους:

- 3 - Ξεκουμπώστε το στήριγμα βρέφους. (16)

Τοποθέτηση παιδιού να κοιτάζει προς τα μέσα

- 1 - Στήριγμα βρέφους 3,5–7 0 - 4 μήνες
- 2 - 7-13,5 κιλά 4+ μήνες

Ασφάλιση του παιδιού σας

! Συνιστούμε να κάθεστε ενώ ασφαλίσετε το παιδί σας στον μάρσιπο, καθώς αυτό παρέχει καλύτερο έλεγχο.

- 1 - Ξεκινήστε με τον μάρσιπο πλήρως ανοιχτό (και το στήριγμα βρέφους ασφαλισμένο αν το παιδί σας ζυγίζει λιγότερο από 7 κιλά). (17)
- 2 - Συνδέστε την πόρπη της μιας πλευράς στο σημείο που βλέπετε τον δείκτη πόρπης. (18)
- 3 - Κρατήστε το παιδί σας σταθερά με το ένα χέρι επάνω στο στήθος σας και χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να σκώσετε το μπροστινό μέρος του μάρσιπου. (19)
- 4 - Οδηγήστε τα πόδια του παιδιού σας μέσα από το άνοιγμα ανάμεσα στο κάθισμα/το στήριγμα και την ασφαλισμένη πλευρική πόρπη. (20)
- 5 - Χρησιμοποιήστε το ένα σας χέρι για να συγκρατήσετε το μάρσιπο και το παιδί σας επάνω σας και χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να ασφαλίσετε την άλλη πλευρική πόρπη στο σημείο που βλέπετε τον δείκτη πόρπης. (21)
- 6 - Κρατώντας το παιδί σας στον μάρσιπο με το ένα χέρι, ασφαλίστε τις πόρτες ώμων τη μία μετά την άλλη στο σημείο που βλέπετε τους δείκτες πόρπης. (22)
- 7 - Τραβήξτε απαλά και τα δύο ρυθμιστικά της πόρπης ώμου προς τα κάτω για να ρυθμίσετε τη σωστή εφαρμογή. (23)
- 8 - Ρυθμίστε τους ιμάντες ώμου τραβώντας απαλά και τους δύο ιμάντες ρύθμισης ώμων. (24)

- 9 - Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει τοποθετηθεί άνετα και με ασφάλεια στον μάρσιπο. Ρυθμίστε τους ιμάντες γύρω από το παιδί σας και σιγουρευτείτε ότι όλες οι πόρτες και οι ασφάλειες έχουν ασφαλίσει. Αφήστε χώρο για τις κινήσεις του κεφαλιού παιδιού σας και κρατήστε το πρόσωπο του παιδιού απαλλαγμένο από εμπόδια. (25)

! Το παιδί σας πρέπει να βρίσκεται κοντά και ψηλά στο σώμα σας.

! Πρέπει να μπορείτε να βλέπετε το πρόσωπο του παιδιού συνεχώς.

Στήριγμα κεφαλιού

- 1 - Για ένα παιδί που ζυγίζει 3,5-7 κιλά, ασφαλίστε το στήριγμα κεφαλιού ώστε να στηρίζει την περιοχή του κεφαλιού και του λαιμού του παιδιού. Κουμπώστε το στήριγμα κεφαλιού στα επάνω κουμπιά για το στήριγμα κεφαλιού. Διπλώστε το στήριγμα κεφαλιού μόνο όταν το παιδί είναι σε θέση να συγκρατεί το κεφάλι του (περίπου 4 μήνες). (26)
- 2 - Για να το διπλώσετε προς τα κάτω, αφαιρέστε τα δύο κουμπιά του στηρίγματος κεφαλιού από τις οπές για τα κουμπιά του στηρίγματος κεφαλιού. (27)
- 3 - Διπλώστε το στήριγμα κεφαλιού προς τα κάτω. (28)
- 4 - Κουμπώστε και τα δύο κουμπιά του στηρίγματος κεφαλιού στις οπές στο στήριγμα κεφαλιού. (29)
- 5 - Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει τοποθετηθεί άνετα και με ασφάλεια στον μάρσιπο. Ρυθμίστε τους ιμάντες γύρω από το παιδί σας και σιγουρευτείτε ότι όλες οι πόρτες και οι ασφάλειες έχουν ασφαλίσει. Αφήστε χώρο για τις κινήσεις του κεφαλιού παιδιού σας και κρατήστε το πρόσωπο του παιδιού απαλλαγμένο από εμπόδια. (30)

Τοποθέτηση παιδιού να κοιτάζει προς τα έξω

- 1 - 9-13,5 κιλά 6+ μήνες

Στήριγμα κεφαλιού

- 1 - Διπλώστε το υποστήριγμα κεφαλιού προς τα κάτω έτσι ώστε το πρόσωπο του παιδιού σας να βρίσκεται πάνω από το επάνω άκρο του μάρσιπου. Ο μάρσιπος είναι τώρα έτοιμος για ασφαλή χρήση. (31)
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Τοποθέτηση παιδιού να κοιτάζει προς τα μέσα (σελίδα 154), αλλά τοποθετήστε το παιδί σας με τρόπο που να κοιτάζει προς τα έξω.

Μεταφορά στην πλάτη

- 1 - 11-16 κιλά 9+ μήνες

! Συνιστούμε να εξασκηθείτε σε αυτόν τρόπο χρήσης χωρίς παιδί στον μάρσιπο, προτού το επιχειρήσετε με το παιδί σας.

! Το παιδί δεν πρέπει να κοιτάζει ΠΟΤΕ προς τα πίσω (προς την αντίθετη κατεύθυνση από εσάς) κατά τη μεταφορά στην πλάτη.

- 1 - Με το παιδί μέσα στον μάρσιπο και στραμμένο προς τα μέσα, χαλαρώστε και τους δύο ιμάντες ρύθμισης ώμων (ΜΗΝ ανοίγετε την πόρπη). (32)

- 2 -** Βγάλτε το δεξί σας χέρι από τον δεξιό ιμάντα ώμου ενώ κρατάτε το παιδί σας με το αριστερό σας χέρι. **(33)**
- 3 -** Βγάλτε το αριστερό σας χέρι από τον ιμάντα ώμου ενώ κρατάτε το παιδί σας με το δεξί σας χέρι. **(34)**
- 4 -** Στηρίζοντας το παιδί σας με το δεξί σας χέρι, καθοδηγήστε το παιδί σας στον δεξιό σας μηρό χρησιμοποιώντας το αριστερό σας χέρι. **(35)**
- 5 -** Συνεχίζοντας να στηρίζετε το παιδί, πιάστε τον ιμάντα ώμου με το αριστερό σας χέρι και περάστε τον πάνω από τον ώμο σας. **(36)**
- 6 -** Σκύψτε προς τα εμπρός και μετακινήστε το παιδί σας στην πλάτη σας. **(37)**
- 7 -** Περάστε το αριστερό σας χέρι από τον ιμάντα ώμου ενώ κρατάτε το παιδί σας στην πλάτη σας με το δεξί σας χέρι. **(38)**
- 8 -** Περάστε το δεξί σας χέρι από τον ιμάντα ώμου ενώ κρατάτε το παιδί σας με το αριστερό σας χέρι. Και οι δύο ιμάντες ώμων πρέπει τώρα να είναι ασφαλείς γύρω από τους ώμους σας. **(39)**
- 9 -** Τραβήξτε προς τα κάτω τους ιμάντες ρύθμισης ώμων για να τους σφίξετε. Ρυθμίστε τον οπίσθιο ζυγό προς τα πάνω ή προς τα κάτω κάθετα και οριζόντια. **(40)**
- 10 -** Τυλίξτε προς τα πάνω το πλεόνασμα των ιμάντων ώμων και χρησιμοποιήστε τον ελαστικό βρόχο για να τυλίξετε τον τυλιγμένο ιμάντα ώστε να μην σας ενοχλεί. **(41)**
- 11 -** Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει τοποθετηθεί άνετα και με ασφάλεια στον μάρσιπο. Ρυθμίστε τους ιμάντες γύρω από το παιδί σας και σιγουρευτείτε ότι όλες οι πόρτες και οι ασφαλείες έχουν ασφαλίσει. Αφήστε χώρο για τις κινήσεις του κεφαλιού παιδιού σας και κρατήστε το πρόσωπο του παιδιού απαλλαγμένο από εμπόδια. **(42)**

## Εξαρτήματα

### Στήριγμα πλάτης

- 1 -** Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα κεφαλιού είναι διπλωμένο και ασφαλισμένο στη θέση του με τα κάτω κουμπιά στήριξης κεφαλιού. **(43)**
- 2 -** Αποθηκεύστε το επιπλέον μήκος του ιμάντα ώμων στην τσέπη ακριβώς κάτω από την πόρπη του ιμάντα ώμων. **(44)**
- 3 -** Καλύψτε το μπροστινό μέρος του στηρίγματος κεφαλιού με το μπροστινό μέρος του στηρίγματος πλάτης και περάστε και τα δύο κουμπιά στήριξης κεφαλιού μέσα από τις οπές του στηρίγματος πλάτης. **(45)**
- 4 -** Διπλώστε το στήριγμα πλάτης πάνω από το επάνω άκρο του στηρίγματος κεφαλιού. **(46)**
- 5 -** Τυλίξτε και τις δύο πλευρικές άκρες του στηρίγματος πλάτης γύρω από τον ιμάντα ώμων. Το πίσω άκρο του στηρίγματος πλάτης ολισθαίνει μεταξύ του ιμάντα ώμων και της πόρπης του ιμάντα ώμων. Το μπροστινό άκρο του στηρίγματος πλάτης τοποθετείται πάνω από την πόρπη του ιμάντα ώμων. **(47)**

- 6 -** Κουμπώστε το άγκιστρο και τον βρόγχο. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα πλάτης είναι επίπεδο και ασφαλώς προσαρμοσμένο στο πάνω άκρο του μάρσιπου. **(48)**

### Καλύμματα πόρπης

- 1 -** Ξεκουμπώστε το στήριγμα κεφαλιού και διπλώστε το προς τα κάτω. **(49)**
- 2 -** Αποθηκεύστε το επιπλέον μήκος του ιμάντα ώμων στην τσέπη ακριβώς κάτω από τον ιμάντα της πόρπης ώμων. **(50)**
- 3 -** Σύρετε το κάλυμμα του ιμάντα μεταξύ του ιμάντα ώμου και του ιμάντα της πόρπης ώμων. **(51)**
- 4 -** Σύρετε το κουμπί στο ιμάντα της πόρπης ώμων μέσω της οπής στο κάλυμμα του ιμάντα. **(52)**
- 5 -** Συνδέστε το άγκιστρο και τον βρόχο. Βεβαιωθείτε ότι το κάτω άκρο του καλύμματος του ιμάντα είναι τοποθετημένο πίσω από το στήριγμα κεφαλιού. **(53)**
- 6 -** Επαναλάβετε στην άλλη πλευρά. Αφού τοποθετήσετε σωστά και τα δύο καλύμματα ιμάντα, κουμπώστε και τα δύο κουμπιά του στηρίγματος κεφαλιού στις οπές στο στήριγμα κεφαλιού. **(54)**

### Κουκούλα

- 1 -** Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα κεφαλιού είναι ανεβασμένο και ασφαλισμένο στη θέση του με τα επάνω κουμπιά στήριξης κεφαλιού. Ανασηκώστε το κάλυμμα στην τσέπη που βρίσκεται στην επάνω άκρη του στηρίγματος κεφαλιού. **(55)**
- 2 -** Τραβήξτε την κουκούλα έξω από την τσέπη. **(56)**
- 3 -** Ρυθμίστε την κουκούλα στην επιθυμητή θέση για να προστατεύει το παιδί σας. **(57)**
- 4 -** Κουμπώστε τα τρία κουμπιά στον ιμάντα της κουκούλας επάνω στον ιμάντα ώμου. Επαναλάβετε στην άλλη πλευρά. **(58)**
- !** Βεβαιωθείτε ότι η κουκούλα δεν καλύπτει το στόμα του παιδιού ή δεν είναι πολύ σφιχτή πάνω από το κεφάλι του.

### Τσέπη μέσης

Η τσέπη μέσης μπορεί να δεθεί στον ιμάντα μέσης ή να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά. **(59)**

### Σάκος αποθήκευσης

Το CUDL™ luxe μπορεί να φυλαχτεί σε σάκο αποθήκευσης. **(60)**

## Καθαρισμός και συντήρηση

Για να εξασφαλίσετε τη σωστή φροντίδα του κασμιρένιου μάρσιπου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες πλυσίματος:

Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα πλύσης για ευαίσθητα υφάσματα: Τοποθετήστε τον κασμιρένιο μάρσιπο σε έναν διχτυωτό σάκο πλυντηρίου για να τον προστατεύσετε και πλύνετε σε κύκλο για ευαίσθητα υφάσματα με κρύο νερό.

Ήπιο απορρυπαντικό: Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό ειδικά σχεδιασμένο για ευαίσθητα ή κασμιρένια υφάσματα. Αποφύγετε τη χρήση λευκαντικών ή μαλακτικών, καθώς αυτά μπορεί να βλάψουν τις ίνες.

Απλώστε σε επίπεδη θέση: Μετά το πλύσιμο, διαμορφώστε εκ νέου τον μάρσιπο και απλώστε τον επίπεδο σε μια καθαρή, στεγνή πετσέτα για να στεγνώσει στον αέρα. Αποφύγετε το κρέμασμα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τέντωμα ή παραμόρφωση του υφάσματος.

Κρατήστε μακριά από άμεση θερμότητα: Αποφύγετε να εκθέτετε τον κασμιρένιο μάρσιπο σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας, καθώς η υπερβολική θερμότητα μπορεί να βλάψει τις ίνες και να προκαλέσει απώλεια της απαλότητας του υφάσματος.

Χειριστείτε με προσοχή: Κατά το στέγνωμα και τη χρήση του μάρσιπου, αποφεύγετε τυχόν περιπτώ τέντωμα ή πρόκληση βλάβης στις ευαίσθητες ίνες από κασμίρι.

Είναι φυσιολογικό το ύφασμα να ξεθωριάσει από το ηλιακό φως και να παρουσιάζει φθορά μετά από μακρά περίοδο χρήσης, ακόμα και όταν χρησιμοποιείται κανονικά.

Ο σχηματισμός κόμπων χνουδιού σε αυτόν τον μάρσιπο είναι φυσιολογικό φαινόμενο και του δίνει μια vintage εμφάνιση.

Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά εξαρτήματα της Nuna.

Ελέγχετε τακτικά ότι όλα λειτουργούν σωστά. Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε σκίσιμο, φθορά ή απουσία εξαρτημάτων, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν.

# ⚠ UYARI ÖNEMLİ!

## KANGURUNUN YUMUŞAK KISMINI MONTE ETMEDEN VE KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALIMATLARI OKUYUN.

TALIMATLARI İLERİDE KULLANMAK  
ÜZERE SAKLAYIN.

### Ürün Bilgisi

Model Numarası: \_\_\_\_\_

Üretim (tarih): \_\_\_\_\_

### Ürün Kaydı (yalnız ABD’de satın alınan urunler için geçerlidir)

Lütfen yukarıdaki bilgileri doldurun. Model numarası ve üretim tarihi üründeki etikette bulunur. Ürüne takılı ön ödemeli kayıt posta kartını doldurun ve hemen postaya verin.

Ürününüzü kaydettirmek için lütfen şu adrese gidin:  
www.nunababy.com  
Ana sayfadaki "Donanımı Kaydet" linkine tıklayın.

### Garanti

Yüksek kaliteli ürünlerimizi, hem çocuğunuzun hem de ailenizin büyümesi boyunca kullanılabilecek şekilde tasarladık. Ürününüzün arkasında olduğumuzdan, donanımımız, satın alındığı günden itibaren ürün başına özel bir garanti kapsamındadır. Bizimle iletişime geçerken lütfen satın alım kanıtını, model numarasını ve üretim tarihini hazır bulundurun.

Garanti bilgileri için lütfen şu adrese gidin:  
www.nunababy.com  
Ana sayfadaki "Garanti" linkine tıklayın.

### İletişim

Yedek parçalar, servis veya ek garanti soruları için  
lütfen müşteri hizmetleri bölümümüzle iletişime geçin

**ABD’de**  
infousa@nunababy.com  
www.nunababy.com  
1.855.NUNA.USA

**İngiltere’de**  
infouk@nunababy.com  
www.nunababy.com

### Çocuk Kullanım Gereksinimleri

Çocuğunuzun güvenliğini sağlamak amacıyla uygun kullanım için lütfen aşağıdaki şemaya başvurun. Dört taşıma modu vardır. Mod kullanımı çocuğunuzun kilosuna göre belirlenir. EN 13209-2:2015 ASTM F2236

- 1 - **İçe Bakar/Bebek Yükseletici** 3,5–7 kg  
0- 4 aydan
- 2 - **İçe Bakar** 7–13,5 kg  
4 ay ve daha büyük
- 3 - **Dışa Bakar** 9–13,5 kg  
6 ay ve daha büyük
- 4 - **Sırtta Taşıma** 11–16 kg  
9 ay ve daha büyük

# ⚠ UYARI

## DÜŞME VE BOĞULMA TEHLİKESİ

**DÜŞME TEHLİKESİ** - Bebekler geniş bir bacak açıklığından veya taşıyıcıdan düşebilir. Kullanım yönergelerine uyun.

- Bacak açıklıklarını bebeğin bacaklarına güvenli biçimde uyacak şekilde ayarlayın.
- Her kullanımdan önce tüm tokaların, tutturucuların ve ayarlamaların güvenli olduğundan emin olun.
- Eğilirken veya yürürken özel dikkat gösterin.
- Asla belden eğilmeyin; dizlerinizden eğilin.
- Bu taşıyıcıyı yalnızca 3,5 ila 16 kg arasında kiloya sahip bebekler için kullanın.

**BOĞULMA TEHLİKESİ** - Yüzlerinin vücudunuza doğru sıkıca bastırılması durumunda 4 aydan küçük bebekler bu ürün içinde boğulabilir.

- Bebeği vücudunuza doğru çok sıkı biçimde bağlamayın.
- Başın hareket etmesi için boşluk bırakın.
- Çocuğun yüzünü her zaman engellerden uzak tutun.
- Bebeğinizi kanguruda emziriyorsanız, emzirdirdikten sonra daima bebeği yüzü vücudunuza bastırılmayacak şekilde yeniden konumlandırın.

# ⚠ UYARI

Her kullanımdan önce tüm tokaların, çıtçıtların, kayışların ve ayarlamaların güvenli olduğundan emin olmak için kontrol edin.

Her kullanımdan önce sökülmüş dikişler, yırtılmış kayışlar veya kumaşlar ve hasarlı tutturucular olup olmadığını kontrol edin.

Parçalar eksikse veya hasarlıysa taşıyıcıyı kullanmayı bırakın.

Bebek, başını dik tutabilene kadar size doğru bakıyor olmalıdır.

Çocuğun, bacak yerleşimi de dâhil olmak üzere ürüne uygun biçimde yerleştirildiğinden emin olun.

Bebegin bacaklarının oturma yerinin iki tarafından sarktığından ve kollarının kol oyuklarından uzandığından emin olun.

Özellikle sırtta taşıyıcı olarak kullanırken, çocuğunuzun bebek taşıyıcıda rahat ve güvenli biçimde oturduğunu düzenli olarak kontrol edin.

Düşme tehlikesini önlemek için çocuğunuzun taşıyıcıda güvenli biçimde konumlandırıldığından emin olun.

Doğru biçimde takılana kadar bebeğinizi her zaman yakın şekilde tutun.

Bebek yükseltici, 3,5 – 7 kg arasında kiloya sahip çocuklar için ve **YALNIZCA** çocuğunuz içe bakar şekilde kullanılmalıdır.

Boğulma tehlikesine en çok erken doğan, solunum sorunları olan ve 4 aydan küçük bebekler yatkindır.

Sağlık durumları bulunan düşük doğum ağırlıklı bebekler ve çocuklar için ürünü kullanmadan önce bir sağlık uzmanına başvurun.

Yumuşak taşıyıcıyı kullanırken çocuğunuzu gözetim altında tutun.

Ev ortamındaki, ısı kaynakları, sıcak içeceklerin dökülmesi gibi tehlikelere karşı dikkatli olun.

Öne veya yanlara doğru eğilirken dikkat edin.

Dengeniz, hareketinizden ve çocuğunuzun hareketinden olumsuz etkilenebilir.

Bu bebek taşıyıcı yalnızca yürürken, ayakta dururken veya otururken yetişkinler tarafından kullanım için tasarlanmıştır.

Bu bebek taşıyıcı spor etkinlikleri sırasında kullanıma uygun değildir.

Manyetik tokalar parazite neden olabileceğinden, kalp pili kullanıyorsanız bu yumuşak taşıyıcıyı **KULLANMAYIN**.

Egzersiz, uyku sersemliği veya sağlık durumları nedeniyle denge ya da hareket yeteneği bozulduğunda yumuşak taşıyıcıyı **ASLA** kullanmayın.

Bir ısı kaynağı veya kimyasallara maruz kalmayı içeren, yemek pişirme ve temizlik gibi işlerle uğraşırken yumuşak taşıyıcıyı **ASLA** kullanmayın.

Araba sürerken veya bir motorlu araçta yolculuk yaparken yumuşak taşıyıcıyı **ASLA** kullanmayın.

Bebek taşıyıcıda bebek varken **ASLA** yatmayın veya uyumayın.

## Parça Listesi

Monte etmeden önce tüm parçaların hazır bulunduğundan emin olun. Herhangi bir parça eksikse lütfen Nuna ile iletişime geçin. Montaj için hiçbir alet gerekli değildir. Parçalara genel bakış için lütfen sayfa 8'e bakın.

- 1 Omuz Tokası
- 2 Omuz Tokası Ayarı
- 3 Kafa Desteği Düğmesi
- 4 Bacak Oyuğu Ayar Düğmesi
- 5 Yan Toka
- 6 Kapüşon Cebi
- 7 Kafa Desteği
- 8 Omuz Kayışı
- 9 Kelepçe
- 10 Kapüşon Çırtıtları
- 11 Omuz Ayarı Kayışı
- 12 Bel Bandı Ayarı
- 13 Bel Bandı
- 14 Bel Bandı Tokası
- 15 Önlük (2 tane)
- 16 Toka Kılıfları
- 17 Yelek Cebi
- 18 Saklama Çantası
- 19 File Çamaşır Torbası

### Bebek Yükseltici

- 20 Bebek Yükseltici (Fermuarı Açık/Kullanılmıyor)
- 21 Bebek Yükseltici (Fermuarı Kapalı/Kullanılıyor)

## Ürün Kurulumu

Aşağıdaki şema temelinde, kafa desteğini bebeğinizin kilosuna göre konumlandırın

- ! Bebeğinizin kafası, güçlü kafa kontrolüne sahip olana kadar (yaklaşık 4 aylık) desteklenmelidir.
- 1 - **İçe Bakar/Bebek Yükseltici** 3,5–7 kg  
0- 4 aydan
  - 2 - **İçe Bakar** 7–13,5 kg  
4 ay ve daha büyük
  - 3 - **Dışa Bakar** 9–13,5 kg  
6 ay ve daha büyük
  - 4 - **Sırtta Taşıma** 11–16 kg  
9 ay ve daha büyük

## Ergonomik Çocuk Yerleşimi

### Kalça İçin Sağlıklı

Kalça sağlığına uygun bebek giyiminde, bebeğin kalçası kalçadan diz eklemine kadar desteklenmelidir. Bu ergonomik "M" şeklindeki oturma, kalça eklemindeki zorlamayı azaltır. Bebeğin bacaklarını kesinlikle kolayca geçemediği bir pozisyona zorlamayın.

### Omurga İçin Sağlıklı

Omurga için sağlıklı bebek giyiminde uygun desteğin sağlanması gereklidir. Bebeğin omurgasının doğal olarak "C" şeklini almasına izin verilmelidir. Bebeği kesinlikle kolayca geçemediği bir pozisyona zorlamayın.

## Ürün Kullanımı

- 1 - Bel bandını açın. (1)
- 2 - Hem omuz tokalarının hem de yan tokaların bağlı olduğundan emin olun (yeşil daire içine alınmış). (2)
- 3 - Taşıyıcıyı önünüzde tutarken kollarınızı omuz kayışlarının içinden geçirin. (3)
- 4 - Taşıyıcıyı kafanızın üzerinden çekin. (4)
- 5 - Boyunluğun bağlı olduğundan (mavi daire içine alınmış) emin olun. Rahat biçimde oturmasını sağlamak için sırt kelepçesinin yüksekliğini ve genişliğini dikey olarak ve yanlara doğru ayarlayın. Kelepçe kürek kemiklerinizin arasına yerleşmelidir. (5)
- 6 - Kemerı sıkıca yerine sabitlemek için bel tokasını geçirerek bel bandını arkanıza sabitleyin. (6)
- 7 - Bel bandını ayarlamak için, kayışı çekerek sıkın (7) veya gevşetmek için bel bandı ayarlayıcısını çekin (8).

Taşıyıcıyı çıkarmak için yukarıdaki adımları ters yönde uygulayın.

! Çocuğunuz içindeyken taşıyıcıyı çıkarmayın.

### Bebek Taşıyıcıyı Açma

- 1 - Her iki omuz tokasını açın. (9)
  - 2 - Her iki yan tokayı açın. (10)
  - 3 - Taşıyıcı açık duruma gelir. (11)
  - 4 - Çocuğunuz 7 kilodan ağırsa bacak oyuğu ayarları gerekmez. Bacak oyuğu ayar düğmesini kaydırarak, yan tokaya yakın omuz kayışındaki düğme deliğinden çıkarın. (12)
- ! Bacak oyuğu ayarları, bacak oyuğunun boyutunu küçültmek ve çocuğunuzun bacağına kısırmadan veya sürmeden kaymayı önlemek için 7 kilodan daha zayıf çocuklar için kullanılmaktadır.

### Manyetik Toka Göstergeleri

- 5 - Çocuğunuzu güvenceye almak için gereken adımları uygularken, dört manyetik tokayı da Toka göstergeleri (☉) gördüğünüz noktaya tutturarak sabitleyin. Toka, yükseltilmiş gösterge alanında yerine oturmalıdır. (13)

## Bebek Yükseltici

! Çocuğunuz 7 kilodan daha zayıfsa bebek yükseltici kullanılmamalıdır.

1 - Taşıyıcının içinde fermuarı açılmış bebek yükselticisini bulun. (14)

2 - Bebek yükselticinin fermuarını kapatın. (15)

**Çocuğunuz bebek yükselticiyle sığmamaya başladığında:**

3 - Bebek yükselticinin fermuarını açın. (16)

## İçe Bakar

1 - **Bebek Yükseltici** 3,5–7 kg 0- 4 aydan

2 - 7–13,5 kg 4 ay ve daha büyük

## Çocuğunuz Sabitleme

! Daha iyi kontrol sağladığından, çocuğunuz taşıyıcıda sabitlerken oturmanızı öneririz.

1 - Taşıyıcı tamamen açık (ve çocuğunuz 7 kilodan daha zayıfsa bebek yükseltici sabitlenmiş) olarak başlayın. (17)

2 - Toka göstergesi (☺) gördüğünüz yere bir yan toka takın. (18)

3 - Bir elinizle çocuğunuz göğsünüzde sıkıca tutun ve taşıyıcının ön tarafını yükseltmek için diğer elinizi kullanın. (19)

4 - Çocuğunuzun bacağını aşağı doğru ve oturma yeri/ yükseltici ile takılı yan toka arasındaki açıklıktan geçirin. (20)

5 - Bir elinizi taşıyıcıyı ve çocuğunuz kendinize karşı tutmak için, diğer elinizi, Toka göstergesi (☺) gördüğünüz yere diğer yan tokayı sabitlemek için kullanın. (21)

6 - Çocuğunuz bir elinizle taşıyıcıda tutarak, Toka göstergeleri (☺) gördüğünüz noktada omuz tokalarını tek tek sabitleyin. (22)

7 - Sıkıca yerleşmesini sağlamak için her iki omuz tokası ayarını yavaşça aşağı çekin. (23)

8 - Her iki omuz ayarı kayışını önünüze doğru eşit biçimde yavaşça çekerek omuz kayışlarını ayarlayın. (24)

9 - Çocuğunuzun bebek taşıyıcıda rahat ve güvenli biçimde oturduğundan emin olun. Kayışları çocuğunuzun etrafında ayarlayın, tüm tokaların ve çıkıcıların sabitlendiğinden emin olmak için kontrol edin. Çocuğunuzun başını hareket ettirmesi için boşluk bırakın ve çocuğunuzun yüzünü engellerden uzak tutun. (25)

! Çocuğunuz vücudunuzun üst kısmında, kendinize yakın biçimde konumlandırılmamalıdır.

! Çocuğunuzun yüzünü her zaman görebileceğiniz şekilde tutun.

## Kafa Desteği

1 - 3,5–7 kg arası kilodaki çocuk için, kafa desteğini, yukarıda olacak ve çocuğunuzun kafasını ve boyun bölgesini destekleyecek şekilde sabitleyin. Kafa desteğini üst kafa desteği düğmelerine takın. Kafa desteğini yalnızca çocuk kafasını dik tutabildiğinde (yaklaşık 4 ay) aşağı katlayın. (26)

2 - Aşağı katlamak için, her iki üst kafa desteği düğmesini kaydırarak kafa desteğindeki düğme deliklerinden çıkarın. (27)

3 - Kafa desteğini aşağı katlayın. (28)

4 - Her iki alt kafa desteği düğmesini kafa desteğindeki düğme deliklerine takın. (29)

5 - Çocuğunuzun bebek taşıyıcıda rahat ve güvenli biçimde oturduğundan emin olun. Kayışları çocuğunuzun etrafında ayarlayın, tüm tokaların ve çıkıcıların sabitlendiğinden emin olmak için kontrol edin. Çocuğunuzun başını hareket ettirmesi için boşluk bırakın ve çocuğunuzun yüzünü engellerden uzak tutun. (30)

## Dışa Bakar

1 - 9–13,5 kg 6 ay ve daha büyük

## Kafa Desteği

1 - Kafa desteğini, çocuğunuzun yüzü taşıyıcının üst kenarının üzerinde olacak şekilde aşağı katlayın. Taşıyıcı, çocuğunuzun sabitlemek için hazır duruma gelir. (31)

Sabitleme için, İçe Bakar modundaki adımları izleyin (page 161) ama çocuğunuz dışa bakar konumda tutun.

## Sırtta Taşıma

1 - 11–16 kg 9 ay ve daha büyük

## Sırtta Taşıma Konumu

! Çocuğunuzla denemeden önce bu yöntemi birkaç kez cücüksüz uygulamanızı öneririz.

! Sırtta taşıma modunda çocuk asla dışa doğru bakar durumda (sizden uzak) olmamalıdır.

1 - Çocuğunuzun bebek taşıyıcıda içe doğru bakar durumdayken her iki omuz ayarı kayışını gevşetin (tokaları açmayın). (32)

2 - Sol kolunuzla çocuğunuzun korurken, sağ kolunuzla kaydırarak sağ omuz kayışından çıkarın. (33)

3 - Sağ kolunuzla çocuğunuzun korurken, sol kolunuzla yan tarafta omuz ayarı kayışının altından kaydırın. (34)

4 - Sağ kolunuzla çocuğunuzun korurken, sol kolunuzla kullanarak çocuğunuzun sağ kalçanızı doğru yönlendirin. (35)

5 - Çocuğunuzun desteklemeye devam ederken, sol elinizle omuz kayışını kavrayın ve omzunuzdan aşağı çekin. (36)

6 - Hafifçe öne doğru eğilin ve çocuğunuzun sırtınıza getirin. (37)

7 - Sağ kolunuzla çocuğunuzun sırtınızda korurken, sol kolunuzla yan tarafta omuz ayarı kayışı içinden yukarı kaydırın. (38)

8 - Sol kolunuzla çocuğunuzun korurken, sağ kolunuzun omuz kayışı içinden aşağı kaydırın. Her iki omuz kayışı omuzlarınızın etrafında sabitlenmiş olmalıdır. (39)

9 - Sıkıca için omuz ayarı kayışlarını aşağı çekin. Sırt kelepçesini dikey olarak yukarı veya aşağı ve yandan yana ayarlayın. (40)

10 - Omuz ayarı kayışlarının fazlalıklarını yukarı doğru sarın ve uzak tutmak amacıyla sarılmış kayışı tutturmak için esnek halkayı kullanın. (41)

11 - Çocuğunuzun bebek taşıyıcıda rahat ve güvenli biçimde oturduğundan emin olun. Kayışları çocuğunuzun etrafında ayarlayın, tüm tokaların ve çıkıcıların sabitlendiğinden emin olmak için kontrol edin. Çocuğunuzun başını hareket ettirmesi için boşluk bırakın ve çocuğunuzun yüzünü engellerden uzak tutun. (42)

## Aksesuarlar

### Önlük

1 - Kafa desteğinin aşağı katlandığından ve alt kafa desteği düğmeleriyle yerine sabitlendiğinden emin olun. (43)

2 - Omuz tokası kayışının fazlalığını omuz tokasının hemen aşağısındaki cebe sokun. (44)

3 - Kafa desteğinin ön tarafını önlüğün ön tarafıyla örtün ve her iki kafa desteği düğmesini önlükteki düğme deliklerinden geçirin. (45)

4 - Önlüğü katlayıp, kafa desteğinin üst kenarı üzerinden içeri sokun. (46)

5 - Önlüğün her iki kenarını omuz tokası kayışının etrafına sarın. Önlüğün arka kenarı omuz kayışı ve omuz tokası kayışı arasında kaydırılır. Önlüğün ön kenarı omuz tokası kayışı üzerine serilir. (47)

6 - Cırt cırtın kenarlarını takın. Önlüğün düz biçimde serildiğinden ve bebek taşıyıcının üst kenarına sabitlendiğinden emin olun. (48)

## Toka Kılıfları

1 - Kafa desteğinin düğmesini açın ve aşağı katlayın. (49)

2 - Omuz tokası ayarının fazlalığını omuz tokası kayışındaki cepte depolayın. (50)

3 - Kayış kılıfını omuz kayışı ve omuz tokası kayışı arasında kaydırın. (51)

4 - Omuz tokası kayışındaki düğmeyi kayış kılıfındaki düğme deliği içinden kaydırın. (52)

5 - Cırt cırtı takın. Kayış kılıfının alt kenarının kafa desteğinin arkasına sokulduğundan emin olun. (53)

6 - Diğer tarafta işlemi tekrarlayın. Her iki kayış kılıfı sabitlendiğinde, her iki alt kafa desteği düğmesini kafa desteğindeki düğme deliklerine takın. (54)

## Kapüşon

1 - Kafa desteğinin yukarıda olduğundan ve üst kafa desteği düğmeleriyle yerine sabitlendiğinden emin olun. Kafa desteğinin üst kenarında bulunan cepteki çıkıcıyı açın. (55)

2 - Kapüşonu çekerek kapüşon cebinden çıkarın. (56)

3 - Çocuğunuzun gölge sağlamak için kapüşonu istediğiniz konuma ayarlayın. (57)

4 - Kapüşon kayışındaki üç çıkıcı omuz kayışındaki üç çıkıcıya takın. Diğer taraf için aynı işlemi tekrarlayın. (58)

! Kapüşonun çocuğunuzun ağzını kapatmadığından veya kafasının üzerinde çok sıkı olmadığından emin olun.

## Yelek Cebi

Bel cebi bel bandına bağlanabilir veya ayrı olarak kullanılabilir. (59)

## Saklama Çantası

CUDL™ luxe saklama çantasında saklanabilir. (60)

## Temizlik ve Bakım

Kaşmir bebek taşıyıcınızın bakımını düzgün bir şekilde gerçekleştirmek için aşağıdaki yıkama talimatlarını izleyin:

Hassas bir program kullanın: Kaşmir bebek taşıyıcısını korumak için, ürünü file çamaşır torbasına koyun ve soğuk suyla nazik veya hassas programda yıkayın.

Yumuşak deterjan: Hassas veya kaşmir kumaşlar için özel olarak tasarlanmış yumuşak bir deterjan kullanın. Liflere zarar verebileceğinden, ağartıcı veya yumuşatıcı kullanmaktan kaçının.

Kuruması için düz bir şekilde yatırın: Yıkadıktan sonra bebek taşıyıcının şeklini düzeltin ve kuruması için temiz, kuru bir havlu üzerine düz bir şekilde koyun. Kumaşın gerilmesine veya bozulmasına neden olabileceğinden, asmaktan kaçının.

Direkt ısıdan uzak tutun: Aşırı ısı liflere zarar verebileceğinden ve kumaşın yumuşaklığını kaybetmesine neden olabileceğinden, kaşmir bebek taşıyıcıyı direkt güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmaktan kaçının.

Dikkatli kullanın: Bebek taşıyıcıyı kuruturken ve kullanırken, hassas kaşmir liflerinin gereksiz yere gerilmesini veya zarar görmesini önlemek için nazik olun.

Kumaşın güneş ışığından solması ve uzun süre kullanıldıktan sonra, normal kullanımda dahi aşınma ve yıpranma göstermesi normaldir.

Bu taşıyıcıdaki tüylenme doğaldır ve ona vintage bir görünüm kazandırır.

Güvenlik nedenleriyle yalnızca orijinal Nuna parçaları kullanın.

Her kısmın işlevini düzgün biçimde yerine getirdiğini düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir parça yırtılmışsa, kırılmışsa veya eksiğe bu ürünü kullanmayı bırakın.

# FIGYELMEZTETÉS FONTOS! A PUHA HORDOZÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST. TARTSA MEG AZ UTASÍTÁSOKAT KÉSŐBBI REFERENCIA CÉLJÁBÓL.

## Termékinformáció

Modellszám: \_\_\_\_\_

Gyártás dátuma (datum): \_\_\_\_\_

### Termékregisztráció (csak az USA-ban vásárolt termékek esetében érvényes)

Kérjük tölts ki a fenti információkat. A modellszám és a gyártás dátuma a termék címkéjén található. Tölts ki az előre kifizetett regisztrációs levelezőlapot, amelyet a termékhez mellékeltek és küldje el ma.

#### A termék regisztrációjához látogasson el:

www.nunababy.com  
A honlapon kattintson a „Felszerelés  
regisztrálása”-linkre.

### Garancia

Úgy terveztük a magas minőségű termékeinket hogy együtt nővekedjenek a gyerekekkel és családjával. Mivel mi ott állunk a termékünk mögött, a felszerelést személyre szabott garancia fedi, attól a naptól kezdve amikor megvásárolta. Kérjük tartsa készenlétben a vásárlási bizonylatot, modellszámot és gyártás dátumát amikor felveszi velünk a kapcsolatot.

#### Garanciális információkhoz látogasson el:

www.nunababy.com  
A honlapon kattintson a „Garancia”-linkre.

### Kapcsolat

Cserealkatrészekért, szervizért vagy további, a garanciára vonatkozó kérdésekért kérjük vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálat szervizszolgálatával

Az USA-ban  
infousa@nunababy.com  
www.nunababy.com  
1.855.NUNA.USA

Az Egyesült Királyságban  
infouk@nunababy.com  
www.nunababy.com

NUNA International B.V.  
Van der Valk Boumanweg 178 C  
2352JD Leiderdorp  
The Netherlands

## Gyerekekkel való használat követelményei

Kérjük tanulmányozza az alábbi ábrát a megfelelő használat érdekében, hogy a gyermek biztonságban legyen. Négy hordozási mód van. A használati módot a gyermek súlya határozza meg.  
EN 13209-2:2015  
ASTM F2236 megfeleltetés

- 1 - **Befelé néző/Csecsemő emelő ülés**  
3,5–7 kg (8–15 lb) Születéstől - 4 hónapig
- 2 - **Befelé néző**  
7–13,5 kg (15–30 lb) 4+ hónap
- 3 - **Kifelé néző**  
9–13,5 kg (20–30 lb) 6+ hónap
- 4 - **Háton hordozás**  
11–16 kg (25–35 lb) 9+ hónap

# FIGYELMEZTETÉS LEESÉSI ÉS FULLADÁSVESZÉLY

**LEESÉSI VESZÉLY - A babák kieshetnek a hordozó széles lábnyílásán. Kövesse a használati utasításokat.**

- Állítson a lábnyíláson, hogy a gyermek lába könnyedén beférjen.
- Minden használat előtt győződjön meg hogy minden csat, leszorító és állító rögzítve van.
- Legyen különösen óvatos amikor előrehajol vagy sétál.
- Soha ne hajoljon derékból, hajoljon térdből.
- A hordozót csak 3,5 kg (8 lb) és 16 kg (35 lb) közötti baba használja.

**FULLADÁSVESZÉLY - A 4 hónaposnál fiatalabb babák megfulladhatnak ebben a termékben, ha az arcukat szorosan a saját testéhez szorítja.**

- Ne szíjazz a csecsemőt túl szorosan a testéhez.
- Hagyjon helyet a fejmozgásnak.
- Mindig tartsa a csecsemő fejét minden akadálytól szabadon.
- Ha a babáját a hordozóban szoptatja, mindig igazítsa a baba helyzetén etetés után, hogy az arca ne legyen az ön testéhez nyomva.

# FIGYELMEZTETÉS

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a csatok, pántok, hevederek és beállítások biztonságosan rögzítve vannak-e.

Minden használat előtt ellenőrizze a szakadt varratokat, szakadt pántokat vagy szövetet és sérült kötőelemeket.

Ne használja tovább a hordozót, ha alkatrészek hiányoznak vagy sérültek.

A babának ön felé kell néznie, amíg nem tudja egyenesen tartani a fejét.

Biztosítsa a gyermek megfelelő elhelyezését a termékben, beleértve a lábak elhelyezését is.

Győződjön meg róla, hogy a baba lábai az ülésen vannak, és karjai a karnyílásokon keresztül nyúlnak ki.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy gyermeke kényelmesen és biztonságosan ül-e a csecsemőhordozóban, különösen, ha háton hordozóként használja.

A leesésből eredő veszélyek elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy gyermeke biztonságosan helyezkedjen el a hordozóban.

Mindig szorosan tartsa a csecsemőt a megfelelő rögzítésig.

A csecsemő emelő ülést 3,5-7 kg (8-15 lb) súlyú gyermekek számára kell használni, és **CSAK** úgy szabad használni, hogy a gyermek befelé nézzen.

A koraszülöttek, a légzési problémákkal küzdő csecsemők és a 4 hónaposnál fiatalabb csecsemők vannak a legnagyobb fulladásveszélynek kitéve.

Alacsony születési súlyú csecsemők és egészségügyi problémákkal küzdő gyermekek esetében a termék használata előtt kérje ki egészségügyi szakember tanácsát.

A puha hordozó használata során figyelje gyermekét.

Legyen tisztában a háztartási környezet veszélyeivel, pl. hőforrások, forró italok kiömlése.

Óvatosan hajoljon előre vagy oldalra, illetve hajoljon előre vagy oldalra.

Az Ön és gyermeke mozgása kedvezőtlenül befolyásolhatja az egyensúlyát.

Ezt a babakormányozót úgy tervezték, hogy felnőttek csak gyaloglás, állás vagy ülés közben használhassák.

Ez a babakormányozó nem alkalmas sportolás közbeni használatra.

**NE** használja ezt a puha hordozót, ha pacemakert használ, mivel a mágneses csatok zavarhatják a pacemakert.

**SOHA** ne használjon puha hordozót, ha az egyensúly vagy a mozgékonyág sérült testmozgás, álmoság vagy egészségügyi állapot miatt.

**SOHA** ne használjon puha hordozót olyan tevékenységek, például főzés és takarítás közben, amelyek hőforrással vagy vegyi anyagokkal járnak.

**SOHA** ne viseljen puha hordozót vezetés vagy gépjárműben való utazás közben.

**SOHA** ne feküdjön le vagy aludjon úgy, hogy a baba a hordozóban van.

Alkatrészek listája

Győződjön meg, hogy minden alkatrész rendelkezésre áll, mielőtt nekilát az összeszerelésnek. Amennyiben valamelyik alkatrész hiányzik, kérjük vegye fel a kapcsolatot NUNA-val. Az összeszereléshez nincs szükség semmilyen szerszámmra. Az alkatrészek áttekintését lásd a 8. oldalon.

- 1 Vállcsat
- 2 Vállcsat állítás
- 3 Fejtámasz gomb
- 4 Lábnylás állító gomb
- 5 Oldalcsat
- 6 Fedélzseb
- 7 Fejtámasz
- 8 Vállhámszj
- 9 Járom
- 10 Fedélrögzítők
- 11 Vállhám állító
- 12 Derékszj állító
- 13 Deréköv
- 14 Derékszj csat
- 15 Előke (x2)
- 16 Hámszj borítók
- 17 Derékszseb
- 18 Tárolótáska
- 19 Hálós mosodai zsák

Csecsemő emelő ülés

- 20 Csecsemő emelő ülés (Nincs kinyitva/Nincs használatban)
- 21 Csecsemő emelő ülés (Kinyitva/Használatban)

Termék összeállítása

Az alábbi rajz alapján helyezze a fejtámaszt a gyerek súlyának megfelelően.

! A csecsemő fejét addig kell megtámasztani, amíg a fejét nem tudja jól irányítani (körülbelül 4 hónapos koráig).

- 1 - Befelé néző/Csecsemő emelő ülés 3,5–7 kg (8–15 lb) Születéstől - 4 hónapig
- 2 - Befelé néző 7–13,5 kg (15–30 lb) 4+ hónap
- 3 - Kifelé néző 9–13,5 kg (20–30 lb) 6+ hónap
- 4 - Háton hordozás 11–16 kg (25–35 lb) 9+ hónap

Ergonomikus gyerekelhelyezés

Csípő-egészséges

A csípő-egészséges babakormányozáshoz a baba combjait a csípőtől a térdízületig kell megtámasztani. Ez az ergonomikus "M" alakú ülés csökkenti a csípőízületre ható erőt. Soha ne kényszerítse a baba lábait olyan helyzetbe, amelyet nem könnyű elérni.

Gerinc-egészséges

A gerinc egészségét szolgáló babakormányozáshoz megfelelő alátámasztásra van szükség. A baba gerincét hagyni kell, hogy természetes módon "C" alakot alakítson ki. Soha ne kényszerítse a babát olyan helyzetbe, amelyet nem könnyű elérni.

Termék használata

- 1 - Nyissa ki a derékpántot. (1)
- 2 - Győződjön meg róla, hogy mind a váll-, mind az oldalcsatok csatlakoztatva vannak (zölddel bekarikázva) (2)
- 3 - Tartsa maga előtt a hordozót, és csúsztassa át karjait a vállpántokon. (3)
- 4 - Húzza a hordozót a feje fölé. (4)
- 5 - Győződjön meg róla, hogy a járom csatlakoztatva van (késsel bekarikázva). A kényelmes illeszkedés érdekében állítsa be a járom magasságát és szélességét függőlegesen és oldalirányban. A járomnak a lapockák között kell nyugodnia. (5)
- 6 - Rögzítse a derékszját a háta mögött, és a derékcattal rögzítse a pántot, hogy az szilárdan a helyén maradjon. (6)
- 7 - A derékszj beállításához húzza meg a hevedert a meghúzáshoz (7), vagy húzza meg a derékszj állítót a lazításhoz (8).

A hordozó levételéhez fordítsa meg a fenti lépéseket.

! NE mozgassa a hordozót, amikor gyermeke benne tartózkodik.

A csecsemőhordozó kinyitása

- 1 - Oldja ki mindkét vállcsatot. (9)
- 2 - Oldja ki mindkét oldalcsatot. (10)
- 3 - A hordozó nyitva van. (11)
- 4 - Ha gyermeke súlya meghaladja a 15 lb-t (7 kg-ot), a lábnylások beállítására nincs szükség. Csúsztassa ki a lábnylás-beállító gombot a vállpánton lévő gombnyílásból az oldalsó csat közelében. (12)  
! A lábnylások beállítását 15 lb-nál (7 kg-nál) kisebb gyermekeknek **KELL** használni a lábnylás méretének csökkentésére és a csúszás megakadályozására becsípés vagy a gyerek lábának felhorzsolása nélkül. Mágneses csatjelzők
- 5 - Amikor a gyermek rögzítésének lépéseit követi, rögzítse mind a négy mágneses csatot a csatjelzőkön (látható helyeken). A csatnak be kell kattannia az emelt jelzőfelületre. (13)

Csecsemő emelő ülés

- ! A csecsemő emelő ülést használni KELL ha a gyerek súlya kisebb mint 15 lb (7 kg).
- 1- Helyezze a lecipzározott gyermekülés magasítót a hordozó belsejébe. (14)
- 2- Cipzárizza össze a csecsemő ülésmagasító oldalait. (15)
- Amikor a gyereke kinövi a csecsemő emelő ülést:
- 3- Cipzárizza szét a csecsemő ülésmagasítót. (16)

Befelé néző

- 1- Csecsemő emelő ülés 8–15 lb (3,5–7 kg) Születéstől - 4 hónapig
- 2- 15–30 lb (7–13,5 kg)4+ hónap
- A gyermek rögzítése
- ! Javasoljuk, hogy üljön le, miközben gyermekét a hordozóban rögzíti, mivel ez biztonságosabb.
- 1- Kezdje úgy, hogy a hordozót teljesen kinyitja (és a gyermekmagasítót rögzítse, ha gyermeke súlya kevesebb, mint 15 lb (7 kg). (17)
- 2- Rögzítse az egyik oldalsó csatot ott ahol a csatjelzőt ☺ látja. (18)
- 3- Egyik kezével szorítsa a gyermekét a mellkasához és a másik kezével emelje fel a hordozó első felét. (19)
- 4- Irányítsa a gyermek lábát lefelé és át az ülés/ emelőszék és a csatlakoztatott oldalsó csat közötti nyíláson. (20)
- 5- Egyik kezével szorítsa magához a hordozót és gyermekét, a másikkal pedig rögzítse a másik oldalsó csatot ott, ahol a csatjelzőt ☺ látja. (21)

- 6- Egyik kezével tartsa gyermekét a hordozóban, és rögzítse a vállcsatokat egyesével ott, ahol a csatjelzőket ☺ látja. (22)
- 7- Az illeszkedés beállításához óvatosan húzza lefelé mindkét vállcsatot. (23)
- 8- Állítsa be a vállpántokat úgy, hogy mindkét vállbeállító pántot óvatosan, egyenletesen kihúzza maga előtt. (24)
- 9- Győződjön meg róla, hogy gyermeke kényelmesen és biztonságosan ül a hordozóban. Állítsa be a hámszíjakat a gyermeke körül, és ellenőrizze, hogy minden csat és pánt biztonságosan rögzül-e. Hagyjon helyet a gyermek fejmozgásának, és tartsa a gyermek arcát akadályoktól mentesen. (25)
- ! Gyermekének közel kell elhelyezkednie Önhöz, magasan a testén.
- ! Mindig tartsa szem előtt gyermeke arcát.

Fejtámasz

- 1- 8-15 lb (3,5-7 kg) súlyú gyermek esetében rögzítse a fejtámlát úgy, hogy az felfelé álljon és megtámassza a gyermek fejét és nyakát. Csatlakoztassa a fejtámaszt a felső fejtámasz gombjaihoz. Csak akkor hajtsa le a fejtámlát, amikor a gyermek már képes a fejét felfelé tartani (kb. 4 hónapos kor után). (26)

- 2- A lehajtáshoz csúsztassa ki mindkét felső fejtámla gombot a fejtámlán lévő gomblyukakból. (27)
- 3- Hajtsa le a fejtámlát. (28)
- 4- Csatlakoztassa mindkét alsó fejtámla gombját a fejtámlán lévő gomblyukakba. (29)
- 5- Győződjön meg róla, hogy gyermeke kényelmesen és biztonságosan ül a hordozóban. Állítsa be a hámszíjakat a gyermeke körül, és ellenőrizze, hogy minden csat és pánt biztonságosan rögzül-e. Hagyjon helyet a gyermek fejmozgásának, és tartsa a gyermek arcát akadályoktól mentesen. (30)

Kifelé néző

Fejtámasz

- 1- Hajtsa lefelé a fejtámlát, hogy a gyermek arca a hordozó felső széle fölé kerüljön. A hordozó most már készen áll arra, hogy rögzítse gyermekét. (31)
- Kövesse ugyanazokat a rögzítési lépéseket, mint a Befele néző módban (167. oldal), de a gyermeke kifelé nézzen.

Háton hordozás

- 1- 25–35 lb (11–16 kg) 9+ hónap

Háton hordozás helyzet

- ! Javasoljuk, hogy néhányszor gyakorolja ezt a módszert anélkül, hogy a gyermek a hordozóban lenne, mielőtt megpróbálná a gyermekével.
- ! A gyerek SOHA ne nézzen kifelé (Öntől elfelé) a hátsó hordozó módban.
- 1- Ha gyermeke a babahordozóban befelé néz, lazítsa meg mindkét vállpántot (NE csatolja ki). (32)
- 2- Csúsztassa ki jobb karját a jobb oldali vállpántból, miközben bal karjával átkarolja gyermekét. (33)
- 3- Csúsztassa a bal karját az oldalsó vállbeállító heveder alá, miközben a jobb karjával átkarolja gyermekét. (34)
- 4- Gyermekeit jobb karjával átkarolva, bal karjával vezesse gyermekét a jobb csípőjéhez. (35)
- 5- Miközben támasztja gyermekét, fogja meg bal kezével a vállpántot, és húzza lefelé a vállán. (36)
- 6- Hajoljon kissé előre, és helyezze gyermekét a hátára. (37)
- 7- Csúsztassa bal karját felfelé az oldalsó vállbeállító hevederen keresztül, miközben jobb karjával a gyermekét a háta mögött átkarolja. (38)
- 8- Csúsztassa ki jobb karját a jobb oldali vállpánt alatt, miközben bal karjával átkarolja gyermekét. Most már mindkét vállpántnak biztonságosan a válla körül kell lennie. (39)
- 9- Húzza lefelé a vállszabályozó pántokat a meghúzáshoz. Állítsa be a jármot függőlegesen és oldalirányban felfelé vagy lefelé. (40)
- 10- Tekerje fel a vállszabályozó pántok felesleges hosszát, és a rugalmas hurok segítségével tekerje körbe a feltekert pántot, hogy ne legyen útban. (41)

- 11- Győződjön meg róla, hogy gyermeke kényelmesen és biztonságosan ül a hordozóban. Állítsa be a hámszíjakat a gyermeke körül, és ellenőrizze, hogy minden csat és pánt biztonságosan rögzül-e. Hagyjon helyet a gyermek fejmozgásának, és tartsa a gyermek arcát akadályoktól mentesen. (42)

Tartozékok

Előke

- 1- Győződjön meg róla, hogy a fejtámasz lefelé van hajtva, és az alsó fejtámasz gombjaival rögzítve van a helyén. (43)
- 2- Tárolja a vállpánt beállításának extra hosszát a vállpánton lévő zsebben. (44)
- 3- Fedje le a fejtámasz elejét az előke elejével, és csúsztassa át mindkét fejtámasz gombját az előke gomblyukain. (45)
- 4- Hajtsa be és tűrje át az előkét a fejtámasz felső széle fölé. (46)
- 5- Csavarja az előke mindkét oldalsó szélét a vállpánt csat köré. Az előke hátsó széle a vállpánt és a vállpánt csatja közé csúsztatható. Az előke első széle a vállpánt csatja fölé teríthető. (47)
- 6- Rögzítse a horog és a hurok oldalait. Győződjön meg róla, hogy az előke laposan fekszik, és a hordozó felső széléhez van rögzítve. (48)

Hámszj borítók

- 1- Gombolja ki a fejtámlát, és hajtsa le. (49)
- 2- Tárolja a vállpánt beállításának extra hosszát a vállpánton lévő zsebben. (50)
- 3- Csúsztassa a hevederborítást a vállpánt és a vállheveder közé. (51)
- 4- Csúsztassa a vállpánton lévő gombot a hevederburkolaton lévő gomblyukon keresztül. (52)
- 5- Rögzítse a horog és a hurok oldalait. Győződjön meg róla, hogy a hevederburkolat alsó széle a fejtámla mögé kerül. (53)
- 6- Ismételje meg a másik oldalon. Amikor mindkét vállhámszj fedél rögzítve van, rögzítse mindkét alsó fejtámla gombot a fejtámlán lévő gomblyukakba. (54)

Fedél

- 1- Győződjön meg róla, hogy a fejtámasz felfele áll, és a felső fejtámasz gombjaival rögzítve van a helyén. Oldja ki a fejtámla felső szélén található zseb pattintását. (55)
- 2- Húzza ki a fedelet a fedélzsebből. (56)
- 3- Állítsa a fedelet a kívánt pozícióba, hogy árnyékot adjon gyermekének. (57)
- 4- Csatolja a fedél hámszíjának három pattintóját a váll hámszj három pattintójához. Ismételje meg a másik oldalon. (58)
- ! Győződjön meg róla, hogy a fedél nem takarja a gyermek száját, vagy nem fekszik túl szorosan a fején.

Derékszseb

A derékszseb a derékszíjhoz köthető vagy külön is használható. (59)

Tárolótáska

A CUDL™ luxe tárolótáskában tarolható. (60)

Tisztítás és karbantartás

A kasmír babahordozó megfelelő ápolása érdekében kövesse az alábbi mosási utasításokat:

Használjon kíméletes mosást: Helyezze a kasmír babahordozót egy hálós mosószátkba, hogy megvédje, és kíméletes vagy gyengéd mosási ciklusban, hideg vízzel mossa.

Enyhe mosószer: Kifejezetten a kényes vagy kasmírszövetekhez tervezett enyhe mosószert használjon. Kerülje a fehérítőszer vagy szövetlágyító használatát, mivel ezek károsíthatják a szálakat.

Fektesse laposan a száradáshoz: Mosás után formázza újra a hordozót, és fektesse egy tiszta, száraz törülközőre, hogy a levegőn megszáradjon. Kerülje a felakasztást, mivel ez az anyag megnyúlását vagy torzulását okozhatja.

Tartsa távol a közvetlen hőtől: Kerülje, hogy a kasmír babahordozót közvetlen napfénynek vagy hőforrásoknak tegye ki, mivel a túlzott hő károsíthatja a szálakat, és az anyag elveszítheti puhaságát.

Óvatosan kezelje: A babahordozó szárításakor és kezelésénél legyen gyengéd, hogy elkerülje az érzékeny kasmírszálak felesleges nyúlását vagy károsodását.

Normális, hogy a szövet elszíneződik a napsütéstől és hosszú idejű használat után használati nyomok látszódnak rajta, normál használat estén is.

Ennél a babahordozónál a bolyhosodás természetes, és vintage megjelenést kölcsönöz neki.

Biztonsági okokból csak eredeti Nuna cserealkatrészeket használjon.

Ellenőrizze időszakosan hogy minden megfelelően működik. Ha van olyan része ami eltörtött, elhasználódott vagy hiányzik, ne használja tovább a terméket.

## ⚠ تحذير

هام:

اقرأ جميع التعليمات قبل تجميع

الحمالة اللينة واستخدامها.

احتفظ بالتعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

### معلومات عن المنتج

رقم الطراز:

تاريخ التصنيع:

### تسجيل المنتج (يتوفر هذا الخيار

للمنتجات

التي تُشترى في الولايات المتحدة فقط).

يرجى كتابة المعلومات الواردة أعلاه، ويوجد رقم الطراز وتاريخ التصنيع في ملصق موضوع على المنتج. املا بطاقة التسجيل بريدية المدفوعة مسبقاً المرفقة بالمنتج وأرسلها بالبريد اليوم.

لتسجيل المنتج يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:  
www.nunababy.com  
انقر فوق رابط "تسجيل الجهاز" في الصفحة الرئيسية.

### الضمان

تم تصميم المنتجات بصورة عالية الجودة لتدوم مع طفلك وعائلتك، ولأننا ندعم منتجاتنا تم تغطية كل منها بضمان يبدأ من اليوم الذي تم شراؤها به؛ لذا يرجى أن يكون لديك إثبات الشراء ورقم الطراز وتاريخ التصنيع عند الاتصال بنا.

لمزيد من المعلومات عن الضمان يرجى زيارة الموقع:  
www.nunababy.com  
انقر فوق رابط "الضمان" في الصفحة الرئيسية.

### جهات الاتصال

لتوجيه استفسارات حول قطع الغيار أو الخدمة أو الضمان الإضافي يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء.

في الولايات المتحدة الأمريكية  
infousa@nunababy.com  
www.nunababy.com  
1.855.NUNA.USA

في المملكة المتحدة  
infouk@nunababy.com  
www.nunababy.com

## ⚠ تحذير

### خطر السقوط والاختناق

خطر السقوط - قد يسقط الأطفال الرضع من فتحة الرجل الواسعة أو من خارج الحمالة. اتبع إرشادات الاستخدام.

- اضبط فتحتي القدمين لتناسب رجلي الطفل بشكل مريح.
- تأكد قبل كل استخدام من أن جميع الأربازيم والسحابات والتعديلات مثبتة ومؤمنة.
- توخي الحذر عند الإمالة أو المشي.
- تجنب الانحناء عند الخصر، بل ينصح بثني الركبتين.
- استخدم الحمالة فقط للرضع بوزن بين ٨ أرطال (٣,٥ كجم) و ٣٥ رطل (١٦ كجم).

خطر الاختناق - قد يتسبب هذا المنتج في اختناق الرضع الذين تقل أعمارهم عن ٤ أشهر إذا تم ضغط الوجه بشدة على الجسم.

- لا تُحزم الطفل بشدة على جسمك.
- اسمح لرأس الطفل بالحركة.
- حافظ على بقاء وجه الرضيع بعيداً عن العوائق دائماً.
- إذا كنتِ ترضعين طفلك في الحمالة، فاحرصي دائماً على تعديل الوضع بعد الإرضاع؛ حتى لا ينضغط وجه الطفل على جسمك.

## ⚠ تحذير

تأكد قبل كل استخدام من أن جميع الأربازيم والأقفال والأحزمة والتعديلات مثبتة ومؤمنة.

تأكد قبل كل استخدام من عدم تمزق الوصلات والأحزمة أو القماش ومن عدم تلف السحابات.

يمنع استخدام الحمالة إذا فُقدت أو تلفت أجزاؤها.

يجب أن يكون الرضيع مواجهاً لك حتى يستطيع إبقاء رأسه لأعلى.

تأكد من وضع الطفل بطريقة صحيحة بما في ذلك وضع رجليه في المكان المخصص لهما.

تأكد من خروج رجلي الطفل من الفتحات المخصصة لهما وأن ذراعيه خارجه من فتحتي الذراعين.

تأكد دائماً من أن طفلك في وضعية مريحة وأمنة عند وضعه في الحمالة، خصوصاً عند استخدام الحمالة من الظهر.

لتجنب مخاطر السقوط تأكد من أن طفلك موضوع بإحكام في الحمالة.

أمسك بالطفل جيداً دائماً حتى يوضع في الحمالة بشكل آمن.

يجب استخدام مقعد الرضيع للطفل الذي يزن ٨ - ١٥ رطل (٣,٥ - ٧ كجم)، ويجب أن يستخدم عندما يكون وجه الطفل متجهاً للداخل فقط.

جدير بالذكر أن الأطفال المبتسرين ومن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي ومن تقل أعمارهم عن ٤ أشهر أكثر عرضه لخطر الاختناق.

يجب استشارة أخصائي صحي قبل استخدام الحمالة للرضع ممن لديهم نقص في الوزن عند الولادة ومن يعانون من مشاكل صحية.

راقب الطفل عند استخدام الحمالة.

توخي الحذر من مواضع الخطر كمصادر الحرارة أو المشروبات الساخنة المسكوبة.

توخي الحذر عند الانحناء أو الميل إلى الإمام أو على الجانبين.

قد يؤثر عدم توازنك على حركتك ومن ثم على الطفل.

صممت حمالة الأطفال للاستخدام من قبل البالغين في حالة المشي أو الوقوف أو الجلوس فقط.

لا تستخدم حمالة الأطفال أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية.

لا تستخدم حمالة الأطفال إذا كنت تستعمل جهاز تنظيم ضربات القلب، لأن الإبزيم المغناطيسي قد يتفاعل مع الجهاز.

يمنع استخدام حمالة الأطفال عند إعاقة التوازن أو الحركة بسبب الأنشطة أو الخمول أو لوجود مشاكل صحية.

يمنع استخدام حمالة الأطفال أثناء أنشطة معينة كالطبخ والتنظيف التي تتعرض خلالها الأم لمصادر الحرارة أو لمواد كيميائية.

يُمنع ارتداء حمالة الأطفال أثناء القيادة أو ركوب السيارة.

يُمنع الرقود أو النوم مع وضع الطفل في الحمالة.

## قائمة الأجزاء

يُرجى التأكد من توفر كل الأجزاء قبل التركيب، وفي حالة فقد أحد الأجزاء يرجى الاتصال بشركة Nuna، ولا يلزم استخدام أي أدوات لإجراء عملية التركيب. يرجى الرجوع إلى صفحة ٨ للاطلاع على نظرة عامة على الأجزاء.

- ١ إبزيم الكتف
- ٢ ضبط إبزيم الكتف
- ٣ زر مسند الرأس
- ٤ زر ضبط فتحة الرجل
- ٥ الإبزيم الجانبي
- ٦ جيب الحزام
- ٧ مسند الرأس
- ٨ حزام الكتف
- ٩ النير
- ١٠ خطافات الغطاء
- ١١ حزام ضبط الكتف
- ١٢ ضابط طوق الخصر
- ١٣ حزام الخصر
- ١٤ إبزيم طوق الخصر
- ١٥ مربلة (٢x)
- ١٦ أغطية أحزمة الأمان
- ١٧ جيب الخصر
- ١٨ حقيبة التخزين
- ١٩ كيس غسيل شبكي

### المقعد الداعم للطفل

- ٢٠ المقعد الداعم للطفل (غير مقفل بالسحابة/غير مستخدم)
- ٢١ المقعد الداعم للطفل (مقفل بالسحابة/مستخدم)

## إعداد المنتج

بناءً على المخطط أدناه ضع مسند الرأس حسب وزن الطفل.

! يجب مساعدة الطفل على تثبيت رأسه حتى يتمكن من التحكم في ذلك بمفرده (السن ٤ شهور تقريباً).

- ١ - **الوجه للداخل/داعم الطفل** ٨-١٥ رطل (٣,٥-٧ كجم)  
السن: أصغر من ٤ أشهر
- ٢ - **الوجه للداخل** ١٥-٣٠ رطل (٧-١٣ كجم)  
السن: أكثر من ٤ أشهر
- ٣ - **الوجه للخارج** ٢٠-٣٠ رطل (٩-١٣ كجم)  
السن: أكثر من ٦ أشهر
- ٤ - **حمل من الظهر** ٢٥-٣٥ رطل (١١-١٦ كجم)  
السن: أكثر من ٩ أشهر

## وضع الطفل في وضعية مريحة

### الورك الصحي

لتكون ملابس الأطفال صحية يجب دعم الفخذين من مفصل الورك إلى مفصل الركبة. يقلل هذا المقعد المريح والذي على شكل "M" من التحميل بقوة على مفصل الورك. يمنع وضع ساق الطفل في موضع غير مريح للطفل.

### العمود الفقري الصحي

لكي تكون ملابس الأطفال صحية لابد أن تدعم العمود الفقري. يجب أن يسمح للعمود الفقري للطفل بتكوين حرف "C" بشكل طبيعي. يمنع وضع الطفل في موضع غير مريح له.

## استخدام المنتج

- ١ - افتح حزام الخصر. (١)
  - ٢ - تأكد من توصيل كلٍّ من إبزيمات أحزمة الكتف وإبزيمات الأحزمة الجانبية (محاطة بدوائر **خضراء**). (٢)
  - ٣ - أمسك الحمالة أمامك، ثم ازلق ذراعك من خلال حزامي الكتف. (٣)
  - ٤ - اسحب الحمالة فوق رأسك. (٤)
  - ٥ - تأكد من توصيل المقرنة (محاطة بدائرة زرقاء). اضبط ارتفاع وعرض النير عمودياً وجانبياً للتأكد من مناسبتها لك. يجب أن يستقر النير بين شفتري الكتف. (٥)
  - ٦ - ثبت طوق الخصر خلف ظهرك، وعشّق إبزيم الخصر لتثبيت الطوق بإحكام في مكانه. (٦)
  - ٧ - لضبط طوق الخصر، اسحب الشريط لإحكام التثبيت (٧)، أو اسحب ضابط طوق الخصر للإرخاء (٨).
- لفك الحامل قم بالخطوات السابقة بترتيب عكسي.
- ! يمنع فك الحمالة أثناء وجود الطفل بداخلها.**

### فتح حمالة الأطفال

- ١ - فك إبزيمي الكتف. (٩)
  - ٢ - فك إبزيمي الجانبين. (١٠)
  - ٣ - تنفخ الحمالة. (١١)
  - ٤ - إذا كان الطفل يزن أكثر من ١٥ رطلاً (٧ كجم) لن تكون هناك حاجة لضبط فتحتي الرجلين. حرك زر ضبط فتحة الرجل خارج الفتحة الخاصة به على حزام الكتف بالقرب من إبزيم الجانب. (١٢)
- ! يجب ضبط فتحة الرجل للأطفال الذين تقل أوزانهم عن ٧ كجم (١٥ رطلاً) لمنع الانزلاق بدون الضغط على رجل الطفل أو احتكاكها.**

## مؤشرات الإبريمات المغناطيسية

٥ - عند اتباع خطوات إحكام تثبيت الطفل، أحكم تثبيت جميع الإبريمات المغناطيسية الأربعة من خلال تركيبها حيثما ترى مؤشرات الأباريم. ويجب أن تسمع صوت استقرار الإبريم في مكانه في منطقة المؤشر المرتفعة. (١٣)

### المقعد الداعم للطفل

! يجب استخدام المقعد الداعم للطفل إذا كان الطفل يزن أقل من ١٥ رطل (٧ كجم).

١ - حدد موضع المقعد الداعم للطفل ذي الزمام المنزلق المفتوح داخل الحاملة. (١٤)

٢ - ألقِ جانبي المقعد الداعم للطفل بالسوستة. (١٥)

عند إخراج الطفل من المقعد الداعم:

٣ - افتح سوستة المقعد الداعم. (١٦)

## التوجيه للداخل

١ - **المقعد الداعم للطفل** ٨-١٥ رطل (٣,٥ - ٧ كجم)  
السن: أقل من ٤ أشهر

٢ - ١٥ - ٣٠ رطل (٧ - ١٣,٥ كجم)  
السن: أكبر من ٤ أشهر

### تثبيت الطفل

! نوصي بالجلوس أثناء تثبيت الطفل في الحاملة للتحكم بشكل أفضل في الحاملة والطفل.

١ - ابدأ بفتح الحاملة بالكامل (والمقعد الداعم للطفل مثبت إذا كان الطفل يزن أقل من ١٥ رطل (٧ كجم)). (١٧)

٢ - ركب إبريم جانب واحد حيثما ترى مؤشر الإبريم. (١٨)

٣ - أمسك الطفل بإحكام على صدرك بيد واحدة، واستخدم الأخرى لرفع مقدمة الحاملة. (١٩)

٤ - اسحب رجل الطفل نحو الأسفل عبر الفتحة الموجودة بين المقعد/ الداعم والإبريم الجانبي المثبت. (٢٠)

٥ - استخدم يداً واحدة لحمل الحاملة والطفل ودعمهما بجسمك، واستخدام اليد الأخرى لإحكام تثبيت إبريم الجانب الآخر حيثما ترى مؤشر الإبريم. (٢١)

٦ - أثناء حمل الطفل في الحاملة بيد واحدة، أحكم تثبيت إبريمات أحزمة الكتف واحداً تلو الآخر حيثما ترى مؤشرات الأباريم. (٢٢)

٧ - اسحب إبريمي ضبط الكتف برفق لأسفل لضبط الحاملة على جسمك. (٢٣)

٨ - اضبط حزامي الكتف بسحب حزامي الضبط برفق للخارج أمامك. (٢٤)

٩ - تأكد من أن الطفل في وضعية مريحة ومثبت داخل الحاملة، ثم ضبط الأحزمة حول الطفل، وتأكد أن جميع الأباريم والأقفال محكمة، واترك مساحة لحركات رأس الطفل ووجهه أية عوائق. (٢٥)

! يجب وضع الطفل على أقرب وضع لك وفي أعلى جزء من جسدك.

! ابق وجه الطفل مرني طوال الوقت.

## مسند الرأس

١ - ثبت مسند الرأس للأطفال الذين تتراوح أوزانهم بين ٨ - ١٥ رطل (٣,٥ - ٧ كجم) بحيث يكون المسند مرفوع لأعلى وداعم لرأس الطفل ورقبته، ثم ثبت مسند الرأس بالأزرار العلوية، وقم بطي مسند الرأس لأسفل فقط عندما يكون الطفل قادراً على رفع رأسه لأعلى (السن: حوالي ٤ أشهر). (٢٦)

٢ - للطي لأسفل حرك زري مسند الرأس العلويين خارج فتحات الأزرار الموجودة عليه. (٢٧)

٣ - قم بطي مسند الرأس لأسفل. (٢٨)

٤ - ثبت زري مسند الرأس السفليين داخل فتحات الأزرار الموجودة عليه. (٢٩)

٥ - تأكد من أن الطفل في وضعية مريحة ومثبت داخل الحاملة، ثم ضبط الأحزمة حول الطفل، وتأكد أن جميع الأباريم والأقفال محكمة، واترك مساحة لحركات رأس الطفل ووجهه أية عوائق. (٣٠)

## التوجيه للخارج

١ - ٢٠ - ٣٠ رطل (٩ - ١٣,٥ كجم)  
أكثر من ٦ أشهر

### مسند الرأس

١ - قم بطي مسند الرأس لأسفل بحيث يكون وجه الطفل فوق الحافة العلوية للحاملة. الحاملة الآن جاهزة لوضع الطفل بداخلها. (٣١)

اتبع نفس الخطوات للتأمين كما في وضع التوجيه للداخل (صفحة ١٧٦) ولكن وجه الطفل للخارج.

## حمل من الظهر

١ - ٢٥ - ٣٥ رطل (١١ - ١٦ كجم)  
السن: أكبر من ٩ أشهر

! نوصي بإجراء هذه الخطوات عدة مرات دون وجود طفل في الحاملة قبل محاولة إجرائها مع الطفل.

! يُمنع توجيه الطفل للخارج (بعيداً عنك) في وضع الحمل من الظهر.

١ - عندما يكون الطفل في الحاملة متجهاً للداخل فك شريطي ضبط الكتف **(لا تفك الإبريم)**. (٣٢)

٢ - قم بتمرير الذراع الأيمن خارج حزام الكتف الأيمن مع حمل الطفل بالذراع الأيسر. (٣٣)

٣ - قم بتمرير الذراع الأيسر أسفل حزام الكتف على الجانب مع حمل الطفل بالذراع الأيمن. (٣٤)

٤ - احمل الطفل بالذراع الأيمن مع توجيهه إلى الفخذ الأيمن باستخدام الذراع الأيسر. (٣٥)

٥ - مع متابعة دعم الطفل أمسك حزام الكتف باليد اليسرى واسحبه لأسفل على الكتف. (٣٦)

٦ - انحنى قليلاً إلى الأمام مع وضع الطفل على الظهر. (٣٧)

٧ - مرر الذراع الأيسر أعلى حزام الكتف على الجانب مع حمل الطفل على الظهر باستخدام الذراع الأيمن. (٣٨)

٨ - مرر الذراع الأيمن لأسفل عبر حزام الكتف مع حمل الطفل بالذراع الأيسر. يجب ربط حزامي الأمان حول الكتف. (٣٩)

٩ - اسحب حزامي الكتف لأسفل لربطهما. اضبط النير لأعلى أو لأسفل عمودياً وجنباً إلى جنب. (٤٠)

١٠ - لف الطول الزائد لحزامي ضبط الكتف باستخدام الحلقة المرفقة للـ حول الحزامين لأعلى بليقائها بعيداً عن بعضهما. (٤١)

١١ - تأكد من أن الطفل في وضعية مريحة ومثبت داخل الحاملة، ثم ضبط الأحزمة حول الطفل، وتأكد أن جميع الأباريم والأقفال محكمة، واترك مساحة لحركات رأس الطفل ووجهه أية عوائق. (٤٢)

## الإكسسوارات

### مريلة الصدر

١ - تأكد من طي مسند الرأس وثباته في مكانه باستخدام الأزرار السفلية. (٤٣)

٢ - يحفظ الطول الزائد لإبريم ضبط الكتف في الجيب الموجود حزام إبريم الكتف. (٤٤)

٣ - غطي الجزء الأمامي لمسند الرأس بجزء من مقدمة مريلة الصدر، مع تمرير كل أزرار المسند من خلال عراوي الزر في المريلة. (٤٥)

٤ - قم بطي وثني المريلة على الحافة العلوية لمسند الرأس. (٤٦)

٥ - قم بلف كل الحواف الجانبية للمريلة حول حزام إبريم الكتف. يتم وضع الحافة الخلفية من المريلة بين حزام الكتف وحزام الإبريم. ضع الحافة الأمامية من المريلة على حزام إبريم الكتف. (٤٧)

٦ - اربط جانبي الخفاف والحلقة. وتأكد أن المريلة مستوية ومثبتة في الطرف العلوي لحاملة الطفل. (٤٨)

### أغطية الأحزمة

١ - فك مسند الرأس مع طيه لأسفل. (٤٩)

٢ - يحفظ الطول الزائد لإبريم ضبط الكتف في الجيب الموجود حزام إبريم الكتف. (٥٠)

٣ - مرر غطاء الحزام بين حزام الكتف والإبريم الخاص به. (٥١)

٤ - مرر الزر على حزام إبريم الكتف من خلال عروة الزر في غطاء حاملة الأمان. (٥٢)

٥ - اربط الخفاف والحلقة. وتأكد من وضع الحافة السفلية لغطاء الحاملة خلف مسند الرأس. (٥٣)

٦ - كرر ذلك على الجانب الآخر. وعندما يكون غطاء الحاملة مربوطين وصل أزرار مسند الرأس السفلية بعراوي الأزرار الموجودة على المسند. (٥٤)

### الغطاء

١ - تأكد أن مسند الرأس مثبت إلى أعلى وفي مكانه باستخدام الأزرار العلوية. وفك القفل على الجيب أعلى الطرف العلوي للمسند. (٥٥)

٢ - اسحب الحلقة خارج الجيب. (٥٦)

٣ - اضبط الحلقة في الموضع الذي تريده لحماية الطفل. (٥٧)

٤ - ريك الثلاثة أقفال الموجودة في حزام الغطاء بثلاثة أقفال الموجودة في حزام الكتف. كرر ذلك على الجانب الآخر. (٥٨)

! تأكد من عدم تغطية الغطاء لقم الطفل أو كونه ملاصقاً لأعلى رأسه.

## جيب الخصر

يمكن ربط جيب الخصر في طوق الخصر أو استخدامه بشكل منفصل. (٥٩)

### حقيبة التخزين

يمكن تخزين CUDL™ luxe في حقيبة التخزين. (٦٠)

## التنظيف والصيانة

لضمان العناية السليمة بحاملة الرضيع المصنوعة من الكشمير، اتبع تعليمات الغسيل التالية:

استخدام دورة غسيل خفيفة: ضع حاملة الرضيع الكشمير في كيس غسيل شبكي لحمايتها، واغسلها باختيار دورة غسيل رقيقة أو خفيفة باستخدام مياه باردة.

استخدام منظف معتدل: استخدم منظفاً معتدلاً مصمماً خصيصاً للأقمشة الرقيقة أو الكشمير. تجنب استخدام مبيضات أو منعومات قماش؛ حيث إنها قد تتلف الألياف.

التجفيف من خلال الوضع بشكل مسطح: بعد الغسل، افرّد حاملة الرضيع وضعها بشكل مسطح على منشفة نظيفة وجافة لتجفّ بالهواء. تجنب تعليقها؛ وإلا، فقد تتمدد أو يتشوّه القماش.

الاحتفاظ بها بعيداً عن الحرارة المباشرة: تجنب تعريض حاملة الرضيع الكشمير لأشعة شمس أو مصادر حرارة مباشرة؛ فقد تؤدي الحرارة الزائدة إلى إتلاف الأنسجة والتسبب في فقدان القماش نعومته.

التعامل بعناية: عند تجفيف حاملة الرضيع ومناولتها، تعامل معها بلطف لمنع أي تمدد غير ضروري أو تلف الألياف الكشمير الرقيقة.

من الطبيعي بهتان لون القماش نتيجة تعرضه لأشعة الشمس وظهور علامات البلى عليه بعد استخدامه لفترة زمنية طويلة، حتى عند استخدامه بشكل طبيعي.

الوبر المتكوّن على هذه الحاملة طبيعي ويضفي عليها مظهرًا قديمًا.

للسلامة يرجى استخدام الأجزاء الأصلية فقط من Nuna.

تحقّق باستمرار من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح، فإذا وجدت أجزاء ممزقة أو مكسورة أو مفقودة فتوقّف عن استخدام هذا المنتج.

## ⚠경고 중요!

부드러운 캐리어를 조립하고 사용하기  
전에 모든 지침을 읽으십시오.  
나중에 사용하기 위해  
지침서를 보관하십시오.

### 제품 정보

모델 번호: \_\_\_\_\_

제조 날짜: \_\_\_\_\_

### 보증

당사는 아이와 가족이 모두 함께 성장할 수 있게 목적  
의식을 갖고 고품질 제품을 설계했습니다. 당사는 당사  
제품을 신뢰하기 때문에 장비 구입 날짜부터 제품당  
사용자를 위한 보증을 함께 제공합니다. 당사에 문의할  
때는 구매 영수증, 모델 번호 및 제조 날짜를 알려  
주십시오.

보증 정보는 다음 웹사이트를 방문하십시오.  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
홈페이지에서 "보증"을 클릭합니다.

### 문의처

교체 부품, 서비스 또는 추가 보증 질문은 고객 서비스  
부서에 문의해 주시기 바랍니다.

미국  
[infousa@nunababy.com](mailto:infousa@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)  
1.855.NUNA.USA

영국  
[infouk@nunababy.com](mailto:infouk@nunababy.com)  
[www.nunababy.com](http://www.nunababy.com)

### 아이 사용 요구 사항

아이의 안전을 보장하기 위한 적절한 사용에 대해서는  
아래 차트를 참조해 주시기 바랍니다. 4가지 운반 모드가  
있습니다. 모든 사용은 아이의 체중에 따라 결정됩니다.  
EN 13209-2:2015  
ASTM F2236

- 1 - 마주 보기/유아 부스터  
8~15lb (3.5~7kg) 0~4개월
- 2 - 마주 보기  
15~30lb (7~13.5kg) 4개월 이상
- 3 - 정면 보기  
20~30lb (9~13.5kg) 6개월 이상
- 4 - 등에 얹기  
25~35lb (11~16kg) 9개월 이상

## ⚠경고

### 추락 및 질식 위험

추락 위험 - 다리 개구부를 넓게 하거나 캐리어 밖으로 아기가 추락할 수 있습니다.  
사용 시 다음 지침을 따르십시오.

- 다리 개구부를 아기의 다리에 편안하게 맞도록 조절합니다.
- 사용하기 전에 항상 모든 버클, 잠금 장치 및 조절 장치가 고정되어 있는지 확인합니다.
- 몸을 기울이거나 걸을 때 특히 조심합니다.
- 허리와 무릎을 굽히지 않습니다.
- 8lb(3.5kg)~35lb(16kg)의 아기에게만 이 캐리어를 사용합니다.

질식 위험 - 4개월 미만의 아기는 얼굴이 착용자의 몸에 너무 눌리면 질식할 수  
있습니다.

- 아기가 착용자의 몸에 너무 딱 붙도록 매지 마십시오.
- 머리를 움직일 정도의 여유 공간을 두십시오.
- 항상 얼굴을 움직이는 데 방해물이 없도록 하십시오.
- 캐리어로 아기를 안아 수유할 경우 아기 얼굴이 엄마 몸에 눌리지 않도록  
항상 수유 후에 자세를 바꿔 주십시오.

## ⚠경고

사용하기 전에 항상 모든 버클, 스냅, 끈 및 조절 장치가 고정되어  
있는지 확인합니다.

사용하기 전에 항상 접합선이 뜯어졌는지, 끈 또는 천이 찢어졌는지,  
잠금 장치가 파손되었는지 여부를 확인합니다.

부품이 없거나 파손되었으면 캐리어 사용을 중단합니다.

아기가 목을 가눌 수 있을 때까지는 마주 보게 앉혀야 합니다.

다리 위치를 포함하여 아이가 제품에 적절한 자세로 앉았는지  
확인합니다.

아기가 좌석에 다리를 벌리고 앉았는지, 팔이 팔 구멍으로 통과되는지  
확인합니다.

특히 뒤로 엮을 때 아이가 편안하고 안정적으로 아기 캐리어에 앉아  
있는지 정기적으로 확인합니다.

추락 위험을 방지하기 위해 아이가 캐리어에 안전한 자세로 앉아 있는지 확인합니다.

아기가 제대로 착용자 몸에 붙을 때까지 아기를 항상 가까이 안습니다.

유아 부스터는 체중이 8~15lb(3.5kg~7kg)인 아이에게 사용해야 하며, 마주 본 상태로만 사용해야 합니다.

미숙아, 호흡기 질환이 있는 유아, 그리고 4개월 미만의 유아는 질식할 위험이 매우 높습니다.

체중 미달의 아기와 병이 있는 아이는 제품을 사용하기 전에 의료 전문가에게 조언을 구하십시오.

소프트 캐리어를 사용할 때는 아이를 계속 지켜봐야 합니다.

집안 환경(예: 열원, 뜨거운 음료를 쏟는 경우 등)에 위험이 있을 수 있음을 인지하십시오.

몸을 앞으로 또는 옆으로 숙이거나 기울일 때는 조심하십시오.

사용자가 움직이거나 아이가 움직이면 균형이 깨질 수 있습니다.

이 아기 캐리어는 성인이 걸거나, 서 있거나 앉아 있을 때만 사용하도록 설계되었습니다.

이 아기 캐리어는 스포츠 활동을 하는 동안에 사용하기에는 적합하지 않습니다.

심박 조율기를 사용할 경우 자석 버클이 이 조율기를 방해할 수 있기 때문에 이 소프트 캐리어를 사용해서는 안 됩니다.

운동, 졸린 상태 또는 병 때문에 균형을 잡지 못하거나 이동하지 못할 때는 소프트 캐리어를 절대 사용하지 마십시오.

열원에 가까이 있거나 화학물질에 노출되는 요리 및 청소 등의 활동을 하는 동안에는 소프트 캐리어를 절대 사용하지 마십시오.

자동차를 운전하거나 탑승하고 있는 동안에는 소프트 캐리어를 절대 착용해서는 안 됩니다.

아기 캐리어를 착용한 상태로 아기와 함께 눕거나 잠을 자면 절대 안 됩니다.

## 부품 목록

조립하기 전에 부품이 모두 있는지 확인하십시오. 부품이 하나라도 없으면 Nuna에 문의하십시오. 조립에 도구는 필요하지 않습니다. 부품 개요는 8페이지를 참조하십시오.

- 1 어깨 버클
- 2 어깨 버클 조절 장치
- 3 머리 지지대 단추
- 4 다리 구멍 조절 단추
- 5 측면 버클
- 6 후드 주머니
- 7 머리 지지대
- 8 어깨 끈
- 9 요크
- 10 후드 스냅
- 11 어깨 조절 끈
- 12 허리 밴드 버클 조절 장치
- 13 허리 밴드
- 14 허리 밴드 버클
- 15 턱받이(x2)
- 16 버클 덮개
- 17 허리 포켓(별도 사용 가능)
- 18 보관용 가방
- 19 매쉬 세탁망
- 유아 부스터
- 20 유아 부스터(지퍼 열림/사용 중 아님)
- 21 유아 부스터(지퍼 닫힘/사용 중)

## 제품 설정

아래 차트를 기반으로 아기 체중에 따라 머리 지지대를 배치하십시오.

! 아기가 목을 강하게 가눌 수 있을 때까지 아기 머리는 지지해 줘야 합니다(약 4개월).

- 1- **마주 보기 / 유아 부스터**  
8~15lb (3.5~7kg) 0~4개월
- 2- **마주 보기**  
15~30lb (7~13.5kg) 4개월 이상
- 3- **정면 보기**  
20~30lb (9~13.5kg) 6개월 이상
- 4- **등에 얹기**  
25~35lb (11~16kg) 9개월 이상

## 인체 공학적 어린이 자세

### 영당이 건강

영당이 건강에 좋은 베이비웨어가 되기 위해선, 아기의 허벅지는 엉덩이에서 무릎 관절까지 지지가 되어야 합니다. 이 인체 공학적 "M" 형태 자세는 고관절로 들어가는 압력의 힘을 줄여줍니다. 아기의 다리를 쉽게 달성 할 수 없는 위치로 강요하지 마십시오.

### 척추 건강

척추 건강에 좋은 베이비웨어를 위해서는 적절한 지지가 필요합니다. 아기의 척추의 경우 자연스럽게 "C" 모양을 형성 할 수 있어야합니다. 아기를 제자리에 억지로 밀어 넣어 쉽게 달성되지 않는 자세를 만들려고 하지 마십시오.

## 제품 사용

- 1- 허리 밴드를 엽니다. (1)
- 2- 어깨 버클과 측면 버클이 연결되었는지 확인하십시오 (녹색 원 안). (2)
- 3- 캐리어를 앞쪽으로 들고 어깨 끈에 팔을 넣어 끼웁니다. (3)
- 4- 캐리어를 머리 위에서 당깁니다. (4)
- 5- 요크가 연결되었는지 확인하십시오(파란색 원 안). 요크의 높이와 너비를 세로로, 그리고 측면으로 조절하여 편안하게 맞도록 합니다. 요크는 어깨뼈 사이에 있어야 합니다. (5)
- 6- 허리 밴드를 등뒤로 고정하고 밴드가 제자리에 단단히 고정되도록 허리 밴드 버클을 체결합니다. (6)
- 7- 허리 밴드를 조절하기 위해, (7) 허리 밴드 락을 당겨 타이트하게 조절하거나 (8) 느슨하게 조절합니다.  
캐리어를 분리하려면 위 단계를 거꾸로 수행합니다.  
! 아이가 캐리어에 앉아 있을 때는 캐리어를 분리하지 마십시오.

### 아기 캐리어 열기

- 1- 두 어깨 버클을 풉니다. (9)
- 2- 양측의 버클을 풉니다. (10)
- 3- 캐리어를 엽니다. (11)
- 4- 아이의 체중이 15lb(7kg)를 넘을 경우 다리 구멍 조절 장치는 필요 없습니다. 측면 버클 근처의 어깨 끈에 있는 단추 구멍에서 다리 구멍 조절 단추를 뽑니다. (12)  
! 다리 구멍 조절 장치는 아이의 다리가 잡히거나 쓸리지 않게 다리 구멍의 크기를 줄이기 위해 15lb(7kg) 미만의 아이에게는 반드시 사용해야 합니다.

### 자석 버클 표시기

- 5- 아이를 보호하기 위해 다음 단계를 실행할 때 4개의 자석 버클 모두 버클 표시기 (가 보이는 위치에 부착하여 고정하십시오. 버클이 올라간 표시기 영역에 딸깍 소리가 나게 고정되어야 합니다. (13)

## 유아 부스터

! 유아 부스터는 아이의 체중이 15lb(7kg) 미만일 경우 반드시 사용해야 합니다.

1- 미연결된 인턴트 부스터를 캐리어 안쪽에 놓습니다. (14)

2- 유아 부스터의 지퍼 양쪽을 함께 닫습니다. (15)

유아 부스터를 사용하기에는 아이가 너무 큰 경우:

3- 유아 부스터의 지퍼를 엽니다. (16)

## 마주 보기

1- 유아 부스터  
8~15lb (3.5~7kg) 0~4개월

2- 15~30lb(7~13.5kg) 4개월 이상

## 아이 고정

! 아이를 캐리어에 고정시킬 때는 더 잘 제어할 수 있도록 앉아서 하는 것이 좋습니다

1- 캐리어가 완전히 열린 상태에서 시작합니다(아이가 15lb[7kg] 미만이면 유아 부스터가 고정된 상태에서). (17)

2- 버클 표시기(☉)가 보이는 위치에 한쪽 버클을 부착하십시오. (18)

3- 아이를 한 손으로 가슴을 향해 단단히 안은 상태에서 다른 한 손을 사용하여 캐리어 앞쪽을 올립니다. (19)

4- 아이의 다리를 좌측/부스터 및 부착된 측면 버클 사이의 구멍을 통과하여 아래로 내립니다. (20)

5- 한 손으로 캐리어와 아이를 잡고 다른 손으로 버클 표시기(☉)가 보이는 위치에 다른 쪽 버클을 고정하십시오. (21)

6- 한 손으로 캐리어에 있는 아이를 붙잡고 버클 표시기(☉)가 보이는 위치에 어깨 버클을 한 번에 하나씩 고정하십시오. (22)

7- 양쪽 어깨 버클 조절 장치를 부드럽게 당겨 잘 맞도록 조절합니다. (23)

8- 양쪽 어깨 조절 끈을 몸 앞쪽에 평행히 맞도록 부드럽게 당겨 어깨 끈을 조절합니다. (24)

9- 아이가 편안하고 안전하게 아기 캐리어에 앉아 있는지 확인합니다. 아이 주변의 끈을 조절하고 모든 버클과 스냅이 고정되었는지 확인합니다. 아이의 머리가 움직일 공간을 주고 아이의 얼굴 앞에 방해되는 물건이 없도록 합니다. (25)

! 아이는 몸에 가깝게 높은 위치에 자리해야 합니다.

! 항상 아이의 얼굴이 보이는 상태로 유지합니다.

## 머리 지지대

1- 체중이 8~15lb(3.5~7kg)인 아이의 경우 머리 지지대를 세워 아이의 머리와 목 부위를 지지할 수 있도록 머리 지지대를 고정합니다. 머리 지지대를 위쪽 머리 지지대 단추에 부착합니다. 아이가 목을 가눌 수 있을 때만 (약 4개월) 머리 지지대를 아래로 내려 접습니다. (26)

2- 내려 접으려면 머리 지지대의 단추 구멍에서 위쪽 머리 지지대 단추 둘을 뺍니다. (27)

3- 머리 지지대를 아래로 접습니다. (28)

4- 양쪽의 아래쪽 머리 지지대 단추를 머리 지지대의 단추 구멍에 끼웁니다. (29)

5- 아이가 편안하고 안전하게 아기 캐리어에 앉아 있는지 확인합니다. 아이 주변의 끈을 조절하고 모든 버클과 스냅이 고정되었는지 확인합니다. 아이의 머리가 움직일 공간을 주고 아이의 얼굴 앞에 방해되는 물건이 없도록 합니다. (30)

## 정면 보기

1- 20~30lb (9~13.5kg) 6개월 이상

## 머리 지지대

1- 머리 지지대를 아래로 접어 아이의 얼굴이 캐리어의 맨 위 가장자리보다 위에 있게 합니다. 이제 캐리어가 아이를 고정할 준비가 되었습니다. (31)

아이를 고정하려면 마주 보기 모드와 동일한 단계를 따르십시오(179 페이지). 단, 아이의 얼굴이 밖을 향합니다.

## 등에 얹기

1- 25~35lb (11~16kg) 9개월 이상

## 등에 얹기 자세

! 이 방법은 아이를 캐리어에 태우기 전에 아이 없이 몇 차례 연습해 보는 것이 좋습니다.

! 등에 얹기 모드에서는 아이의 얼굴이 밖을 향해서는 절대 안 됩니다 (착용자 몸과 반대로).

1- 아기 캐리어에 탄 아이의 얼굴이 안쪽을 향하도록 하고 양 어깨 조절 끈을 느슨하게 합니다 (버클을 풀면 안 됨). (32)

2- 왼쪽 팔로 아이를 부드럽게 안으면서 오른쪽 어깨 끈에서 오른쪽 팔을 뺍니다. (33)

3- 오른쪽 팔로 아이를 부드럽게 안으면서 어깨 조절 끈 아래로 왼쪽 팔을 밀어 넣습니다. (34)

4- 오른쪽 팔로 아이를 부드럽게 안으면서 왼쪽 팔로 아이를 오른쪽 골반으로 밀니다. (35)

5- 아이를 계속 받치면서 왼손으로 어깨 끈을 잡고 어깨 너머로 아래로 당겨 넘깁니다. (36)

6- 아이를 약간 앞쪽으로 기울이고 등으로 이동시킵니다. (37)

7- 오른쪽 팔로 등 뒤의 아이를 부드럽게 안으면서 어깨 조절 끈 위로 왼쪽 팔을 밀어 넣습니다. (38)

8- 왼쪽 팔로 아이를 부드럽게 안으면서 어깨 끈을 통과해 오른쪽 팔을 아래로 넣습니다. 이제 양쪽 어깨 끈이 어깨에 고정되어 있어야 합니다. (39)

9- 어깨 조절 끈을 아래로 당겨 조입니다. 요크를 위아래 세로로, 그리고 가로로 조절합니다. (40)

10- 너무 길게 나온 어깨 조절 끈을 위로 말아 올리고 탄성 있는 고리를 사용하여 말아 올린 끈을 감아 방해가 안 되도록 보관합니다. (41)

11- 아이가 편안하고 안전하게 아기 캐리어에 앉아 있는지 확인합니다. 아이 주변의 끈을 조절하고 모든 버클과 스냅이 고정되었는지 확인합니다. 아이의 머리가 움직일 공간을 주고 아이의 얼굴 앞에 방해되는 물건이 없도록 합니다. (42)

## 엑세서리

### 턱받이

1- 머리 지지대가 아래로 접혀 있고 아래 머리 지지대 단추에 고정되어 있는지 확인합니다. (43)

2- 어깨 버클 바로 아래에 있는 주머니에 너무 길게 나온 어깨 버클 끈을 넣어 보관합니다. (44)

3- 턱받이 전면으로 머리 지지대 전면을 덮고, 두 머리 지지대 단추를 턱받이에 있는 단추 구멍으로 끼웁니다. (45)

4- 머리 지지대 맨 위 가장자리 위로 턱받이를 접어 넣습니다. (46)

5- 어깨 버클 끈 주위로 턱받이 양쪽 가장자리를 감쌉니다. 턱받이 뒤쪽 가장자리를 어깨 끈과 어깨 버클 끈 사이에 넣습니다. 턱받이 앞쪽 가장자리를 어깨 버클 끈 위를 덮도록 놓습니다. (47)

6- 양쪽의 찰찌이 테이프를 붙입니다. 턱받이가 평평하게 놓였는지, 아기 캐리어 위쪽 가장자리에 고정되어 있는지 확인합니다. (48)

## 버클 덮개

1- 머리 받침대의 단추를 풀고 아래로 접습니다. (49)

2- 어깨 버클 조절 후 추가 길이는 어깨 버클 끈 주머니 안에 보관합니다. (50)

3- 어깨끈과 어깨 버클 끈 사이로 벨트 커버를 밀니다. (51)

4- 벨트 커버의 단추 구멍으로 어깨 버클 끈 단추를 끼웁니다. (52)

5- 찰찌이 테이프를 부착합니다. 벨트 커버의 하단이 가장자리가 머리 받침대 뒤로 접혔는지 확인하세요. (53)

6- 다른 쪽도 반복합니다. 두 벨트 커버가 고정되었으면 하단 머리 받침대 단추를 둘 다 머리 받침대의 단추 구멍에 끼웁니다. (54)

### 후드

1- 머리 지지대가 위로 향해 있고, 위쪽 머리 지지대 단추에 고정되어 있는지 확인합니다. 머리 지지대 위쪽 가장자리에 위치한 주머니의 스냅을 해제합니다. (55)

2- 후드를 후드 주머니에서 꺼냅니다. (56)

3- 아이를 가릴 수 있게 후드를 원하는 위치로 조절합니다. (57)

4- 후드 끈에 있는 스냅 3개를 어깨 끈에 있는 스냅 3개에 부착합니다. 다른 쪽도 반복합니다. (58)

! 후드가 아이의 입을 가리는지, 또는 머리에 너무 짙조여 있지 않은지 확인합니다.

## 허리 포켓 (별도 사용 가능)

허리 포켓은 허리 밴드 부착 혹은 별도 사용 가능합니다. (59)

## 보관용 가방

커를 클릭은 보관 가방에 넣어 보관 가능합니다 (60)

## 청소 및 유지 관리

캐시미어 아기띠를 올바르게 관리하려면, 다음과 같은 세탁 지침을 따르십시오.

섬세한 코스 사용: 캐시미어 아기띠를 메쉬 세탁망에 넣어 보호하고 찬물로 부드럽고 섬세한 코스로 세탁하십시오.

중성 세제: 섬세하거나 캐시미어 전용 중성 세제를 사용하십시오. 표백제나 섬유 유연제는 섬유를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.

평평하게 널어서 건조: 세탁 후, 아기띠 모양을 다시 잡고 깨끗하게 마른 타월에 평평하게 해서 널어 자연 건조시키십시오. 섬유가 늘어나거나 비틀어질 수 있으므로 길어 두지 마십시오.

직접적인 열 피하기: 지나친 열은 섬유를 손상시키고 원단을 거칠어지게 할 수 있으므로 캐시미어 아기띠가 직사광선이나 열원에 노출되는 것을 피하십시오.

취급 시 주의: 아기띠를 건조 및 취급할 때는 섬세한 캐시미어 섬유가 불필요하게 늘어나거나 손상되는 것을 방지하기 위해 조심스럽게 다루십시오.

올바르게 사용하더라도 오랫동안 사용하면 햇빛으로 인해 색이 바래고 마모되는 것이 정상입니다.

이 유아용 캐리어의 보풀은 자연스러우며 빈티지한 느낌을 제공합니다.

안전상의 이유로 정품 Nuna 부품만 사용하십시오.

모두 제대로 기능하는지 정기적으로 점검하십시오. 찢어지거나, 파손되거나, 누락된 부품이 있으면 본 제품 사용을 중단하십시오.



# 警告 重要！ 使用與組裝產品前 請仔細閱讀本說明書 妥善保存說明書以便日後參照

## 產品資訊

產品名稱: \_\_\_\_\_

生產日期: \_\_\_\_\_

## 保固

產品於保固期間內發生問題，請與零售商聯絡；若零售商無法提供服務，他們會聯絡當地的Nuna經銷商。

請留意產品生產日期布標上的產品型號與生產日期序號。

當有保固需求時，請提供以上產品資訊。

請至 [www.nunababy.com/tw/gear-registration](http://www.nunababy.com/tw/gear-registration) 網站登記您購買的產品。

## 保固條件

保固始於產品購買日，我們提供維修服務，但不提供產品退換。保固期限不會因零件更換或維修而延長。

Nuna有權利針對產品進行改善設計，此前製造的產品則無更換義務。

相關保固資訊，詳見官網  
[www.nunababy.com/tw/warranty](http://www.nunababy.com/tw/warranty)

## 適用範圍

請參閱以下說明，此揹帶共有四種模式，請詳閱各模式對照之適用範圍(最小年齡及最大體重)。此揹帶符合 EN 13209-2:2015 ASTM F2236

- 1- 臉朝內正向式/嬰兒模式  
3.5-7公斤(8-15磅) 最小年齡0個月，最大體重7公斤
- 2- 臉朝內正向式  
7-13.5公斤(15-30磅) 最小年齡4個月，最大體重13.5公斤
- 3- 臉朝外正向式  
9-13.5公斤(20-30磅) 最小年齡6個月，最大體重13.5公斤
- 4- 後背式  
11-15公斤(25-33磅) 最小年齡9個月，最大體重15公斤



# 警告 跌落及窒息危險

**跌落危險 - 嬰兒可能從腿部開口處跌落，請按照指示使用。**

- 嬰幼兒可能從腿部開口處滑落，請確認腿部開口調整扣已調至合適大小。
- 使用揹帶前，請確認所有扣具已扣緊、所有調整織帶已固定。
- 嬰幼兒以及照護者之移動，可能對照護者之平衡產生不利影響。
- 照護者彎腰或前傾時須特別小心。
- 揹帶適用於休閒活動，運動時不得使用。
- 此揹帶只適用於體重3.5公斤(8磅)至15公斤(33磅)的嬰兒。

**窒息危險 - 4個月以下的嬰兒在此款揹帶中若臉部緊貼大人身體會引致窒息。**

- 切勿將嬰兒過緊地束縛在大人身上。
- 為嬰兒頭部活動留下足夠空間。
- 確保嬰兒臉部任何時候都不會被遮蓋。
- 如果您使用揹帶哺餵寶寶，請務必在使用後重新調整姿勢以避免身體壓住寶寶的臉。

## 警告

使用前請檢查所有扣具、調整揹帶、鈕扣及拉鍊皆是安全的。

使用前請檢查是否有磨損、撕裂或扣具毀壞的跡象。

若零件遺失或損壞，停止使用揹帶。

嬰兒頭部還不能直立豎起前，嬰兒臉部須朝向大人。

請確保嬰兒妥善地置於揹帶內，包括雙腿位置。

請確保嬰兒的雙腿在使用揹帶時按照說明分開坐好，雙臂從手臂孔位穿出。

使用揹帶時，需時刻注意嬰兒手臂、腿部及腳部不被揹帶束縛。後背式背法時請加倍注意。

預防跌落危險，請確保嬰兒於揹帶內的姿勢是正確的。

揹帶穿戴完成前請全程用手承托嬰兒。

嬰兒模式僅適用於承載3.5公斤(8磅)至7公斤(15磅)的嬰兒且嬰兒需要面對大人。

早產兒、呼吸有困難及少於四個月的嬰兒最容易引起窒息。

對於出生體重低的嬰兒及進行醫療的嬰幼兒，建議使用本產品之前，先諮詢醫療專業人員之意見。

使用揹帶時務必隨時注意嬰幼兒。

注意居家環境之危害，例:熱源、熱飲濺出。

謹防熱飲噴濺至揹帶中的嬰兒。

嬰幼兒以及照護者之移動，可能對照護者之平衡產生不利影響。

此揹帶僅可由健康成人於行走、站立或坐立時使用。

揹帶適用於休閒活動，運動時不得使用。

配戴心律調整器大人請勿使用此揹帶。揹帶上的磁扣會與您的心律調整器產生干擾。

運動、困倦或身體狀況影響平衡時請勿使用此揹帶。

進行會接觸熱源或化學品的活動例如烹飪或清潔時，請勿使用此揹帶。

駕駛或乘坐機動車輛時請勿使用此揹帶。

嬰兒在揹帶中時請勿躺下或睡眠。

## 產品組件及各部件名稱

組裝前請確認所有部件已經齊全，如有遺漏，請與銷售商聯繫。本產品無需工具進行組裝。請參照第8頁產品部件圖示。

- 1 肩帶磁扣
- 2 肩帶磁扣調整織帶
- 3 頸椎保護墊固定鈕扣
- 4 腿部空間調整扣
- 5 側帶磁扣
- 6 頭部護罩收納袋
- 7 新生兒頸椎保護墊
- 8 肩帶
- 9 肩帶固定扣
- 10 遮頭護罩扣
- 11 肩帶調整織帶
- 12 腰帶調整扣
- 13 腰帶
- 14 腰帶扣具
- 15 安撫口水墊 (x2)
- 16 肩帶口水墊
- 17 置物包
- 18 收納袋
- 19 洗衣袋

### 部件名稱

- 20 新生兒高度墊 (拉鍊解開/不使用)
- 21 新生兒高度墊 (拉鍊拉上/使用)

## 產品安裝

依照嬰兒的最小年齡及最大體重，請依照說明書安裝新生兒頸椎保護墊。

- ！ 新生兒頸椎需使用(小於4個月)
- 1- 臉朝內正向式/嬰兒模式  
3.5-7公斤(8-15磅) 最小年齡0個月，最大體重7公斤
- 2- 臉朝內正向式  
7-13.5公斤(15-30磅) 最小年齡4個月，最大體重13.5公斤
- 3- 臉朝外正向式  
9-13.5公斤(20-30磅) 最小年齡6個月，最大體重13.5公斤
- 4- 後背式  
11-15公斤(25-33磅) 最小年齡9個月，最大體重15公斤

## 符合人體工學的抱嬰姿勢

### 髖關節保護

使用揹帶時，應維持嬰兒雙腿自然的彎曲姿勢以保護髖關節及膝關節，符合人體工學的M型腿姿勢可減少髖關節所受到的壓力。

### 脊椎保護

使用揹帶時，應給予適當的支撐力，讓嬰兒脊椎呈現自然的C型。

## 產品使用

- 1- 打開腰帶扣具。(1)
- 2- 將肩帶磁扣、肩帶固定扣及側帶磁扣扣好。(2)  
(綠色圈起處)
- 3- 將揹帶置於前方，雙手穿過肩帶。(3)
- 4- 將揹帶抬起並將肩帶固定扣越過頭部。(4)
- 5- 確認肩帶固定扣已扣上(藍色圈起處)，調整肩帶固定扣的高度及寬度至舒服的位置，肩帶固定扣應位於兩側肩骨中間。(5)
- 6- 將腰帶環繞於腰部後方，扣上腰帶扣具。(6)
- 7- 移除揹帶，請依照以上指示反向操作。調整腰帶時，將腰帶往外拉可調緊(7)，拉動腰帶調整扣可調鬆(8)。
- ！ 當您的孩子還在揹帶內時，請勿將揹帶移除。

### 展開揹帶

- 1- 解開兩邊肩帶上的磁扣。(9)
- 2- 解開兩邊側帶磁扣。(10)
- 3- 揹帶已展開。(11)

### 腿部空間調整方式

- 1- 如果您的孩子已超過7公斤，則不需使用腿部空間調整扣，請將調整扣解開。(12)
- ！ 當您的孩子少於7公斤時，請務必使用腿部空間調整扣使腿部開口減小成更合適您孩子的空間大小。

### 磁扣指示標

- 1- 請依照說明使用揹帶，請依循磁扣指示標逐一將四個磁扣扣上。請確認磁扣確實將磁扣指示標(●)覆蓋。(13)

### 新生兒高度墊

- ！ 當您的孩子小於7公斤時，請務必使用新生兒高度墊。
- 1- 將新生兒高度墊置於揹帶中(14)
- 2- 將兩邊拉鍊與新生兒高度墊拉上。(15)
- 當您的孩子大於7公斤時：
- 3- 解開新生兒高度墊拉鍊。(16)

## 臉朝內正向式

- 1- 嬰兒模式  
3.5-7公斤 (8-15磅) 最小年齡0個月，最大體重7公斤
- 2- 7-13.5公斤 (15-30磅) 最小年齡4個月，最大體重13.5公斤

### 安置嬰兒於揹帶中

- ！ 以坐姿操作會更加穩定，建議您可以使用坐姿將嬰兒放入揹帶中。
- 1- 將您的揹帶完全展開(當您的孩子小於7公斤時，務必使用新生兒高度墊)。(17)
- 2- 依照磁扣指示標 (☉) 將單邊的側帶磁扣扣上。(18)
- 3- 用您的手將孩子抱至胸前，用一手將孩子抱好並用另一手將揹帶扶起。(19)
- 4- 將您孩子的雙腿穿過腿部開口安置於適當位置。(20)
- 5- 用一手扶着揹帶並將孩子向您靠近，另一手將另一邊的側帶磁扣依照磁扣指示標 (☉) 扣上。(21)
- 6- 用一手扶着孩子，用另一隻手將肩帶磁扣依照磁扣指示標 (☉) 扣上，一次扣一個。(22)
- 7- 慢慢地調整磁扣調整織帶長度至適當位置。(23)
- 8- 慢慢的將肩帶調整織帶往斜前方拉至適當長度。(24)
- 9- 確認您的孩子在揹帶裡是舒適的，檢查所有的扣具皆扣好。為孩子的頭部活動留下足夠空間並確保孩子臉部在任何時候都不會被遮蓋。(25)
- ！ 您的孩子應該要靠近您的身體，並保持在您身體較上方的位置。
- ！ 請確保您任何時間都可以清楚看到您孩子的臉。

### 新生兒頸椎保護墊

- 1- 使用於體重介於3.5-7公斤的嬰兒，請確認保護墊是安裝好且直立的。將兩側的保護墊鈕扣扣好。這樣可以提供嬰兒頭部及頸部良好的支撐。保護墊以在嬰兒的頭部可以直立撐起頭部時(約4個月)，才可以往下折。(26)
- 2- 如要將保護墊鬆開，將兩側上排的保護墊鈕扣解開即可。(27)
- 3- 將保護墊往下折。(28)
- 4- 將保護墊扣在兩側下排的保護墊鈕扣上。(29)
- 5- 確認您的孩子在揹帶裡是舒適的，檢查所有的扣具皆扣好。為孩子的頭部活動留下足夠空間並確保孩子臉部在任何時候都不會被遮蓋。(30)

## 臉朝外正向式

- 1- 9-13.5公斤 (20-30磅) 最小年齡6個月，最大體重13.5公斤
- 2- 將新生兒頸椎保護墊下折，使孩子的臉部高於揹帶上緣。您的揹帶已安裝完成。(31)
- 請參照P.185臉朝內正向式的步驟將您的孩子面朝外安置於揹帶內。

## 後背式

- 1- 11-15公斤 (25-33磅) 最小年齡9個月，最大體重15公斤

### 後背式姿勢

- ！ 建議您在實際使用前，先多次練習至熟練。
- ！ 使用後背式時，切勿使孩子面朝外。
- 1- 以面朝內正向式將您的孩子安置好，放鬆肩帶長度(切勿解開磁扣)。(32)
- 2- 左手抱着孩子，右手從右肩帶上方穿出。(33)
- 3- 換右手抱着孩子，左手從左肩帶調整織帶下方穿出。(34)
- 4- 右手抱好孩子，左手輔助將孩子往右邊轉至右邊腰側。(35)
- 5- 右手抱好孩子，左手將肩帶固定扣往前移動並下拉至胸前。(36)
- 6- 身體向前微傾，並慢慢將孩子移動至背上。(37)
- 7- 右手護着在背上的孩子，左手穿入轉至正面的揹帶調整織帶並將肩帶穿於左肩膀上。(38)
- 8- 換左手護着在背上的孩子，右手從肩帶上方穿入將肩帶穿於右肩膀上。此時兩邊肩帶皆已穿好。(39)
- 9- 慢慢將肩帶調整織帶下拉，將長度調整至適當的位置。上下左右移動調整肩帶固定扣至適當位置。(40)
- 10- 避免造成困擾，可將過長的肩帶調整織帶捲起，並用織帶尾端的彈力繩固定。(41)
- 11- 請確認您的孩子在揹帶裡是舒適的，檢查所有的扣具皆扣好。為孩子的頭部活動留下足夠空間並確保孩子臉部在任何時候都不會被遮蓋。(42)

## 配件

### 安撫口水墊

- 1- 請先確認新生兒頸椎保護墊是往下折並扣在下排的保護墊扣上。(43)
- 2- 將過長的肩帶磁扣調整織帶收進磁扣下方的小口袋內。(44)
- 3- 將安撫口水墊攤開鋪在新生兒頸椎保護墊上，將口水墊扣於下排保護墊扣上。(45)
- 4- 將口水墊往內折，包覆揹帶前緣。(46)
- 5- 將安撫口水墊左右兩端的布料環繞肩帶調整織帶。口水墊應只包覆肩帶調整織帶並介於調整織帶與肩帶之間。(47)
- 6- 使用布料上的黏扣帶將安撫口水墊固定好。調整安撫口水墊至平整併完全包覆揹帶上緣。(48)

### 肩帶口水墊

- 1- 將新生兒頸椎保護墊鈕扣解開後往下折。(49)
- 2- 將調整織帶尾端收入鈕扣後的口袋裡。(50)
- 3- 將肩帶口水墊置於肩帶與肩帶調整磁扣之間。(51)
- 4- 將肩帶口水墊的鈕扣孔扣在上排的保護墊扣上。(52)
- 5- 將另一端的肩帶口水墊折回，用黏扣帶固定。確保肩帶口水巾是壓在頸椎保護墊下方的。(53)
- 6- 使用相同步驟裝上另一邊的肩帶口水墊。兩邊都安成後，再將新生兒頸椎護墊扣於下排的保護墊扣上。(54)

### 頭部護罩

- 1- 請先確認新生兒頸椎保護墊是往上立起並扣在上排的保護墊扣上。解開頭部護罩口袋的扣子。(55)
- 2- 將頭部護罩從口袋中拉出。(56)
- 3- 將頭部護罩拉至適當位置，遮蓋住孩子的頭部。(57)
- 4- 將單邊頭部護罩帶上鈕釦對扣於肩帶上的鈕扣，另外一邊亦同。(58)
- ！ 請確認頭部護罩沒有遮蔽住您孩子的口鼻，也沒有過緊而壓迫到孩子的頭部。

### 置物包

置物包可以配合產品使用或者單獨使用。(59)

### 收納袋

揹帶不使用時可置於收納袋。(60)

## 維護、保養與保存

為確保適當的照顧您的Cashmere揹帶，請參照以下洗滌方式。

以溫和方式清洗：請裝入洗衣袋內，並以冷水清洗。

使用溫和洗滌劑：可搭配Cashmere專用洗滌劑清洗。避免使用漂白劑或柔軟劑。

滴乾：洗淨後將揹帶平整放置於乾淨的毛巾上風乾。避免吊掛導致織品變形。

遠離高溫：避免將揹帶直接曝曬於陽光直射下或高溫環境，過高的溫度會破壞織品纖維而失去柔軟度。

輕柔使用：晾乾或使用時，請避免不必要的拉伸造成織品的鎖壞。

長期使用之後，在正常狀況下，布料可能產生褪色、磨損或撕裂。

這款揹帶上的起毛球為自然現象，使產品具有經典復古的風格。

為確保安全，請使用Nuna原廠零配件。

請定期檢查您的揹帶功能是否正常與零件是否鬆弛磨損或脫落。一旦發生以上任何狀況，請立即停止使用此揹帶。

當長時間不使用揹帶時，請將其存放於陰涼處及實實不易接觸的地方。

警告

重要!

使用与组装产品前  
请仔细阅读本说明书  
妥善保存说明书以便日后参照

产品信息

产品名称:\_\_\_\_\_

生产日期:\_\_\_\_\_

保修条件

保修始于产品购买日。我们提供维修服务，但不提供产品退换，即使某些零件曾经过维修，也不会因此延长保修期限。Nuna有权利针对产品改善设计，是此先前制造的产品则无更换之义务。

相关保修信息，详见官网：  
www.nunababy.com

联络我们

我们期望不断改进并开发新的产品，请随时告知您对Nuna产品的意见和建议。  
info@nunababy.com  
www.nunababy.com

适用范围

请参阅以下说明，此背带共有四种模式，  
请详阅各模式对照之适用范围

此背带符合      EN 13209-2:2015  
                              ASTM F2236

- 1-

脸朝内正向式/婴儿模式  
3.5-7公斤(8-15磅) 0-4个月
- 2-

脸朝内正向式  
7-13.5公斤(15-30磅) 4个月以上
- 3-

脸朝外正向式  
9-13.5公斤(20-30磅) 6个月以上
- 4-

后背式  
11-16公斤(25-35磅) 9个月以上

警告

跌落及窒息危險

跌落危險 - 体型小的嬰兒可能从背带腿部开口处滑落，请按使用说明使用本产品

- 婴幼儿可能从腿部开口处滑落，请确认腿部开口调整扣已调至合适大小。
- 使用背带前，请确认所有扣具已扣紧、所有调整织带已固定。
- 屈身或行走时需加倍注意。
- 背带穿着者在弯腰或倾斜时要小心，以免影响婴幼儿的安全。
- 此背带只适用于承载3.5公斤(8磅)至16公斤(35磅)的嬰兒，  
    嬰兒体重不在背带明示的承重范围内，请不要使用此背带。

窒息危險 - 4个月以下的嬰兒在此款背带中若脸部紧贴大人身体会引致窒息。

- 切勿将嬰兒过紧地束缚在大人身上。
- 为嬰兒头部活动留下足够空间。
- 确保嬰兒脸部任何时候都不会被遮盖。
- 如果您使用背带哺喂宝宝，请务必在使用后重新调整姿势以避免  
    身体压住宝宝的臉。

# 警告

使用前请检查所有扣具、调整背带、钮扣及拉链皆是安全的。

使用前请检查是否有磨损、撕裂或扣具损坏的迹象。

如发现磨损、撕裂或扣具损坏请停止使用。

背带2、3及4模式不适用于头部尚没有直立支撑力的婴幼儿，或体重超出背带最大承受力的婴幼儿使用，任何情况下不要让婴幼儿单独呆在背带中。

请确保婴儿妥善地置于背带内，包括双腿位置。

请确保婴儿的双腿在使用背带时按照说明分开坐好，双臂从手臂孔位穿出。

使用背带时，需时刻注意婴儿手臂、腿部及脚部不被背带束缚。后背式背法时请加倍注意。

背带穿戴完成前请全程用手承托婴儿。

婴儿模式仅适用于承载3.5公斤(8磅)至7公斤(15磅)的婴儿且婴儿需面对大人。

早产儿、呼吸有困难及少于四个月的婴儿最容易引起窒息。

早产儿、出生体重过低的婴儿及患病幼儿使用此产品前请寻求专业医护建议。

使用此背带需经常观察婴儿的状态确保口鼻不被遮盖。

使用环境请远离热源。

谨防热饮喷溅至背带中的婴儿。

背带穿着者的平衡可能受到婴幼儿和穿着者移动的不利影响。

此背带仅可由健康成人于行走、站立或坐立时使用。

运动时请勿使用此背带。

配戴心律调整器大人请勿使用此背带。背带上的磁扣会与您的心律调整器产生干扰。

运动、困倦或身体状况影响平衡时请勿使用此背带。

进行会接触热源或化学品的活动例如烹饪或清洁时，请勿使用此背带。

驾驶或乘坐机动车辆时请勿使用此背带。

婴儿在背带中时请勿躺下或睡眠。

# 产品组件及各部件名称

请参照说明书第8页图示，组装前请确认所有部件已经齐全，如有遗漏，请与销售商联系。本产品无需工具进行组装。

- 1 肩带磁扣
- 2 肩带磁扣调整织带
- 3 颈椎保护垫固定钮扣
- 4 腿部空间调整扣
- 5 侧带磁扣
- 6 头部护罩收纳袋
- 7 新生儿颈椎保护垫
- 8 肩带
- 9 肩带固定扣
- 10 遮头护罩扣
- 11 肩带调整织带
- 12 腰带调整扣
- 13 腰带
- 14 腰带扣具
- 15 安抚口水垫 (x2)
- 16 肩带口水垫
- 17 置物包
- 18 收纳袋
- 19 洗衣袋

部件名称

- 20 婴儿高度垫(拉链解开/不使用)
- 21 新生儿高度垫(拉链拉上/使用)

# 产品安装

依照婴儿的体重，请依照说明书安装新生儿颈椎保护垫。

！ 新生儿颈椎需使用(小于4个月)

- 1- 脸朝内正向式/婴儿模式  
3.5-7公斤(8-15磅) 0-4个月
- 2- 脸朝内正向式  
7-13.5公斤(15-30磅) 4个月以上
- 3- 脸朝外正向式  
9-13.5公斤(20-30磅) 6个月以上
- 4- 后背式  
11-16公斤(25-35磅) 9个月以上

# 符合人体工学的抱婴姿势

## 髋关节保护

使用背带时，应维持婴儿双腿自然的弯曲姿势以保护髋关节及膝关节，符合人体工学的M型腿姿势可减少髋关节所受到的压力。

## 脊椎保护

使用背带时，应给予适当的支撑力，让婴儿脊椎呈现自然的C型。

# 产品使用

- 1- 将腰带展开。(1)
- 2- 将肩带磁扣、肩带固定扣及侧带磁扣扣好。(2)  
(绿色圈起处)
- 3- 将背带置于前方，双手穿过肩带。(3)
- 4- 将背带抬起并将肩带固定扣越过头部。(4)
- 5- 确认肩带固定扣已扣上(蓝色圈起处)，调整肩带固定扣的高度及宽度至舒服的位置，肩带固定扣应位于两侧肩骨中间。(5)
- 6- 将腰带固定于背后，並將腰带扣具确实扣上。(6)
- 7- 移除背带，请依照以上指示反向操作。调整腰带时，将腰带往外拉可调紧(7)，拉动腰带调整扣可调松(8)。  
  
！ 当您的孩子还在背带内时，请勿将背带移除。

## 展开背带

- 1- 解开两边肩带上的磁扣。(9)
- 2- 解开两边侧带磁扣。(10)
- 3- 背带已展开。(11)
- 4- 如果您的孩子已超过7公斤，则不需使用腿部空间调整扣，请将调整扣解开。(12)  
  
！ 当您的孩子少于7公斤时，请务必使用腿部空间调整扣使腿部开口减小成更合适您孩子的空间大小。

## 磁扣指示标

- 5- 请依照说明使用背带，请依循磁扣指示标逐一将四个磁扣扣上。请确认磁扣确实将磁扣指示标 覆盖。(13)

## 新生儿高度垫

！ 当您的孩子小于7公斤时，请务必使用新生儿高度垫。

1- 将新生儿高度垫置于背带中。(14)

2- 将两边拉链结合拉上。(15)

当您的孩子大于7公斤时：

3- 解开拉链。(16)

## 脸朝内正向式

1- 婴儿模式  
3.5-7公斤(8-15磅)0-4个月

2- 7-13.5公斤(15-30磅)4个月以上

## 安置婴儿于背带中

！ 以坐姿操作会更加稳定，建议您可以使用坐姿将婴儿放入背带中。

1- 将您的背带完全展开(当您的孩子小于7公斤时，务必使用新生儿高度垫)。(17)

2- 依照磁扣指示标  将单边的侧带磁扣扣上。(18)

3- 用您的手将孩子抱至胸前，用一手将孩子抱好并用另一手将背带扶起。(19)

4- 将您孩子的双腿穿过腿部开口安置于适当位置。(20)

5- 用一手扶着背带并将孩子向您靠近，另一手将另一边的侧带磁扣依照磁扣指示标  扣上。(21)

6- 用一手扶着孩子，用另一只手将肩带磁扣依照磁扣指示标  扣上，一次扣一个。(22)

7- 慢慢地调整磁扣调整织带长度至适当位置。(23)

8- 慢慢的将肩带调整织带往斜前方拉至适当长度。(24)

9- 确认您的孩子在背带里是舒适的，检查所有的扣具皆扣好。为孩子的头部活动留下足够空间并确保孩子脸部在什么时候都不会被遮盖。(25)

！ 您的孩子应该要靠近您的身体，并保持在您身体较上方的位置。

！ 请确保您任何时间都可以清楚看到您孩子的脸。

## 新生儿颈椎保护垫

1- 使用于体重介于3.5-7公斤的婴儿，请确认保护垫是安装好且直立的。将两侧的保护垫纽扣扣好。这样可以提供婴儿头部及颈部良好的支撑。保护垫以在婴儿的颈部可以直立撑起头部时(约4个月)才可以往下折。(26)

2- 如要将保护垫松开，将两侧上排的保护垫纽扣解开即可。(27)

3- 将保护垫往下折。(28)

4- 将保护垫扣在两侧下排的保护垫钮扣上。(29)

5- 确认您的孩子在背带里是舒适的，检查所有的扣具皆扣好。为孩子的头部活动留下足够空间并确保孩子脸部在什么时候都不会被遮盖。(30)

## 脸朝外正向式

1- 9-13.5公斤(20-30磅)6个月以上

## 新生儿颈椎保护垫

1- 将新生儿颈椎保护垫下折，使孩子的脸部高于背带上缘。您的背带已安装完成。(31)

请参照P.191脸朝内正向式的步骤  
将您的孩子面朝外安置于背带内。

## 后背式

1- 11-16公斤(25-35磅)9个月以上

## 后背式姿势

！ 建议您在实际使用前，先多次练习至熟练。

！ 使用后背式时，切勿使孩子面朝外。

1- 以面朝内正向式将您的孩子安置好，放松肩带长度(切勿解开磁扣)。(32)

2- 左手抱住孩子，右手从右肩带上方穿出。(33)

3- 换右手抱住孩子，左手从左肩带下方穿出。(34)

4- 右手抱好孩子，左手辅助将孩子往右边转至右边腰侧。(35)

5- 右手抱好孩子，左手将肩带固定扣往前移动并下拉至胸前。(36)

6- 身体向前微倾，并慢慢将孩子移动至背上。(37)

7- 右手护着在背上的孩子，左手穿入转至正面的背带调整织带并将肩带穿于左肩膀上。(38)

8- 换左手护着在背上的孩子，右手从肩带上方穿入将肩带穿于右肩膀上。此时两边肩带皆已穿好。(39)

9- 慢慢将肩带调整织带下拉，将长度调整至适当的位置。上下左右移动调整肩带固定扣(此时在胸前)至适当位置。(40)

10- 避免造成困扰，可将过长的肩带调整织带卷起，并用织带尾端的弹力绳固定。(41)

11- 请确认您的孩子在背带里是舒适的，检查所有的扣具皆扣好。为孩子的头部活动留下足够空间并确保孩子脸部在什么时候都不会被遮盖。(42)

## 配件

## 安抚口水垫

1- 请先确认新生儿颈椎保护垫是往下折并扣在下排的保护垫扣上。(43)

2- 将过长的肩带磁扣调整织带收进磁扣下方的小口袋内。(44)

3- 将安抚口水垫摊开铺在新生儿颈椎保护垫上，将口水垫扣于下排保护垫扣上。(45)

4- 将口水垫往内折，包覆背带前缘。(46)

5- 将安抚口水垫左右两端的布料环绕肩带调整织带。口水垫应只包覆肩带调整织带并介于调整织带与肩带之间。(47)

6- 使用布料上的粘扣带将安抚口水垫固定好。调整安抚口水垫至平整并完全包覆背带上缘。(48)

## 肩带口水垫

1- 将新生儿颈椎保护垫纽扣解开后往下折。(49)

2- 将调整织带尾端收入钮扣后的口袋里。(50)

3- 将肩带口水垫置于肩带与肩带调整磁扣之间。(51)

4- 将肩带口水垫的钮扣孔扣在上排的保护垫扣上。(52)

5- 将另一端的肩带口水垫折回，用粘扣带固定。确保肩带口水巾是压在颈椎保护垫下方的。(53)

6- 使用相同步骤装上另一边的肩带口水垫。两边都安装后，再将新生儿颈椎护垫扣于下排的保护垫扣上。(54)

## 头部护罩

1- 请先确认新生儿颈椎保护垫是往上立起并扣在上排的保护垫扣上。解开头部护罩口袋的扣子。(55)

2- 将头部护罩从口袋中拉出。(56)

3- 将头部护罩拉至适当位置，遮盖住孩子的头部。(57)

4- 将单边头部护罩带上钮扣对扣于肩带上的钮扣，另外一边亦同。(58)

！ 请确认头部护罩没有遮蔽住您孩子的口鼻，也没有过紧而压迫到孩子的头部。

## 置物包

置物包可以配合产品使用或者单独使用。(59)

## 收纳袋

背带不使用时可置于收纳袋。(60)

## 维护与保养

为确保适当的照顾您的Cashmere背带，请参照以下洗涤方式。

以温和方式清洗：请装入洗衣袋内，并以冷水清洗。

使用温和洗涤剂：可搭配Cashmere专用洗涤剂清洗。避免使用漂白剂或柔软剂。

滴干：洗净后将背带平整放置于干净的毛巾上风干。避免悬挂导致织品变形。

远离高温：避免将背带直接曝曬于阳光直射下或高温环境，过高的温度会破坏织品纤维而失去柔软度。

轻柔使用：晾干或使用，请避免不必要的拉伸造成织品的锁环。

长期使用之后，在正常状况下，布料可能产生褪色、磨损或撕裂。

这款背带上的起毛球为自然现象，使产品具有经典复古的风格。

为确保安全，请使用Nuna原厂零配件。

请定期检查您的背带功能是否正常与零件是否松弛磨损或脱落。一旦发生以上任何状况，请立即停止使用此背带。

当长时间不使用背带时，请将其存放于阴凉处及宝宝不易接触的地方。



Nuna Baby Essentials, Inc.

70 Thousand Oaks Blvd. | Morgantown, PA 19543

1.855.NUNA.USA | [nunababy.com](http://nunababy.com)